

Utökningar och ändringar av programvaruversion 75

Värt att veta i översikt

Med version 75 publicerar Hella Gutmann ännu fler nyttiga nya funktioner och data. Precis som de redan kända diagnosfunktionerna som finns i mega macs, anpassas även datatyperna ADAS, Lighting och e-Mobility kontinuerligt och utökas kraftigt för varje ny version vad gäller innehåll och vilka modeller som täcks.

Korrigeringar och optimeringar inom SDI och WLAN

| Allmänt

- Systemkrasch vid start av enheten har korrigerats.
- Systemkrasch vid fordonsval via asanetwork har korrigerats.
- Data som saknades i rubriken vid utskrift av fordonshändelser från Car History har korrigerats.
- Funktionen >Nytt hjälpanrop< under Meddelanden kan nu användas till fullo igen.
- I mega macs ONE sparas nu VIN korrekt igen i Car History vid användning av HV-batteridiagnos PRO.
- Namnen på komfortsystemen har setts över. De är nu grupperade efter den teknik som används och visas tydligt.
- Långsamheten i systemet under användning har korrigerats.
- Att systemet hänger sig under användning har korrigerats.
- Felfunktioner vid omstart har korrigerats.
- Felfunktioner vid svag WLAN-anlutning har korrigerats.
- Oavsiktlig omladdning av SDI-programvaran under fordonsdiagnostik har korrigerats.

Funktioner efter tillverkare

Denna uppräknig är bara en grov översikt inom ramen för våra utökningar av data. En fullständig lista över varje modellutökning från varje tillverkare skulle här bli för omfattande.

Utökade och kompletterade tillverkare

Alfa Romeo

| Felkod

(Alfa Romeo Mito (955), 955), (Alfa Romeo Spider (939), 939), (Alfa Romeo 147 (937), 937), (Alfa Romeo 159 (939), 939), (Alfa Romeo Giulietta (940), 940), (Alfa Romeo GT (937), 937), (Alfa Romeo Brera (939), 939), (Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965)

| Parameter

(Alfa Romeo Mito (955), 955), (Alfa Romeo Spider (939), 939), (Alfa Romeo 147 (937), 937), (Alfa Romeo 159 (939), 939), (Alfa Romeo Giulietta (940), 940), (Alfa Romeo GT (937), 937), (Alfa Romeo Brera (939), 939), (Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965)

| Manöverdon

(Alfa Romeo Mito (955), 955), (Alfa Romeo Spider (939), 939), (Alfa Romeo 147 (937), 937), (Alfa Romeo 159 (939), 939), (Alfa Romeo Giulietta (940), 940), (Alfa Romeo GT (937), 937), (Alfa Romeo Brera (939), 939)

| Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management

(Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965)

Audi

Felkod

(Audi A3, 8P), (Audi S3, 8P), (Audi A4, 8K), (Audi S3, 8L), (Audi A5, 8F), (Audi A5, 8T), (Audi S5, 8T), (Audi A8, 4H), (Audi Q7, 4L), (Audi A1, 8X), (Audi A7, 4G), (Audi S4, 8K), (Audi A6, 4G), (Audi A6, 4F), (Audi S6, 4F), (Audi Q5, 8R), (Audi Q3, 8U), (Audi TT, 8N), (Audi S1, 8X), (Audi A4, 8D), (Audi A3, 8L), (Audi A6, 4B), (Audi A6, 4A), (Audi S7, 4G), (Audi A8, 4D), (Audi S4, 8D), (Audi RS4, 8D), (Audi A2, 8Z), (Audi A4, 8E), (Audi A4, 8H), (Audi S8, 4D), (Audi A8, 4E), (Audi S4, 8E), (Audi RS6, 4B), (Audi S4, 8H), (Audi TT, 8J), (Audi S6, 4G), (Audi RS Q3, 8U), (Audi RS7, 4G), (Audi S6, 4B), (Audi S8, 4E), (Audi RS4, 8E), (Audi RS4, 8H), (Audi R8, 42), (Audi RS6, 4F), (Audi RS5, 8T), (Audi S5, 8F), (Audi RS3, 8P), (Audi RS6, 4G), (Audi A3, 8V), (Audi S8, 4H), (Audi RS4, 8K), (Audi RS5, 8F), (Audi S3, 8V), (Audi TT, FV), (Audi RS3, 8V), (Audi Q7, 4M), (Audi A4, 8W), (Audi R8, 4S), (Audi S4, 8W), (Audi Q2, GA), (Audi A5, F5), (Audi S5, F5), (Audi Q5, FY), (Audi RS5, F5), (Audi RS4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi A7, 4K), (Audi A1, GB), (Audi Q3, F3), (Audi Q8, 4M), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi RS Q3, F3), (Audi e-tron, GE), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi e-tron GT, F8), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K), (Audi S8, 4N), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A7, F2)

Parameter

(Audi A3, 8P), (Audi S3, 8P), (Audi A4, 8K), (Audi S3, 8L), (Audi A5, 8F), (Audi A5, 8T), (Audi S5, 8T), (Audi A8, 4H), (Audi Q7, 4L), (Audi A1, 8X), (Audi A7, 4G), (Audi S4, 8K), (Audi A6, 4G), (Audi A6, 4F), (Audi S6, 4F), (Audi Q5, 8R), (Audi Q3, 8U), (Audi TT, 8N), (Audi S1, 8X), (Audi A4, 8D), (Audi A3, 8L), (Audi A6, 4B), (Audi A6, 4A), (Audi S7, 4G), (Audi A8, 4D), (Audi S4, 8D), (Audi RS4, 8D), (Audi A2, 8Z), (Audi A4, 8E), (Audi A4, 8H), (Audi S8, 4D), (Audi A8, 4E), (Audi S4, 8E), (Audi RS6, 4B), (Audi S4, 8H), (Audi TT, 8J), (Audi S6, 4G), (Audi RS Q3, 8U), (Audi RS7, 4G), (Audi S6, 4B), (Audi S8, 4E), (Audi RS4, 8E), (Audi RS4, 8H), (Audi R8, 42), (Audi RS6, 4F), (Audi RS5, 8T), (Audi S5, 8F), (Audi RS3, 8P), (Audi RS6, 4G), (Audi A3, 8V), (Audi S8, 4H), (Audi RS4, 8K), (Audi RS5, 8F), (Audi S3, 8V), (Audi TT, FV), (Audi RS3, 8V), (Audi Q7, 4M), (Audi A4, 8W), (Audi R8, 4S), (Audi S4, 8W), (Audi Q2, GA), (Audi A5, F5), (Audi S5, F5), (Audi Q5, FY), (Audi RS5, F5), (Audi RS4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi A7, 4K), (Audi A1, GB), (Audi Q3, F3), (Audi Q8, 4M), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi RS Q3, F3), (Audi e-tron, GE), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi e-tron GT, F8), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K), (Audi S8, 4N), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A7, F2)

Manöverdon

(Audi A3, 8P), (Audi S3, 8P), (Audi A4, 8K), (Audi S3, 8L), (Audi A5, 8F), (Audi A5, 8T), (Audi S5, 8T), (Audi A8, 4H), (Audi Q7, 4L), (Audi A1, 8X), (Audi A7, 4G), (Audi S4, 8K), (Audi A6, 4G), (Audi A6, 4F), (Audi S6, 4F), (Audi Q5, 8R), (Audi Q3, 8U), (Audi TT, 8N), (Audi S1, 8X), (Audi A4, 8D), (Audi A3, 8L), (Audi A6, 4B), (Audi A6, 4A), (Audi S7, 4G), (Audi A8, 4D), (Audi S4, 8D), (Audi RS4, 8D), (Audi A2, 8Z), (Audi A4, 8E), (Audi A4, 8H), (Audi S8, 4D), (Audi A8, 4E), (Audi S4, 8E), (Audi RS6, 4B), (Audi S4, 8H), (Audi TT, 8J),

(Audi S6, 4G), (Audi RS Q3, 8U), (Audi RS7, 4G), (Audi S6, 4B), (Audi S8, 4E), (Audi RS4, 8E), (Audi RS4, 8H), (Audi R8, 42), (Audi RS6, 4F), (Audi RS5, 8T), (Audi S5, 8F), (Audi RS3, 8P), (Audi RS6, 4G), (Audi A3, 8V), (Audi S8, 4H), (Audi RS4, 8K), (Audi RS5, 8F), (Audi S3, 8V), (Audi TT, FV), (Audi RS3, 8V), (Audi Q7, 4M), (Audi A4, 8W), (Audi R8, 4S), (Audi S4, 8W), (Audi Q2, GA), (Audi A5, F5), (Audi S5, F5), (Audi Q5, FY), (Audi RS5, F5), (Audi RS4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi A7, 4K), (Audi A1, GB), (Audi Q3, F3), (Audi Q8, 4M), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi RS Q3, F3), (Audi e-tron, GE), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi e-tron GT, F8), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K), (Audi S8, 4N), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A7, F2)

| Kodning

(Audi A3, 8Y):
Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Aktivera/avaktivera transportläge

(Audi e-tron GT, F8):
Koda bakluckemodul, Registrera batteriet, Koda regn-/ljussensorn, Aktivera/avaktivera transportläge

(Audi Q3, F3):
Koda bakluckemodul, Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Expertläge styrdonskodning, Allmänt byte av styrdon, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Registrera batteriet, Koda parkeringsassistent, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Synkronisera fjärrkontroll, Koda släpavkänning, Koda regn-/ljussensorn, Koda kombiinstrumentets språkvariant, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda gatewayinstallationslista

(Audi Q4 e-tron, F4):
Aktivera/avaktivera transportläge

(Audi Q8, 4M):
Koda startmotorgenerator, Koda bakluckemodul, Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Expertläge styrdonskodning, Allmänt byte av styrdon, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Registrera batteriet, Koda släpavkänning, Koda regn-/ljussensorn, Aktivera/avaktivera transportläge

(Audi Q8 e-tron, GE):
Registrera batteriet

| Grundinställning

(Audi A1, GB), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi R8, 42), (Audi R8, 4S), (Audi RS Q3, F3), (Audi RS4, 8W), (Audi RS5, F5), (Audi S4, 8W), (Audi S5, F5), (Audi TT, FV):
CSM-uppläsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter

(Audi A3, 8Y):
Lär in oxidationskatalysator, Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Ta 48 V-systemet i drift igen, CSM-uppläsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lära in den adaptiva farthållaren, Återställ ureatillsattnivån, Genomföra motoranpassningar, Avlufta kylsystem, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Regenerera sotpartikelfilter,

Aktiviera rullbromsprovlarläget, Lära in filbytesassistenten, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Audi A4, 8W), (Audi A5, F5), (Audi Q2, GA), (Audi Q5, FY):
CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter,
Genomföra motoranpassningar

(Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K):
CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter,
Genomföra motoranpassningar, Kalibrera kamerastyrdonet

(Audi A6, 4G), (Audi A7, 4G), (Audi A8, 4H), (Audi e-tron, GE),
(Audi RS6, 4G), (Audi RS7, 4G), (Audi RS7, 4K), (Audi S6, 4G),
(Audi S7, 4G), (Audi S8, 4H), (Audi S8, 4N):
Kalibrera kamerastyrdonet

(Audi A7, F2), (Audi A8, 4N), (Audi Q7, 4M), (Audi RS6, 4A),
(Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K):
CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Kalibrera kamerastyrdonet

(Audi e-tron GT, F8):
Lossande/spärrande av medstyrande bakaxel, Lära in bältessträckarstyrdonet, Anpassa kylarjalusi 1, Anpassa kylarjalusi 2, Låsa upp/spärra nivåreglering, Fyll på/avlufva kylsystem, Kontrollera nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem, Kalibrera fronthörnsradar, Lär in elektriska säten, Genomföra underhållsarbeten köldmediekrets, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lär in styrvinkelgivare, Lära in bakluckan, Lära in den adaptiva farthållaren, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in filbytesassistenten, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Audi Q3, F3):
Justering av oljetryck för motorinlopp, Lära in bältessträckarstyrdonet, Lär in oljepumpen för fyrhjulskopplingen, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Lär in elektriska säten, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lära in bromstrycksgivaren, Lär in styrvinkelgivare, Återställa kollisionläget, Lär in gasspjäll, Lära in ESC-givarna, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Genomför anpassningar på växellåda, Sänk bränslehögtryck, Lära in bakluckan, Genomföra motoranpassningar, Lära in den adaptiva farthållaren, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Återställ inlärningsvärden motor, Lära in takluckan, Lära in neutrallägesgivaren, Lär in laddtrycksregulator, Specialavlufning, Lär in kopplingspedalsposition, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in elektronisk dämpningsreglering, Lära in filbytesassistenten, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Aktiviera eftermonterad parkeringsvärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare, Lära in generatoren

| **Serviceåterställning**

| **Testfunktion**

| **Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system** klarar bara diagnos med Cyber Security Management

(Audi Q4 e-tron, F4):

CSM-uppläsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lära in bromstrycksgivaren, Lära in ESC-givarna, Lära in den adaptiva farthållaren, Lära in filbytesassistenten, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Audi Q8, 4M):

Anpassning av doftsystem, Återställning av köldmedieförlusträkneverk, Lossande/spärrande av medstyrande bakaxel, Justering av oljetryck för motorinlopp, Lära in bältessträckarstyrdonet, Låsa upp/spärra nivåreglering, Byta nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem, Kontrollera nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem, Kalibrera fronthörnsradar, Lär in oljetrycksgivaren/oljetemperaturgivaren för bakaxeldifferential, Fyll på bakaxeldifferentialen, Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Ta 48 V-systemet i drift igen, Lär in elektriska säten, Stäng 48-volts-batteriets laddkontaktor, CSM-uppläsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lär in styrvinkelgivare, Återställa kollisionläget, Lär in gasspjäll, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Avlufta/fylla på luftfjädringssystemet, Genomför Anpassningar på växellåda, Sänk bränslehögtryck, Lära in bakluckan, Anpassa kylarjalusi, Lära in den adaptiva farthållaren, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Lära in ställdonet för skydd för lastutrymmet, Återställ inlärningsvärden motor, Lär in normalläge för nivåreglering, Lära in takluckan, Specialavluftning, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in filbytesassistenten, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare

(Audi RS3, 8Y), (Audi S3, 8Y):

Lära in filbytesassistenten

(Audi e-tron GT, F8), (Audi Q8, 4M), (Audi A3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi Q3, F3)

(Audi A3, 8Y)

(Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE)

BMW

Felkod

(BMW X1, VP31), (BMW X3, WY31), (BMW X5, ZW41), (BMW X6, FH61), (BMW Z4, LM51), (BMW 5 Ser., SP61), (BMW 5 Ser., MX11), (BMW 5 Ser., FV31), (BMW 7 Ser., KM21), (BMW 7 Ser., KM41), (BMW 6 Ser., LX51), (BMW 6 Ser., 6A61), (BMW 1 Ser., 1B71), (BMW 1 Ser., 1N71), (BMW 3 Ser., 3A51), (BMW 7 Ser., E65), (BMW 5 Ser., NA31), (BMW 1 Ser., UF11), (BMW X3, PB11), (BMW 6 Ser., E63), (BMW 6 Ser., E64), (BMW 7 Ser., E66), (BMW 3 Ser., E92), (BMW 7 Ser., E67), (BMW 5 Ser., NG51), (BMW 3 Ser., VA71), (BMW 3 Ser., VU31), (BMW 1 Ser., E81), (BMW 3 Ser., WN31), (BMW 1 Ser., UM71), (BMW 1 Ser., UR31), (BMW X6, FH21), (BMW 6 Ser., LW71), (BMW 7 Ser., F04), (BMW 7 Ser., F03), (BMW X5, F85), (BMW 3 Ser., 3G71), (BMW 3 Ser., 3Y11), (BMW 2 Ser., F87), (BMW i3, 1Z21), (BMW i8, I12), (BMW X5, KS01), (BMW X4, XX11), (BMW 4 Ser., 3P31), (BMW 4 Ser., 3U11), (BMW 4 Ser., F36), (BMW 3 Ser., F80), (BMW 2 Ser., 2C11), (BMW 2 Ser., 1H31), (BMW 4 Ser., F82), (BMW 4 Ser., F83), (BMW 7 Ser., E68), (BMW 2 Ser., 2D71), (BMW 2 Ser., 1M31), (BMW X1, HT71), (BMW X6, F86), (BMW X6, F16), (BMW 7 Ser., G11), (BMW 7 Ser., G12), (BMW 5 Ser., JM71), (BMW 5 Ser., JC51), (BMW X3, TX31), (BMW X2, YH31), (BMW 6 Ser., G32), (BMW 5 Ser., F90), (BMW X4, VJ71), (BMW 8 Ser., G15), (BMW X5, CV61), (BMW 3 Ser., 5V91), (BMW Z4, HF11), (BMW 8 Ser., G14), (BMW X7, G07), (BMW i8, 2Z61), (BMW 1 Ser., 7K31), (BMW 3 Ser., 6L71), (BMW 8 Ser., G16), (BMW 8 Ser., F91), (BMW X6, GT21), (BMW 2 Ser., 11AK), (BMW 4 Ser., 11AP), (BMW iX, 11CF), (BMW 4 Ser., 21AT), (BMW 8 Ser., F92), (BMW 8 Ser., F93), (BMW X3, F97), (BMW X4, F98), (BMW X5, F95), (BMW 3 Ser., 51AY), (BMW 4 Ser., 51AZ), (BMW iX3, 7X41), (BMW 2 Ser., 21BY), (BMW 2 Ser., 11CN), (BMW 4 Ser., 31BA), (BMW 4 Ser., 21AX), (BMW 5 Ser., 11FL), (BMW 7 Ser., G70), (BMW X1, U11), (BMW 3 Ser., G81), (BMW X2, 71GM)

Parameter

(BMW X1, VP31), (BMW X3, WY31), (BMW X5, ZW41), (BMW X6, FH61), (BMW Z4, LM51), (BMW 5 Ser., SP61), (BMW 5 Ser., MX11), (BMW 5 Ser., FV31), (BMW 7 Ser., KM21), (BMW 7 Ser., KM41), (BMW 6 Ser., LX51), (BMW 6 Ser., 6A61), (BMW 1 Ser., 1B71), (BMW 1 Ser., 1N71), (BMW 3 Ser., 3A51), (BMW 7 Ser., E65), (BMW 5 Ser., NA31), (BMW 1 Ser., UF11), (BMW X3, PB11), (BMW 6 Ser., E63), (BMW 6 Ser., E64), (BMW 7 Ser., E66), (BMW 3 Ser., E92), (BMW 7 Ser., E67), (BMW 5 Ser., NG51), (BMW 3 Ser., VA71), (BMW 3 Ser., VU31), (BMW 1 Ser., E81), (BMW 3 Ser., WN31), (BMW 1 Ser., UM71), (BMW 1 Ser., UR31), (BMW X6, FH21), (BMW 6 Ser., LW71), (BMW 7 Ser., F04), (BMW 7 Ser., F03), (BMW X5, F85), (BMW 3 Ser., 3G71), (BMW 3 Ser., 3Y11), (BMW 2 Ser., F87), (BMW i3, 1Z21), (BMW i8, I12), (BMW X5, KS01), (BMW X4, XX11), (BMW 4 Ser., 3P31), (BMW 4 Ser., 3U11), (BMW 4 Ser., F36), (BMW 3 Ser., F80), (BMW 2 Ser., 2C11), (BMW 2 Ser., 1H31), (BMW 4 Ser., F82), (BMW 4 Ser., F83), (BMW 7 Ser., E68), (BMW 2 Ser., 2D71), (BMW 2 Ser., 1M31), (BMW X1, HT71), (BMW X6, F86), (BMW X6, F16), (BMW 7 Ser., G11), (BMW 7 Ser., G12), (BMW 5 Ser., JM71), (BMW 5 Ser., JC51), (BMW X3, TX31), (BMW X2, YH31), (BMW 6 Ser.,

Manöverdon

G32), (BMW 5 Ser., F90), (BMW X4, VJ71), (BMW 8 Ser., G15), (BMW X5, CV61), (BMW 3 Ser., 5V91), (BMW Z4, HF11), (BMW 8 Ser., G14), (BMW X7, G07), (BMW i8, 2Z61), (BMW 1 Ser., 7K31), (BMW 3 Ser., 6L71), (BMW 8 Ser., G16), (BMW 8 Ser., F91), (BMW X6, GT21), (BMW 2 Ser., 11AK), (BMW 4 Ser., 11AP), (BMW iX, 11CF), (BMW 4 Ser., 21AT), (BMW 8 Ser., F92), (BMW 8 Ser., F93), (BMW X3, F97), (BMW X4, F98), (BMW X5, F95), (BMW 3 Ser., 51AY), (BMW 4 Ser., 51AZ), (BMW iX3, 7X41), (BMW 2 Ser., 21BY), (BMW 2 Ser., 11CN), (BMW 4 Ser., 31BA), (BMW 4 Ser., 21AX), (BMW 5 Ser., 11FL), (BMW 7 Ser., G70), (BMW X1, U11), (BMW 3 Ser., G81)

(BMW X1, VP31), (BMW X3, WY31), (BMW Z4, LM51), (BMW 5 Ser., SP61), (BMW 5 Ser., MX11), (BMW 5 Ser., FV31), (BMW 7 Ser., KM21), (BMW 7 Ser., KM41), (BMW 6 Ser., LX51), (BMW 6 Ser., 6A61), (BMW 1 Ser., 1B71), (BMW 1 Ser., 1N71), (BMW 3 Ser., 3A51), (BMW 7 Ser., E65), (BMW 5 Ser., NA31), (BMW 1 Ser., UF11), (BMW 6 Ser., E63), (BMW 6 Ser., E64), (BMW 7 Ser., E66), (BMW 3 Ser., E92), (BMW 7 Ser., E67), (BMW 5 Ser., NG51), (BMW 3 Ser., VA71), (BMW 3 Ser., VU31), (BMW 1 Ser., E81), (BMW 3 Ser., WN31), (BMW 1 Ser., UM71), (BMW 1 Ser., UR31), (BMW 6 Ser., LW71), (BMW 7 Ser., F04), (BMW 7 Ser., F03), (BMW X5, F85), (BMW 3 Ser., 3G71), (BMW 3 Ser., 3Y11), (BMW 2 Ser., F87), (BMW i3, 1Z21), (BMW i8, I12), (BMW X5, KS01), (BMW X4, XX11), (BMW 4 Ser., 3P31), (BMW 4 Ser., 3U11), (BMW 4 Ser., F36), (BMW 3 Ser., F80), (BMW 2 Ser., 2C11), (BMW 2 Ser., 1H31), (BMW 4 Ser., F82), (BMW 4 Ser., F83), (BMW 7 Ser., E68), (BMW 2 Ser., 2D71), (BMW 2 Ser., 1M31), (BMW X1, HT71), (BMW X6, F86), (BMW X6, F16), (BMW 7 Ser., G11), (BMW 7 Ser., G12), (BMW 5 Ser., JM71), (BMW 5 Ser., JC51), (BMW X3, TX31), (BMW X2, YH31), (BMW 6 Ser., G32), (BMW 5 Ser., F90), (BMW X4, VJ71), (BMW 8 Ser., G15), (BMW X5, CV61), (BMW 3 Ser., 5V91), (BMW Z4, HF11), (BMW 8 Ser., G14), (BMW X7, G07), (BMW i8, 2Z61), (BMW 1 Ser., 7K31), (BMW 3 Ser., 6L71), (BMW 8 Ser., G16), (BMW 8 Ser., F91), (BMW X6, GT21), (BMW 2 Ser., 11AK), (BMW 4 Ser., 11AP), (BMW 4 Ser., 21AT), (BMW 8 Ser., F92), (BMW 8 Ser., F93), (BMW X3, F97), (BMW X4, F98), (BMW X5, F95), (BMW 3 Ser., 51AY), (BMW 4 Ser., 51AZ), (BMW iX3, 7X41), (BMW 2 Ser., 11CN), (BMW 4 Ser., 31BA), (BMW 4 Ser., 21AX), (BMW 3 Ser., G81)

Kodning

(BMW 1 Ser., 7K31), (BMW 2 Ser., 11CK), (BMW X2, YL91):
Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Koda tomgångsvarvtalet

(BMW 3 Ser., PL31), (BMW 3 Ser., UU91), (BMW 3 Ser., DW71), (BMW 5 Ser., NB11):
Registrera batteriet, Programmera den trådlösa fjärrkontrollen, Koda insprutningsventiler, Koda tomgångsvarvtalet

(BMW 3 Ser., 3C11), (BMW 3 Ser., 3K51), (BMW 5 Ser., XC41):
Registrera batteriet, Koda EGR-ventilen, Koda insprutningsventiler, Koda tomgångsvarvtalet

(BMW 3 Ser., 5P51):

| Grundinställning

Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler

(BMW 4 Ser., 61AP):

Registrera batteriet, Koda tomgångsvarvtalet, Aktivera/avaktivera transportläge

(BMW 4 Ser.,):

Registrera batteriet, Koda tomgångsvarvtalet, Avaktivera transportläget

(BMW X2, 81GM):

Registrera batteriet

(BMW X3, 21DN):

Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Koda tomgångsvarvtalet, Avaktivera transportläget

(BMW X4, 31DT):

Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Koda tomgångsvarvtalet, Aktivera/avaktivera transportläge

(BMW 1 Ser., 7K31):

Ställ in fordonet på sovläge, Kör till monteringsposition för luftfördelningsspjäll, Lås upp eltillsatsvärmen, Töm ur/fyll på köldmediekretsen, Ställ in laddtrycksreglerstång, Ta styrningen i drift, Lära in ventillyftstyrningen, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställa styrdon, Återställa inlärdade värden för ställdonet för gasspjäll, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Återställ blandningsadaption, Lär in växelgivare, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Återställa inlärdade värden för bränslesystemet, Aktivera bränslepump, Återställ adaption av givarring, Återställ inlärningsvärden motor, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Kalibrera frontkameran, Avlufta bromssystem, Lär in accelerationsgivare, Kalibrera back-/omgivningskameran

(BMW 2 Ser., 11CK):

Återställ referensvärden, Regenerera sotpartikelfilter, Anpassa växlingsvarvtalsreglering, Ställ in fordonet på sovläge, Fyll på/avlufta SCR-passivsystem, Lära in fordonsnivågivarna, Byta ut partikelfiltret, Lär in styrvinkelgivare, Återställa inlärdade värden för fördelningsväxellådan, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställ inlärdade värden för EGR-ventil, Avlufta bränslesystem, Radera listan över sparade Bluetooth-enheter, Återställa styrdon, Avlufta kördynamikregleringen, Återställ inlärdade värden för växellådsstyrdonet, Lär in fönsterhiss, Lär in växelgivare, Återställ inlärningsvärden SCR-system, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Återställa inlärdade värden för bränslesystemet, Adressera luftfördelningsspjällen igen, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Aktivera bränslepump, Återställ adaption av givarring, Återställ inlärdade värden för avgasefterbehandling, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Aktivera rullbromsprovarläget, Lära in takluckan, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Kalibrera frontkameran, Återställ transportläget, Ställa in

strålkastare för riktat ljus, Lära in elektronisk dämpningsreglering, Ställa in startvridmomentet, Försätta EGR-ventilen i monteringsläge, Förväxlingskontroll av bromsledningar, Inläring av strålkastarställmotor, Inläring av insugssystem, Lär in blinkers fram, Inläring av vinkelförskjutning mellan vevaxel och kamaxel, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera back-/omgivningskameran

(BMW 3 Ser., PL31):

Läs in klassningsmotstånd för fördelningsväxellåda, Regenerera sotpartikelfilter, Genomför första inkörning av ventillyftstyrning, Byta ut partikelfiltret, Lär in styrvinkelgivare, Lära in längsaccelerationssensorn, Lära in ventillyftstyrningen, Lär in styrvinkelgivare, Lär in tväraccelerationssensorn, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Lära in däcktryckskontroll manuellt, Lär in tväraccelerationssensorn, Lära in bromstrycksgivaren, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställa nätverksstyrdonet, Återställa styrdonet för golvutrymmesmodulen, Återställa styrdonet för takstyrenhet, Återställ inlärd värden för EGR-ventil, Återställ inlärd värden för luftmassemätare, Återställa inlärd värden för ställdonet för turbulensspjäll, Återställa inlärd värden för bränsletrycksregulatorn, Avlufta bränslesystem, Lära in varvtalsgivare stillastående, Återställa inlärd värden efter byte av olja till fördelningsväxellådan, Radera listan över sparade Bluetooth-enheter, Återställa styrdon, Återställa styrdonet för takluckan, Avlufta ABS/ESC, Återställ inlärd värden för växellådsstyrdonet, Lära in komponenter till den elektroniska växellådsstyrningen, Återställ oljebyte EGS, Lär in fönsterhiss, Återställ adaptionsvärden för DME, Ta den dynamiska servostyrningen i drift, Återställa felräknaren för rattlås (vid nymontering), Begäran "Återställ kväveoxidkatalysator", Avlufta kylsystem, Ställa in xenonstrålkastarna, Återställ adaptation av mängdmedelvärde, Återställa inlärd värden för kväveoxidsensorn, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Lära in takluckan manuellt, Återaktivera styrdonsutgången efter kortslutning, Starta om växellådsstyrdonet, Återställa startspärren

(BMW 3 Ser., UU91):

Läs in klassningsmotstånd för fördelningsväxellåda, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in styrvinkelgivare, Lära in längsaccelerationssensorn, Lära in ventillyftstyrningen, Lär in styrvinkelgivare, Lär in tväraccelerationssensorn, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Lära in däcktryckskontroll manuellt, Lär in tväraccelerationssensorn, Lära in bromstrycksgivaren, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställa nätverksstyrdonet, Återställa styrdonet för golvutrymmesmodulen, Återställa styrdonet för takstyrenhet, Återställ inlärd värden för EGR-ventil, Återställ inlärd värden för luftmassemätare, Återställa inlärd värden för ställdonet för turbulensspjäll, Återställa inlärd värden för bränsletrycksregulatorn, Avlufta

bränslesystem, Lära in varvtalsgivare stillastående, Återställa inlärd värden efter byte av olja till fördelningsväxellådan, Radera listan över sparade Bluetooth-enheter, Återställa styrdon, Återställa styrdonet för takluckan, Avlufta ABS/ESC, Återställ inlärd värden för växellådsstyrdonet, Lära in komponenter till den elektroniska växellådsstyrningen, Återställ oljebyte EGS, Lär in fönsterhiss, Återställ adaptionsvärden för DME, Ta den dynamiska servostyrningen i drift, Återställa felräknaren för rattlås (vid nymontering), Begäran "Återställ kväveoxidkatalysator", Avlufta kylsystem, Ställa in xenonstrålkastarna, Återställ adaptation av mängdmedelvärde, Återställa inlärd värden för kväveoxidsensorn, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Lära in takluckan manuellt, Återaktivera styrkonsutgången efter kortslutning, Starta om växellådsstyrdonet, Återställa startspärren

(BMW 3 Ser., DW71):

Läs in klassningsmotstånd för fördelningsväxellåda, Lär in styrvinkelgivare, Lära in längsaccelerationssensorn, Lära in ventilyftstyrningen, Lär in styrvinkelgivare, Lär in tväraccelerationsgivare, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Lära in däcktryckskontroll manuellt, Lär in tväraccelerationsgivare, Lära in bromstrycksgivaren, Läs upp parkerings-/extravärmare, Återställa nätverksstyrdonet, Återställa styrdonet för golvutrymmesmodulen, Återställa styrdonet för takstyrenhet, Lära in varvtalsgivare stillastående, Återställa inlärd värden efter byte av olja till fördelningsväxellådan, Radera listan över sparade Bluetooth-enheter, Återställa styrdon, Återställa styrdonet för takluckan, Avlufta ABS/ESC, Återställ inlärd värden för växellådsstyrdonet, Lära in komponenter till den elektroniska växellådsstyrningen, Återställ oljebyte EGS, Lär in fönsterhiss, Återställ adaptionsvärden för DME, Ta den dynamiska servostyrningen i drift, Återställa felräknaren för rattlås (vid nymontering), Begäran "Återställ kväveoxidkatalysator", Avlufta kylsystem, Ställa in xenonstrålkastarna, Återställa inlärd värden för kväveoxidsensorn, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Lära in takluckan manuellt, Återaktivera styrkonsutgången efter kortslutning, Starta om växellådsstyrdonet, Återställa startspärren

(BMW 3 Ser., 3C11):

Återställ referensvärden, Regenerera sotpartikelfilter, Ställ in fordonet på sovläge, Avaktivera underhållsläge SCR-styrdon, Fyll på/avlufta SCR-passivsystem, Lära in fordonsnivågivarna, Lära in EGR-ventilen, Byta ut partikelfiltret, Återställ inlärd värden, Lär in styrvinkelgivare, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Avlufta bränslesystem, Läs upp parkerings-/extravärmare, Återställ inlärd värden för EGR-ventil, Återställ inlärd värden för luftmassemätare, Återställa inlärd värden för ställdonet för turbulensspjäll, Återställa inlärd värden för bränsletrycksregulatorn,

Återställa styrdon, Avlufta kördynamikregleringen, Återställ inlärd värden för växellådsstyrdonet, Lär in fönsterhiss, Lära in bakluckan, Återställ inlärd värden för bränslepump, Återställ adaptionsvärden för DME, Lär in fönsterhiss, Lära in glödstift, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Adressera luftfördelningsspjällen igen, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Återställ adaption av mängdmedelvärde, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Aktivera rullbromsprovsläget, Lära in takluckan, Kalibrera frontkameran, Återställ transportläget, Ställa in strålkastare för riktat ljus, Lära in elektronisk dämpningsreglering, Lära in SCR-systemet, Förväxlingskontroll av bromsledningar, Inläring av strålkastarställmotor, Lära in filbytesassistenten, Lär in blinkers fram, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera back-/omgivningskameran

(BMW 3 Ser., 3K51):

Återställ referensvärden, Regenerera sotpartikelfilter, Ställ in fordonet på sovläge, Avaktivera underhållsläge SCR-styrdon, Fyll på/avlufta SCR-passivsystem, Lära in fordonsnivågivarna, Lära in EGR-ventilen, Byta ut partikelfiltret, Lär in styrvinkelgivare, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Avlufta bränslesystem, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställ inlärd värden för EGR-ventil, Återställ inlärd värden för luftmassemätare, Återställa inlärd värden för ställdon för turbulenspjäll, Återställa inlärd värden för bränsletrycksregulatorn, Återställa styrdon, Avlufta kördynamikregleringen, Återställ inlärd värden för växellådsstyrdonet, Lär in fönsterhiss, Lära in bakluckan, Återställ inlärd värden för bränslepump, Lär in fönsterhiss, Lära in glödstift, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Adressera luftfördelningsspjällen igen, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Återställ adaption av mängdmedelvärde, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Aktivera rullbromsprovsläget, Lära in takluckan, Kalibrera frontkameran, Återställ transportläget, Ställa in strålkastare för riktat ljus, Lära in elektronisk dämpningsreglering, Lära in SCR-systemet, Förväxlingskontroll av bromsledningar, Inläring av strålkastarställmotor, Lära in filbytesassistenten, Lär in blinkers fram, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera back-/omgivningskameran

(BMW 3 Ser., 5P51):

Lära in regnsensorn, Anpassa växlingsvarvtalsreglering, Återställ utrustningsvariant, Ställ in fordonet på sovläge, Kör till monteringsposition för luftfördelningsspjäll, Lås upp el tillsatsvärmaren, Töm ur/fyll på köldmediekretsen, Ställ in laddtrycksreglerstång, Kör till monteringspositionen avgasspjällställdon, Lär in luftfjädring, Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Avaktivera transportläge nivåreglering/dämparreglering, Lära in fordonsnivågivarna, Ta styrningen i drift, 48-volts startmotorgenerator – återställ tillverkningsläge, Ställ in maximalt oljetryck, Lära in ventillyftstyrningen, Återställ inlärd värden för växellåda,

Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställa styrdon, Lära in avgasspjället, Återställa inlärd värden för ställdonet för gasspjäll, Lära in klämskyddet för takluckan, Lär in fönsterhiss, Lära in bakluckan, Avlufta/fylla på luftfjädringssystemet, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Återställ adaptionsvärden för DME, Återställ blandningsadaptation, Lär in växelgivare, Återställa differensstryckgivarens inlärningsvärden, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Återställa inlärd värden för bränslesystemet, Aktivera bränslepump, Återställ adaptation av givarring, Återställ adaptation av mängdmedelvärde, Återställ inlärningsvärden motor, Kalibrera radarsensor, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Kalibrera frontkameran, Avlufta bromssystem, Lär in accelerationsgivare, Anpassa kamaxelförställning, Justera tryckgivare för insidan av tanken, Kalibrera back-/omgivningskameran

(BMW 4 Ser., 61AP):

Lära in regnsensorn, Ställ in fordonet på sovläge, Kör till monteringsposition för luftfördelningspjäll, Lås upp eltillsatsvärmen, Kör till monteringspositionen avgasspjällställdon, Lär in luftfjädring, Avaktivera transportläge nivåreglering/dämparreglering, Ta styrningen i drift, 48-volts startmotorgenerator – återställ tillverkningsläge, Aktivering av axeluppmätningssystemet för medstyrande bakaxel, Lära in ventilyftstyrningen, Återställ inlärd värden för växellåda, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställa styrdon, Återställ inlärd värden för växellådsstyrdonet, Lär in fönsterhiss, Lära in bakluckan, Avlufta/fylla på luftfjädringssystemet, Återställ blandningsadaptation, Byta automatväxellådsolja, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Återställa inlärd värden för bränslesystemet, Lära in luftfördelningspjällen, Aktivera bränslepump, Återställ adaptation av givarring, Återställ inlärningsvärden motor, Kalibrera nattsiktsassistent, Lära in takluckan, Kalibrera radarsensor, Kalibrera frontkameran, Lära in sensorer för kördynamikreglering, Avlufta bromssystem, Förväxlingskontroll av bromsledningar, Anpassa kamaxelförställning, Justera tryckgivare för insidan av tanken, Lära in filbytesassistenten, Lär in blinkers fram, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera back-/omgivningskameran

(BMW 4 Ser.,):

Återställ referensvärden, Lära in regnsensorn, Ställ in fordonet på sovläge, Kör till monteringsposition för luftfördelningspjäll, Lås upp eltillsatsvärmen, Ställ in laddtrycksreglerstäng, Lär in luftfjädring, Koppla 48 V-systemet spänningslöst, 48-volts startmotorgenerator – återställ tillverkningsläge, Lära in ventilyftstyrningen, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställa styrdon, Avlufta kördynamikregleringen, Återställa inlärd värden för ställdonet för gasspjäll, Återställ inlärd värden för

växellådsstyrdonet, Lär in fönsterhiss, Lära in bakluckan, Avlufta/fylla på luftfjädringssystemet, Återställ blandningsadaption, Byta automatväxellådsolja, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Återställa inlärd värden för bränslesystemet, Lära in luftfördelningsspjällen, Återställ adaption av givarring, Lära in takluckan, Kalibrera radarsensor, Kalibrera frontkameran, Lära in sensorer för kördynamikreglering, Förväxlingskontroll av bromsledningar, Anpassa kamaxelförställning, Lära in filbytesassistenten, Lär in blinkers fram, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera back-/omgivningskameran

(BMW 5 Ser., NB11):

Lär in styrvinkelgivare, Lära in längsaccelerationssensorn, Lära in ventillyftstyrningen, Återställ inlärd värden, Lära in däcktryckskontroll, Lär in tväraccelerationsgivare, Lära in bromstrycksgivaren, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställa centralt gateway-styrdonet, Återställa stötdämparstyrdonet, Återställa transportlägets nivåreglering/nivåregleringsstyrdon, Radera listan över sparade Bluetooth-enheter, Återställa styrdon, Återställa styrdonet för takluckan, Avlufta kördynamikregleringen, Återställ inlärd värden för växellådsstyrdonet, Lära in komponenter till den elektroniska växellådsstyrningen, Återställ oljebyte EGS, Lär in fönsterhiss, Återställ adaptionsvärden för DME, Lär in fönsterhiss, Återställa inlärd värden för ljusmodulsstyrdonet, Ta den dynamiska servostyrningen i drift, Återställa felräknaren för rattlås (vid nymontering), Begäran "Återställ kväveoxidkatalysator", Ställa in xenonstrålkastarna, Lära in den aktiva rullningshämman, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Lära in takluckan manuellt, Kalibrera frontkameran, Lära in fordonsnivågivaren, Starta om växellådsstyrdonet, Återställa startspärren

(BMW 5 Ser., XC41):

Regenerera sotpartikelfilter, Ställ in fordonet på sovläge, Lär in luftfjädring, Idrifttagning av den medstyrande bakaxeln, Avaktivera underhållsläge SCR-styrdon, Korrigera slitagegräns för bromsbelägg, Fyll på/avlufva SCR-passivsystem, Lära in fordonsnivågivarna, Lära in EGR-ventilen, Aktivering av axeluppmätningssystemet för medstyrande bakaxel, Byta ut partikelfiltret, Återställ inlärd värden, Lär in styrvinkelgivare, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställ inlärd värden för EGR-ventil, Återställ inlärd värden för luftmassemätare, Återställa inlärd värden för ställdonet för turbulensspjäll, Återställa inlärd värden för bränsletrycksregulatorn, Återställa styrdon, Avlufta kördynamikregleringen, Återställ inlärd värden för växellådsstyrdonet, Lär in fönsterhiss, Lära in bakluckan, Avlufta/fylla på luftfjädringssystemet, Återställ inlärd värden för bränslepump, Lär in fönsterhiss, Lära in glödstift, Återställ inlärningsvärden SCR-system, Ta den dynamiska servostyrningen i drift, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Avlufta kylsystem,

Återställ adaptation av mängdmedelvärde, Kalibrera nattsiktsassistent, Konfigurera projiceringsindikering, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Aktivera rullbromsprovarläget, Lära in takluckan, Kalibrera frontkameran, Återställ transportläget, Ställa in strålkastare för riktat ljus, Ställa in startvridmomentet, Lära in SCR-systemet, Återställ långtidsinlärningsvärden för doseringsmodul för ureatillsats, Förväxlingskontroll av bromsledningar, Inläring av strålkastarställmotor, Lära in filbytesassistenten, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera back-/omgivningskameran, Lära in parkeringsbromsen

(BMW 5 Ser.,):

Lär in styrdonet för kördynamikreglering, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera radarsensor, Kalibrera frontkameran

(BMW 7 Ser., G70), (BMW X1, U11):

Lär in styrdonet för kördynamikreglering

(BMW i3, 7Z21):

Återställ referensvärden, Ställ in fordonet på sovläge, Töm ur/fyll på köldmediekretsen, Lär in styrvinkelgivare, Avlufta kördynamikregleringen, Lär in fönsterhiss, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Lära in förprogrammerade nycklar, Lära in regn-/ljussensorn, Lära in takluckan, Kalibrera frontkameran, Lära in sensorer för kördynamikreglering, Förväxlingskontroll av bromsledningar, Gör hybrid-/elfordonet spänningsfritt, Inläring av strålkastarställmotor, Lär in blinkers fram, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera back-/omgivningskameran

(BMW X2, YL91):

Återställ referensvärden, Regenerera sotpartikelfilter, Anpassa växlingsvarvtalsreglering, Återställ utrustningsvariant, Ställ in fordonet på sovläge, Ställ in laddtrycksreglerstång, Kör till monteringspositionen avgasspjällställdon, Fyll på/avlufta SCR-passivsystem, Lära in fordonsnivågivarna, Byte av komponenter i ureatillsatssystemet, Ta tanksystem för ureatillsats i drift, Återställa inlärd värden efter ett byte av växellådsolja, Byta ut partikelfiltret, Lära in ventillyftstyrningen, Lär in styrvinkelgivare, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställ inlärd värden för EGR-ventil, Avlufta bränslesystem, Återställa styrdon, Lära in avgasspjället, Avlufta kördynamikregleringen, Återställa inlärd värden för ställdonet för gasspjäll, Återställ inlärd värden för växellådsstyrdonet, Lära in bakluckan, Återställ adaptationsvärden för DME, Lär in fönsterhiss, Avlufta växellådan, Återställ blandningsadaptation, Lär in växelgivare, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Återställa inlärd värden för bränslesystemet, Adressera luftfördelningsspjällen igen, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Aktivera bränslepump, Återställ

adaption av givarring, Återställ adaption av mängdmedelvärde, Återställ inlärningsvärden motor, Återställ inlärd värden för avgasefterbehandling, Lära in neutrallägesgivaren, Konfigurera projiceringsindikering, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Kalibrera frontkameran, Lära in elektronisk dämpningsreglering, Ställa in startvridmomentet, Försätta EGR-ventilen i monteringsläge, Förväxlingskontroll av bromsledningar, Anpassa kamaxelförställning, Inläring av strålkastarställmotor, Inläring av insugssystem, Lär in blinkers fram, Inläring av vinkelförskjutning mellan vevaxel och kamaxel, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera back-/omgivningskameran

(BMW X2, U10):

Ställ in maximalt oljetryck, Lär in styrdonet för kördynamikreglering, Lära in ventillyftstyrningen, Återställa inlärd värden för ställdonet för gasspjäll, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera radarsensor, Kalibrera frontkameran

(BMW X3, 21DN):

Återställ referensvärden, Lära in regnsensorn, Regenerera sotpartikelfilter, Ställ in fordonet på sovläge, Kör till monteringsposition för luftfördelningspjäll, Lås upp eltillsatsvärmen, Lär in insprutningsventilernas minsta mängdavgivelse, Ställ in laddtrycksreglerstäng, Kör till monteringspositionen avgasspjällställdon, Lär in luftfjädring, Avaktivera underhållsläge SCR-styrdon, Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Fyll på/avlufva SCR-passivsystem, Återställ inlärd värden för insugssystem, Byte av komponenter i ureatillsatssystemet, Ta tanksystem för ureatillsats i drift, Ställ in maximalt oljetryck, Ta sotpartikelfiltret i drift efter byte, Återställ inlärningsvärden för EGR-kylsystem, Byta ut partikelfiltret, Lära in ventillyftstyrningen, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Avlufta bränslesystem, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställa styrdon, Lära in avgasspjället, Avlufta kördynamikregleringen, Återställa inlärd värden för ställdonet för gasspjäll, Återställ inlärd värden för växellådsstyrdonet, Lär in fönsterhiss, Lära in bakluckan, Avlufta/fylla på luftfjädringssystemet, Återställ blandningsadaption, Byta automatväxellådsolja, Återställa differensstryckgivarens inlärningsvärden, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Återställa inlärd värden för bränslesystemet, Avlufta kylsystem, Lära in luftfördelningspjällen, Aktivera bränslepump, Återställ adaption av givarring, Återställ inlärningsvärden motor, Lära in takluckan, Återställ inlärd värden för avgasefterbehandling, Kalibrera radarsensor, Kalibrera frontkameran, Lära in sensorer för kördynamikreglering, Byt NOx-katalysator, Försätta EGR-ventilen i monteringsläge, Återställ långtidslärd värden för doseringsmodul för ureatillsats, Förväxlingskontroll av bromsledningar, Lär in accelerationsgivare, Anpassa kamaxelförställning, Justera

tryckgivare för insidan av tanken, Lära in filbytesassistenten, Lär in blinkers fram, Inläring av vinkelförskjutning mellan vevaxel och kamaxel, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera back-/omgivningskameran

(BMW X4, 31DT):

Återställ referensvärden, Lära in regnsensorn, Regenerera sotpartikelfilter, Ställ in fordonet på sovläge, Kör till monteringsposition för luftfördelningspjäll, Lås upp eltillsatsvärmern, Lär in insprutningsventilernas minsta mängdavgivelse, Ställ in laddtrycksreglerstång, Kör till monteringspositionen avgasspjällställdon, Lär in luftfjädring, Avaktivera underhållsläge SCR-styrdon, Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Fyll på/avlufta SCR-passivsystem, Återställ inlärd värden för insugssystem, Byte av komponenter i ureatillsatssystemet, Ta tanksystem för ureatillsats i drift, 48-volts startmotorgenerator – återställ tillverkningsläge, Återställ inlärningsvärden för EGR-kylsystem, Byta ut partikelfiltret, Lära in ventillyftstyrningen, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Avlufta bränslesystem, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställa styrdon, Avlufta kördynamikregleringen, Återställa inlärd värden för ställdonet för gasspjäll, Återställ inlärd värden för växellådsstyrdonet, Lär in fönsterhiss, Lära in bakluckan, Avlufta/fylla på luftfjädringssystemet, Återställ blandningsadaption, Byta automatväxellådsolja, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Återställa inlärd värden för bränslesystemet, Avlufta kylsystem, Lära in luftfördelningspjällen, Aktivera bränslepump, Återställ adaption av givarring, Återställ inlärningsvärden motor, Lära in takluckan, Återställ inlärd värden för avgasefterbehandling, Kalibrera radarsensor, Kalibrera frontkameran, Lära in sensorer för kördynamikreglering, Byt NOx-katalysator, Försätta EGR-ventilen i monteringsläge, Återställ långtidslärningsvärden för doseringsmodul för ureatillsats, Förväxlingskontroll av bromsledningar, Anpassa kamaxelförställning, Lära in filbytesassistenten, Lär in blinkers fram, Inläring av vinkelförskjutning mellan vevaxel och kamaxel, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera back-/omgivningskameran

| Serviceåterställning

(BMW X3, TY91), (BMW X2, YN51), (BMW 5 Ser., 5M21), (BMW 4 Ser., 61AP), (BMW 3 Ser., 3K51), (BMW 3 Ser., 3C11), (BMW 3 Ser., DW71), (BMW 3 Ser., UU91), (BMW X4, 71CA), (BMW 3 Ser., PL31), (BMW 2 Ser., 11CK), (BMW 3 Ser., 5P51), (BMW 5 Ser., NB11), (BMW i3, 7Z21), (BMW 2 Ser., 21BY), (BMW 1 Ser., 7K31), (BMW X1, U11), (BMW X2, 71GM), (BMW 4 Ser.,)

| **Testfunktion**

(BMW X3, TY91), (BMW X2, YN51), (BMW 5 Ser., 5M21), (BMW 4 Ser., 61AP), (BMW 3 Ser., 3K51), (BMW 3 Ser., 3C11), (BMW 3 Ser., DW71), (BMW 3 Ser., UU91), (BMW X4, 71CA), (BMW 3 Ser., PL31), (BMW 2 Ser., 11CK), (BMW 3 Ser., 5P51), (BMW 5 Ser., NB11), (BMW i3, 7Z21), (BMW 1 Ser., 7K31), (BMW X2, 71GM), (BMW 4 Ser.,), (BMW 5 Ser.,)

Chevrolet/Daewoo

| **Felkod**

(Chevrolet/Daewoo Cruze, J300), (Chevrolet/Daewoo Captiva, C100), (Chevrolet/Daewoo Aveo/Kalos/Lanos, T300), (Chevrolet/Daewoo Orlando, J309), (Chevrolet/Daewoo Volt, GMC), (Chevrolet/Daewoo Trax, KL1B)

| **Parameter**

(Chevrolet/Daewoo Cruze, J300), (Chevrolet/Daewoo Captiva, C100), (Chevrolet/Daewoo Aveo/Kalos/Lanos, T300), (Chevrolet/Daewoo Orlando, J309), (Chevrolet/Daewoo Volt, GMC), (Chevrolet/Daewoo Trax, KL1B)

| **Manöverdon**

(Chevrolet/Daewoo Captiva, C100)

Chrysler

| **Felkod**

(Chrysler 300C, LX), (Chrysler Grand Voyager, RT), (Chrysler Voyager, RG,RS), (Chrysler PT Cruiser, PT), (Chrysler Grand Voyager, RG,RS), (Chrysler Sebring, JS)

| **Parameter**

(Chrysler 300C, LX), (Chrysler Grand Voyager, RT), (Chrysler Voyager, RG,RS), (Chrysler PT Cruiser, PT), (Chrysler Grand Voyager, RG,RS), (Chrysler Sebring, JS)

Citroen

| **Felkod**

(Citroen C8, V), (Citroen C8, E), (Citroen C4, N), (Citroen DS5, K), (Citroen C-Elysee, D), (Citroen C4 Picasso, 3), (Citroen C1, P), (Citroen Berlingo-III, 7), (Citroen Jumpy-IV, V), (Citroen SpaceTourer, V), (Citroen C3, SX), (Citroen C3 Aircross, None), (Citroen Berlingo-IV, E), (Citroen C4 SpaceTourer, 3), (Citroen C4 Cactus-II, 0), (Citroen C5 Aircross, A), (Citroen SpaceTourer,), (Citroen C5 X, N), (Citroen C3, S), (Citroen DS5,), (Citroen C1, P*****), (Citroen C4, B), (Citroen C5, N), (Citroen C3, SX, SY)

| **Parameter**

(Citroen C4, N), (Citroen DS5, K), (Citroen C-Elysee, D), (Citroen C4 Picasso, 3), (Citroen C1, P), (Citroen Berlingo-III, 7), (Citroen Jumpy-IV, V), (Citroen SpaceTourer, V), (Citroen C3, SX), (Citroen C3 Aircross, None), (Citroen Berlingo-IV, E), (Citroen C4 SpaceTourer, 3), (Citroen C4 Cactus-II, 0), (Citroen C5 Aircross, A), (Citroen SpaceTourer,), (Citroen C5 X, N), (Citroen C3, S), (Citroen DS5,), (Citroen C1, P*****), (Citroen C4, B), (Citroen C5, N), (Citroen C3, SX, SY)

| **Manöverdon**

(Citroen C6, T), (Citroen C5, R), (Citroen DS3, S), (Citroen C3 Picasso, SH), (Citroen C3, SC), (Citroen C4, N), (Citroen DS5, K), (Citroen C-Elysee, D), (Citroen C4 Picasso, 3), (Citroen Berlingo-III, 7), (Citroen Jumpy-IV, V), (Citroen SpaceTourer, V), (Citroen C3, SX), (Citroen C3 Aircross, None), (Citroen DS4, N), (Citroen Berlingo-IV, E), (Citroen C4 SpaceTourer, 3), (Citroen C4 Cactus-II, 0), (Citroen C5 Aircross, A), (Citroen SpaceTourer,), (Citroen C5 X, N), (Citroen C3, S), (Citroen DS5,), (Citroen C4, B), (Citroen C5, N), (Citroen C3, SX, SY)

| **Grundinställning**

(Citroen C5 X, N):
Kalibrera hörnradar dynamiskt

Cupra

| **Felkod**

(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Ateca, KH), (Cupra Born, K1)

| **Parameter**

(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Ateca, KH), (Cupra Born, K1)

| **Manöverdon**

(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Ateca, KH), (Cupra Born, K1)

| **Kodning**

(Cupra Ateca, KH):
Koda bakluckemodul, Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Expertläge styrdonkodning, Allmänt byte av styrdon, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Registrera batteriet, Koda parkeringsassistent, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Synkronisera fjärrkontroll, Koda släpavkänning, Koda rattstångsmodul, Koda regn-/ljussensorn, Koda språkvariant, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda gatewayinstallationslista

(Cupra Born, K1):
Aktivera/avaktivera transportläge

(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL):
Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Aktivera/avaktivera transportläge

| **Grundinställning**

(Cupra Ateca, KH):
Regenerera sotpartikelfilter, Lära in bältessträckarstyrdonet, Lär in oljepumpen för fyrhjulskopplingen, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lära in bromstrycksgivaren, Lär in styrvinkelgivare, Avlufta bränslesystem, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställa kollisionläget, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Lära in ESC-givarna, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Genomför anpassningar på växellåda, Sänk bränsleohögtryck, Lära in bakluckan, Anpassa kylarjalusi, Lära in den adaptiva

farthållaren, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Återställ inlärningsvärden motor, Lära in takluckan, Lära in neutrallägesgivaren, Regenerera sotpartikelfilter, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Lär in laddtrycksregulator, Specialavluftning, Lär in kopplingspedalsposition, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in elektronisk dämpningsreglering, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Ställ in strålkastare med/utan dynamisk ljusstyrning (DLA), Bränn rent parkerings-/extravärmare, Aktivera eftermonterad parkeringsvärmare, Lära in generatorn, Återställ inlärd värden för transmissionskedja

(Cupra Born, K1):

Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lära in bromstrycksgivaren, Lära in ESC-givarna, Lära in den adaptiva farthållaren, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Cupra Formentor, KM):

Lär in oxidationskatalysator, Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Ta 48 V-systemet i drift igen, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lära in den adaptiva farthållaren, Återställ ureatillsatsnivån, Genomföra motoranpassningar, Avlufta kylsystem, Ställ in strålkastare, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Regenerera sotpartikelfilter, Aktivera rullbromsprovarläget, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Cupra Leon, KL):

Lär in oxidationskatalysator, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lära in den adaptiva farthållaren, Återställ ureatillsatsnivån, Genomföra motoranpassningar, Avlufta kylsystem, Ställ in strålkastare, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Regenerera sotpartikelfilter, Aktivera rullbromsprovarläget, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

| **Serviceåterställning**

(Cupra Ateca, KH), (Cupra Born, K1), (Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL)

| **Testfunktion**

(Cupra Ateca, KH), (Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL)

| **Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system** klarar bara diagnos med Cyber Security Management

(Cupra Formentor, KM), (Cupra Born, K1), (Cupra Leon, KL)

Dacia

<p> Felkod</p>	<p>(Dacia Duster-III, HMMA), (Dacia Spring Electric, DBG), (Dacia Jogger, DJF), (Dacia Sandero-II, 5SDR,5SDM), (Dacia Lodgy, JSJL,JSN7), (Dacia Sandero-III, DJ)</p>
<p> Parameter</p>	<p>(Dacia Duster-III, HMMA), (Dacia Spring Electric, DBG), (Dacia Jogger, DJF), (Dacia Sandero-II, 5SDR,5SDM), (Dacia Lodgy, JSJL,JSN7), (Dacia Sandero-III, DJ)</p>
<p> Manöverdon</p>	<p>(Dacia Duster-III, HMMA), (Dacia Sandero-II, 5SDR,5SDM), (Dacia Lodgy, JSJL,JSN7)</p>
<p> Kodning</p>	<p>(Dacia Duster-III, HSDA): Lås/frigör airbagstyrdon, Koda insprutningsventiler, Koda språkvariant</p> <p>(Dacia Lodgy, JSJL,JSN7): Lås/frigör airbagstyrdon, Koda insprutningsventiler, Koda språkvariant, Koda däckstorlekar</p> <p>(Dacia Sandero-II, 5SDR,5SDM): Lås/frigör airbagstyrdon, Koda språkvariant, Koda däckstorlekar</p>
<p> Grundinställning</p>	<p>(Dacia Duster-III, HSDA): Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Återställ inlärd värden för lågtrycks-EGR, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in kopplingskomponentgrupp, Lära in differenstryckgivaren, Avlufta ABS-hydraulenheten, Lär in luftmassemätare, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärd värden för EGR-ventil, Lära in avgasspjället, Återställ inlärd värden för insugsluftspjäll, Återställa inlärd värden för bränslehögtryckspumpen, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Återställ oljeåldringsräknare för växellåda, Efter byte av partikelfilter, Lära in bränslehögtrycksgivaren eller bränslefördelarröret</p> <p>(Dacia Jogger, DJF), (Dacia Sandero-III, DJ), (Dacia Spring Electric, DBG): Byta nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem</p> <p>(Dacia Lodgy, JSJL,JSN7): Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Återställ inlärd värden för lågtrycks-EGR, Regenerera sotpartikelfilter, Lära in differenstryckgivaren, Lär in luftmassemätare, Återställ inlärd värden för EGR-ventil, Lär in styrvinkelgivare, Lära in avgasspjället, Återställ inlärd värden för insugsluftspjäll, Återställa inlärd värden för bränslehögtryckspumpen, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Efter byte av partikelfilter, Lära in bränslehögtrycksgivaren eller bränslefördelarröret</p> <p>(Dacia Sandero-II, 5SDR,5SDM): Avlufta ABS-hydraulenheten, Lär in gasspjäll, Återställ inlärd värden för styrvinkelgivaren, Lär in styrvinkelgivare, Återställ blandningsadaptation, Lära in svänghjulskuggkrans, Anpassa kamaxelförställning</p>

Serviceåterställning	(Dacia Sandero-II, 5SDR,5SDM), (Dacia Lodgy, JSJL,JSN7)
Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management	(Dacia Spring Electric, DBG), (Dacia Jogger, DJF), (Dacia Sandero-III, DJ)

Dodge

Felkod	(Dodge Durango, HB), (Dodge Nitro, KA), (Dodge Charger, LX), (Dodge Caliber, PM), (Dodge RAM, DC,DH,DM,DR,D1), (Dodge RAM, DD,DJ,DP,DS,D2), (Dodge Challenger, LA), (Dodge Charger, LD), (Dodge Durango, WD)
Parameter	(Dodge Durango, HB), (Dodge Charger, LX), (Dodge RAM, AB), (Dodge RAM, BE,BR), (Dodge RAM, DD,DJ,DP,DS,D2), (Dodge Challenger, LA), (Dodge Charger, LD), (Dodge Durango, WD)

DS Automobiles

Felkod	(DS Automobiles DS7, J), (DS Automobiles DS3 Crossback, U), (DS Automobiles DS4-II, F), (DS Automobiles DS3-II, U)
Parameter	(DS Automobiles DS7, J), (DS Automobiles DS3 Crossback, U), (DS Automobiles DS4-II, F), (DS Automobiles DS3-II, U)
Manöverdon	(DS Automobiles DS7, J), (DS Automobiles DS3 Crossback, U), (DS Automobiles DS4-II, F), (DS Automobiles DS3-II, U)
Grundinställning	(DS Automobiles DS4-II, F): Byt insprutningsventil för urea, Kalibrera hörnradar dynamiskt

Fiat

Felkod	(Fiat Punto (199), 199), (Fiat Fiorino (225), 225), (Fiat Qubo (300), 300), (Fiat Ducato-V (250), 250), (Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat Panda (319), 319), (Fiat Idea (350), 350), (Fiat 500 (312), 312), (Fiat Bravo (198), 198), (Fiat Ducato-IV (244), 244), (Fiat Linea (323), 323), (Fiat 500L (330), 330), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Fullback, KT0T), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat 124 Spider (348), 348), (Fiat Tipo (356), 356), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat 600 (365), 365), (Fiat Panda (319), 312), (Fiat 500 (332), 332)
Parameter	(Fiat Punto (199), 199), (Fiat Fiorino (225), 225), (Fiat Qubo (300), 300), (Fiat Ducato-V (250), 250), (Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat Panda (319), 319), (Fiat Idea (350), 350), (Fiat 500 (312), 312), (Fiat Bravo (198), 198), (Fiat Ducato-IV (244),

	244), (Fiat Linea (323), 323), (Fiat 500L (330), 330), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Fullback, KT0T), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat 124 Spider (348), 348), (Fiat Tipo (356), 356), (Fiat Panda (319), 312)
Manöverdon	(Fiat Punto (199), 199), (Fiat Fiorino (225), 225), (Fiat Qubo (300), 300), (Fiat Ducato-V (250), 250), (Fiat Idea (350), 350), (Fiat 500 (312), 312), (Fiat Bravo (198), 198), (Fiat Ducato-IV (244), 244), (Fiat Linea (323), 323), (Fiat Panda (319), 319), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Tipo (356), 356)
Kodning	(Fiat 500X (334), 334): Koda släpvagnskopplingen, Proxy-inriktning, Koda kombiinstrumentet, Avaktivera transportläget (Fiat Panda (319), 319): Koda insprutningsventiler, Avaktivera transportläget (Fiat Tipo (356), 356): Koda släpvagnskopplingen, Registrera batteriet, Avaktivera transportläget
Grundinställning	(Fiat 500 (312), 312): Genomför anpassningar på växellåda (Fiat 500X (334), 334): Lära in bromstrycksgivaren, Lära in den adaptiva farthållaren, Adressera luftfördelningsspjällen igen, Lär in styrvinkelgivare, Avaktivera/aktivera underhållsläget för den elektromekaniska parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet (Fiat Panda (319), 319): Regenerera sotpartikelfilter, Lära in lågtrycks-EGR-ventilen, Återställ överhettningräknare generator, Lär in bränslehögtrycksgivare, Återställ inlärd värden för lambdasond 1, Återställ inlärd värden för lambdasond 2, Lär in sotpartikelfiltret efter byte, Genomför anpassningar på växellåda, Lära in högtryckspumpen/genomflödesmängdreglering, Återställ motorinlärningsvärden för hjälppaggregat/system, Lär in nollställning för givarring, Återställa kontrolllampan "Vatten i bränslet", Lära in neutrallägesgivaren, Återställ inlärd värden för luftmassemätare, Lär in turboladdare, Lär in kopplingspedalsposition, Återställ inlärningsvärden för NOx-katalysator, Återställa differenstrycksgivarens inlärningsvärden (Fiat Tipo (356), 356): Lära in däcktryckskontroll, Lära in den adaptiva farthållaren, Lär in ställning för luftkonditioneringsspjäll, Aktivera bränslepump, Lär in styrvinkelgivare, Kalibrera kamerastyrdonet
Serviceåterställning	(Fiat Panda (319), 319), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Tipo (356), 356)

| **Testfunktion**

(Fiat Panda (319), 319), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Tipo (356), 356)

| **Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system** klarar bara diagnos med Cyber Security Management

(Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat 500L (330), 330), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat 500 (332), 332)

Ford

| **Felkod**

(Ford Focus 04, DYB), (Ford Mondeo 04, BA7), (Ford Transit 09, FME6,FMG6,FMH6,FNF6,FMF6,FFG6,FFH6,FFF6), (Ford Fiesta 07, JA8), (Ford Kuga 02, DM2), (Ford Ecosport, JK8), (Ford Tourneo Connect 03, JU2), (Ford Fiesta 08, JJH), (Ford Tourneo Connect 04, SK), (Ford KA+, KAF), (Ford C-Max 01, DM2), (Ford Tourneo Connect 01, PT2), (Ford Mondeo 05, BA7), (Ford C-Max 02, DM2), (Ford Galaxy 03, WA6), (Ford S-Max 01, WA6), (Ford C-Max 03, DXA), (Ford B-Max, JK8), (Ford Focus 05, DYB), (Ford C-Max 04, DXA), (Ford S-Max 02, WA6), (Ford Focus 03, DA3), (Ford Tourneo Connect 02, PT2), (Ford Ranger 04, 2AB), (Ford Transit 10, FAC), (Ford Ranger 05, 2AB), (Ford Galaxy 04, WA6), (Ford Edge, TK), (Ford Mustang 06, LAE), (Ford Focus 06, HN), (Ford Mustang Mach-E, LSK), (Ford F150,), (Ford Kuga 03, DFK), (Ford Puma 02, J2K), (Ford Transit 11, FAC), (Ford Ranger 06, TKE)

| **Parameter**

(Ford Focus 04, DYB), (Ford Mondeo 04, BA7), (Ford Transit 09, FME6,FMG6,FMH6,FNF6,FMF6,FFG6,FFH6,FFF6), (Ford Fiesta 07, JA8), (Ford Kuga 02, DM2), (Ford Ecosport, JK8), (Ford Tourneo Connect 03, JU2), (Ford Fiesta 08, JJH), (Ford Tourneo Connect 04, SK), (Ford KA+, KAF), (Ford Mondeo 05, BA7), (Ford Galaxy 03, WA6), (Ford S-Max 01, WA6), (Ford C-Max 03, DXA), (Ford B-Max, JK8), (Ford Focus 05, DYB), (Ford C-Max 04, DXA), (Ford S-Max 02, WA6), (Ford Ranger 04, 2AB), (Ford Transit 10, FAC), (Ford Ranger 05, 2AB), (Ford Galaxy 04, WA6), (Ford Edge, TK), (Ford Mustang 06, LAE), (Ford Focus 06, HN), (Ford Mustang Mach-E, LSK), (Ford F150,), (Ford Kuga 03, DFK), (Ford Puma 02, J2K), (Ford Transit 11, FAC), (Ford Focus 03, DYB), (Ford Ranger 06, TKE)

| **Kodning**

(Ford C-Max 04, DXA), (Ford Transit 10, FAC):
Koda insprutningsventiler

| **Grundinställning**

(Ford C-Max 04, DXA):
Återställning av batteriövervakningsdata, Återställ inlärningsvärden för bränslelågtryck, Regenerera sotpartikelfilter, Återställning av turboladdare efter rengöring, Avlufta ABS/ESC, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärd värden för EGR-ventil, Lära in bromstrycksgivaren, Lära in den adaptiva farthållaren, Återställ inlärd värden för partikelfilter, Lär in fönsterhiss, Återställa inlärd värden för motorn, Initiera railtrycksgivare, Lära in bakluckan, Återställa inlärd värden

för ABS-styrdonet, Anpassa kylarjalusi, Återställ inlärdavärden för sugrörsspjäll, Återställ feltändnings- och knackräknare, Återställ inlärningsvärden motor, Återställ inlärdavärden för insprutningsventiler, Lära in längsaccelerationssensorn, Återställ railtryck, Återställ inlärdavärden ECM-motorvärden, Lära in tväraccelerationsgivare, Återställ inlärdavärden för luftmassemätare, Lära in däcktrycksgivarna, Aktivera däcktrycksgivare, Korrigera körning rakt fram, Lära in rattpositionsgivaren, Lära in takluckan, Lära in SCR-systemet, Återställ inlärdavärden för variabel turboladdare, Lära in batterigivar modul, Kalibrera Lane Assist-kameran, Lära in kollisionsvarningssystemet, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden

(Ford Edge, TK):

Regenerera sotpartikelfilter, Avlufta ABS/ESC, Återställ inlärdavärden för EGR-ventil, Lära in längsaccelerationssensorn, Återställ inlärdavärden för växellåda, Lära in den adaptiva farthållaren, Återställ inlärdavärden för partikelfilter, Lära in fönsterhiss, Initiera railtrycksgivare, Återställa kontrollampan "Vatten i bränslet", Lära in vevaxelposition, Återställ inlärdavärden för sugrörsspjäll, Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Återställ inlärningsvärden motor, Återställ inlärdavärden för insprutningsventiler, Återställning av inlärdavärden för kamaxelgivaren, Lära in parkeringsbromsen, Återställ inlärdavärden för luftmassemätare, Lära in däcktrycksgivarna, Aktivera däcktrycksgivare, Lära in takluckan, Återställ avgastemperaturvärden, Återställ inlärdavärden för variabel turboladdare, Lära in batterigivar modul, Kalibrera Lane Assist-kameran, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden

(Ford Fiesta 08, JJH):

Återställ inlärningsvärden för gränssnittsmul, Lära in den adaptiva farthållaren, Återställ inlärningsvärden motor, Lära in däcktrycksgivarna, Aktivera däcktrycksgivare, Lära in batterigivar modul, Kalibrera Lane Assist-kameran

(Ford Focus 06, HN), (Ford Puma 02, J2K):

Ställ in/kalibrera matris-LED-strålkastare

(Ford Kuga 03, DM2):

Aktivera/avaktivera underhållsläge för bromssystem, Avlufta ABS/ESC, Lära in den adaptiva farthållaren, Lära in parkeringsbromsen, Återställ feltändnings- och knackräknare, Lära in tvär-/längsvinkelaccelerationssensorn, Lära in däcktrycksgivarna, Aktivera däcktrycksgivare, Lära in batterigivar modul, Kalibrera Lane Assist-kameran, Ställ in/kalibrera matris-LED-strålkastare

(Ford Ranger 05, 2AB):

Återställ inlärningsvärden för bränslelågtryck, Regenerera sotpartikelfilter, Lära in vevaxelgivare, Återställning av inlärningsvärden bränslehögtryckssystem, Fyll på regenereringsadditiv-behållare, Återställ inlärdavärden för

	<p>EGR-ventil, Återställ inlärd värden för luftmassemätare, Återställ inlärd värden för partikelfilter, Töm/fyll på tank för urea-additiv, Återställ inlärningsvärden SCR-system, Återställ differenstryckgivarens inlärningsvärden, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Återställ inlärd värden för avgastemperaturgivarens sotpartikelfilter</p> <p>(Ford Ranger 06,): Lär in batterigivar modul</p> <p>(Ford S-Max 02, WA6): Återställ inlärningsvärden SCR-system</p> <p>(Ford Transit 10, FAC): Återställ inlärningsvärden för bränselåggtryck, Regenerera sotpartikelfilter, Återställning av inlärningsvärden bränslehögtryckssystem, Fyll ureatillsatstank, Rengör turboladdare, Lära in SCR-systemet – variant 1, Lära in SCR-systemet – variant 2, Lär in styrvinkelgivare, Lära in längsaccelerationssensorn, Återställ inlärd värden för växellåda, Lära in den adaptiva farthållaren, Återställ inlärd värden för partikelfilter, Lär in fönsterhiss, Töm/fyll på tank för urea-additiv, Återställ inlärningsvärden SCR-system, Återställ kontrollampan "Vatten i bränslet", Återställ inlärd värden för sugrörsspjäll, Återställ inlärningsvärden motor, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Återställ inlärd värden för luftmassemätare, Lära in däcktrycksgivarna, Aktivera däcktrycksgivare, Lära in takluckan, Återställ avgastemperaturvärden, Återställ inlärd värden för variabel turboladdare, Lär in batterigivar modul, Återställ inlärd värden för EGR-ventil, Kalibrera Lane Assist-kameran, Återställ differenstryckgivarens inlärningsvärden</p> <p>(Ford Fiesta 08, JJH), (Ford C-Max 04, DXA), (Ford Edge, TK), (Ford Transit 10, FAC), (Ford Kuga 03, DFK), (Ford Ranger 06, TKE)</p> <p>(Ford Ranger 05, 2AB), (Ford Transit 10, FAC)</p>
<p> Serviceåterställning</p>	
<p> Testfunktion</p>	
<p>Honda</p>	
<p> Felkod</p>	<p>(Honda HR-V, RU1)</p>
<p> Parameter</p>	<p>(Honda HR-V, RU1)</p>
<p> Grundinställning</p>	<p>(Honda HR-V, RU1): Återställ de inlärd värdena för nödbromsassistenten, Kör till monterings-/demonteringsläge för parkeringsbroms, Lära in parkeringsbromsen, Återställ strömvärdena för batteriurladdning, Kalibrera kamerastyrdonet</p>
<p> Serviceåterställning</p>	<p>(Honda HR-V, RU1)</p>

Hyundai

Felkod

(Hyundai Grand Santa Fe, NC), (Hyundai Tucson, TL), (Hyundai Genesis, DH), (Hyundai ix35, EL), (Hyundai i40 / i40cw, VF), (Hyundai i30 / i30cw, GD), (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai Sonata / i45, YF), (Hyundai Sonata / i45, YF HEV), (Hyundai i10, IA), (Hyundai i20, GB), (Hyundai ix35, LM FCEV), (Hyundai Ioniq, AE HEV), (Hyundai Ioniq, AE), (Hyundai i30 / i30cw, PD), (Hyundai Grandeur / Azera, IG), (Hyundai Kona, OS), (Hyundai H350, EU(V)), (Hyundai H350, EU(B)), (Hyundai H350, EU), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai i10, AC3), (Hyundai i20, BC3), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Bayon, BC3), (Hyundai Ioniq, NE), (Hyundai Ioniq, CE)

Parameter

(Hyundai Grand Santa Fe, NC), (Hyundai Tucson, TL), (Hyundai ix35, EL), (Hyundai i40 / i40cw, VF), (Hyundai i30 / i30cw, GD), (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai i10, IA), (Hyundai i20, GB), (Hyundai ix35, LM FCEV), (Hyundai Ioniq, AE HEV), (Hyundai Ioniq, AE), (Hyundai i30 / i30cw, PD), (Hyundai Grandeur / Azera, IG), (Hyundai Kona, OS), (Hyundai H350, EU(V)), (Hyundai H350, EU(B)), (Hyundai H350, EU), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai i10, AC3), (Hyundai i20, BC3), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Bayon, BC3), (Hyundai Ioniq, NE), (Hyundai Ioniq, CE)

Manöverdon

(Hyundai Grand Santa Fe, NC), (Hyundai Tucson, TL), (Hyundai ix35, EL), (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai ix35, LM FCEV), (Hyundai Ioniq, AE HEV), (Hyundai Ioniq, AE), (Hyundai Kona, OS)

Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management

(Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai i20, BC3), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Bayon, BC3), (Hyundai Ioniq, NE), (Hyundai Ioniq, CE)

Isuzu

Felkod

(Isuzu D-Max, TF)

Parameter

(Isuzu D-Max, TF)

Iveco

Felkod

(Iveco Daily VI, 35C16)

Parameter

(Iveco Daily VI, 35C16)

<p> Grundinställning</p>	<p>(Iveco Daily VI, 35C16): Lär in insprutningsventil för ureatillsats, Lära in differenstryckgivaren, Avlufta ABS-hydraulikenheten, Återställ inlärdade värden för luftmassemätare, Återställ inlärdade värden för partikelfilter, Initiera railtrycksgivare, Återställa lambdasondens inlärdade värden, Återställ inlärdade värden för katalysator, Återställ inlärdade värden för laddtrycksgivaren</p>
<p> Serviceåterställning</p>	<p>(Iveco Daily VI, 35C16)</p>

Jaguar

<p> Felkod</p>	<p>(Jaguar XK, X100), (Jaguar S-Type, X200), (Jaguar X-Type, X400), (Jaguar S-Type, X202), (Jaguar XJ, X350), (Jaguar XF, X250), (Jaguar XK, X150), (Jaguar XJ, X351), (Jaguar F-Type, X152), (Jaguar XE, X760), (Jaguar F-Pace, X761), (Jaguar XF, X260), (Jaguar E-Pace, X540), (Jaguar I-Pace, X590), (Jaguar F-Type,), (Jaguar F-Type, QQ6), (Jaguar F-Pace, DC)</p>
<p> Parameter</p>	<p>(Jaguar XK, X100), (Jaguar S-Type, X200), (Jaguar X-Type, X400), (Jaguar S-Type, X202), (Jaguar XJ, X350), (Jaguar XF, X250), (Jaguar XK, X150), (Jaguar XJ, X351), (Jaguar F-Type, X152), (Jaguar XE, X760), (Jaguar F-Pace, X761), (Jaguar XF, X260), (Jaguar E-Pace, X540), (Jaguar I-Pace, X590), (Jaguar F-Type,), (Jaguar F-Type, QQ6), (Jaguar F-Pace, DC)</p>
<p> Manöverdon</p>	<p>(Jaguar XF, X260)</p>
<p> Kodning</p>	<p>(Jaguar XF, X260): Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Koda däcktryckskontrollen</p>
<p> Grundinställning</p>	<p>(Jaguar E-Pace, X540): Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen</p> <p>(Jaguar XF, X260): Återställ inlärdade värden för lågtrycks-EGR, Lära in regnsensorn, Regenerera sotpartikelfilter, Byta ut partikelfiltret, Återställ inlärdade värden för luftmassemätare, Kalibrera frontkameran, Återställ inlärdade värden för turbulensspjäll, Ställ in strålkastare, Lära in fönsterhiss, Återställ inlärdade värden för bränslepump, Återställ inlärdade värden för luftkonditioneringskompressor, Återställa kontrollampen "Vatten i bränslet", Lära in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Återställa lambdasondens inlärdade värden, Återställ inlärdade värden motor, Lära in takluckan, Återställa differenstryckgivarens inlärdade värden, Byta ut förmatningspumpen för bränsle, Aktivera underhållsläget, Lära in SCR-systemet, Lära in insprutningsmängden, Ställ in chassihöjd, Inlärdning av insugssystem, Koppla till/från bränslepump, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen</p>

| Serviceåterställning

(Jaguar XF, X260)

| Testfunktion

(Jaguar XF, X260)

Jeep

| Felkod

(Jeep Grand Cherokee (WK), WH,WK), (Jeep Wrangler, JK), (Jeep Commander, XK,XH), (Jeep Cherokee (KJ), KJ), (Jeep Compass (MK), MK), (Jeep Cherokee (KL), KL), (Jeep Cherokee (KK), KK), (Jeep Grand Cherokee (WK), WH), (Jeep Renegade (BU), BU), (Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Renegade (BV), BV), (Jeep None, JL)

| Parameter

(Jeep Grand Cherokee (WK), WH,WK), (Jeep Commander, XK,XH), (Jeep Cherokee (KJ), KJ), (Jeep Cherokee (KL), KL), (Jeep Cherokee (KK), KK), (Jeep Grand Cherokee (WK), WH), (Jeep Renegade (BU), BU), (Jeep Compass (MK), MK), (Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Renegade (BV), BV), (Jeep Wrangler, JK)

| Manöverdon

(Jeep Cherokee (KL), KL), (Jeep Renegade (BU), BU), (Jeep Wrangler, JK)

| Kodning

(Jeep Renegade (BU), BU):
Koda däcktrycksgivar-ID, Koda släpavkänning, Koda insprutningsventiler, Avaktivera transportläget

(Jeep Wrangler, JK):
Koda landsvariant, Koda automatisk låsning av dörrarna, Koda enheter till kombiinstrumentet, Koda kombiinstrumentets språkvariant, Koda tankgivaren/dörrupplåsningen, Kvittera centrallås med varningsblinkers

| Grundinställning

(Jeep Grand Cherokee (WK), WH), (Jeep Grand Cherokee (WK), WH,WK):

Lära in den adaptiva farthållaren

(Jeep Renegade (BU), BU):

Lär in sotpartikelfilter, Lär in bränslehögtrycksgivare, Lära in EGR-ventilen, Lär in turboladdare, Lära in bromstrycksgivaren, Återställ inlärd värden för luftmassemätare, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärd värden för växellåda, Lära in den adaptiva farthållaren, Lär in friktionspunkt för koppling, Lära in luftfördelningsspjällen, Lär in lambdasond, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Lära in generatoren, Återställa differenstrycksgivarens inlärningsvärden

(Jeep Wrangler, JK):

Avlufta ABS-hydraulikenheten, Återställ inlärd värden för växellåda, Lära in däcktryckskontroll manuellt, Återställa inlärd värden för ABS-styrdonet, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Lära in motorstyrdonet, Lära in vevaxelpositionsgivaren, Rengöra oljestyrventilen

Serviceåterställning	(Jeep Wrangler, JK), (Jeep None, JL), (Jeep Renegade (BU), BU)
Testfunktion	(Jeep Renegade (BU), BU), (Jeep Wrangler, JK)
Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management	(Jeep Grand Cherokee (WK), WH,WK), (Jeep Renegade (BU), BU), (Jeep Cherokee (KL), KL), (Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Renegade (BV), BV), (Jeep None, JL)

Land-Rover

Felkod	(Land-Rover Range Rover Sport (L, L320), (Land-Rover Range Rover-III (L32, L322), (Land-Rover Discovery-IV (L319), L319), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L538), (Land-Rover Freelander-II (L359), L359), (Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Discovery-V (L462), L462), (Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Defender-III, L663)
Parameter	(Land-Rover Range Rover Sport (L, L320), (Land-Rover Range Rover-III (L32, L322), (Land-Rover Discovery-IV (L319), L319), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L538), (Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Discovery-V (L462), L462), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551)
Manöverdon	(Land-Rover Range Rover Sport (L, L494)
Kodning	(Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551): Registrera batteriet, Koda däcktryckskontrollen (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494): Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Koda däcktryckskontrollen
Grundinställning	(Land-Rover Range Rover Evoque-I, L538): Kalibrera frontkameran (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551): Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Återställa inlärdade värden för gasspjället, Lära in regnsensorn, Lära in SCR-katalysatorn efter byte, Kalibrera radar dynamiskt, Byt ureatillsattpump, Lära in EGR-ventilen, Byta ut partikelfiltret, Lära in styrvinkelgivare, Återställ inlärdade värden för EGR-ventil, Lära in bromstrycksgivaren, Återställ inlärdade värden för luftmassemätare, Kalibrera frontkameran, Återställ de inlärdade värdena för oxidationskatalysatorn, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lära in glödstift, Ersätt ställdon för gasspjäll, Anpassa avtappningsventilen för laddtryck, Återställa differensstryckgivarens inlärningsvärden, Återställning

| **Serviceåterställning**

| **Testfunktion**

startspärr ureatillsatssystem, Återställ inlärd värden för luftkonditioneringskompressor, Återställ kontrolllampan "Vatten i bränslet", Aktivera bränslepump, Återställ inlärd värden motor, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in insprutningsmängden, Inläring av strålkastarställmotor, Inläring av insugssystem, Lära in urea-additivnivågivare

(Land-Rover Range Rover Sport (L, L494):

Återställ lambdasondens inlärd värden, Lära in regnsensorn, Byta ut partikelfiltret, Regenerera sotpartikelfiltret under körning, Återställ inlärd värden för EGR-ventil, Kalibrera frontkameran, Återställ de inlärd värdena för oxidationskatalysatorn, Återställ inlärd värden för gasspjället, Återställ inlärd värden för partikelfilter, Lära in fönsterhiss, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lära in fönsterhissen fram på förarsidan, Återställ inlärd värden för bränslemängd, Återställ inlärd värden för förmatningspump, Återställ kontrolllampan "Vatten i bränslet", Lära in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Aktivera bränslepump, Lära in styrvinkelgivare, Specialavluftning, Avlufta bromssystem, Ställ in chassihöjd, Lära in fönsterhissen fram på passagerarsidan

(Land-Rover Range Rover Velar, L560):

Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen

(Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494)

(Land-Rover Range Rover Sport (L, L494)

Lexus

Felkod

(Lexus LS, UCF20), (Lexus GS, JZS160), (Lexus LS, UCF30), (Lexus GS, UZS161), (Lexus SC, UZZ40), (Lexus LX, UZJ100), (Lexus IS, ALE20), (Lexus IS, GSE20), (Lexus RX, MHU38), (Lexus IS, GSE30), (Lexus GS, GRS190), (Lexus IS, AVE30), (Lexus GS, GRL15), (Lexus GS, UZS190), (Lexus LX, URJ201), (Lexus GS, GRS191, GWS191), (Lexus LS, USF40), (Lexus LS, UVF45), (Lexus GS, URS190), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus LS, USF45), (Lexus RX, GGL15), (Lexus RX, GSU35), (Lexus RX, GYL10), (Lexus RX, GYL15), (Lexus GS, GRL11), (Lexus CT, ZWA10), (Lexus GS, GWL10), (Lexus IS, USE20), (Lexus LFA, LFA10), (Lexus LS, UVF46), (Lexus RC, GSC10), (Lexus GS, AWL10), (Lexus RC, USC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus ES, ASV60), (Lexus ES, AVV60), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus IS, ASE30), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus GS, ARL10), (Lexus GS, GRL12), (Lexus GS, GRL16), (Lexus HS, ANF10), (Lexus RX, GGL20), (Lexus RX, GGL25), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus RX, AGL20), (Lexus GS, URL10), (Lexus IS, GSE35), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, ASV), (Lexus ES, MCV30), (Lexus ES, MCV31), (Lexus ES, GSV60), (Lexus ES, GSV40), (Lexus GS, GRS196), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus GX, GRJ), (Lexus IS, GSE21), (Lexus IS, GSE31), (Lexus IS, GSE26), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GVF50), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus IS, GSE37), (Lexus RC, GSC16), (Lexus GX, URJ150), (Lexus IS, GSE), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LS, USF50), (Lexus RX, AGL25), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LX, URJ202), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus ES, GSZ10), (Lexus RC, USC10L), (Lexus RX, GYL25, GYL26), (Lexus LS, USF40, USF41), (Lexus RX, AGL10), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, MZAH15), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10, AXZH11), (Lexus IS, GSE3), (Lexus UX, MZAH10), (Lexus UX, KMA10), (Lexus NX, AAZH20), (Lexus NX, AAZH25), (Lexus NX, AAZH26), (Lexus NX, AZ2(M)-TGRE), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15), (Lexus None, MAYH10), (Lexus None, MAYH15), (Lexus LM, AAWH15)

Parameter

(Lexus LS, UCF20), (Lexus GS, JZS160), (Lexus LS, UCF30), (Lexus GS, UZS161), (Lexus LX, UZJ100), (Lexus IS, ALE20), (Lexus IS, GSE20), (Lexus RX, MHU38), (Lexus IS, GSE30), (Lexus GS, GRS190), (Lexus IS, AVE30), (Lexus GS, GRL15), (Lexus GS, UZS190), (Lexus LX, URJ201), (Lexus GS, GRS191, GWS191), (Lexus SC, UZZ40), (Lexus LS, USF40), (Lexus LS, UVF45), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus LS, USF45), (Lexus RX, GGL15), (Lexus RX, GSU35), (Lexus RX, GYL10), (Lexus RX, GYL15), (Lexus GS, GRL11), (Lexus CT, ZWA10), (Lexus IS, USE20), (Lexus LFA, LFA10), (Lexus LS, UVF46), (Lexus RC, GSC10), (Lexus GS, AWL10), (Lexus RC, USC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus ES, ASV60), (Lexus ES, AVV60), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus IS, ASE30), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus GS, ARL10), (Lexus GS, GRL12), (Lexus GS, GRL16), (Lexus HS, ANF10), (Lexus RX, GGL20), (Lexus RX, GGL25), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus

| Manöverdon

RX, AGL20), (Lexus GS, URL10), (Lexus IS, GSE35), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, ASV), (Lexus ES, MCV30), (Lexus ES, MCV31), (Lexus ES, GSV60), (Lexus ES, GSV40), (Lexus GS, GRS196), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus GX, GRJ), (Lexus IS, GSE21), (Lexus IS, GSE31), (Lexus IS, GSE26), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GVF50), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus IS, GSE37), (Lexus RC, GSC16), (Lexus GX, URJ150), (Lexus IS, GSE), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LS, USF50), (Lexus RX, AGL25), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LX, URJ202), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus ES, GSZ10), (Lexus RC, USC10L), (Lexus RX, GYL25,GYL26), (Lexus LS, USF40,USF41), (Lexus RX, AGL10), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, MZAH15), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10,AXZH11), (Lexus IS, GSE3), (Lexus UX, MZAH10), (Lexus UX, KMA10), (Lexus NX, AAZH20), (Lexus NX, AAZH25), (Lexus NX, AAZH26), (Lexus NX, AZ2(M)-TGRE), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15), (Lexus None, MAYH10), (Lexus None, MAYH15), (Lexus LM, AAWH15)

(Lexus LS, UCF20), (Lexus GS, JZS160), (Lexus GS, UZS161), (Lexus LX, UZJ100), (Lexus IS, GSE30), (Lexus GS, GRL15), (Lexus LS, USF40), (Lexus LS, UVF45), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus LS, USF45), (Lexus GS, GRL11), (Lexus CT, ZWA10), (Lexus GS, GWL10), (Lexus LFA, LFA10), (Lexus LS, UVF46), (Lexus RC, GSC10), (Lexus GS, AWL10), (Lexus RC, USC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus ES, ASV60), (Lexus ES, AVV60), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus IS, ASE30), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus GS, ARL10), (Lexus GS, GRL12), (Lexus GS, GRL16), (Lexus HS, ANF10), (Lexus RX, GGL20), (Lexus RX, GGL25), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus RX, AGL20), (Lexus GS, URL10), (Lexus IS, GSE35), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, ASV), (Lexus ES, MCV30), (Lexus ES, MCV31), (Lexus ES, GSV60), (Lexus ES, GSV40), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus GX, GRJ), (Lexus IS, AVE30), (Lexus IS, GSE26), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GVF50), (Lexus LX, URJ201), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus IS, GSE37), (Lexus RC, GSC16), (Lexus GX, URJ150), (Lexus IS, GSE), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LS, USF50), (Lexus RX, AGL25), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LX, URJ202), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus ES, GSZ10), (Lexus RC, USC10L), (Lexus RX, GYL25,GYL26), (Lexus LS, USF40, USF41), (Lexus RX, AGL10), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, MZAH15), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10, AXZH11), (Lexus IS, GSE3), (Lexus UX, MZAH10), (Lexus UX, KMA10), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15), (Lexus None, MAYH10), (Lexus None, MAYH15), (Lexus LM, AAWH15)

Kodning

(Lexus CT, ZWA10):
Koda komfortöppning/-stängning, Spara kamera- och målpositioner, Koda hjulventilerna

(Lexus ES, AXZH10), (Lexus LM, AAWH15), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15), (Lexus UX, KMA10):
Koda däcktryckskontrollen

(Lexus RC, USC10L), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, MZAH10):
Koda hjulventilerna

Grundinställning

(Lexus CT, ZWA10):
Lära in giringsgivare, Återställa inlärd värden för ABS-styrdonet, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Ställ in strålkastare, Avaktivera kördynamikreglering, Avaktivera den elektrohydrauliska bromsen, Avlufta bromssystem, Kalibrera kamerastyrdonet

(Lexus ES, ASV), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, GSV40), (Lexus GS, AWL10), (Lexus GS, GWL10), (Lexus GX, GRJ), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus IS, GSE30), (Lexus IS, GSE35), (Lexus RX, AGL20), (Lexus RX, AGL25):
Lära in giringsgivare, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll

(Lexus ES, ASV60), (Lexus ES, AVV60), (Lexus ES, AXZH10, AXZH11), (Lexus GS, GRS196), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LS, GVF50), (Lexus LS, GVF55), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus RX, AGL10), (Lexus RX, GYL25, GYL26):
Lära in giringsgivare

(Lexus ES, AXZH10):
Återställ parkeringsbromsens inlärningsvärden, Avlufta kylsystemet för växelriktaren, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lära in giringsgivare, Återställa inlärd värden för ABS-styrdonet, Lära in parkeringsbromsen, Kalibrera radarsensor, Underhållsläge (motorspärren kan avaktiveras > bensenmotorn går), Lära in filbytesassistenten, Kalibrera kamerastyrdonet

(Lexus GS, GRS190), (Lexus GS, JZS160), (Lexus GS, URS190), (Lexus GS, UZS161), (Lexus GS, UZS190), (Lexus IS, GXE10), (Lexus IS, JCE10), (Lexus LS, UCF20), (Lexus LS, UCF30), (Lexus RX, MCU15), (Lexus RX, MCU35), (Lexus SC, UZZ40):
Lära in luftfördelningsspjällen

(Lexus GS, GRS191, GWS191):
Återställa inlärd värden för ABS-styrdonet, Lära in luftfördelningsspjällen

(Lexus IS, ALE20), (Lexus IS, GSE20):
Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Lära in luftfördelningsspjällen

(Lexus IS, AVE30):

Lära in giringsgivare, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Kalibrera radarsensor, Lära in filbytesassistenten

(Lexus IS, GSE26), (Lexus LFA, LFA10), (Lexus LS, USF40), (Lexus LS, USF45), (Lexus LX, URJ201), (Lexus LX, UZJ100), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus RC, GSC10), (Lexus RC, GSC15), (Lexus RX, GGL15), (Lexus RX, GSU35), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25):

Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll

(Lexus IS, GSE3):

Kalibrera radarsensor, Lära in filbytesassistenten

(Lexus LM, AAWH15), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15):

Återställ parkeringsbromsens inlärningsvärden, Lär in assistent för korsande trafik fram, Avlufta kylsystemet för växellådan, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lära in giringsgivare, Återställa inlärd värden för ABS-styrdonet, Lära in parkeringsbromsen, Avlufta ABS/ESC, Kalibrera radarsensor, Underhållsläge (motorspärren kan avaktiveras > bensinmotorn går), Lära in filbytesassistenten, Kalibrera kamerastyrdonet

(Lexus LS, USF50):

Lära in giringsgivare, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen

(Lexus LS, UVF45), (Lexus LS, UVF46), (Lexus RX, GYL10), (Lexus RX, GYL15), (Lexus RX, MHU38):

Lära in giringsgivare, Återställa inlärd värden för ABS-styrdonet, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll

(Lexus NX, AAZH20), (Lexus NX, AAZH25), (Lexus NX, AAZH26), (Lexus NX, AZ2(M)-TGRE):

Lära in giringsgivare, Lära in filbytesassistenten

(Lexus NX, AGZ10L), (Lexus NX, AGZ15L):

Kalibrera radarsensor

(Lexus RC, USC10):

Ställ in strålkastare

(Lexus RC, USC10L), (Lexus UX, MZAA10):

Återställ parkeringsbromsens inlärningsvärden, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lära in giringsgivare, Återställa inlärd värden för ABS-styrdonet, Lära in parkeringsbromsen, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Ställ in strålkastare, Avlufta ABS/ESC, Kalibrera radarsensor, Lära in filbytesassistenten, Kalibrera kamerastyrdonet

(Lexus UX, KMA10):

Avlufta kylsystemet för växellådan, Lära in giringsgivare, Avlufta ABS/ESC, Kalibrera radarsensor, Underhållsläge (motorspärren kan avaktiveras > bensinmotorn går)

(Lexus UX, MZAH10):

Återställ parkeringsbromsens inlärningsvärden, Avlufta kylsystemet för växellådan, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lära in giringsgivare, Återställa inlärd värden för ABS-styrdonet,

Lära in parkeringsbromsen, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Ställ in strålkastare, Avlufta ABS/ESC, Kalibrera radarsensor, Underhållsläge (motorspärren kan avaktiveras > bensinmotorn går), Lära in filbytesassistenten, Kalibrera kamerastyrdonet

(Lexus UX, MZAH15):
Avlufta bromssystem

MAN

Felkod	(MAN TGE, UZ), (MAN TGE, UY)
Parameter	(MAN TGE, UZ), (MAN TGE, UY)
Manöverdon	(MAN TGE, UZ), (MAN TGE, UY)
Grundinställning	(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ): Genomföra motoranpassningar

Mazda

Felkod	(Mazda Mazda 3, BM), (Mazda Mazda 2, DJ), (Mazda Mazda 3, BK14), (Mazda CX-3, DK), (Mazda Mazda 3, BMLFP), (Mazda Mazda 3, BN), (Mazda Mazda 3, BMLFS,BM4,BN4), (Mazda MX-5, ND), (Mazda Mazda 3, BM,BN), (Mazda Mazda 6, GJ), (Mazda CX-5, GH,KE), (Mazda Mazda 6, GL), (Mazda CX-5, KF), (Mazda Mazda 6, GJ,GL), (Mazda Mazda 3, BP), (Mazda Mazda 3, BP2S), (Mazda Mazda 3, BP2H), (Mazda CX-30, DM), (Mazda Mazda 2, KB), (Mazda Mazda 3, BLEFW), (Mazda Mazda 3, BL12), (Mazda Mazda 2, DJ1), (Mazda MX-30, DR), (Mazda Mazda 3, BP5S,BP6S), (Mazda B-Series/Truck, TF), (Mazda CX-60, KH), (Mazda B-Series/Truck, TFR40JPR,TFR40JDR), (Mazda B-Series/Truck, TFS40JSR-Y, TFS40JPR-Y,TFS40JDR-Y)
Parameter	(Mazda Mazda 3, BM), (Mazda Mazda 2, DJ), (Mazda Mazda 3, BK14), (Mazda CX-3, DK), (Mazda Mazda 3, BMLFP), (Mazda Mazda 3, BN), (Mazda Mazda 3, BMLFS,BM4,BN4), (Mazda MX-5, ND), (Mazda Mazda 3, BM,BN), (Mazda Mazda 6, GJ), (Mazda CX-5, GH,KE), (Mazda Mazda 6, GL), (Mazda CX-5, KF), (Mazda Mazda 6, GJ,GL), (Mazda Mazda 3, BP), (Mazda Mazda 3, BP2S), (Mazda Mazda 3, BP2H), (Mazda CX-30, DM), (Mazda Mazda 2, KB), (Mazda Mazda 3, BLEFW), (Mazda Mazda 3, BL12), (Mazda Mazda 2, DJ1), (Mazda MX-30, DR), (Mazda Mazda 3, BP5S,BP6S), (Mazda B-Series/Truck, TF), (Mazda CX-60, KH), (Mazda B-Series/Truck, TFR40JPR,TFR40JDR), (Mazda B-Series/Truck, TFS40JSR-Y, TFS40JPR-Y,TFS40JDR-Y)
Manöverdon	(Mazda Mazda 2, KB)
Kodning	(Mazda MX-5, ND):

| Grundinställning

Ställa in övervakningsfunktioner för motorolja

(Mazda Mazda 3, BK14):

Lära in bromstrycksgivaren, Lär in tväraccelerationsgivare

(Mazda Mazda 3, BL12), (Mazda Mazda 3, BLEFW):

Lära in längsaccelerationssensorn, Lär in tväraccelerationsgivare, Lära in bromstrycksgivaren, Ställ in strålkastare, Lära in giringsgivare, Återställ inlärd värden för ljuslängdsreglering, Öppna ljusviddsreglering, Återställa inlärd värden för sätesavkänningsensorn

(Mazda MX-5, ND):

Lära in längsaccelerationssensorn, Lära in bromstrycksgivaren, Lära in giringsgivare, Återställ inlärd värden för ljuslängdsreglering, Lär in tväraccelerationsgivare, Lära in filbytesassistenten, Kalibrera kamerastyrdonet

| Serviceåterställning

(Mazda Mazda 3, BLEFW), (Mazda Mazda 3, BL12)

Mercedes

Felkod

(Mercedes Sprinter, 906731,906733,906735), (Mercedes S-Klasse, 221179), (Mercedes C-Klasse, 204200), (Mercedes E-Klasse, 212072), (Mercedes E-Klasse, 207425), (Mercedes C-Klasse, 204223), (Mercedes GLK-Klasse, 204901), (Mercedes E-Klasse, 207373), (Mercedes ML-Klasse, 166074), (Mercedes GLK-Klasse, 204984,204997), (Mercedes GLA-Klasse, 156908), (Mercedes Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Mercedes S-Klasse, 217378), (Mercedes GL-Klasse, 166874), (Mercedes C-Klasse, 205009), (Mercedes GLE-Klasse, 166004), (Mercedes GLE-Klasse, 292323,292324), (Mercedes AMG GT, 190377), (Mercedes GLC-Klasse, 253905), (Mercedes E-Klasse, 213066), (Mercedes E-Klasse, 238342), (Mercedes V-Klasse, 448813), (Mercedes C-Klasse, 205477), (Mercedes Sprinter, 910621,910623), (Mercedes Sprinter, 907621,907623), (Mercedes GLE-Klasse, 167119), (Mercedes GLS-Klasse, 167921), (Mercedes EQC, 293890,293891), (Mercedes GLB-Klasse, 247610), (Mercedes GLA-Klasse, 247746), (Mercedes EQA, 243701), (Mercedes EQB, 243708), (Mercedes CLE-Klasse, 236350), (Mercedes SLK/SLC-Klasse, 172475), (Mercedes Sprinter, 90x), (Mercedes CLS-Klasse, 218323), (Mercedes CL-Klasse, 216371), (Mercedes B-Klasse, 246200), (Mercedes SL-Klasse, 231457), (Mercedes A-Klasse, 176012), (Mercedes B-Klasse, 242848), (Mercedes CLA-Klasse, 117342), (Mercedes S-Klasse, 222004,222104), (Mercedes V-Klasse, 447601,447603,447605), (Mercedes GLS-Klasse, 166824), (Mercedes G-Klasse, 463272), (Mercedes A-Klasse, 177003), (Mercedes X-Klasse, 470210), (Mercedes CLS-Klasse, 257321), (Mercedes B-Klasse, 247045), (Mercedes AMG GT, 290659), (Mercedes CLA-Klasse, 118384), (Mercedes X-Klasse, 471210), (Mercedes E-Klasse, 213054), (Mercedes G-Klasse, 463277), (Mercedes S-Klasse, 223030), (Mercedes SL-Klasse, 232480), (Mercedes Citan, 415603), (Mercedes C-Klasse, 206041), (Mercedes Citan, 420753), (Mercedes EQE, 295121), (Mercedes EQS, 297123), (Mercedes T-Klasse, 420853), (Mercedes GLC-Klasse, 254651), (Mercedes EQS SUV, 296623), (Mercedes EQE SUV, 294622), (Mercedes E-Klasse, 214041)

Parameter

(Mercedes Sprinter, 906731,906733,906735), (Mercedes S-Klasse, 221179), (Mercedes C-Klasse, 204200), (Mercedes E-Klasse, 212072), (Mercedes E-Klasse, 207425), (Mercedes C-Klasse, 204223), (Mercedes GLK-Klasse, 204901), (Mercedes E-Klasse, 207373), (Mercedes ML-Klasse, 166074), (Mercedes GLK-Klasse, 204984,204997), (Mercedes GLA-Klasse, 156908), (Mercedes Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Mercedes S-Klasse, 217378), (Mercedes GL-Klasse, 166874), (Mercedes C-Klasse, 205009), (Mercedes GLE-Klasse, 166004), (Mercedes GLE-Klasse, 292323,292324), (Mercedes AMG GT, 190377), (Mercedes GLC-Klasse, 253905), (Mercedes E-Klasse, 213066), (Mercedes E-Klasse, 238342), (Mercedes V-Klasse, 448813), (Mercedes C-Klasse, 205477), (Mercedes Sprinter, 910621,910623), (Mercedes Sprinter, 907621,907623),

	<p>(Mercedes GLE-Klasse, 167119), (Mercedes GLS-Klasse, 167921), (Mercedes EQC, 293890,293891), (Mercedes GLB-Klasse, 247610), (Mercedes GLA-Klasse, 247746), (Mercedes EQA, 243701), (Mercedes EQB, 243708), (Mercedes CLE-Klasse, 236350), (Mercedes SLK/SLC-Klasse, 172475), (Mercedes CLS-Klasse, 218323), (Mercedes CL-Klasse, 216371), (Mercedes B-Klasse, 246200), (Mercedes SL-Klasse, 231457), (Mercedes A-Klasse, 176012), (Mercedes B-Klasse, 242848), (Mercedes CLA-Klasse, 117342), (Mercedes S-Klasse, 222004,222104), (Mercedes V-Klasse, 447601,447603,447605), (Mercedes GLS-Klasse, 166824), (Mercedes A-Klasse, 177003), (Mercedes X-Klasse, 470210), (Mercedes B-Klasse, 247045), (Mercedes AMG GT, 290659), (Mercedes CLA-Klasse, 118384), (Mercedes X-Klasse, 471210), (Mercedes E-Klasse, 213054), (Mercedes G-Klasse, 463277), (Mercedes S-Klasse, 223030), (Mercedes SL-Klasse, 232480), (Mercedes Citan, 415603), (Mercedes C-Klasse, 206041), (Mercedes Citan, 420753), (Mercedes EQE, 295121), (Mercedes EQS, 297123), (Mercedes T-Klasse, 420853), (Mercedes GLC-Klasse, 254651), (Mercedes EQS SUV, 296623), (Mercedes EQE SUV, 294622), (Mercedes E-Klasse, 214041)</p>
<p>Manöverdon</p>	<p>(Mercedes Sprinter, 906731,906733,906735), (Mercedes S-Klasse, 221179), (Mercedes C-Klasse, 204200), (Mercedes E-Klasse, 212072), (Mercedes E-Klasse, 207425), (Mercedes C-Klasse, 204223), (Mercedes GLK-Klasse, 204901), (Mercedes E-Klasse, 207373), (Mercedes ML-Klasse, 166074), (Mercedes GLK-Klasse, 204984,204997), (Mercedes GLA-Klasse, 156908), (Mercedes Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Mercedes S-Klasse, 217378), (Mercedes GL-Klasse, 166874), (Mercedes C-Klasse, 205009), (Mercedes GLE-Klasse, 166004), (Mercedes GLE-Klasse, 292323,292324), (Mercedes AMG GT, 190377), (Mercedes GLC-Klasse, 253905), (Mercedes E-Klasse, 213066), (Mercedes V-Klasse, 448813), (Mercedes SLK/SLC-Klasse, 172475), (Mercedes CLS-Klasse, 218323), (Mercedes CL-Klasse, 216371), (Mercedes B-Klasse, 246200), (Mercedes SL-Klasse, 231457), (Mercedes A-Klasse, 176012), (Mercedes B-Klasse, 242848), (Mercedes CLA-Klasse, 117342), (Mercedes S-Klasse, 222004,222104), (Mercedes V-Klasse, 447601,447603,447605), (Mercedes GLS-Klasse, 166824), (Mercedes E-Klasse, 213054), (Mercedes Citan, 415603), (Mercedes Sprinter, 910633), (Mercedes Sprinter, 907743,907745,907843,907741)</p>
<p>Kodning</p>	<p>(Mercedes GLC-Klasse, 253911): Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Koda regn-/ljussensorn för vindrutan, Koda regn-/ljussensorn</p> <p>(Mercedes Sprinter, 907743,907745,907843,907741), (Mercedes Sprinter, 910633): Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Koda regn-/ljussensorn</p>
<p>Grundinställning</p>	<p>(Mercedes Citan, 415605): Lär in fönsterhiss, Lär in styrvinkelgivare</p>

(Mercedes Citan, 420733):

Lär in farthållare med avståndsreglering/
nödbromsassistent, Lär in fönsterhiss, Lär in
styrvinkelgivare, Kalibrera radarsensor, Kalibrera
kamerastyrdonet

(Mercedes CLE-Klasse, 236451):

Återställning av inlärningsvärden bakre radarsensor,
Återställning av inlärningsvärden frontradarsensor,
Kalibrera frontkameran, Lära in farthållaren med
avståndsreglering

(Mercedes E-Klasse, 214251):

Återställning av inlärningsvärden bakre radarsensor,
Återställning av inlärningsvärden frontradarsensor, Lära in
bakluckan, Lära in farthållaren med avståndsreglering,
Kalibrera kamerastyrdonet

(Mercedes EQE SUV, 294653):

Återställning av inlärningsvärden bakre radarsensor,
Återställning av inlärningsvärden frontradarsensor, Lära in
bakluckan, Kör till monterings-/demonteringsläge för
parkeringsbroms, Lära in farthållaren med
avståndsreglering, Kalibrera kamerastyrdonet

(Mercedes EQS SUV, 296955):

Återställning av inlärningsvärden bakre radarsensor,
Återställning av inlärningsvärden frontradarsensor, Lära in
bakluckan, Kör till monterings-/demonteringsläge för
parkeringsbroms, Lär in fönsterhiss, Ställ in strålkastare,
Lär in styrvinkelgivare, Lära in farthållaren med
avståndsreglering, Kalibrera kamerastyrdonet

(Mercedes GLC-Klasse, 253911):

Lär in bränslemängdsregulator, Återställ inlärningsvärden
för bränslelågtryck, Lär in SCR-katalysatorn efter byte , Lära
in lågtrycks-EGR-ventilen, Inläring av partikelfiltret efter
byte a motorstyrenheten, Lär in insprutningsventil för
ureatillsats, Återställ varningsmeddelande för
ureatillsatsnivå, Lär in sotpartikelfilter, Lär in
oxidationskatalysator, Lär in oxidationskatalysator efter byte
av motorstyrdon, Fyll ureatillsatstank, Lär in farthållare med
avståndsreglering/nödbromsassistent, Återställning av
inlärningsvärden bakre radarsensor, Lära in positionssensor
manuell växellåda, Anpassa ställdon för avgasspjäll, Lära in
EGR-ventilen, Lära in differenstryckgivaren, Lär in
luftmassemätare, Avlufta bränslesystem, Återställa
kollisionsläget, Lära in fränkoppling av inloppskanal, Lära in
bakluckan, Kör till monterings-/demonteringsläge för
parkeringsbroms, Lär in fönsterhiss, Anpassningar av
ureaadditiv, Återställa inlärd värden för
bränslehögtryckspumpen, Aktivera bränslepump, Ställ in
strålkastare, Lär in lambdasond, Återställ inlärd värden för
luftfilter, Lär in styrvinkelgivare, HFM-avdriftskompensation,
Lära in gasspjällsanslaget, Återställ adaption av
mängdmedelvärde, Lär in tryckregleringsventil, Återställ
inlärd värden för insprutningsventiler,
Nollmängdskalibrering, Återställ inlärd värden för

avgasefterbehandling, Återställa inlärd värden för kväveoxidsensorn, Lära in neutrallägesgivaren, Kontrollera växellådsoljenivå, Återställning av inlärd värden för kamaxelgivaren, Lär in laddtrycksregulator, Lära in däcktrycksgivarna, Återställa inlärd värden för avgastemperaturgivarens sotpartikelfilter, Lär in avgastemperaturgivare, Lär in kopplingspedalsposition, Lär in temperaturgivaren före SCR-katalysatorn, Återställ inlärd värden för variabel turboladdare, Lära in bränslehögtrycksgivaren eller bränslefördelarröret, Återställ långtidslärd värden för doseringsmodul för ureatillsats, Återställ drifttidmätare för strålkastare, Lära in farthållaren med avståndsreglering, Återställ de inlärd värdena för pumpen för ureatillsats, Lär in urea-additivnivågivare, Kalibrera kamerastyrdonet, Lär in högtrycks-EGR-ventil, Lär in nödbromsassistent, Nollställ räknare av synkroniseringsförlust för vevaxel/kamaxel

(Mercedes GLC-Klasse, 254623):

Återställning av inlärd värden bakre radarsensor, Återställning av inlärd värden frontradarsensor, Lär in fönsterhiss, Ställ in strålkastare, Lär in styrvinkelgivare, Lära in farthållaren med avståndsreglering, Kalibrera kamerastyrdonet

(Mercedes S-Klasse, 223130):

Kalibrera kamerastyrdonet

(Mercedes Sprinter, 907743,907745,907843,907741),

(Mercedes Sprinter, 910633):

Lär in bränslemängdsregulator, Återställ inlärd värden för bränselågttryck, Lär in SCR-katalysatorn efter byte, Lära in lågttrycks-EGR-ventilen, Inlärd av partikelfiltret efter byte a motorstyrenheten, Lär in insprutningsventil för ureatillsats, Återställ varningsmeddelande för ureatillsatsnivå, Lär in sotpartikelfilter, Lär in oxidationskatalysator, Lär in oxidationskatalysator efter byte av motorstyrdon, Återställning av inlärd värden bakre radarsensor, Anpassa ställdon för avgasspjäll, Regenerera sotpartikelfilter vid stillastående, Lära in EGR-ventilen, Lära in differenstrycksgivaren, Regenerera sotpartikelfiltret under körning, Lär in luftmassemätare, Avlufta bränslesystem, Återställa kollisionläget, Lära in fränkoppling av inloppskanal, Lär in fönsterhiss, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lär in växelgivare, Återställa inlärd värden för bränslehögtryckspumpen, Lära in den adaptiva farthållaren, Aktivera bränslepump, Ställ in strålkastare, Lär in lambdasond, Återställ inlärd värden för luftfilter, Lär in styrvinkelgivare, HFM-avdriftskomensation, Lära in gasspjällsanslaget, Återställ adaption av mängdmedelvärde, Lär in tryckregleringsventil, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Nollmängdskalibrering, Återställ inlärd värden för avgasefterbehandling, Återställa inlärd värden för kväveoxidsensorn, Lära in neutrallägesgivaren, Kontrollera växellådsoljenivå, Återställning av inlärd värden för kamaxelgivaren, Lär in laddtrycksregulator, Återställa

| Serviceåterställning

inlärd värden för avgastemperaturgivarens sotpartikelfilter, Lär in avgastemperaturgivare, Lär in kopplingspedalsposition, Lär in temperaturgivaren före SCR-katalysatorn, Återställ inlärd värden för variabel turboladdare, Lära in bränslehögtrycksgivaren eller bränslefördelarröret, Återställ långtidsinlärningsvärden för doseringsmodul för ureatillsats, Återställ de inlärd värdena för pumpen för ureatillsats, Lär in urea-additivnivågivare, Kalibrera kamerastyrdonet, Lär in högtrycks-EGR-ventil, Nollställ räknare av synkroniseringsförlust för vevaxel/kamaxel

(Mercedes Citan, 415603), (Mercedes Citan, 420763,420765), (Mercedes Sprinter, 910633), (Mercedes Sprinter, 907743,907745,907843,907741), (Mercedes GLC-Klasse, 253911), (Mercedes EQS SUV, 296955), (Mercedes EQE SUV, 294653), (Mercedes GLC-Klasse, 254623), (Mercedes E-Klasse, 214223)

| **Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system** klarar bara diagnos med Cyber Security Management

(Mercedes AMG GT, 190377), (Mercedes AMG GT, 190378), (Mercedes AMG GT, 190379), (Mercedes AMG GT, 190477), (Mercedes AMG GT, 190480), (Mercedes AMG GT, 190380), (Mercedes AMG GT, 190478), (Mercedes CLE-Klasse, 236350), (Mercedes CLE-Klasse, 236351), (Mercedes CLE-Klasse, 236347), (Mercedes CLE-Klasse, 236361), (Mercedes CLE-Klasse, 236304), (Mercedes AMG GT, 290659), (Mercedes AMG GT, 290661), (Mercedes AMG GT, 290688), (Mercedes AMG GT, 290689), (Mercedes E-Klasse, 213054), (Mercedes E-Klasse, 213011), (Mercedes E-Klasse, 213023), (Mercedes E-Klasse, 213), (Mercedes E-Klasse, 213206), (Mercedes E-Klasse, 213008), (Mercedes E-Klasse, 213253), (Mercedes AMG GT, 190479), (Mercedes E-Klasse, 213016), (Mercedes E-Klasse, 213211), (Mercedes S-Klasse, 223030), (Mercedes SL-Klasse, 232480), (Mercedes SL-Klasse, 232481), (Mercedes S-Klasse, 223130), (Mercedes AMG GT, 290658), (Mercedes AMG GT, 190381), (Mercedes AMG GT, 190382), (Mercedes E-Klasse, 213279), (Mercedes E-Klasse, 213227), (Mercedes E-Klasse, 213216), (Mercedes E-Klasse, 213223), (Mercedes S-Klasse, 223031), (Mercedes S-Klasse, 223033), (Mercedes S-Klasse, 223061), (Mercedes S-Klasse, 223063), (Mercedes S-Klasse, 223068), (Mercedes S-Klasse, 223076), (Mercedes S-Klasse, 223060), (Mercedes C-Klasse, 206041), (Mercedes C-Klasse, 206042), (Mercedes C-Klasse, 206043), (Mercedes C-Klasse, 206003), (Mercedes C-Klasse, 206004), (Mercedes C-Klasse, 206005), (Mercedes C-Klasse, 206046), (Mercedes C-Klasse, 206047), (Mercedes C-Klasse, 206006), (Mercedes C-Klasse, 206007), (Mercedes C-Klasse, 206241), (Mercedes C-Klasse, 206242), (Mercedes C-Klasse, 206243), (Mercedes C-Klasse, 206203), (Mercedes C-Klasse, 206216), (Mercedes C-Klasse, 206205), (Mercedes C-Klasse, 206246), (Mercedes C-Klasse, 206247), (Mercedes C-Klasse, 206206), (Mercedes Citan, 420753), (Mercedes Citan, 420663,420665), (Mercedes Citan, 420713), (Mercedes Citan, 420623,420625), (Mercedes Citan, 420633,420635), (Mercedes EQE, 295121), (Mercedes EQS, 297123), (Mercedes EQS, 297144), (Mercedes S-Klasse, 223161), (Mercedes S-Klasse, 223163), (Mercedes S-Klasse, 223976), (Mercedes C-Klasse, 206054), (Mercedes C-Klasse, 206254), (Mercedes AMG GT, 290679), (Mercedes C-Klasse, 206245), (Mercedes EQE, 295132), (Mercedes EQS, 297121), (Mercedes EQS, 297155), (Mercedes S-Klasse, 223069), (Mercedes SL-Klasse, 232450), (Mercedes T-Klasse, 420853), (Mercedes T-Klasse, 420823), (Mercedes T-Klasse, 420863), (Mercedes T-Klasse, 420833), (Mercedes GLC-Klasse, 254651), (Mercedes GLC-Klasse, 254605), (Mercedes GLC-Klasse, 254647), (Mercedes GLC-Klasse, 254656), (Mercedes GLC-Klasse, 254655), (Mercedes EQS SUV, 296623), (Mercedes EQS SUV, 296644), (Mercedes EQS SUV, 296624), (Mercedes A-Klasse, 177084), (Mercedes A-Klasse, 177087), (Mercedes A-Klasse, 177045), (Mercedes A-Klasse, 177085), (Mercedes A-Klasse, 177047), (Mercedes A-Klasse, 177051), (Mercedes A-Klasse, 177184), (Mercedes A-Klasse, 177187), (Mercedes A-Klasse, 177145), (Mercedes A-Klasse, 177185), (Mercedes A-Klasse, 177147), (Mercedes A-Klasse, 177151), (Mercedes EQE, 295111), (Mercedes EQE, 295125), (Mercedes EQE, 295112), (Mercedes EQE, 295122),

(Mercedes EQE, 295153), (Mercedes EQS, 297124), (Mercedes EQS, 297134), (Mercedes GLC-Klasse, 254607), (Mercedes GLC-Klasse, 254609), (Mercedes Citan, 420723), (Mercedes Citan, 420613), (Mercedes C-Klasse, 206204), (Mercedes C-Klasse, 206016), (Mercedes Citan, 420653), (Mercedes Citan, 420763,420765), (Mercedes S-Klasse, 223131), (Mercedes S-Klasse, 223133), (Mercedes S-Klasse, 223160), (Mercedes S-Klasse, 223168), (Mercedes EQS SUV, 296634), (Mercedes E-Klasse, 214041), (Mercedes E-Klasse, 214050), (Mercedes E-Klasse, 214051), (Mercedes E-Klasse, 214004), (Mercedes E-Klasse, 214005), (Mercedes E-Klasse, 214008), (Mercedes E-Klasse, 214009), (Mercedes E-Klasse, 214054), (Mercedes E-Klasse, 214056), (Mercedes E-Klasse, 214055), (Mercedes E-Klasse, 214061), (Mercedes E-Klasse, 214023), (Mercedes E-Klasse, 214214), (Mercedes E-Klasse, 214219), (Mercedes E-Klasse, 214265), (Mercedes E-Klasse, 214250), (Mercedes E-Klasse, 214204), (Mercedes E-Klasse, 214205), (Mercedes E-Klasse, 214208), (Mercedes E-Klasse, 214209), (Mercedes E-Klasse, 214254), (Mercedes E-Klasse, 214216), (Mercedes GLC-Klasse, 254305), (Mercedes GLC-Klasse, 254347), (Mercedes GLC-Klasse, 254307), (Mercedes GLC-Klasse, 254309), (Mercedes GLC-Klasse, 254356), (Mercedes GLC-Klasse, 254355), (Mercedes GLC-Klasse, 254323), (Mercedes Citan, 420733), (Mercedes EQS SUV, 296955), (Mercedes GLC-Klasse, 254623), (Mercedes E-Klasse, 214223), (Mercedes E-Klasse, 214233), (Mercedes E-Klasse, 214251), (Mercedes CLE-Klasse, 236362), (Mercedes CLE-Klasse, 236450), (Mercedes CLE-Klasse, 236451), (Mercedes CLE-Klasse, 236447), (Mercedes CLE-Klasse, 236461), (Mercedes CLE-Klasse, 236404)

MG Motors

Felkod

(MG Motors ZS, ZS1), (MG Motors HS, AS23P-L), (MG Motors MG5, EP22-L), (MG Motors Marvel R, EP21), (MG Motors ZS, SZ), (MG Motors HS, AS23)

Parameter

(MG Motors ZS, ZS1), (MG Motors HS, AS23P-L), (MG Motors MG5, EP22-L), (MG Motors Marvel R, EP21), (MG Motors ZS, SZ), (MG Motors HS, AS23)

Kodning

(MG Motors HS, AS23P-L):
Koda däcktrycksgivar-ID, Registrera batteriet

Grundinställning

(MG Motors HS, AS23P-L):
Lära in giringsgivare, Specialavluftning, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

Serviceåterställning

(MG Motors HS, AS23P-L)

Mini

Felkod

(Mini R50 One/Cooper, R50), (Mini R53 CooperS, R53), (Mini R60 Countryman, ZD31), (Mini R52 Cabrio, R52), (Mini R56 One/Cooper, MG31), (Mini R55 Clubman, MM31), (Mini R57 Cabrio, R57), (Mini R58 Coupe, R58), (Mini R59 Roadster, SY51), (Mini R61 Paceman, RS51), (Mini F56 One/Cooper, XN71), (Mini F55 One/Cooper, XS71), (Mini F54 Clubman, LN31), (Mini F57 Cabrio, WG11), (Mini F60 Countryman, YS31), (Mini U25 Countryman, 11GA)

Parameter

(Mini R50 One/Cooper, R50), (Mini R53 CooperS, R53), (Mini R60 Countryman, ZD31), (Mini R52 Cabrio, R52), (Mini R56 One/Cooper, MG31), (Mini R55 Clubman, MM31), (Mini R57 Cabrio, R57), (Mini R58 Coupe, R58), (Mini R59 Roadster, SY51), (Mini R61 Paceman, RS51), (Mini F56 One/Cooper, XN71), (Mini F55 One/Cooper, XS71), (Mini F54 Clubman, LN31), (Mini F57 Cabrio, WG11), (Mini F60 Countryman, YS31)

Manöverdon

(Mini R50 One/Cooper, R50), (Mini R53 CooperS, R53), (Mini R60 Countryman, ZD31), (Mini R52 Cabrio, R52), (Mini R56 One/Cooper, MG31), (Mini R55 Clubman, MM31), (Mini R57 Cabrio, R57), (Mini R58 Coupe, R58), (Mini R59 Roadster, SY51), (Mini R61 Paceman, RS51), (Mini F56 One/Cooper, XN71), (Mini F55 One/Cooper, XS71), (Mini F54 Clubman, LN31), (Mini F57 Cabrio, WG11), (Mini F60 Countryman, YS31)

Kodning

(Mini F54 Clubman, LV71), (Mini F55 One/Cooper, XU91), (Mini F56 One/Cooper, 31DH), (Mini F57 Cabrio, WJ91), (Mini F60 Countryman, 21BR):

Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Koda tomgångsvarvtalet

(Mini R56 One/Cooper, SR51):

Registrera batteriet, Koda tomgångsvarvtalet

Grundinställning

(Mini F54 Clubman, LV71):

Regenerera sotpartikelfilter, Anpassa växlingsvarvtalsreglering, Anpassa start/stopp-automatik (MSA), Återställ utrustningsvariant, Ställ in laddtrycksreglerstång, Kör till monteringspositionen avgasspjällställdon, Fyll på/avlufta SCR-passivsystem, Ta styrningen i drift, Lära in EGR-ventilen, Byta ut partikelfiltret, Lära in ventillyftstyrningen, Återställ inlärd värden för luftmassemätare, Återställ inlärd värden för växellåda, Avlufta bränslesystem, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställa styrdon, Lära in manöverenhet tak, Lära in avgasspjället, Avlufta kördynamikregleringen, Återställa inlärd värden för ställdonet för gasspjäll, Lär in fönsterhiss, Avlufta växellådan, Lär in växelgivare, Lära in låg insprutningsmängd, Återställ adaptation av givarring, Lära in fordonsnivågivaren, Återställ inlärningsvärden SCR-system, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden, Återställ blandningsadaptation, Återställa inlärd värden för

fördelningsväxellådan, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Återställa inlärd värden för bränslesystemet, Avlufta kylsystem, Lära in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Aktivera bränslepump, Återställ adaptation av givarring, Återställ inlärningsvärden motor, Återställ inlärd värden för avgasefterbehandling, Lära in neutrallägesgivaren, Lära in regn-/ljussensorn, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Kalibrera frontkameran, Lära in sensorer för kördynamikreglering, Lära in accelerationsgivare, Ställa in startvridmomentet, Försätta EGR-ventilen i monteringsläge, Förväxlingskontroll av bromsledningar, Anpassa kamaxelförställning, Inläring av strålkastarställmotor, Inläring av vinkelförskjutning mellan vevaxel och kamaxel, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen

(Mini F55 One/Cooper, XU91):

Anpassa växlingsvarvtalsreglering, Anpassa start/stopp-automatik (MSA), Återställ utrustningsvariant, Ställ in laddtrycksreglerstång, Kör till monteringspositionen avgasspjällställdon, Fyll på/avlufta SCR-passivsystem, Lära in ventillyftstyrningen, Återställ inlärd värden för växellåda, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställa styrdon, Lära in manöverenhet tak, Lära in avgasspjället, Avlufta kördynamikregleringen, Lära in fönsterhiss, Avlufta växellådan, Lära in växelgivare, Lära in låg insprutningsmängd, Lära in fordonsnivågivaren, Återställ inlärningsvärden SCR-system, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden, Återställ blandningsadaptation, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Återställa inlärd värden för bränslesystemet, Avlufta kylsystem, Lära in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Aktivera bränslepump, Lära in styrvinkelgivare, Återställ adaptation av givarring, Återställ inlärningsvärden motor, Lära in neutrallägesgivaren, Lära in regn-/ljussensorn, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Kalibrera frontkameran, Lära in sensorer för kördynamikreglering, Lära in accelerationsgivare, Förväxlingskontroll av bromsledningar, Anpassa kamaxelförställning, Inläring av strålkastarställmotor, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen

(Mini F56 One/Cooper, 31DH):

Anpassa växlingsvarvtalsreglering, Anpassa start/stopp-automatik (MSA), Återställ utrustningsvariant, Ställ in laddtrycksreglerstång, Kör till monteringspositionen avgasspjällställdon, Fyll på/avlufta SCR-passivsystem, Lära in ventillyftstyrningen, Återställ inlärd värden för växellåda, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställa styrdon, Lära in manöverenhet tak, Lära in avgasspjället, Avlufta kördynamikregleringen, Återställa inlärd värden för ställdonet för gasspjäll, Lära in fönsterhiss, Avlufta växellådan, Lära in växelgivare, Lära in låg insprutningsmängd, Lära in fordonsnivågivaren, Återställ inlärningsvärden SCR-system, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden, Återställ

blandningsadaption, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Återställa inlärd värden för bränslesystemet, Avlufta kylsystem, Lära in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Aktivera bränslepump, Lära in styrvinkelgivare, Återställ adaption av givarring, Återställ inlärningsvärden motor, Lära in neutrallägesgivaren, Lära in regn-/ljussensorn, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Kalibrera frontkameran, Lära in sensorer för kördynamikreglering, Lära in accelerationsgivare, Förväxlingskontroll av bromsledningar, Anpassa kamaxelförställning, Inläring av strålkastarställmotor, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera back-/omgivningskameran

(Mini F57 Cabrio, WJ91):

Regenerera sotpartikelfilter, Anpassa växlingsvarvtalsreglering, Anpassa start/stopp-automatik (MSA), Återställ utrustningsvariant, Ställ in laddtrycksreglerstång, Kör till monteringspositionen avgasspjällställdon, Fyll på/avlufta SCR-passivsystem, Ta styrningen i drift, Lära in EGR-ventilen, Byta ut partikelfiltret, Lära in ventillyftstyrningen, Återställ inlärd värden för luftmassemätare, Återställ inlärd värden för växellåda, Avlufta bränslesystem, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställa styrdon, Lära in manöverenhet tak, Lära in avgasspjället, Avlufta kördynamikregleringen, Återställa inlärd värden för ställdonet för gasspjäll, Lära in fönsterhiss, Avlufta växellådan, Lära in växelgivare, Lära in låg insprutningsmängd, Återställ adaption av givarring, Lära in fordonsnivågivaren, Återställ inlärningsvärden SCR-system, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden, Återställ blandningsadaption, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Lära in

luftkonditioneringskompressorn, Återställa inlärd värden för bränslesystemet, Avlufta kylsystem, Lära in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Aktivera bränslepump, Lära in styrvinkelgivare, Återställ adaption av givarring, Återställ inlärningsvärden motor, Återställ inlärd värden för avgasefterbehandling, Lära in neutrallägesgivaren, Lära in regn-/ljussensorn, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Kalibrera frontkameran, Lära in sensorer för kördynamikreglering, Lära in accelerationsgivare, Ställa in startvridmomentet, Försätta EGR-ventilen i monteringsläge, Förväxlingskontroll av bromsledningar, Anpassa kamaxelförställning, Inläring av strålkastarställmotor, Inläring av vinkelförskjutning mellan vevaxel och kamaxel, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera back-/omgivningskameran

(Mini F60 Countryman, 21BR):

Regenerera sotpartikelfilter, Anpassa växlingsvarvtalsreglering, Anpassa start/stopp-automatik (MSA), Återställ utrustningsvariant, Ställ in laddtrycksreglerstång, Kör till monteringspositionen avgasspjällställdon, Fyll på/avlufta SCR-passivsystem, Ta styrningen i drift, Lära in EGR-ventilen, Byta ut partikelfiltret,

Lära in ventillyftstyrningen, Återställ inlärd värden för luftmassemätare, Återställ inlärd värden för växellåda, Avlufta bränslesystem, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställa styrdon, Lära in manöverenhet tak, Lära in avgasspjället, Avlufta kördynamikregleringen, Återställa inlärd värden för ställdonet för gasspjäll, Lär in fönsterhiss, Lära in bakluckan, Lära in glödstift, Avlufta växellådan, Lär in växelgivare, Lära in låg insprutningsmängd, Återställ adaptation av givarring, Lära in fordonsnivågivaren, Återställ inlärningsvärden SCR-system, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden, Återställ blandningsadaptation, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Återställa inlärd värden för bränslesystemet, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Aktivera bränslepump, Återställ adaptation av givarring, Återställ inlärningsvärden motor, Återställ inlärd värden för avgasefterbehandling, Lära in neutrallägesgivaren, Lära in regn-/ljussensorn, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Kalibrera frontkameran, Lära in sensorer för kördynamikreglering, Lär in accelerationsgivare, Ställa in startvridmomentet, Försätta EGR-ventilen i monteringsläge, Förväxlingskontroll av bromsledningar, Anpassa kamaxelförställning, Inläring av strålkastarställmotor, Inläring av vinkelförskjutning mellan vevaxel och kamaxel, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera back-/omgivningskameran

(Mini R56 One/Cooper, SR51):

Lära in ventillyftstyrningen, Återställ inlärd värden för växellåda, Återställa styrdonet för golvutrymmesmodulen, Lära in varvtalsgivare stillastående, Återställa styrdon, Lär in gasspjäll, Lär in fönsterhiss, Återställa felräknaren för rattlås (vid nymontering), Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Lär in styrvinkelgivare, Lära in regn-/ljussensorn, Specialavluftning, Lära in sensorer för kördynamikreglering, Förväxlingskontroll av bromsledningar, Anpassa kamaxelförställning, Återställa startspärren

| Serviceåterställning

(Mini F54 Clubman, JZ51), (Mini F55 One/Cooper, XU91), (Mini F56 One/Cooper, 31DH), (Mini F57 Cabrio, WJ31), (Mini F60 Countryman, YW31), (Mini R56 One/Cooper, SR51)

| Testfunktion

(Mini F54 Clubman, JZ51), (Mini F55 One/Cooper, XU91), (Mini F56 One/Cooper, 31DH), (Mini F57 Cabrio, WJ31), (Mini F60 Countryman, YW31), (Mini R56 One/Cooper, SR51)

Mitsubishi

Felkod	(Mitsubishi Mirage, A03A), (Mitsubishi L200, MQ), (Mitsubishi L200,), (Mitsubishi None, KK4T), (Mitsubishi None, KL1T), (Mitsubishi None, KK1T)
Parameter	(Mitsubishi Mirage, A03A), (Mitsubishi L200, MQ), (Mitsubishi L200,), (Mitsubishi None, KK4T), (Mitsubishi None, KL1T), (Mitsubishi None, KK1T)
Manöverdon	(Mitsubishi Mirage, A03A), (Mitsubishi L200, MQ), (Mitsubishi L200,), (Mitsubishi None, KK4T), (Mitsubishi None, KL1T), (Mitsubishi None, KK1T)
Kodning	(Mitsubishi L200, MQ): Koda insprutningsventiler
Grundinställning	(Mitsubishi L200,): Lär in styrvinkelgivare, Lära in giringsgivare, Kalibrera kamerastyrdonet (Mitsubishi L200, MQ): Regenerera sotpartikelfilter vid stillastående, Lära in differenstryckgivaren, Byta ut partikelfiltret, Återställa inlärdade värden för batterihanteringsstyrdonet, Lär in styrvinkelgivare, Lär in minsta insprutningsmängder, Systemfelsservice för sotpartikelfilter, Lära in giringsgivare, Lära in bränslehögtryckspumpen, Kalibrera kamerastyrdonet (Mitsubishi Mirage, A03A): Initiera adaptiva funktioner, Lära in giringsgivare, Lär in styrvinkelgivare
Serviceåterställning	(Mitsubishi Mirage, A03A), (Mitsubishi L200, MQ), (Mitsubishi L200,), (Mitsubishi None, KK4T), (Mitsubishi None, KL1T), (Mitsubishi None, KK1T)
Testfunktion	(Mitsubishi L200, MQ), (Mitsubishi None, KL1T), (Mitsubishi None, KK1T)

Nissan

Felkod	(Nissan Juke, F15), (Nissan Micra, K13), (Nissan Leaf, ZE0), (Nissan NV 400, X62), (Nissan Qashqai, J11), (Nissan Note, E12), (Nissan Pulsar, C13), (Nissan X-Trail, T32), (Nissan Navara, D23), (Nissan Micra, K14), (Nissan Leaf, ZE1), (Nissan Patrol, Y62), (Nissan Altima, L34), (Nissan Altima, L33)
Parameter	(Nissan Micra, K13), (Nissan Leaf, ZE0), (Nissan NV 400, X62), (Nissan Qashqai, J11), (Nissan Note, E12), (Nissan Pulsar, C13), (Nissan X-Trail, T32), (Nissan Navara, D23), (Nissan Micra, K14), (Nissan Leaf, ZE1), (Nissan Altima, L34)

| **Manöverdon**

(Nissan Leaf, ZE0), (Nissan Qashqai, J11), (Nissan Pulsar, C13), (Nissan X-Trail, T32), (Nissan Navara, D23), (Nissan Micra, K14), (Nissan Leaf, ZE1), (Nissan Altima, L34)

| **Grundinställning**

(Nissan Micra, K13):
Lär in styrvinkelgivare, Lära in regn-/ljussensorn

Opel/Vauxhall

| **Felkod**

(Opel/Vauxhall Vivaro-A, X83), (Opel/Vauxhall Movano-A, X70), (Opel/Vauxhall Astra-H, A04), (Opel/Vauxhall Insignia-A, G09), (Opel/Vauxhall Astra-J, P10), (Opel/Vauxhall Cascada, W13), (Opel/Vauxhall Zafira-B, A05), (Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Ampera, D1J), (Opel/Vauxhall Combo-D, X12), (Opel/Vauxhall Mokka, J13), (Opel/Vauxhall Zafira-C, P12), (Opel/Vauxhall Ampera-E, 1G0), (Opel/Vauxhall Movano-B, X62), (Opel/Vauxhall Corsa-E, X15), (Opel/Vauxhall Astra-K, B16), (Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82), (Opel/Vauxhall Karl/Viva, C16), (Opel/Vauxhall Vectra-C, Vectra/Lim), (Opel/Vauxhall Signum, Z03), (Opel/Vauxhall Zafira-Life, K0), (Opel/Vauxhall Grandland, Z), (Opel/Vauxhall Meriva-B, S-D), (Opel/Vauxhall Antara, L07), (Opel/Vauxhall Adam, M13), (Opel/Vauxhall Insignia-B, Z18), (Opel/Vauxhall Crossland X, P17), (Opel/Vauxhall Grandland X, A18), (Opel/Vauxhall Corsa-F, X20), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Mokka-B, U), (Opel/Vauxhall Astra-L, F)

| **Parameter**

(Opel/Vauxhall Vivaro-A, X83), (Opel/Vauxhall Movano-A, X70), (Opel/Vauxhall Astra-H, A04), (Opel/Vauxhall Insignia-A, G09), (Opel/Vauxhall Astra-J, P10), (Opel/Vauxhall Cascada, W13), (Opel/Vauxhall Zafira-B, A05), (Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Ampera, D1J), (Opel/Vauxhall Combo-D, X12), (Opel/Vauxhall Mokka, J13), (Opel/Vauxhall Zafira-C, P12), (Opel/Vauxhall Ampera-E, 1G0), (Opel/Vauxhall Movano-B, X62B), (Opel/Vauxhall Corsa-E, X15), (Opel/Vauxhall Astra-K, B16), (Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82), (Opel/Vauxhall Karl/Viva, C16), (Opel/Vauxhall Vectra-C, Vectra/Lim), (Opel/Vauxhall Signum, Z03), (Opel/Vauxhall Zafira-Life, K0), (Opel/Vauxhall Grandland, Z), (Opel/Vauxhall Meriva-B, S-D), (Opel/Vauxhall Antara, L07), (Opel/Vauxhall Adam, M13), (Opel/Vauxhall Insignia-B, Z18), (Opel/Vauxhall Crossland X, P17), (Opel/Vauxhall Grandland X, A18), (Opel/Vauxhall Corsa-F, X20), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Mokka-B, U), (Opel/Vauxhall Astra-L, F)

| **Manöverdon**

(Opel/Vauxhall Astra-H, A04), (Opel/Vauxhall Mokka, J13), (Opel/Vauxhall Zafira-C, P12), (Opel/Vauxhall Vectra-C, Vectra/Lim), (Opel/Vauxhall Signum, Z03), (Opel/Vauxhall Zafira-Life, K0), (Opel/Vauxhall Grandland, Z), (Opel/Vauxhall Astra-K, B16), (Opel/Vauxhall Antara, L07), (Opel/Vauxhall

| **Kodning**

Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Corsa-F, X20), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Mokka-B, U), (Opel/Vauxhall Astra-L, F), (Opel/Vauxhall Insignia-B,)

(Opel/Vauxhall Insignia-B,):
Koda insprutningsventiler

(Opel/Vauxhall Movano-B, X62B):
Ställa in hastighetsbegränsaren, Koda insprutningsventiler,
Koda tomgångsvarvtalet

(Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82):
Ställa in hastighetsbegränsaren, Koda spännstabilisering,
Koda insprutningsventiler, Koda däckstorlekar

| Grundinställning

(Opel/Vauxhall Astra-J, P10):

Återställ inlärdade värden för insugssystem, Återställ data för stor kopplingslirning, Lära in NOx-sensorer efter ett byte, Återställa inlärdade värden för NOx-sensorer, Återställ de inlärdade värdena för oxidationskatalysatorn, Återställa inlärdade värden för bränsletrycksregulatorn, Lär in tryckgivare för sotpartikelfilter, Lära in låg insprutningsmängd, Lär in vevaxelposition, Lär in tomgång, Lära in neutrallägesgivaren, Lär in bränsletrycksregulator, Återställa inlärdade värden för avgastemperaturgivarens sotpartikelfilter, Lär in kopplingspedalsposition, Lära in bränslehögtrycksgivaren eller bränslefördelarröret, Återställ blandningsadaption

(Opel/Vauxhall Astra-K, B16):

Återställ inlärningsvärden för längsaccelerationsgivare, Lär in bränslepump, Återställ inlärdade värden för insugssystem, Återställ inlärdade värden för tomgångsluftflöde, Återställ data för stor kopplingslirning, Genomföra servicearbeten på bromssystemet, Lära in däcktryckskontroll, Kalibrera frontkameran, Återställa inlärdade värden för bränsletrycksregulatorn, Återställ inlärdade värden för partikelfilter, Återställ blandningsadaption, Lära in lambdasondsuppvärmningen, Lära in luftfördelningsspjällen, Lär in vevaxelposition, Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Lär in tomgång, Lära in neutrallägesgivaren, Återställa differensstrycksgivarens inlärningsvärden, Återställa inlärdade värden för avgastemperaturgivarens sotpartikelfilter, Lär in kopplingspedalsposition, Återställa uteluftstemperaturgivaren

(Opel/Vauxhall Astra-L, F):

Kalibrera hörnradar dynamiskt

(Opel/Vauxhall Corsa-D, S07):

MTA EasyTronic-växellåda, Lära in lambdasondsuppvärmningen, Lär in vevaxelposition, Kalibrera styrvinkelgivare, Återställ blandningsadaption, Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Återställ inlärdade värden för tomgångsregulator

(Opel/Vauxhall Corsa-E, X15):

Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Återställ inlärningsvärden för längsaccelerationsgivare, Återställ inlärdade värden för insugssystem, Återställ inlärdade värden för tomgångsluftflöde, Lära in däcktryckskontroll, Kalibrera frontkameran, Avlufta kopplingen, Lär in gasspjäll, Sänka växellådssystemtryck, Återställ blandningsadaption, Lär in kopplingsläge, Lära in luftfördelningsspjällen, Lär in vevaxelposition, Återställ inlärdade värden för styrvinkelgivaren, Lära in neutrallägesgivaren, Lär in kopplingspedalsposition, Lär in batterigivar modul

(Opel/Vauxhall Insignia-B,):

Regenerera sotpartikelfilter, Återställ inlärd värden för NOx-sensor 1., Återställ inlärd värden för NOx-sensor 2., Återställ inlärningsvärden för längsaccelerationsgivare, Återställ systemdata för urea-additiv, Återställ inlärd värden för insugssystem, Lära in kylvätskeventil, Lära in kylvätskereglerventil, Genomföra servicearbeten på bromssystemet, Kalibrera frontkameran, Lära in vridnings-/accelerationsensorn, Återställ ureatillsatsnivån, Återställ blandningsadaption, Lära in neutrallägesgivaren, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden, Återställ sotpartikelfilter, Lär in laddtrycksregulator, Återställa inlärd värden för avgastemperaturgivarens sotpartikelfilter, Lär in kopplingspedalsposition, Återställ inlärningsvärden för NOx-katalysator, Kalibrera back-/omgivningskameran, Återställa uteluftstemperaturgivaren, Återställa felkodsmminnet för kameran

(Opel/Vauxhall Movano-B, X62B):

Återställ inlärningsvärden för bränsle/luftblandning, Regenerera sotpartikelfilter, Lära in EGR-ventilen, Lär in turboladdare, Lära in differenstryckgivaren, Lär in luftmassemätare, Återställa kollisionläget, Lär in gasspjäll, Lära in bromspedalpositionen, Återställ inlärd värden för EGR-bypassventil, Återställa kontrollampa "Vatten i bränslet", Lär in vevaxelposition, Lär in lambdasond, Återställ sotpartikelfilter, Lära in bränslehögtryckspumpen, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Lära in bränsleinsprutningsventilen för sotpartikelfiltret, Lär in kopplingspedalsposition, Lära in bränslehögtrycksgivaren eller bränslefördelarröret

(Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82):

Regenerera sotpartikelfilter, Återställ de inlärd värdena för bromstrycksgivaren, Lär in insprutningsventil för ureatillsats, Återställ inlärningsvärden för tväraccelerationssensor, Återställ inlärningsvärden för längsaccelerationsgivare, Lära in EGR-ventilen, Lär in turboladdare, Byta regenereringsadditiv-behållare, Lär in luftmassemätare, Lära in turbulensspjällmagnetventilen, Lär in tväraccelerationsgivare, Lära in avgasspjället, Lär in gasspjäll, Lär in tryckgivare för sotpartikelfilter, Återställ inlärd värden för partikelfilter, Lära in bromspedalpositionen, Återställ inlärd värden för EGR-bypassventil, Lära in luftkonditioneringsstyrdonet, Lär in vevaxelposition, Lär in lambdasond, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärd värden för styrvinkelgivaren, Lära in längsaccelerationssensorn, Återställ railtryck, Lära in bränslehögtryckspumpen, Lär in laddtrycksgivare, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Återställ inlärningsvärden för NOx-katalysator, Lära in bränslehögtrycksgivaren eller bränslefördelarröret, Återställ de inlärd värdena för pumpen för ureatillsats

(Opel/Vauxhall Corsa-E, X15), (Opel/Vauxhall Astra-K, B16), (Opel/Vauxhall Movano-B, X62B), (Opel/Vauxhall Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Insignia-B,)

| Serviceåterställning

Peugeot

Felkod

(Peugeot 308, 4), (Peugeot 308, 4 ok), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 5008, 0A), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot Partner-III, 7), (Peugeot Boxer-III, Y (EU5)), (Peugeot 3008, HU), (Peugeot 208, C), (Peugeot 106, 1), (Peugeot 108, P), (Peugeot 607, 9), (Peugeot 307, 3), (Peugeot 807, E), (Peugeot 807, V), (Peugeot 1007, K), (Peugeot 207, W), (Peugeot RCZ, 4), (Peugeot Expert-III, XX), (Peugeot 2008, CU), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 3008, M), (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot Boxer-III, Y (EU6)), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 308, L), (Peugeot RCZ, 4J), (Peugeot 407, 6****), (Peugeot 2008, C), (Peugeot 308, 4****), (Peugeot 207, W****), (Peugeot Rifter, E), (Peugeot 508, F), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot 208, U), (Peugeot 2008, U), (Peugeot 408, F), (Peugeot 308,), (Peugeot Boxer-III, Y), (Peugeot 208, UB9HPA), (Peugeot 308, F), (Peugeot Partner-II, M 59 GL)

Parameter

(Peugeot 308, 4), (Peugeot 308, 4 ok), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 5008, 0A), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot Partner-III, 7), (Peugeot Boxer-III, Y (EU5)), (Peugeot 3008, HU), (Peugeot 208, C), (Peugeot 106, 1), (Peugeot 108, P), (Peugeot 607, 9), (Peugeot 307, 3), (Peugeot 1007, K), (Peugeot 207, W), (Peugeot RCZ, 4), (Peugeot Expert-III, XX), (Peugeot 2008, CU), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 3008, M), (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot Boxer-III, Y (EU6)), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 308, L), (Peugeot RCZ, 4J), (Peugeot 407, 6****), (Peugeot 2008, C), (Peugeot 308, 4****), (Peugeot 207, W****), (Peugeot Rifter, E), (Peugeot 508, F), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot 208, U), (Peugeot 2008, U), (Peugeot 408, F), (Peugeot 308,), (Peugeot Boxer-III, Y), (Peugeot 208, UB9HPA), (Peugeot 308, F), (Peugeot Partner-II, M 59 GL)

Manöverdon

(Peugeot 308, 4), (Peugeot 308, 4 ok), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 5008, 0A), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot Partner-III, 7), (Peugeot 3008, HU), (Peugeot 208, C), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 607, 9), (Peugeot 307, 3), (Peugeot 1007, K), (Peugeot 207, W), (Peugeot RCZ, 4), (Peugeot 2008, CU), (Peugeot 3008, M), (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 308, L), (Peugeot RCZ, 4J), (Peugeot 407, 6****), (Peugeot 2008, C), (Peugeot 308, 4****), (Peugeot 207, W****), (Peugeot Rifter, E), (Peugeot 508, F), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot 208, U), (Peugeot 2008, U), (Peugeot 408, F), (Peugeot 308,), (Peugeot 208, UB9HPA), (Peugeot 308, F), (Peugeot Partner-II, M 59 GL)

Kodning

(Peugeot 1007, K):
Koda räknarvärden för växellåda

(Peugeot 208, C):
Koda regenereringsadditiv-mängd, Koda släpvnagsskopplingen, Registrera batteriet, Programmera fjärrkontroll, Koda insprutningsventiler, Koda

| Grundinställning

kupéövervakning, Koda larmsignalen, Koda nyckeln, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda räknarvärden för växellåda

(Peugeot 208, UB9HPA):

Koda släpvagnskopplingen, Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Koda nyckeln, Aktivera/avaktivera transportläge

(Peugeot 301, DD):

Koda regenereringsadditiv-mängd, Registrera batteriet, Programmera fjärrkontroll, Koda insprutningsventiler, Koda kupéövervakning, Koda larmsignalen, Koda nyckeln, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda räknarvärden för växellåda

(Peugeot 308, 4):

Registrera batteriet, Koda nätverksstyrdonet, Programmera fjärrkontroll, Koda hjulventilerna, Koda nyckeln, Koda ABS-styrdonet, Uppgradera usb-modul/cd-växlare, Koda VIN, Koda räknarvärden för växellåda

(Peugeot 407, 6):

Registrera batteriet, Koda nätverksstyrdonet, Programmera fjärrkontroll, Koda hjulventilerna, Koda nyckeln, Koda ABS-styrdonet, Koda VIN

(Peugeot Expert-IV, V):

Koda släpvagnskopplingen, Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Koda kupéövervakning, Koda larmsignalen, Koda nyckeln, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda VIN

(Peugeot Partner-II, M 59 GL):

Koda nätverksstyrdonet, Programmera fjärrkontroll, Koda nyckeln

(Peugeot 2008, U), (Peugeot 208, U), (Peugeot 308, L):

Lär in laddtryckmagnetventil, Initiera adaptiva funktioner, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden

(Peugeot 208, C):

Regenerera sotpartikelfilter vid stillastående, Lära in EGR-ventilen, Lär in turboladdare, Fyll på regenereringsadditiv-behållare, Byta regenereringsadditiv-behållare, Byta ut partikelfiltret, Lära in avgasåterföringsspjället, Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Avlufta regenereringsadditiv-pump/-ledning, Lära in vridnings-/accelerationssensorn, Ersätt drivrem för hjälppaggregat, Ställ in strålkastare, Genomför anpassningar på växellåda, Lära in bränslenivån, Lär in kopplingssystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Lära in regn-/ljussensorn, Aktivera start/stopp-funktion, Specialavluftning, Lära in start/stopp-systemet, Lär in nödbromsassistent

(Peugeot 208, UB9HPA):

Reaktivera nödbromsassistent, Återställ räknare för doftpatronblock, Avlufta ABS/ESC, Regenerera sotpartikelfilter vid stillastående, Lära in EGR-ventilen, Lär in turboladdare, Fyll på regenereringsadditiv-behållare, Byta

regenereringsadditiv-behållare, Byta ut partikelfiltret, Lära in avgasåterföringsspjället, Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Lära in längsaccelerationssensorn, Ersätt drivrem för hjälppaggregat, Lära in bränslenivån, Återställ inlärd värden för ljuslängdsreglering, Lär in kopplingssystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Lära in regn-/ljussensorn, Aktivera start/stopp-funktion, Kalibrera kamerastyrdonet, Lära in start/stopp-systemet, Byt bromsdelar

(Peugeot 3008, M):

Lär in laddtryckmagnetventil, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden

(Peugeot 301, DD):

Regenerera sotpartikelfilter vid stillastående, Lära in EGR-ventilen, Lär in turboladdare, Fyll på regenereringsadditiv-behållare, Byta regenereringsadditiv-behållare, Byta ut partikelfiltret, Lära in avgasåterföringsspjället, Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Avlufta regenereringsadditiv-pump/-ledning, Lära in vridnings-/accelerationssensorn, Ersätt drivrem för hjälppaggregat, Ställ in strålkastare, Genomför anpassningar på växellåda, Lära in bränslenivån, Lär in kopplingssystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Lära in regn-/ljussensorn, Aktivera start/stopp-funktion, Specialavluftning, Lära in start/stopp-systemet

(Peugeot 308, 4):

Initiera adaptiva funktioner, Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Lära in vridnings-/accelerationssensorn, Ställ in strålkastare, Lära in klämskyddet för fönsterhiss, Genomför anpassningar på växellåda, Återställ inlärd värden för växellåda, Lära in bränslenivån, Kalibrera styrvinkelgivare, Återställ inlärd värden för styrvinkelgivaren, Specialavluftning

(Peugeot 308, F):

Kalibrera hörnradar dynamiskt, Regenerera sotpartikelfilter vid stillastående, Rengöra/byta ut sotpartikelfilter, Byt NOx-katalysator, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden

(Peugeot 407, 6):

Initiera adaptiva funktioner, Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Lära in vindrutetorkare, Lära in vridnings-/accelerationssensorn, Lära in klämskyddet för fönsterhiss, Återställ inlärd värden för växellåda, Lära in bränslenivån, Lära in luftkonditioneringsspjället, Ställa in xenonstrålkastarna, Kalibrera styrvinkelgivare, Återställ inlärd värden för styrvinkelgivaren, Specialavluftning

(Peugeot 408, F):

Byt batteriet, Initiera startmotor, Lär in vevaxelgivare, Lära in lägesställare för insugskamaxel, Byt kolv, Inläring av elektrisk kylvätskepump, Lär in laddtryckmagnetventil, Byt oljepump, Lära in ventiler efter ventilsättesbearbetning, Lära in lambdasonder, Byt spännrulle för hjälppaggregat, Kalibrera hörnradar dynamiskt, Genomföra grundinställning

eldriftsbatteri, Avlufta ABS/ESC, Regenerera sotpartikelfilter vid stillastående, Lär in turboladdare, Initiera adaptiva funktioner, Lära in längsaccelerationssensorn, Lär in gasspjäll, Ersätt drivrem för hjälppaggregat, Ersätt avgasrörkrök, Ersätt cylinderhuvud, Ersätt differenstryckgivare, Lära in bränslenivån, Sänk bränslehögtryck, Anpassa kylarjalusi, Avlufta kylsystem, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Rengöra/byta ut sotpartikelfilter, Lär in laddtrycksregulator, Lära in regn-/ljussensorn, Lär in svänghjul, Byt NO_x-katalysator, Anpassa kamaxelförställning, Kalibrera kamerastyrdonet, Byt bromsdelar, Lära in generatorn, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden

(Peugeot 5008, 0A):

Lär in laddtryckmagnetventil, Byta ut motordelar

(Peugeot 5008, M):

Byta ut motordelar, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden

(Peugeot 508, F):

Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden

(Peugeot Expert-IV, V):

Avluftning av bränsletransportsystem, Kläm fast batteriet igen, Byt batteriet, Rengöring av EGR-kylarens omkopplingsventil, Regenerera sotpartikelfilter, Reaktivera nödbromsassistent, Lär in rotorpositionsgivare, Töm kylsystem, Fyll på kylsystem, Genomföra grundinställning eldriftsbatteri, Avlufta ABS/ESC, Lära in EGR-ventilen, Fyll på regenereringsadditiv-behållare, Byta ut partikelfiltret, Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Avlufta bränslesystem, Lära in längsaccelerationssensorn, Ersätt drivrem för hjälppaggregat, Töm/fyll på tank för urea-additiv, Återställ ureatillsatsnivån, Regenerera DeNO_x-katalysatorn, Lära in DeNO_x-systemet, Lär in turboladdare, Lära in bränslenivån, Lära in luftdoseringsanordningen, Avlufta kylsystem, Lär in friktionspunkt för koppling, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Kontrollera växellådsoljenivå, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Aktivera start/stopp-funktion, Rengör EGR-ventil, Byta ut växellådskomponenter, Montera/demontera växelspaken, Lära in växelspaksställdonet, Spara kopplingsschemat, Kalibrera kamerastyrdonet, Byta ut motordelar, Byt bromsdelar

(Peugeot Partner-II, M 59 GL):

Initiera adaptiva funktioner, Kalibrera styrvinkelgivare, Återställ inlärd värden för styrvinkelgivaren, Specialavluftning

(Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot Rifter, E):

Lär in laddtryckmagnetventil

(Peugeot 208, C), (Peugeot 408, F), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 208, UB9HPA), (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot 308, 4), (Peugeot Partner-II, M 59 GL)

Serviceåterställning

| **Testfunktion**

(Peugeot 408, F), (Peugeot Expert-IV, V)

Porsche

| **Felkod**

(Porsche Cayenne (92A), 92A), (Porsche Panamera (970), 970), (Porsche 911 (991), 991), (Porsche Cayman (987), 987), (Porsche Boxster (986), 986), (Porsche Cayenne (9PA), 9PA), (Porsche 911 (997), 997), (Porsche Boxster (987), 987), (Porsche Boxster (981), 981), (Porsche Cayman (981), 981), (Porsche Macan (95B), 95B), (Porsche Boxster 718 (982), 982), (Porsche Cayman 718 (982), 982), (Porsche Panamera (971), 971), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YA), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YB), (Porsche 911 (992), 992), (Porsche Taycan (Y1x), Y1A)

| **Parameter**

(Porsche Cayenne (92A), 92A), (Porsche Panamera (970), 970), (Porsche 911 (991), 991), (Porsche Cayman (987), 987), (Porsche Boxster (986), 986), (Porsche Cayenne (9PA), 9PA), (Porsche 911 (997), 997), (Porsche Boxster (987), 987), (Porsche Boxster (981), 981), (Porsche Cayman (981), 981), (Porsche Macan (95B), 95B), (Porsche Boxster 718 (982), 982), (Porsche Cayman 718 (982), 982), (Porsche Panamera (971), 971), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YA), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YB), (Porsche 911 (992), 992), (Porsche Taycan (Y1x), Y1A)

| **Manöverdon**

(Porsche Cayenne (92A), 92A), (Porsche Panamera (970), 970), (Porsche 911 (991), 991), (Porsche Boxster (981), 981), (Porsche Cayman (981), 981), (Porsche Macan (95B), 95B), (Porsche Boxster 718 (982), 982), (Porsche Cayman 718 (982), 982), (Porsche Panamera (971), 971), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YA), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YB), (Porsche 911 (992), 992), (Porsche Taycan (Y1x), Y1A)

| **Kodning**

(Porsche Cayenne (92A), 92A):
Koda styrdon för parkeringsbroms, Registrera batteriet, Koda parkeringsvärmare

| **Grundinställning**

(Porsche Cayenne (92A), 92A):
Lär in gasspjäll, Ställ in luftspalt för parkeringsbroms, Kör till monterings-/demonteringsläge för parkeringsbroms, Lära in den adaptiva farthållargivaren, Avlufta kylsystem, Lära in parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Utföra inslipskörning för parkeringsbromsen, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare

| **Serviceåterställning**

(Porsche Cayenne (92A), 92A)

Renault

Felkod

(Renault Fluence, L30A,LZBA), (Renault Vel Satis, BJ0G), (Renault Espace-IV, JK00), (Renault Megane-III, DZ0F), (Renault Trafic-II, JL0H), (Renault Megane-II, KM01), (Renault Scenic-III, JZ07,JZ0B), (Renault Kangoo-II, KW05), (Renault Laguna-II, BG0F), (Renault Laguna-I, B568), (Renault Clio-II, BB0T), (Renault Scenic-II, JM0F), (Renault Clio-III, BR06), (Renault Laguna-III, DT1M), (Renault Master-III, FV), (Renault Koleos-I, HY0A,VY0A), (Renault Megane-IV, B9A1), (Renault Clio-IV, BHMA), (Renault Captur-I, J5M0), (Renault Trafic-III, FGMD,FGME,JGMD,JGME), (Renault Zoe, BFMA), (Renault Twingo-III, BCM1), (Renault Kadjar, HLA4), (Renault Espace-V, JRA5), (Renault Talisman, L2A3,LPA3), (Renault Scenic-IV, J9MR,R9MR), (Renault Koleos-II, HCAK), (Renault Twingo-II, CN0K,CN04,CN0A,CN0B), (Renault Alaskan, U3MD), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Master-II, JV04), (Renault Arkana,), (Renault Express-II, F6MA), (Renault Kangoo-III, RFK), (Renault Megane e-Tech Electr, BNJ2), (Renault Austral, RHN), (Renault None, RHN)

Parameter

(Renault Fluence, L30A,LZBA), (Renault Vel Satis, BJ0G), (Renault Espace-IV, JK00), (Renault Megane-III, DZ0F), (Renault Trafic-II, JL0H), (Renault Megane-II, KM01), (Renault Scenic-III, JZ07,JZ0B), (Renault Kangoo-II, KW05), (Renault Laguna-II, BG0F), (Renault Laguna-I, B568), (Renault Clio-II, BB0T), (Renault Scenic-II, JM0F), (Renault Clio-III, BR06), (Renault Laguna-III, DT1M), (Renault Master-III, FV), (Renault Koleos-I, HY0A,VY0A), (Renault Megane-IV, B9A1), (Renault Clio-IV, BHMA), (Renault Captur-I, J5M0), (Renault Trafic-III, FGMD,FGME,JGMD,JGME), (Renault Zoe, BFMA), (Renault Twingo-III, BCM1), (Renault Kadjar, HLA4), (Renault Espace-V, JRA5), (Renault Talisman, L2A3,LPA3), (Renault Scenic-IV, J9MR,R9MR), (Renault Koleos-II, HCAK), (Renault Twingo-II, CN0K,CN04,CN0A,CN0B), (Renault Alaskan, U3MD), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Master-II, JV04), (Renault Arkana,), (Renault Express-II, F6MA), (Renault Kangoo-III, RFK), (Renault Megane e-Tech Electr, BNJ2), (Renault Austral, RHN), (Renault None, RHN)

Manöverdon

(Renault Megane-III, DZ0F), (Renault Scenic-III, JZ07,JZ0B), (Renault Kangoo-II, KW05), (Renault Laguna-III, DT1M), (Renault Koleos-I, HY0A,VY0A), (Renault Megane-IV, B9A1), (Renault Scenic-II, JM16), (Renault Clio-IV, BHMA), (Renault Captur-I, J5M0), (Renault Kadjar, HLA4), (Renault Espace-V, JRA5), (Renault Talisman, L2A3,LPA3), (Renault Fluence, LZVJ,L33J), (Renault Scenic-IV, J9MR,R9MR), (Renault Koleos-II, HCAK), (Renault Master-III, EV,HV,UV), (Renault Espace-IV, JK1J,JK1F,JKFJ,JK01,JK04), (Renault Alaskan, U3MD), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Zoe, BFMF), (Renault Arkana,), (Renault Express-II, F6MA)

Kodning

(Renault Austral, HGM2), (Renault Megane e-Tech Electr, BNJ2):

| Grundinställning

Lås/frigör airbagstyrdon

(Renault Captur-I, J5__):

Lås/frigör airbagstyrdon, Koda insprutningsventiler, Koda hjulsats (sommars/vinter), Koda enheter till kombiinstrumentet, Koda språkvariant

(Renault Clio-IV, BHM6):

Lås/frigör airbagstyrdon, Koda insprutningsventiler, Koda enheter till kombiinstrumentet, Koda språkvariant, Koda däckstorlekar

(Renault Clio-V, B7MT):

Lås/frigör airbagstyrdon, Anpassa släpvragskopplingen till förarassistanssystemet, Slå på/av automatisk åtdragning av parkeringsbromsen, Koda enheter till kombiinstrumentet, Koda språkvariant, Koda däckstorlekar

(Renault Kangoo-II, FW07,FW10,FW04):

Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Koda insprutningsventiler, Koda språkvariant

(Renault Master-III, EV,HV,UV):

Lås/frigör airbagstyrdon, Anpassa släpvragskopplingen till förarassistanssystemet, Koda insprutningsventiler, Koda språkvariant, Koda däckstorlekar

(Renault Scenic-II, JM16):

Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Koda styrdon för parkeringsbroms, Slå på/av automatisk åtdragning av parkeringsbromsen, Koda kopplingens dragläge, Anpassa klangfärgen för parkeringshjälpen, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Koda hjulsats (sommars/vinter), Avaktivera/aktivera varselljuset, Visa hjulventilkoderna

(Renault Trafic-III, JGMM,JGMV):

Lås/frigör airbagstyrdon, Anpassa släpvragskopplingen till förarassistanssystemet, Koda språkvariant

(Renault Arkana, RJL), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Express-II, F6AA), (Renault Kangoo-III, RFK), (Renault Megane e-Tech Electr, BNJ2), (Renault Megane-IV, K9NC), (Renault Talisman, LPNC), (Renault Twingo-III, BCMD), (Renault Zoe, BFMC,BFMD):

Byta nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem

(Renault Austral, HGM2):

Kalibrera radar dynamiskt, Byta nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem, Kalibrera radarsensor vänster bak dynamiskt, Kalibrera radarsensor höger bak dynamiskt, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärd värden för styrvinkelgivaren, Avaktivera/aktivera underhållsläget för den elektromekaniska parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Renault Captur-I, J5__), (Renault Clio-IV, BHM6):

Lär in kopplingskomponentgrupp, Avlufta ABS-hydraulikenheten, Återställ inlärd värden för styrvinkelgivaren, Lär in styrvinkelgivare

(Renault Clio-V, RJA):

Återställning av startmotorräkneverk, Kalibrera radar dynamiskt, Byta nødströmsbatteri nödsamtalsystem/ telematiksystem, Kalibrera radarsensorer bak, Avlufta ABS-hydraulenheten, Lär in styrvinkelgivare, Lär in gasspjäll, Lära in svänghjulskuggkrans, Återställning av inlärd värden för kamaxelgivaren, Lär in turboladdare, Anpassa kamaxelförställning, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Renault Kangoo-II, FW07,FW10,FW04):

Återställ inlärd värden för lågtrycks-EGR, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in sotpartikelfiltret efter byte, Lära in EGR-ventilen, Lära in differenstryckgivaren, Avlufta ABS-hydraulenheten, Lär in luftmassemätare, Lära in insugluftspjället, Återställa inlärd värden för bränslehögtryckspumpen, Lär in lambdasond, Återställ inlärd värden för styrvinkelgivaren, Lär in styrvinkelgivare, Lär in svänghjul, Lära in avgasspjället, Återställ inlärd värden för katalysator, Lära in bränslehögtrycksgivaren eller bränslefördelarröret

(Renault Master-III, EV,HV,UV):

Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in pumpmodulen för ureatillsats, Lär in insprutningsventil för ureatillsats, Lär in ureatillsatstanken, Lär in bränslehögtrycksgivare, Lär in sotpartikelfiltret efter byte, Lära in EGR-ventilen, Lära in differenstryckgivaren, Avlufta ABS-hydraulenheten, Lär in luftmassemätare, Återställ inlärd värden för EGR-ventil, Återställ ureatillsatsnivån, Lära in insugluftspjället, Återställa inlärd värden för bränslehögtryckspumpen, Återställ inlärd värden för insugluftspjäll, Återställ inlärd värden för EGR-bypassventil, Lära in luftfördelningsspjällen, Lär in lambdasond, Lär in styrvinkelgivare, Regenerera sotpartikelfilter, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Lära in svänghjulskuggkrans, Lära in bränslehögtryckspumpen, Återställ inlärningsvärden för NO_x-katalysator, Lära in bränslehögtrycksgivaren eller bränslefördelarröret, Kalibrera kamerastyrdonet

(Renault Scenic-II, JM16):

Avlufta ABS-hydraulenheten, Återställ inlärd värden för EGR-ventil, Återställa inlärd värden för tryckreglering, Återställ inlärd värden för partikelfilter, Lära in ESC-givarna, Lär in friktionspunkt för koppling, Regenerera sotpartikelfilter, Återställ inlärningsvärden motor, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen

(Renault Trafic-III, FGMM,FGMV):

Kalibrera radar dynamiskt, Byta nødströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem, Avlufta ABS-hydraulenheten, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärd värden för styrvinkelgivaren, Kalibrera kamerastyrdonet

(Renault Scenic-II, JM16), (Renault Master-III, EV,HV,UV), (Renault Captur-I, J5___), (Renault Clio-IV, BHM6), (Renault Kangoo-II, FW07,FW10,FW04)

Serviceåterställning

| **Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system** klarar bara diagnos med Cyber Security Management

(Renault Espace-V, JRM1), (Renault Espace-V, JRAL), (Renault Espace-V, JRAM), (Renault Megane-IV, B9N8), (Renault Megane-IV, B9N9), (Renault Megane-IV, B9NB), (Renault Megane-IV, K9N8), (Renault Megane-IV, K9N9), (Renault Megane-IV, K9NC), (Renault Megane-IV, K9NB), (Renault Megane-IV, K9A2), (Renault Megane-IV, K9A6), (Renault Megane-IV, B9NC), (Renault Megane-IV, B9A2), (Renault Megane-IV, B9A6), (Renault Twingo-III, BCMD), (Renault Talisman, LPA7), (Renault Talisman, LPA8), (Renault Talisman, LPM1), (Renault Talisman, KPA7), (Renault Talisman, KPM1), (Renault Megane-IV, B9), (Renault Talisman, LPAL), (Renault Talisman, LPAM), (Renault Talisman, LPNC), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Clio-V, B7MF), (Renault Clio-V, B7AD), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Talisman, KPAM), (Renault Talisman, KPAL), (Renault Megane-IV, B9M8), (Renault Megane-IV, B9A7), (Renault Zoe, BFMF), (Renault Twingo-III, BCME), (Renault Twingo-III, BCM4), (Renault Twingo-III, BCMJ), (Renault Zoe, BFMC,BFMD), (Renault Clio-V, RJA), (Renault Megane-IV, K9A7), (Renault Megane-IV, RFB), (Renault Trafic-III, JGMM), (Renault Trafic-III, FGMM,FGMV), (Renault Trafic-III, JGMM, JGMV), (Renault Clio-V, B7AG), (Renault Megane-IV,), (Renault Twingo-III, BCA1), (Renault Arkana,), (Renault Arkana, RJL), (Renault Kangoo-III, RFK), (Renault Kangoo-III, KJAA), (Renault Kangoo-III, KJAB), (Renault Kangoo-III, KJMA), (Renault Kangoo-III, KJMB), (Renault Kangoo-III, FJMA), (Renault Kangoo-III, FJMB), (Renault Kangoo-III, FJAA), (Renault Kangoo-III, FJAB), (Renault Talisman,), (Renault Trafic-III, JGMW,FGMW), (Renault Trafic-III, JGMU, FGMU), (Renault Trafic-III, FGMV), (Renault Espace-V, JRFC), (Renault Megane e-Tech Electr, BNJ2), (Renault Megane e-Tech Electr, BNJ1), (Renault Talisman, RFD), (Renault Austral, RHN), (Renault Kangoo-III, KJAC), (Renault Trafic-III, FGMU), (Renault Megane-IV, LVNB), (Renault Austral, HGM2), (Renault None, RHN)

Saab

| **Felkod**

(Saab 9-3, YS3F), (Saab 9-5, YS3E)

| **Parameter**

(Saab 9-5, YS3E), (Saab 9-3, YS3E)

Seat

Felkod

(Seat Alhambra, 71), (Seat Altea, 5P), (Seat Leon, 1P), (Seat Mii, KF), (Seat Toledo, 5P), (Seat Alhambra, 7V), (Seat Ibiza, 6J), (Seat Leon, 5F), (Seat Exeo, 3R), (Seat Toledo, KG), (Seat Ibiza, 6P), (Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Arona, KJ), (Seat Tarraco, KN), (Seat Mii, KE), (Seat Leon, KL)

Parameter

(Seat Alhambra, 71), (Seat Altea, 5P), (Seat Leon, 1P), (Seat Mii, KF), (Seat Toledo, 5P), (Seat Alhambra, 7V), (Seat Ibiza, 6J), (Seat Leon, 5F), (Seat Exeo, 3R), (Seat Toledo, KG), (Seat Ibiza, 6P), (Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Arona, KJ), (Seat Tarraco, KN), (Seat Mii, KE), (Seat Leon, KL)

Manöverdon

(Seat Alhambra, 71), (Seat Altea, 5P), (Seat Leon, 1P), (Seat Mii, KF), (Seat Toledo, 5P), (Seat Alhambra, 7V), (Seat Ibiza, 6J), (Seat Leon, 5F), (Seat Exeo, 3R), (Seat Toledo, KG), (Seat Ibiza, 6P), (Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Arona, KJ), (Seat Tarraco, KN), (Seat Mii, KE), (Seat Leon, KL)

Kodning

(Seat Ibiza, 6J):
Koda släpvnagskopplingen, Expertläge styrkonskodning, Allmänt byte av styrkon, Registrera batteriet, Koda parkeringsassistent, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Programmera den trådlösa fjärrkontrollen, Avaktivera/aktivera farthållaren, Koda släpvnagskänning, Koda servostyrningen, Koda lysviddsreglering, Koda motorstyrdonet, Koda kombiinstrumentets språkvariant, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda nätverksstyrdonet, Koda variabelt serviceintervall, Koda gatewayinstallationslista

(Seat Leon, KL):
Koda bakluckemodul, Avaktivera/aktivera släpvnagskopplingen, Registrera batteriet, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Koda släpvnagskänning, Koda insprutningsventiler, Koda regn-/ljussensorn, Aktivera/avaktivera transportläge

Grundinställning

(Seat Arona, KJ), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Leon, 5F):
CSM-uppläsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter

(Seat Ateca, KH), (Seat Tarraco, KN):
CSM-uppläsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Genomföra motoranpassningar

(Seat Ibiza, 6J):
Regenerera sotpartikelfilter, Aktivera centrallås, Allm. återställning av inlärd värden för styrkon, Lära in EGR-ventilen, Lära in bromstrycksgivaren, Återställa kollisionläget, Anpassa sotpartikelfilter, Lära in gasspjäll, Lära in ESC-givarna, Lära in avgasttrycksgivaren, Bringa växellåddon i neutralposition, Lära in växellådsstyrdonet, Lära in ställdon för

	<p>luftkonditioneringspjäll, Ställ in strålkastare, Lär in styrvinkelgivare, Lär in tväraccelerationsgivare, Specialavluftning</p>
	<p>(Seat Leon, KL): Lär in oxidationskatalysator, Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Ta 48 V-systemet i drift igen, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Lär in elektriska säten, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, CSM-uppläsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lär in styrvinkelgivare, Lära in bromstrycksgivaren, Avlufta bränslesystem, Återställa kollisionläget, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Lära in den adaptiva farthållaren, Lära in ESC-givarna, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Genomför anpassningar på växellåda, Återställ ureatillsatsnivån, Lära in bakluckan, Genomföra motoranpassningar, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Ställ in strålkastare, Återställ inlärningsvärden motor, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Lära in takluckan, Lära in neutrallägesgivaren, Regenerera sotpartikelfilter, Aktivera rullbromsprovarläget, Specialavluftning, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in elektronisk dämpningsreglering, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Aktivera eftermonterad parkeringsvärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare</p>
<p> Serviceåterställning</p>	<p>(Seat Leon, KL), (Seat Ibiza, 6J)</p>
<p> Testfunktion</p>	<p>(Seat Leon, KL)</p>
<p> Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management</p>	<p>(Seat Leon, KL), (Seat Arona, KJ)</p>

Skoda

	<p>(Skoda Yeti, 5L), (Skoda Octavia, 1U), (Skoda Fabia, 6Y), (Skoda Superb, 3U), (Skoda Citigo, NF), (Skoda Octavia, 1Z), (Skoda Kodiaq, NS), (Skoda Fabia, 54), (Skoda Roomster, 5J), (Skoda Superb, 3T), (Skoda Rapid, NH), (Skoda Octavia, 5E), (Skoda Fabia, NJ), (Skoda Superb, 3V), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Citigo, NE), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Fabia, PJ), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS)</p>
<p> Parameter</p>	<p>(Skoda Yeti, 5L), (Skoda Octavia, 1U), (Skoda Fabia, 6Y), (Skoda Superb, 3U), (Skoda Citigo, NF), (Skoda Octavia, 1Z), (Skoda Kodiaq, NS), (Skoda Fabia, 54), (Skoda Roomster, 5J), (Skoda Superb, 3T), (Skoda Rapid, NH), (Skoda Octavia, 5E), (Skoda Fabia, NJ), (Skoda Superb, 3V), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Citigo,</p>

Manöverdon

(NE), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Fabia, PJ), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS)

(Skoda Yeti, 5L), (Skoda Octavia, 1U), (Skoda Fabia, 6Y), (Skoda Superb, 3U), (Skoda Citigo, NF), (Skoda Octavia, 1Z), (Skoda Kodiaq, NS), (Skoda Fabia, 54), (Skoda Roomster, 5J), (Skoda Superb, 3T), (Skoda Rapid, NH), (Skoda Octavia, 5E), (Skoda Fabia, NJ), (Skoda Superb, 3V), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Citigo, NE), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Fabia, PJ), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS)

Kodning

(Skoda Enyaq, 5A):

Koda bakluckemodul, Avaktivera/aktivera släpvnagskopplingen, Koda släpvnagskänning, Koda regn-/ljussensorn, Aktivera/avaktivera transportläge

(Skoda Fabia, PJ):

Avaktivera/aktivera släpvnagskopplingen, Expertläge styrdonskodning, Allmänt byte av styrdon, Anpassa släpvnagskopplingen till förarassistanssystemet, Registrera batteriet, Koda parkeringsassistent, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Synkronisera fjärrkontroll, Koda släpvnagskänning, Koda rattstångsmodul, Koda regn-/ljussensorn, Koda språkvariant, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda gatewayinstallationslista

(Skoda Kamiq, NW), (Skoda Scala, NW):

Koda bakluckemodul, Avaktivera/aktivera släpvnagskopplingen, Expertläge styrdonskodning, Allmänt byte av styrdon, Anpassa släpvnagskopplingen till förarassistanssystemet, Registrera batteriet, Koda parkeringsassistent, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Synkronisera fjärrkontroll, Koda släpvnagskänning, Koda rattstångsmodul, Koda regn-/ljussensorn, Koda språkvariant, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda gatewayinstallationslista

(Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, NZ):

Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Aktivera/avaktivera transportläge

(Skoda Octavia, 1U):

Koda ABS-styrdonet, Koda ABS-styrdon (Bosch), Programmera den trådlösa fjärrkontrollen, Aktivera farthållaren, Avaktivera farthållaren, Koda växellådsstyrdonet, Koda ljusstyrning, Koda motorstyrdonet, Koda variabelt serviceintervall

(Skoda Octavia, NX):

Koda bakluckemodul, Avaktivera/aktivera släpvnagskopplingen, Registrera batteriet, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Koda släpvnagskänning, Koda regn-/ljussensorn, Aktivera/avaktivera transportläge

Grundinställning

(Skoda Enyaq, 5A):

Lär in elektriska säten, Genomföra underhållsarbeten köldmediekrets, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, Återställa slitageindikeringen för bromsbelägg, Lär in bromspedalväggivare, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lär in styrvinkelgivare, Lära in bromstrycksgivaren, Ställ in strålkastare, Lära in ESC-givarna, Lära in bakluckan, Anpassa kylarjalusi, Lära in den adaptiva farthållaren, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Lära in takluckan, Lära in elektronisk dämpningsreglering, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Skoda Fabia, PJ):

Lära in bältessträckerstyrdonet, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lär in styrvinkelgivare, Återställa kollisionläget, Lära in ESC-givarna, Genomför anpassningar på växellåda, Lära in den adaptiva farthållaren, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Ställ in strålkastare, Lära in takluckan, Specialavluftning, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Kalibrera kamerastyrdonet, Lära in generatorn

(Skoda Kamiq, NW), (Skoda Scala, NW):

Lära in bältessträckerstyrdonet, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lär in styrvinkelgivare, Återställa kollisionläget, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Lära in ESC-givarna, Genomför anpassningar på växellåda, Lära in bakluckan, Lära in den adaptiva farthållaren, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Ställ in strålkastare, Lära in takluckan, Lära in neutrallägesgivaren, Regenerera sotpartikelfilter, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Lär in laddtrycksregulator, Specialavluftning, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Kalibrera kamerastyrdonet, Lära in generatorn

(Skoda Karoq, NU), (Skoda Superb, 3V):

CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Genomföra motoranpassningar

(Skoda Kodiah, NS):

CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Genomföra motoranpassningar, Ställ in strålkastare

(Skoda Kodiah, PS), (Skoda Superb, NZ):

Lär in oxidationskatalysator, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lära in den adaptiva farthållaren, Återställ ureatillsattnivån, Genomföra motoranpassningar, Avlufta kylsystem, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Regenerera sotpartikelfilter, Kalibrera kamerastyrdonet

(Skoda Octavia, 1U):

Serviceåterställning

Testfunktion

Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management

Lär in styrvinkelgivare, TDI-insprutningsstart, Återställ inlärd värden för växellåda, Lära in luftkonditioneringsautomatiken, Ställa in xenonstrålkastarna, Lära in takluckan, Kontrollera avgasåterföringen, Lär in tväraccelerationsgivare, Specialavlufning (MK 60), Bromstrycksgivare (MK 60), Nolljustering längsacc.givare (MK 60), Bromstrycksgivare (MK 20), Nolljustering längsacc.givare (MK 20)

(Skoda Octavia, NX):

Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Ta 48 V-systemet i drift igen, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Lär in elektriska säten, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, Lär in styrvinkelgivare, Lära in bromstrycksgivaren, Återställa kollisionläget, Lär in gasspjäll, Lära in den adaptiva farthållaren, Lära in ESC-givarna, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Genomför anpassningar på växellåda, Lära in bakluckan, Genomföra motoranpassningar, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Ställ in strålkastare, Återställ inlärningsvärden motor, Lära in takluckan, Lära in neutrallägesgivaren, Aktivera rullbromsprovarläget, Specialavlufning, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in elektronisk dämpningsreglering, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Aktivera eftermonterad parkeringsvärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare

(Skoda Octavia, PV):

Lär in oxidationskatalysator, Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Ta 48 V-systemet i drift igen, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lära in den adaptiva farthållaren, Återställ ureatillsattnivån, Genomföra motoranpassningar, Avlufta kylsystem, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Regenerera sotpartikelfilter, Aktivera rullbromsprovarläget, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Skoda Kamiq, NW), (Skoda Scala, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, 1U), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiahq, PS), (Skoda Fabia, PJ)

(Skoda Octavia, PV), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiahq, PS)

(Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiahq, PS), (Skoda Fabia, PJ)

Smart/MCC

Felkod	(Smart/MCC Smart Fortwo, 453391), (Smart/MCC Smart Forfour, 453091)
Parameter	(Smart/MCC Smart Fortwo, 453391), (Smart/MCC Smart Forfour, 453091)

Subaru

Felkod	(Subaru Impreza, GP), (Subaru XV, G4), (Subaru Forester, SJ), (Subaru Legacy/Outback, BS), (Subaru WRX, V1), (Subaru Levorg, VM), (Subaru BRZ, ZD), (Subaru Solterra, EAM1S)
Parameter	(Subaru Impreza, GP), (Subaru XV, G4), (Subaru Forester, SJ), (Subaru Legacy/Outback, BS), (Subaru WRX, V1), (Subaru Levorg, VM), (Subaru BRZ, ZD), (Subaru Solterra, EAM1S)
Manöverdon	(Subaru Forester, SK), (Subaru BRZ, ZD)
Grundinställning	(Subaru BRZ, ZD): Regenerera sotpartikelfilter, Återställ inlärd värden för partikelfilter, Avlufta kylsystem, Lära in regn-/ljussensorn, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet (Subaru Forester, SK): Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Lära in regn-/ljussensorn, Kalibrera kamerastyrdonet

Suzuki

Felkod	(Suzuki Baleno, EW), (Suzuki Swace, AMZ), (Suzuki SX4, JY), (Suzuki Vitara, LY), (Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Ignis, MF), (Suzuki Jimny, GJ), (Suzuki Across, A5Z), (Suzuki S-Cross, AKK414), (Suzuki S-Cross, AKK415)
Parameter	(Suzuki Baleno, EW), (Suzuki Swace, AMZ), (Suzuki SX4, JY), (Suzuki Vitara, LY), (Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Ignis, MF), (Suzuki Jimny, GJ), (Suzuki Across, A5Z), (Suzuki S-Cross, AKK414), (Suzuki S-Cross, AKK415)
Manöverdon	(Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Vitara, LY), (Suzuki Jimny, GJ), (Suzuki SX4, JY), (Suzuki S-Cross, AKK414), (Suzuki S-Cross, AKK415)

Tesla

| Parameter

| (Tesla Model 3, 5YJ3)

Toyota

Felkod

(Toyota GT86, ZN6), (Toyota Auris, ZWE186L), (Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Proace, MDZ), (Toyota Proace, MPY), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Proace, BKY), (Toyota Proace, BPZ), (Toyota Kluger, AXUH70), (Toyota Prius, NHW20), (Toyota RAV 4, ACA30), (Toyota RAV 4, ALA30), (Toyota Corolla, AUR10), (Toyota RAV 4, ZSA44), (Toyota Corolla, ZZE123), (Toyota Avensis, AZT250), (Toyota Avensis, AZT251), (Toyota Avensis, ZTZ251), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, ALA40), (Toyota RAV 4, ASA44), (Toyota Avensis, ADT271), (Toyota Avensis, ADT251), (Toyota Avensis, ADT250), (Toyota Auris, ADE150), (Toyota Auris, ADE157), (Toyota Land Cruiser, J20A), (Toyota Auris, ZZE150), (Toyota Auris, ZRE151), (Toyota IQ, KGJ10), (Toyota IQ, NUJ10), (Toyota Avensis, ADT270), (Toyota Avensis, ZRT270), (Toyota Avensis, ZRT271), (Toyota Avensis, ZRT272), (Toyota Auris, NRE150), (Toyota Auris, ZRE152), (Toyota Auris, NDE150), (Toyota Yaris, KSP130), (Toyota Avensis, ZTZ250), (Toyota Yaris, NSP130), (Toyota RAV 4, ZSA35), (Toyota RAV 4, ZSA30), (Toyota Verso, ZGR20), (Toyota Verso, ZGR21), (Toyota Verso, AUR20), (Toyota Verso, AUR21), (Toyota Corolla, CDE120), (Toyota Prius, ZVW30), (Toyota Auris, NDE180L), (Toyota IQ, NGJ10), (Toyota RAV 4, ALA35), (Toyota Auris, ZRE152,ZWE150), (Toyota Yaris, NSP90), (Toyota Yaris, NLP130), (Toyota Verso, NSP120), (Toyota Verso, NLP121), (Toyota Prius, ZVW35), (Toyota Auris, NRE180L), (Toyota Auris, ZRE185L), (Toyota Auris, ADE186L), (Toyota Prius, ZVW40), (Toyota Yaris, NHP130), (Toyota Corolla, ZRE151), (Toyota Camry, ACV51), (Toyota Camry, GSV50), (Toyota Yaris, NLP90), (Toyota Corolla, ADE150), (Toyota Highlander, GSU55L), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Auris, NDE180), (Toyota Aygo, KGB40), (Toyota RAV 4, ALA41), (Toyota Corolla, NRE180), (Toyota Corolla, ZRE181), (Toyota Corolla, NDE170), (Toyota Verso, WAR20), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota Highlander, GUV58), (Toyota Auris, NRE185L), (Toyota Auris, WWE185L), (Toyota Avensis, WWT270L), (Toyota Avensis, ZRT271L), (Toyota Avensis, WWT271L), (Toyota RAV 4, AVA42L), (Toyota RAV 4, AVA44L), (Toyota RAV 4, WWA42L), (Toyota RAV 4, ZSA44L), (Toyota Land Cruiser, GDJ15), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Avensis, ZRT270L), (Toyota Camry, AVV50), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota Aygo, PAB40), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Auris, NRE180), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota 4Runner, GRN280), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota Camry, AXVA70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Corolla, ZWE211), (Toyota Hilux, TGN16), (Toyota Hilux, TGN26), (Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota Venza, AGV10), (Toyota Venza, AGV15), (Toyota Yaris, KSP130L), (Toyota Corolla, NRE210L), (Toyota Corolla, MZEH12L), (Toyota Corolla, MZEH12), (Toyota RAV

4, MXAA54), (Toyota RAV 4, MXAA52), (Toyota RAV 4, AXAH52), (Toyota RAV 4, AXAH54), (Toyota Yaris, MXP10, MXP11), (Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Yaris, MXP11), (Toyota Hilux, TGN126), (Toyota Hilux, GUN136,GUN156), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota RAV 4, ASA44R), (Toyota Hiace, GDH320), (Toyota Hiace, GRH320,GRH322), (Toyota C-HR, ZYX11), (Toyota Highlander, GSU70), (Toyota Highlander, GSU75), (Toyota Highlander, AXUH78), (Toyota RAV 4, AXAP54), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Camry, GSV70), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Kluger, GSU78), (Toyota RAV 4, AXAL54), (Toyota RAV 4, AXAL52), (Toyota 4Runner, TRN280), (Toyota 4Runner, TRN285), (Toyota Auris, NZE151), (Toyota Auris, NZE154), (Toyota Auris, ZRE154), (Toyota Auris, AZE156H), (Toyota Auris, AZE154H), (Toyota Auris, GRE156H), (Toyota Auris, NZE181), (Toyota Auris, NZE184), (Toyota Auris, WWT185), (Toyota Auris, ZRE186), (Toyota Avensis, WWT271), (Toyota Avensis, AZT270), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, ZGX11), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota C-HR, MAXH20), (Toyota C-HR, MAXH21), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota C-HR, MAXH25), (Toyota C-HR, ZYX20), (Toyota Camry, AXVH70), (Toyota Camry, ASV40), (Toyota Camry, GSV40), (Toyota Camry, ASV51), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZRE144), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, NZE15), (Toyota Corolla, ZRE152), (Toyota Corolla, ZRE154), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, NRE214H), (Toyota Corolla, NZE141), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, ZZE150), (Toyota Corolla, NZE144), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Corolla, ZRE211), (Toyota Corolla, ZEW211), (Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82), (Toyota Supra, DB41,DB42,DB43), (Toyota Corolla, MZEA12), (Toyota Yaris, KSP211), (Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXPB10), (Toyota Yaris, MXPJ10), (Toyota Yaris, MXPJ15), (Toyota Mirai, JPD20), (Toyota Proace, E), (Toyota Aygo, KGB70), (Toyota bZ4X,), (Toyota GR86, ZN8), (Toyota Corolla, MXGH12), (Toyota Corolla, MXGH15), (Toyota Corolla, MZEH19), (Toyota Prius, MXWH61)

Parameter

(Toyota GT86, ZN6), (Toyota Auris, ZWE186L), (Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Proace, MDZ), (Toyota Proace, MPY), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Proace, BKY), (Toyota Proace, BPZ), (Toyota Kluger, AXUH70), (Toyota Prius, NHW20), (Toyota Aygo, KGB10), (Toyota RAV 4, ACA30), (Toyota RAV 4, ALA30), (Toyota Corolla, AUR10), (Toyota RAV 4, ZSA44), (Toyota Corolla, ZZE123), (Toyota Avensis, AZT250), (Toyota Avensis, AZT251), (Toyota Avensis, ZZE123), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, ALA40), (Toyota RAV 4, ASA44), (Toyota Avensis, ADT271), (Toyota Avensis, ADT251), (Toyota Avensis, ADT250), (Toyota Auris, ADE150), (Toyota Auris, ADE157), (Toyota Land Cruiser, J20A), (Toyota Auris, ZZE150), (Toyota Auris, ZRE151),

(Toyota IQ, KGJ10), (Toyota IQ, NUJ10), (Toyota Avensis, ADT270), (Toyota Avensis, ZRT270), (Toyota Avensis, ZRT271), (Toyota Avensis, ZRT272), (Toyota Avensis, ZRT271), (Toyota Auris, NRE150), (Toyota Auris, ZRE152), (Toyota Auris, NDE150), (Toyota Yaris, KSP130), (Toyota Avensis, ZZT250), (Toyota Yaris, NSP130), (Toyota RAV 4, ZSA35), (Toyota RAV 4, ZSA30), (Toyota Verso, ZGR20), (Toyota Verso, ZGR21), (Toyota Verso, AUR20), (Toyota Verso, AUR21), (Toyota Corolla, CDE120), (Toyota Prius, ZVW30), (Toyota Auris, NDE180L), (Toyota IQ, NGJ10), (Toyota RAV 4, ALA35), (Toyota Auris, ZRE152,ZWE150), (Toyota Yaris, NSP90), (Toyota Yaris, NLP130), (Toyota Verso, NSP120), (Toyota Verso, NLP121), (Toyota Prius, ZVW35), (Toyota Auris, NRE180L), (Toyota Auris, ZRE185L), (Toyota Auris, ADE186L), (Toyota Prius, ZVW40), (Toyota Yaris, NHP130), (Toyota Corolla, ZRE151), (Toyota Camry, ACV51), (Toyota Camry, GSV50), (Toyota Yaris, NLP90), (Toyota Corolla, ADE150), (Toyota Highlander, GSU55L), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Auris, NDE180), (Toyota Aygo, KGB40), (Toyota RAV 4, ALA41), (Toyota Corolla, NRE180), (Toyota Corolla, ZRE181), (Toyota Corolla, NDE170), (Toyota Verso, WAR20), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota Highlander, GVU58), (Toyota Auris, NRE185L), (Toyota Auris, WWE185L), (Toyota Avensis, WWT270L), (Toyota Avensis, ZRT271L), (Toyota Avensis, WWT271L), (Toyota RAV 4, AVA42L), (Toyota RAV 4, AVA44L), (Toyota RAV 4, WWA42L), (Toyota RAV 4, ZSA44L), (Toyota Land Cruiser, GDJ15), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Avensis, ZRT270L), (Toyota Camry, AVV50), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota Yaris, NSP131), (Toyota Aygo, PAB40), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Auris, NRE180), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota 4Runner, GRN280), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota Camry, AXVA70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Corolla, ZWE211), (Toyota Hilux, TGN16), (Toyota Hilux, TGN26), (Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota Venza, AGV10), (Toyota Venza, AGV15), (Toyota Yaris, KSP130L), (Toyota Corolla, NRE210L), (Toyota Corolla, MZEH12L), (Toyota Corolla, MZEH12), (Toyota RAV 4, MXAA54), (Toyota RAV 4, MXAA52), (Toyota RAV 4, AXAH52), (Toyota RAV 4, AXAH54), (Toyota Yaris, MXP10), (Toyota Yaris, MXP11), (Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Yaris, MXP11), (Toyota Hilux, TGN126), (Toyota Hilux, GUN136,GUN156), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota RAV 4, ASA44R), (Toyota Hiace, GDH320), (Toyota Hiace, GRH320,GRH322), (Toyota C-HR, ZYX11), (Toyota Highlander, GSU70), (Toyota Highlander, GSU75), (Toyota Highlander, AXUH78), (Toyota RAV 4, AXAP54), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Camry, GSV70), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Kluger, GSU78), (Toyota RAV 4, AXAL54), (Toyota RAV 4, AXAL52), (Toyota 4Runner, TRN280), (Toyota 4Runner, TRN285), (Toyota Auris, NZE151), (Toyota Auris, NZE154), (Toyota Auris, ZRE154), (Toyota Auris, AZE156H), (Toyota Auris, AZE154H), (Toyota Auris, GRE156H), (Toyota Auris,

NZE181), (Toyota Auris, NZE184), (Toyota Auris, WWE185), (Toyota Auris, ZRE186), (Toyota Avensis, WWT271), (Toyota Avensis, AZT270), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, ZGX11), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota C-HR, MAXH20), (Toyota C-HR, MAXH21), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota C-HR, MAXH25), (Toyota C-HR, ZYX20), (Toyota Camry, AXVH70), (Toyota Camry, ASV40), (Toyota Camry, GSV40), (Toyota Camry, ASV51), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZRE144), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, NZE15), (Toyota Corolla, ZRE152), (Toyota Corolla, ZRE154), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, NRE214H), (Toyota Corolla, NZE141), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, ZZE150), (Toyota Corolla, NZE144), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Corolla, ZRE211), (Toyota Corolla, ZEW211), (Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82), (Toyota Supra, DB41,DB42,DB43), (Toyota Corolla, MZEA12), (Toyota Yaris, KSP211), (Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXPB10), (Toyota Yaris, MXPJ10), (Toyota Yaris, MXPJ15), (Toyota Mirai, JPD20), (Toyota Proace, E), (Toyota Aygo, KGB70), (Toyota bZ4X,), (Toyota GR86, ZN8), (Toyota Corolla, MXGH12), (Toyota Corolla, MXGH15), (Toyota Corolla, MZEH19), (Toyota Prius, MXWH61)

Manöverdon

(Toyota Auris, ZWE186L), (Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Proace, MDZ), (Toyota Proace, MPY), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Proace, BKY), (Toyota Proace, BPZ), (Toyota RAV 4, ZSA44), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, ALA40), (Toyota Camry, GSV50), (Toyota Highlander, GSU55L), (Toyota RAV 4, ALA41), (Toyota Corolla, ZRE181), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota Highlander, GUV58), (Toyota RAV 4, WWA42L), (Toyota RAV 4, ZSA44L), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Camry, AVV50), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota Camry, AXVA70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Venza, AGV10), (Toyota Venza, AGV15), (Toyota Auris, NRE185L), (Toyota Hilux, TGN126), (Toyota Hilux, GUN136,GUN156), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota Hiace, GDH320), (Toyota Hiace, GRH320,GRH322), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Camry, GSV70), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Aygo, KGB40), (Toyota RAV 4, AXAL54), (Toyota RAV 4, AXAL52), (Toyota Verso, ZGR20), (Toyota Yaris, NLP130), (Toyota Verso, ZGR21), (Toyota Yaris, NSP130), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, ZGX11), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota Camry, AXVH70), (Toyota

| Kodning

Camry, ASV40), (Toyota Camry, ASV51), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82), (Toyota Supra, DB41,DB42, DB43), (Toyota Highlander, AXUH78), (Toyota Proace, E), (Toyota GR86, ZN8)

(Toyota Aygo, KGB40):
Konfigurera nyckelvarning

(Toyota Proace, BKY), (Toyota Proace, BPZ):
Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Koda släpvagnskopplingen, Registrera batteriet, Koda larmsignalen, Aktivera/avaktivera transportläge

(Toyota Proace, MDZ):
Koda släpvagnskopplingen, Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Koda kupéövervakning, Koda VIN

(Toyota Proace, MPY):
Koda släpvagnskopplingen, Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Koda kupéövervakning, Koda larmsignalen, Koda nyckeln, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda VIN

(Toyota RAV 4, AXAL52), (Toyota Yaris, NSP130):
Koda komfortöppning/-stängning, Koda kupébelysning, Koda hjulventilerna

(Toyota RAV 4, AXAL54):
Koda däcktryckskontrollen

(Toyota Verso, ZGR20):
Koda hjulventilerna, Konfigurera nyckelvarning

(Toyota Yaris, NLP130):
Koda komfortöppning/-stängning, Koda kupébelysning

| Grundinställning

(Toyota Aygo, KGB40):
Lär in gasspjäll, Lär in giringsgivare, Återställ inlärd värden för växellåda, Lär in luftfördelningspjällen, Avlufta ABS/ESC, Avaktivera kördynamikreglering, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Kalibrera kamerastyrdonet

(Toyota GR86, ZN8):
Regenerera sotpartikelfilter, Återställ inlärd värden för partikelfilter, Avlufta kylsystem, Lär in regn-/ljussensorn, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, KUN15), (Toyota Hilux, KUN25), (Toyota Hilux, KUN26), (Toyota Hilux, KUN35), (Toyota Hilux, N25T), (Toyota Hilux, TGN126):
Avlufta bromssystem

(Toyota Land Cruiser, J20A):
Återställ inlärd värden för partikelfilter

(Toyota Proace, BKY), (Toyota Proace, BPZ):
Avluftning av bränsletransportsystem, Kläm fast batteriet igen, Byt batteriet, Rengöring av EGR-kylarens omkopplingsventil, Reaktivera nödbromsassistent, Avlufta ABS/ESC, Regenerera sotpartikelfilter vid stillastående, Lära in EGR-ventilen, Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Avlufta bränslesystem, Lära in längsaccelerationssensorn, Lära in klämskyddet för fönsterhiss, Återställ ureatillsatsnivån, Lära in DeNOx-systemet, Lär in turboladdare, Lära in bränslenivån, Lära in luftdoseringsanordningen, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Lära in regn-/ljussensorn, Aktivera start/stopp-funktion, Rengör EGR-ventil, Kalibrera kamerastyrdonet, Byt bromsdelar

(Toyota Proace, MDZ):
Regenerera sotpartikelfilter, Reaktivera nödbromsassistent, Avlufta ABS/ESC, Lära in EGR-ventilen, Fyll på regenereringsadditiv-behållare, Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Avlufta regenereringsadditiv-pump/-ledning, Lära in längsaccelerationssensorn, Töm/fyll på tank för urea-additiv, Återställ ureatillsatsnivån, Lära in DeNOx-systemet, Lär in turboladdare, Lära in bränslenivån, Lära in luftdoseringsanordningen, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Aktivera start/stopp-funktion, Byta ut växellåskomponenter, Montera/demontera växelspaken, Lära in växelpaksställdonet, Kalibrera kamerastyrdonet, Byta ut motordelar, Byt bromsdelar, Byta regenereringsadditiv-pump

(Toyota Proace, MPY):
Regenerera sotpartikelfilter, Reaktivera nödbromsassistent, Lär in rotorpositionsgivare, Töm kylsystem, Fyll på kylsystem, Genomföra grundinställning eldriftsbatteri, Avlufta ABS/ESC, Lära in EGR-ventilen, Fyll på regenereringsadditiv-behållare, Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Avlufta regenereringsadditiv-pump/-ledning, Lära in längsaccelerationssensorn, Töm/fyll på tank för urea-additiv, Återställ ureatillsatsnivån, Lära in DeNOx-systemet, Lär in turboladdare, Lära in bränslenivån, Lära in luftdoseringsanordningen, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Aktivera start/stopp-funktion, Byta ut växellåskomponenter, Montera/demontera växelspaken,

Lära in växelspaksställdonet, Kalibrera kamerastyrdonet, Byta ut motordelar, Byt bromsdelar, Byta regenereringsadditiv-pump

(Toyota RAV 4, ALA41):

Regenerera sotpartikelfilter, Återställ inlärdade värden för partikelfilter

(Toyota RAV 4, AXAL52):

Registrera parkeringsassistent, Lära in fordonsnivågivarna, Avlufta kylsystemet för växelriktaren, Lära in giringsgivare, Återställa inlärdade värden för ABS-styrdonet, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Kalibrera radarsensor, Underhållsläge (motorspärren kan avaktiveras > bensenmotorn går), Lära in filbytesassistenten, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Toyota RAV 4, AXAL54):

Registrera parkeringsassistent, Återställ parkeringsbromsens inlärningsvärden, Avlufta kylsystemet för växelriktaren, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lära in giringsgivare, Återställa inlärdade värden för ABS-styrdonet, Lära in parkeringsbromsen, Kalibrera radarsensor, Underhållsläge (motorspärren kan avaktiveras > bensenmotorn går), Lära in filbytesassistenten, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Toyota Verso, ZGR20):

Lära in fordonsnivågivarna, Lära in giringsgivare, Återställa inlärdade värden för ABS-styrdonet, Avaktivera kördynamikreglering, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Avlufta bromssystem, Kalibrera kamerastyrdonet

(Toyota Verso, ZGR21):

Lära in fordonsnivågivarna, Lära in giringsgivare, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Kalibrera kamerastyrdonet

(Toyota Yaris, NLP130):

Regenerera sotpartikelfilter, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärdade värden för partikelfilter, Växlar (stort inlärningsförlopp), Lära in giringsgivare, Lär in växellådshydraulik, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Lär in kopplingsläge, Lära in växellådsstyrdonet, Avaktivera kördynamikreglering, Kalibrera kamerastyrdonet

(Toyota Yaris, NSP130):

Avlufta ABS-hydraulikenheten, Lär in styrvinkelgivare, Växlar (stort inlärningsförlopp), Lära in giringsgivare, Lär in växellådshydraulik, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Lär in kopplingsläge, Lära in växellådsstyrdonet, Avaktivera kördynamikreglering, Kalibrera kamerastyrdonet

(Toyota Proace, MPY), (Toyota Proace, MDZ), (Toyota Proace, BPZ), (Toyota Proace, BKY)

| Serviceåterställning

| **Testfunktion**

(Toyota Proace, MPY), (Toyota Proace, MDZ), (Toyota Aygo, KGB40), (Toyota Verso, ZGR20), (Toyota Yaris, NLP130), (Toyota Yaris, NSP130)

Volkswagen

Felkod

(Volkswagen Amarok, 2H), (Volkswagen Caddy, 2C), (Volkswagen Golf6, AJ), (Volkswagen Passat, 36), (Volkswagen Caddy, 2K), (Volkswagen Crafter, 2F), (Volkswagen Crafter, 2E), (Volkswagen Touareg, 7P), (Volkswagen Tiguan, 5N), (Volkswagen Sharan, 7N), (Volkswagen Jetta, 16), (Volkswagen Golf6, 51), (Volkswagen Touran, 1T), (Volkswagen up!, 12), (Volkswagen CC, 35), (Volkswagen Transporter, 7E), (Volkswagen Golf6, 5K), (Volkswagen Golf7, 5G), (Volkswagen Bora, 1J), (Volkswagen Transporter, 7F), (Volkswagen Golf7, BA), (Volkswagen Golf7, BV), (Volkswagen Golf7, AM), (Volkswagen Golf7, BE), (Volkswagen up!, BL), (Volkswagen Passat, 3G), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Sharan, 7M), (Volkswagen Passat, 3B), (Volkswagen Golf4, 1J), (Volkswagen New Beetle, 1C/9C), (Volkswagen Tiguan, AD), (Volkswagen Transporter, SF), (Volkswagen Amarok, S6/S7), (Volkswagen Golf3, 1H), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Golf7, AN), (Volkswagen Polo, 9N), (Volkswagen Polo, 6R), (Volkswagen Phaeton, 3D), (Volkswagen New Beetle, 1Y), (Volkswagen Touareg, 7L), (Volkswagen Transporter, 7H), (Volkswagen Golf5, 1K), (Volkswagen Polo, 6C), (Volkswagen Transporter, 7J), (Volkswagen Jetta, 1K), (Volkswagen Golf5, 5M), (Volkswagen Passat, 3C), (Volkswagen Eos, 1F), (Volkswagen Jetta, 1H), (Volkswagen Jetta, 9M), (Volkswagen Jetta, 1J), (Volkswagen Polo, 6K/6V), (Volkswagen Scirocco, 13), (Volkswagen Golf6, 52), (Volkswagen New Beetle, 5C), (Volkswagen New Beetle, 9C), (Volkswagen New Beetle, 1C), (Volkswagen Lupo, 6X), (Volkswagen Transporter, SG), (Volkswagen Golf7, BQ), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Polo, AW), (Volkswagen Tiguan, BW), (Volkswagen CC, 3C), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen T-Cross, C1), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Transporter, SJ), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen T-Roc, AC), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Tiguan, AX), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Bora,), (Volkswagen Crafter, SX), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Crafter, SYMWE), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)

Parameter

(Volkswagen Amarok, 2H), (Volkswagen Caddy, 2C), (Volkswagen Golf6, AJ), (Volkswagen Passat, 36), (Volkswagen Caddy, 2K), (Volkswagen Crafter, 2F), (Volkswagen Crafter, 2E), (Volkswagen Touareg, 7P), (Volkswagen Tiguan, 5N), (Volkswagen Sharan, 7N), (Volkswagen Jetta, 16), (Volkswagen Golf6, 51),

(Volkswagen Touran, 1T), (Volkswagen up!, 12),
 (Volkswagen CC, 35), (Volkswagen Transporter, 7E),
 (Volkswagen Golf6, 5K), (Volkswagen Golf7, 5G),
 (Volkswagen Bora, 1J), (Volkswagen Transporter, 7F),
 (Volkswagen Golf7, BA), (Volkswagen Golf7, BV),
 (Volkswagen Golf7, AM), (Volkswagen Golf7, BE),
 (Volkswagen up!, BL), (Volkswagen Passat, 3G),
 (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Touran, 5T),
 (Volkswagen Sharan, 7M), (Volkswagen Passat, 3B),
 (Volkswagen Golf4, 1J), (Volkswagen New Beetle, 1C/9C),
 (Volkswagen Tiguan, AD), (Volkswagen Transporter, SF),
 (Volkswagen Amarok, S6/S7), (Volkswagen Golf3, 1H),
 (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ),
 (Volkswagen Golf7, AN), (Volkswagen Polo, 9N),
 (Volkswagen Polo, 6R), (Volkswagen Phaeton, 3D),
 (Volkswagen New Beetle, 1Y), (Volkswagen Touareg, 7L),
 (Volkswagen Transporter, 7H), (Volkswagen Golf5, 1K),
 (Volkswagen Polo, 6C), (Volkswagen Transporter, 7J),
 (Volkswagen Jetta, 1K), (Volkswagen Golf5, 5M),
 (Volkswagen Passat, 3C), (Volkswagen Eos, 1F),
 (Volkswagen Jetta, 1H), (Volkswagen Jetta, 9M),
 (Volkswagen Jetta, 1J), (Volkswagen Polo, 6K/6V),
 (Volkswagen Scirocco, 13), (Volkswagen Golf6, 52),
 (Volkswagen New Beetle, 5C), (Volkswagen New Beetle,
 9C), (Volkswagen New Beetle, 1C), (Volkswagen Lupo, 6X),
 (Volkswagen Transporter, SG), (Volkswagen Golf7, BQ),
 (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Polo, AW),
 (Volkswagen Tiguan, BW), (Volkswagen CC, 3C),
 (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen Touareg, CR),
 (Volkswagen T-Cross, C1), (Volkswagen Passat, CB),
 (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Transporter,
 SJ), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen T-Roc, AC),
 (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen
 Tiguan, AX), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen
 Transporter, ST), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen
 Tiguan, BJ), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen T-Roc,
 D1), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA),
 (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Bora,), (Volkswagen
 Crafter, SX), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8,
 CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB),
 (Volkswagen Crafter, SYMWE), (Volkswagen Passat, CJ),
 (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)

Manöverdon

(Volkswagen Amarok, 2H), (Volkswagen Caddy, 2C),
 (Volkswagen Golf6, AJ), (Volkswagen Passat, 36),
 (Volkswagen Caddy, 2K), (Volkswagen Touareg, 7P),
 (Volkswagen Tiguan, 5N), (Volkswagen Sharan, 7N),
 (Volkswagen Jetta, 16), (Volkswagen Golf6, 51),
 (Volkswagen Touran, 1T), (Volkswagen up!, 12),
 (Volkswagen CC, 35), (Volkswagen Transporter, 7E),
 (Volkswagen Golf6, 5K), (Volkswagen Golf7, 5G),
 (Volkswagen Bora, 1J), (Volkswagen Transporter, 7F),
 (Volkswagen Golf7, BA), (Volkswagen Golf7, BV),
 (Volkswagen Golf7, AM), (Volkswagen Golf7, BE),
 (Volkswagen up!, BL), (Volkswagen Passat, 3G),
 (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Touran, 5T),
 (Volkswagen Sharan, 7M), (Volkswagen Passat, 3B),
 (Volkswagen Golf4, 1J), (Volkswagen New Beetle, 1C/9C),

(Volkswagen Tiguan, AD), (Volkswagen Transporter, SF), (Volkswagen Amarok, S6/S7), (Volkswagen Golf3, 1H), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Golf7, AN), (Volkswagen Polo, 9N), (Volkswagen Polo, 6R), (Volkswagen Phaeton, 3D), (Volkswagen New Beetle, 1Y), (Volkswagen Touareg, 7L), (Volkswagen Transporter, 7H), (Volkswagen Golf5, 1K), (Volkswagen Polo, 6C), (Volkswagen Transporter, 7J), (Volkswagen Jetta, 1K), (Volkswagen Golf5, 5M), (Volkswagen Passat, 3C), (Volkswagen Eos, 1F), (Volkswagen Jetta, 1H), (Volkswagen Jetta, 9M), (Volkswagen Jetta, 1J), (Volkswagen Polo, 6K/6V), (Volkswagen Scirocco, 13), (Volkswagen Golf6, 52), (Volkswagen New Beetle, 5C), (Volkswagen New Beetle, 9C), (Volkswagen New Beetle, 1C), (Volkswagen Lupo, 6X), (Volkswagen Transporter, SG), (Volkswagen Golf7, BQ), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Polo, AW), (Volkswagen Tiguan, BW), (Volkswagen CC, 3C), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen T-Cross, C1), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Transporter, SJ), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen T-Roc, AC), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Tiguan, AX), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Bora,), (Volkswagen Crafter, SX), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Crafter, SYMWE), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)

Kodning

(Volkswagen Caddy, SA):

Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Expertläge styrdonkodning, Allmänt byte av styrdon, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Registrera batteriet, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Programmera den trådlösa fjärrkontrollen, Koda släpavkänning, Koda insprutningsventiler, Anpassa servostyrning efter byte, Koda rattstångsmodul, Koda parkeringsvärmare, Koda kombiinstrumentets språkvariant, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda gatewayinstallationslista

(Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Golf8, CD):

Koda bakluckemodul, Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Registrera batteriet, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Koda släpavkänning, Koda insprutningsventiler, Koda regn-/ljussensorn, Aktivera/avaktivera transportläge

(Volkswagen Crafter, SYMWE):

Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Expertläge styrdonkodning, Allmänt byte av styrdon, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Registrera batteriet, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Koda

släpavkänning, Koda insprutningsventiler, Koda regn-/ljussensorn, Koda språkvariant, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda gatewayinstallationslista

(Volkswagen Golf4, 1J):

Koda ABS-styrdonet (generation 1), Koda ABS-styrdonet (generation 2), Programmera den trådlösa fjärrkontrollen, Aktivera farthållaren, Avaktivera farthållaren, Koda växellådsstyrdonet, Koda luftkonditioneringsautomatiken, Koda ljusstyrning, Koda motorstyrdonet, Koda radion, Koda nyckeln, Koda kombiinstrumentets språkvariant, Koda variabelt serviceintervall, Anpassa stöldskydd till motorstyrdon

(Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Passat, CJ),

(Volkswagen Tiguan, CT):

Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Aktivera/avaktivera transportläge

(Volkswagen Golf8, DB):

Registrera batteriet, Aktivera/avaktivera transportläge

(Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.7, ED):

Aktivera/avaktivera transportläge

(Volkswagen Jetta, 16):

Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Expertläge styrdonskodning, Allmänt byte av styrdon, Avaktivera det alternerande parkeringsläget, Registrera batteriet, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Programmera den trådlösa fjärrkontrollen, Avaktivera/aktivera farthållaren, Koda släpavkänning, Anpassa servostyrning efter byte, Byta ut strålkastaren/effektmodulen, Koda rattstångsmodul, Koda regn-/ljussensorn, Koda parkeringsvärmare, Koda kombiinstrumentets språkvariant, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda variabelt serviceintervall, Koda gatewayinstallationslista

(Volkswagen Passat, CB):

Koda bakluckemodul, Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Expertläge styrdonskodning, Allmänt byte av styrdon, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Registrera batteriet, Koda parkeringsassistent, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Programmera den trådlösa fjärrkontrollen, Koda släpavkänning, Koda insprutningsventiler, Koda rattstångsmodul, Koda regn-/ljussensorn, Koda språkvariant, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda gatewayinstallationslista

(Volkswagen Polo, 6R):

Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Expertläge styrdonskodning, Allmänt byte av styrdon, Registrera batteriet, Koda parkeringsassistent, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Programmera den trådlösa fjärrkontrollen, Avaktivera/aktivera farthållaren, Koda släpavkänning, Koda servostyrningen, Koda regn-/ljussensorn, Koda kombiinstrumentets språkvariant,

Aktivera/avaktivera transportläge, Koda nätverksstyrdonet, Koda variabelt serviceintervall, Koda gatewayinstallationslista

(Volkswagen Polo, 9N):

Koda ABS-styrdonet, Koda ABS-styrdon (Bosch), Programmera den trådlösa fjärrkontrollen, Aktivera farthållaren, Avaktivera farthållaren, Koda växellådsstyrdonet, Koda kombiinstrumentet, Koda luftkonditioneringsautomatiken, Koda servostyrningen, Koda motorstyrdonet, Koda radion, Koda variabelt serviceintervall, Koda centralmodulen komfort

(Volkswagen Polo, AE):

Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Expertläge styrdonkodning, Allmänt byte av styrdon, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Registrera batteriet, Koda parkeringsassistent, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Synkronisera fjärrkontroll, Koda släpavkänning, Koda regn-/ljussensorn, Koda språkvariant, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda gatewayinstallationslista

(Volkswagen Touareg, RC):

Koda bakluckemodul, Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Expertläge styrdonkodning, Allmänt byte av styrdon, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Registrera batteriet, Koda släpavkänning, Koda insprutningsventiler, Koda regn-/ljussensorn, Aktivera/avaktivera transportläge

(Volkswagen Transporter, 7H):

Koda ABS-styrdonet, Koda släpvagnskopplingen, Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Expertläge styrdonkodning, Allmänt byte av styrdon, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Registrera batteriet, Koda parkeringsassistent, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Programmera fjärrkontroll, Programmera den trådlösa fjärrkontrollen, Avaktivera/aktivera farthållaren, Koda släpavkänning, Koda kombiinstrumentet, Koda luftkonditioneringsautomatiken, Koda rattstångsmodul, Koda radion, Koda backkamerasytem, Koda regn-/ljussensorn, Koda parkeringsvärmare, Koda kombiinstrumentets språkvariant, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda nätverksstyrdonet, Koda variabelt serviceintervall, Koda centralmodulen komfort, Koda gatewayinstallationslista

(Volkswagen Transporter, 7J):

Koda ABS-styrdonet, Koda släpvagnskopplingen, Programmera den trådlösa fjärrkontrollen, Avaktivera/aktivera farthållaren, Koda kombiinstrumentet, Koda luftkonditioneringsautomatiken, Koda rattstångsmodul, Koda motorstyrdonet, Koda radion, Koda regn-/ljussensorn, Koda nätverksstyrdonet, Koda variabelt serviceintervall, Koda centralmodulen komfort

(Volkswagen Amarok, 2H), (Volkswagen Amarok, S6/S7):
Genomför anpassningar på växellåda

| Grundinställning

(Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Crafter, SY),
(Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen T-Roc, A1),
(Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Tiguan, AX),
(Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen Tiguan, BW),
(Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Transporter, ST):
CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter,
Genomföra motoranpassningar

(Volkswagen Caddy, SA):

Regenerera sotpartikelfilter, Lär in insprutningsventilernas minsta mängdavgivelse, Lär in oljepumpen för fyrhjulskopplingen, Aktivera centrallås, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lära in EGR-ventilen, Lära in bromstrycksgivaren, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Lära in den adaptiva farthållaren, Lära in ESC-givarna, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Lära in avgasttrycksgivaren, Bringa växellådan i neutralposition, Lära in växellådsstyrdonet, Återställa inlärd värden för bränslesystemet, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Ställ in strålkastare, Lär in styrvinkelgivare, Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Specialavluftning, Lär in turboladdare, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Läs upp parkerings-/extravärmare

(Volkswagen Caddy, SB):

Lär in oxidationskatalysator, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Växla drifttyp, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, Genomföra servicearbeten på gassystemet, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lär in styrvinkelgivare, Lära in bromstrycksgivaren, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Lära in den adaptiva farthållaren, Lära in ESC-givarna, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Genomför anpassningar på växellåda, Återställ ureatillsatsnivån, Sänk bränsletryck, Anpassa kylarjalusi, Genomföra motoranpassningar, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Ställ in strålkastare, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Lära in neutrallägesgivaren, Regenerera sotpartikelfilter, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Aktivera rullbromsprovsläget, Specialavluftning, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Aktivera eftermonterad parkeringsvärmare, Läs upp parkerings-/extravärmare

(Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SX),
(Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Passat, 3G),
(Volkswagen Polo, 6C), (Volkswagen T-Cross, C1),
(Volkswagen T-Roc, AC), (Volkswagen Taigo, CS),
(Volkswagen Tiguan, 5N), (Volkswagen Touareg, CR):
CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter

(Volkswagen Crafter, SYMWE):

Regenerera sotpartikelfilter, Justering av oljetryck för motorinlopp, Lär in ställdon till luftfördelningsspjäll, Lär in oxidationskatalysator, Lär in oljepumpen för fyrhjulskopplingen, Återställa varningsmeddelande för ureatillsatssystem, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lär in styrvinkelgivare, Avlufta bränslesystem, Återställa kollisionläget, Anpassa sotpartikelfilter, Lära in ESC-givarna, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Genomföra motoranpassningar, Lära in den adaptiva farthållaren, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Återställ inlärningsvärden motor, Lära in neutrallägesgivaren, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Kalibrera kamerastyrdonet, Anpassa ureatillsatssystem, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare

(Volkswagen Golf4, 1J):

Lära in EGR-ventilen, Lär in gasspjäll, Återställ inlärdavärden för växellåda, Lära in luftkonditioneringsautomatiken, Ställa in xenonstrålkastarna, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärningsvärden motor, Kontrollera lambdastatus givare 1 + 2, Kontrollera lambda-åldrande rad 1 före kat., Kontrollera lambdakonvertering rad 1, Kontrollera avgasåterföringen, Lär in tväraccelerationsgivare, Specialavluftning (MK 60), Bromstrycksgivare (MK 60), Nolljustering längsacc.givare (MK 60), Bromstrycksgivare (MK 20), Nolljustering längsacc.givare (MK 20)

(Volkswagen Golf8, CD):

Lär in oxidationskatalysator, Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Ta 48 V-systemet i drift igen, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Lär in elektriska säten, Kontrollera och återställ fyrhjulskopplingsoljans slitagevärden, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lär in styrvinkelgivare, Lära in bromstrycksgivaren, Avlufta bränslesystem, Återställa kollisionläget, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Lära in den adaptiva farthållaren, Lära in ESC-givarna, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Genomför anpassningar på växellåda, Återställ ureatillsatsnivån, Sänk bränslehögtryck, Lära in bakluckan, Anpassa kylarjalusi, Genomföra motoranpassningar, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Ställ in strålkastare, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Lära in takluckan, Lära in neutrallägesgivaren, Regenerera sotpartikelfilter, Återställ inlärdavärden för insprutningsventiler, Aktivera rullbromsprovaryläget, Specialavluftning, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in elektronisk dämpningsreglering, Underhållsarbete på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Aktivera eftermonterad parkeringsvärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare

(Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen Transporter, SH),
(Volkswagen Transporter, SJ):
Genomföra motoranpassningar

(Volkswagen Golf8, DA):

Lär in oxidationskatalysator, Koppla 48 V-systemet
spänningslöst, Ta 48 V-systemet i drift igen, CSM-
upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Avlufta
bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lära in den
adaptiva farthållaren, Återställ ureatillsatsnivån, Genomföra
motoranpassningar, Avlufta kylsystem, Ställ in strålkastare,
Återställning startspärr ureatillsatssystem, Regenerera
sotpartikelfilter, Aktivera rullbromsprovarläget,
Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera
kamerastyrdonet

(Volkswagen Golf8, DB):

Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Ta 48 V-systemet i
drift igen, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter,
Lära in den adaptiva farthållaren, Ställ in strålkastare,
Aktivera rullbromsprovarläget, Underhållsarbeten på
parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen
ID.5, E3), (Volkswagen ID.7, ED):

CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lära in
bromstrycksgivaren, Lära in ESC-givarna, Lära in den
adaptiva farthållaren, Underhållsarbeten på
parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Volkswagen Jetta, 16):

Justering av oljetryck för motorinlopp, CSM-upplåsning,
Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Allm. återställning av
inlärdade värden för styrdon, Lära in bromstrycksgivaren, Lär
in gasspjäll, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare,
Bringa växellådan i neutralposition, Lära in
växellådsstyrdonet, Sänk bränsletryck, Lära in
luftkonditioneringsautomatiken, Ställa in
xenonstrålkastarna, Lär in styrvinkelgivare, Återställ
inlärningsvärden motor, Lära in takluckan, Lära in
neutrallägesgivaren, Lär in tväraccelerationsgivare, Lär in
laddtrycksregulator, Aktivera rullbromsprovarläget,
Genomföra första inkörning av
luftkonditioneringskompressorn, Bränn rent parkerings-/
extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare

(Volkswagen Passat, CB):

Lära in bältessträckerstyrdonet, Lär in
oxidationskatalysator, Lär in oljepumpen för
fyrhjulskopplingen, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/
extravärmare, Lär in elektriska säten, Genomföra
grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, CSM-
upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lära in
bromstrycksgivaren, Lär in styrvinkelgivare, Avlufta
bränslesystem, Återställa kollisionläget, Anpassa
sotpartikelfilter, Lära in ESC-givarna, Lär in fjärrkontroll för
parkeringsvärmare, Genomför anpassningar på växellåda,
Återställ ureatillsatsnivån, Lära in bakluckan, Genomföra
motoranpassningar, Lära in den adaptiva farthållaren,

Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Ställ in strålkastare, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Lära in takluckan, Regenerera sotpartikelfilter, Specialavluftning, Lär in kopplingspedalsposition, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in elektronisk dämpningsreglering, Lära in filbytesassistenten, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Aktivera eftermonterad parkeringsvärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare, Lära in generatorn

(Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT):
Lär in oxidationskatalysator, Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Ta 48 V-systemet i drift igen, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lära in den adaptiva farthållaren, Återställ ureatillsatsnivån, Genomföra motoranpassningar, Avlufta kylsystem, Ställ in strålkastare, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Regenerera sotpartikelfilter, Kalibrera kamerastyrdonet

(Volkswagen Polo, 6R):
Aktivera centrallås, Allm. återställning av inlärd värden för styrdon, Lära in däcktryckskontroll, Lära in bromstrycksgivaren, Lär in gasspjäll, Lära in ESC-givarna, Bringa växelställdon växellåda i neutralposition, Lära in växellådsstyrdonet, Lära in luftkonditioneringsautomatiken, Ställa in xenonstrålkastarna, Lär in styrvinkelgivare, Lär in tväraccelerationsgivare, Specialavluftning

(Volkswagen Polo, 9N):
Regenerera sotpartikelfilter, Lära in bromstrycksgivaren, Lär in styrvinkelgivare, Anpassa sotpartikelfilter, Lära in avgastycksgivaren, Lära in luftkonditioneringsautomatiken, Lära in längsaccelerationssensorn, Kontrollera laddtrycksregleringen, Kontrollera avgasåterföringen, Lär in tväraccelerationsgivare, Specialavluftning

(Volkswagen Polo, AE):
Justering av oljetryck för motorinlopp, Lära in bältessträckerstyrdonet, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Lär in elektriska säten, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lär in styrvinkelgivare, Återställa kollisionläget, Lär in gasspjäll, Lära in ESC-givarna, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Genomför anpassningar på växellåda, Lära in den adaptiva farthållaren, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Ställ in strålkastare, Återställ inlärningsvärden motor, Lära in takluckan, Lära in neutrallägesgivaren, Lär in laddtrycksregulator, Specialavluftning, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in elektronisk dämpningsreglering, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare, Lära in generatorn

(Volkswagen Touareg, RC):

Lär in bränslemängdsregulator, Återställning av köldmedieförlusträkneverk, Regenerera sotpartikelfilter, Lossande/spärrande av medstyrande bakaxel, Justering av oljetryck för motorinlopp, Lära in bältessträckarstyrdonet, Låsa upp/spärra nivåreglering, Kalibrera fronthörnsradar, Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Ta 48 V-systemet i drift igen, Lär in elektriska säten, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lär in turboladdare, Lär in styrvinkelgivare, Avlufta bränslesystem, Återställa kollisionsläget, Lär in gasspjäll, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Avlufta/fylla på luftfjädringsystemet, Lära in avgasttrycksgivaren, Genomför anpassningar på växellåda, Sänk bränslehögtryck, Lära in bakluckan, Anpassa kylarjalusi, Lära in den adaptiva farthållaren, Avlufta kylsystem, Lära in luftkonditioneringsautomatiken, Ställ in strålkastare, Återställ inlärningsvärden motor, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Lär in normalläge för nivåreglering, Lära in takluckan, Återställ inlärd värden för avgasefterbehandlingsfilter, Lära in avgasspjället, Lära in bränslehögtryckspumpen, Specialavluftning, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in filbytesassistenten, Underhållsarbete på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Anpassa ureatillsatssystem, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare

(Volkswagen Transporter, 7H):

Regenerera sotpartikelfilter, Aktivera centrallås, Allm. återställning av inlärd värden för styrdon, Lära in EGR-ventilen, Lära in däcktryckskontroll, Lära in bromstrycksgivaren, Lär in styrvinkelgivare, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Lära in avgasttrycksgivaren, Lära in växellådsstyrdonet, Underhållsläge för luftkonditioneringsställdonen, Lära in luftkonditioneringsautomatiken, Lära in sugrörsspjället, Ställa in xenonstrålkastarna, Lära in längsaccelerationssensorn, Lär in styrvinkelgivare, Lär in tväraccelerationsgivare, Aktivera rullbromsprovlarläget, Lära in skjutdörr, Specialavluftning, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in filbytesassistenten, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare

(Volkswagen Transporter, 7J):

Aktivera centrallås, Lära in bromstrycksgivaren, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Lära in växellådsstyrdonet, Underhållsläge för luftkonditioneringsställdonen, Lära in luftkonditioneringsautomatiken, Lära in längsaccelerationssensorn, Lär in styrvinkelgivare, Lär in tväraccelerationsgivare, Specialavluftning, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare

| **Serviceåterställning**

(Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Transporter, 7J), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Golf4, 1J), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Crafter, SYMWE), (Volkswagen Jetta, 16), (Volkswagen Transporter, 7H), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Polo, 9N), (Volkswagen Polo, 6R), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)

| **Testfunktion**

(Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Crafter, SYMWE), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT)

| **Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system** klarar bara diagnos med Cyber Security Management

(Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen T-Cross, C1), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)

Volvo

| **Felkod**

(Volvo XC40, XZ)

| **Parameter**

(Volvo XC40, XZ)

| **Manöverdon**

(Volvo XC40, XZ)

| **Grundinställning**

(Volvo XC40, XZ):
Återställ inlärningsvärden för bränsle/luftblandning, Kalibrera kompass i innerbackspegeln, Lär in ställdon till luftfördelningsspjäll, Återställ inlärningsvärden neutrallägesgivare, Återställ inlärningsvärden för objektidentifiering i sidled, Lära in fordonsnivågivarna, Återställa inlärd värden för batterihanteringsstyrdonet, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärd värden för växellåda, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lära in bromspedalpositionen, Byta automatväxellådsolja, Återställ inlärningsvärden bromssystem, Identifiera nya komponenter i luftkonditionering, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Kalibrera radarsensor, Kalibrera radarn och kameran, Återställ däcktryckskontroll, Lära in soltakets ställdon, Återställ inlärningsvärden för elektromekanisk servostyrning, Avlufta oljepump för fördelningsväxellåda, Lär in accelerationsgivare, Återställ inlärningsvärden bakaxelväxel, Återställ inlärningsvärden för

| **Serviceåterställning**

| **Testfunktion**

| **Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system** klarar bara diagnos med Cyber Security Management

ABS-hydraulenheter, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera back-/omgivningskameran, Kalibrera kamerastyrdonet

(Volvo XC40, XZ)

(Volvo XC40, XZ)

(Volvo XC40, XZ)