

Utökningar och ändringar av programvaruversion 78

Värt att veta i översikt

Nyheter

| Anropa hjälp med AI-stöd

- Ny funktion för AI-baserat stöd vid anrop om hjälp.

| Ny parametervisning vid automatisk diagnos

- Bättre översikt och tolkning av använda parametrar för en automatisk diagnos.

Optimering och ändringar

| Optimerader serviceprocesser tack vare nya grundinställningar för klimat

- Nya servicefunktioner för underhållsarbeten på köldmediesystemet (VAG MEB och MQB Evo från årsmodell 2024).

| Utökade grundinställningar för styrsystem

- Ytterligare alternativ för styrsystemkalibreringar (VAG MEB och MQB Evo från årsmodell 2024).

| Utökning av funktionen för kamerakalibrering

- Stöd för andra modeller, exempelvis.: Toyota Fortuner, Hilux, Land Cruiser, Yaris Cross, Skoda Elroq (PY), Audi Q5 (GU), A6 e-tron (GH), VW Tayron (R4), Crafter (SY/SZ).

| Cyber Security Management – användarhantering omarbetas efter återställning av lösenord

- Automatisk uppdatering av användarnamnet i ett CSM-e-postmeddelande efter återställning av lösenord.
- Enhetlig lösenordsanvändning för CSM och apparat.
- Automatisk förbindelse mellan CSM-ingång och apparat.
- Förbättrat skydd mot namnkonflikter – dubbel tilldelning av samma namn kontrolleras och förhindras.
- Lösenordsinformation förblir densamma.
- Separerat åtkomst för apparatanvändare bibehålls vid lokal återställning.

Korrigeringar

| Radarkalibrering

- Avbrott vid statisk kalibrering av frontradar åtgärdade (modellövergripande).

| PassThru-funktion

- Fel hos Peugeot och Renault åtgärdade.

| Bluetooth-kommunikation

- Förbättrad anslutning och stabilitet mellan mega macs X och MT-HV.

| Jaguar/Land Rover/Range Rover

- Kommunikation stabiliserad från årsmodell 2024.
- Kamerakalibrering från årsmodell 2021 korrigerad.

Funktioner efter tillverkare

Denna uppräknig är bara en grov översikt inom ramen för våra utökningar av data. En fullständig lista över varje modellutökning från varje tillverkare skulle här bli för omfattande.

Utökade och kompletterade tillverkare

Audi

Felkod	(Audi A4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi Q5, GU), (Audi Q6 e-tron, GF), (Audi A5, FU), (Audi S5, FU), (Audi A6 e-tron, GH), (Audi e-tron GT, FW)
Parameter	(Audi A3, 8Y), (Audi A4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi A1, GB), (Audi Q2, GA), (Audi e-tron GT, FW)
Manöverdon	(Audi A4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi e-tron GT, FW)
Kodning	(Audi A4, 8W): Koda bakluckemodul, Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Expertläge styrdonskodning, Allmänt byte av styrdon, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Registrera batteriet, Koda släpavkänning, Koda insprutningsventiler, Koda regn-/ljussensorn, Aktivera/avaktivera transportläge (Audi A8, 4N): Koda startmotorgenerator, Koda bakluckemodul, Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Expertläge styrdonskodning, Allmänt byte av styrdon, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Registrera batteriet, Koda släpavkänning, Koda regn-/ljussensorn, Aktivera/avaktivera transportläge (Audi e-tron GT, FW): Koda bakluckemodul, Registrera batteriet, Koda regn-/ljussensorn, Aktivera/avaktivera transportläge
Grundinställning	(Audi A1, GB), (Audi Q2, GA), (Audi Q3, F3): Fyll på/avlufsa kylsystem, Resetting adaptation values of variable camshaft timing based on atmospheric pressure, Lär in turboladdare (Audi A3, 8Y): Resetting adaptation values of variable camshaft timing based on atmospheric pressure, Återställa kollisionläget, Kalibrera kamerastyrdonet (Audi A4, 8W): Justering av oljetryck för motorinlopp, Lära in bältessträckarstyrdonet, Byta nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem, Kontrollera nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem, Lär in oljetrycksgivaren/oljetemperaturgivaren för bakaxeldifferential, Fyll på bakaxeldifferentialen, Återställ

inlärningsvärden för ureaadditivsystem, Lär in elektriska säten, Återställa varningsmeddelande för ureatillsatssystem, Kontrollera och återställ fyrhjulskopplingsoljans slitagevärden, Resetting adaptation values of variable camshaft timing based on atmospheric pressure, Lär in styrvinkelgivare, Avlufta bränslesystem, Återställa kollisionläget, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Genomför anpassningar på växellåda, Lära in bakluckan, Genomföra motoranpassningar, Lära in den adaptiva farthållaren, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Lära in ställdonet för skydd för lastutrymmet, Återställ inlärningsvärden motor, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Lär in normalläge för nivåreglering, Lära in takluckan, Lära in neutrallägesgivaren, Regenerera sotpartikelfilter, Specialavluftning, Byt och kontrollera dubbelkopplingsolja, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in filbytesassistenten, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare

(Audi A5, F5), (Audi Q5, FY), (Audi TT, FV):
Resetting adaptation values of variable camshaft timing based on atmospheric pressure

(Audi A5, FU), (Audi S5, FU):
Byt och kontrollera dubbelkopplingsolja, Kalibrera kamerastyrdonet

(Audi A6 e-tron, GH):
Kalibrera radar dynamiskt, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Dynamisk kalibrering av kortdistansradar, Kalibrera alla förarassistanssystem dynamiskt, Ställ in strålkastare, Kalibrera kamerastyrdonet

(Audi A8, 4N):
Anpassning av doftsystem, Återställning av köldmedieförlusträkneverk, Lossande/spärrande av medstyrande bakaxel, Lära in bältessträckarstyrdonet, Låsa upp/spärra nivåreglering, Byta nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem, Kontrollera nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem, Kalibrera fronthörnsradar, Lär in oljetrycksgivaren/oljetemperaturgivaren för bakaxeldifferential, Fyll på bakaxeldifferentialen, Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Ta 48 V-systemet i drift igen, Lär in elektriska säten, Stäng 48-volts-batteriets laddkontaktor, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lär in styrvinkelgivare, Återställa kollisionläget, Lär in gasspjäll, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Avlufta/fylla på luftfjädringssystemet, Genomför anpassningar på växellåda, Lära in bakluckan, Lära in den adaptiva farthållaren, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Lär in normalläge för nivåreglering, Lära in takluckan, Specialavluftning, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in filbytesassistenten,

| Serviceåterställning

| Testfunktion

| Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management

Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare

(Audi e-tron GT, FW):

Lossande/spärrande av medstyrande bakaxel, Lära in bältessträckarstyrdonet, Anpassa kylarjalusi 1, Anpassa kylarjalusi 2, Låsa upp/spärra nivåreglering, Fyll på/avlufsa kylsystem, Kontrollera nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem, Kalibrera fronthörnsradar, Lära in elektriska säten, Genomföra underhållsarbete köldmediekrets, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lära in styrvinkelgivare, Lära in bakluckan, Lära in den adaptiva farthållaren, Lära in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in filbytesassistenten, Underhållsarbete på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Audi Q4 e-tron, F4):

Genomföra underhållsarbete köldmediekrets, Återställa kollisionläget, Anpassa kylarjalusi, Avlufsa kylsystem, Kalibrera kamerastyrdonet

(Audi Q5, GU):

Kalibrera radar dynamiskt, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Dynamisk kalibrering av kortdistansradar, Kalibrera alla förarassistanssystem dynamiskt, Byt och kontrollera dubbelkopplingsolja, Kalibrera kamerastyrdonet

(Audi Q6 e-tron, GF):

Kalibrera kamerastyrdonet

(Audi RS3, 8Y), (Audi S3, 8Y):

Återställa kollisionläget

(Audi A4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi Q5, GU), (Audi e-tron GT, FW)

(Audi A4, 8W), (Audi A3, 8Y)

(Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi A1, GB), (Audi Q2, GA), (Audi Q3, F3), (Audi A8, 4N), (Audi Q5, GU), (Audi A4, 8W), (Audi A5, F5), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q5, FY), (Audi Q6 e-tron, GF), (Audi A5, FU), (Audi S5, FU), (Audi A6 e-tron, GH), (Audi e-tron GT, FW)

BMW

| Felkod

(BMW 5 Ser., G5K), (BMW 5 Ser., G31), (BMW X6, G06), (BMW 5 Ser., G60), (BMW 3 Ser., 31HJ)

| Parameter

(BMW 5 Ser., G5K), (BMW 5 Ser., G31), (BMW X6, G06), (BMW 5 Ser., G60), (BMW 3 Ser., 31HJ)

Manöverdon	(BMW 5 Ser., G5K), (BMW 5 Ser., G31), (BMW X6, G06), (BMW 5 Ser., G60), (BMW 3 Ser., 31HJ)
Kodning	(BMW 2 Ser., 21CM), (BMW 2 Ser., 51BX), (BMW 3 Ser., 5P98), (BMW 3 Ser., 31DZ), (BMW X1, 31EF), (BMW X2, 61GN): Registrera modulförbatteriet för nödsamtal (BMW 3 Ser., 31HJ), (BMW 4 Ser., F83), (BMW X6, G06): Registrera batteriet (BMW 4 Ser., 61AV): Koda insprutningsventiler (BMW 5 Ser., G5K), (BMW 5 Ser., G31): Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Koda tomgångsvarvtalet, Aktivera/avaktivera transportläge (BMW 5 Ser., 11FL), (BMW 5 Ser.,), (BMW 7 Ser., G70), (BMW iX, 31CF): Registrera modulförbatteriet för nödsamtal, Registrera batteriet
Grundinställning	(BMW 1 Ser., F20), (BMW 1 Ser., F21): Återställ inlärd värden för luftmassemätare, Lär in accelerationsgivare (BMW 1 Ser.,), (BMW 2 Ser., 51BX), (BMW 5 Ser.,), (BMW 7 Ser., G70), (BMW iX, 31CF), (BMW X1, 31EF): Töm ur/fyll på köldmediekretsen, Lås upp högttemperaturkylvätskekretsen, Lär in fönsterhiss (BMW 2 Ser., 1H11): Avlufta bränslesystem, Återställ inlärd värden för luftmassemätare, Lär in fönsterhiss, Återställa differensstryckgivarens inlärningsvärden, Lär in accelerationsgivare (BMW 2 Ser., F23): Återställ inlärd värden för luftmassemätare, Lär in fönsterhiss, Återställa differensstryckgivarens inlärningsvärden, Lär in accelerationsgivare (BMW 2 Ser., F87), (BMW 4 Ser., 4K51): Lär in fönsterhiss (BMW 3 Ser., 8A71), (BMW 3 Ser., 8G51): Återställa differensstryckgivarens inlärningsvärden (BMW 3 Ser., 31HJ): Lära in regnsensorn, Kör till monteringsposition för luftfördelningsspjäll, Lås upp el tillsatsvärmaren, Töm ur/fyll på köldmediekretsen, Byt bromsvätska, Ta styrningen i drift, Lås upp högttemperaturkylvätskekretsen, Återställ inlärd värden för växellåda, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Lås upp parkerings-/extravärmaren, Återställa styrdon, Lära in klämskyddet för takluckan, Lär in fönsterhiss, Lära in bakluckan, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Adressera luftfördelningsspjällen igen, Lära in luftfördelningsspjällen,

Kalibrera radarsensor, Kalibrera frontkameran, Avlufta bromssystem, Lära in filbytesassistenten, Kalibrera back-/omgivningskameran

(BMW 4 Ser., F83):

Töm ur/fyll på köldmediekretsen, Återställa inlärningsvärden momentkurva växellåda, Lära in friktionspunkt för koppling

(BMW 4 Ser., 61AV):

Ställ in maximalt oljetryck, Ta sotpartikelfiltret i drift efter byte, Återställa inlärd värden för ställdonet för gasspjäll, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden, Avlufta kylsystem

(BMW 5 Ser., F10), (BMW 5 Ser., F11), (BMW X3, WZ31), (BMW X4, F26):

Återställ inlärd värden för luftmassemätare

(BMW 5 Ser., G5K):

Lära in regnsensorn, Ställ in fordonet på sovläge, Kör till monteringsposition för luftfördelningsspjäll, Lås upp eltillsatsvärmern, Lära in insprutningsventilernas minsta mängdavgivelse, Ställ in laddtrycksreglerstång, Kör till monteringspositionen avgasspjällställdon, Lära in luftfjädring, Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Ta styrningen i drift, 48-volts startmotorgenerator – återställ tillverkningsläge, Ställ in maximalt oljetryck, Ta sotpartikelfiltret i drift efter byte, Lås upp högtemperaturkylvätskekretsen, Aktivering av axeluppmätningssystemet för medstyrande bakaxel, Lära in ventilyftstyrningen, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställa styrdon, Lära in avgasspjället, Återställa inlärd värden för ställdonet för gasspjäll, Återställ inlärd värden för växellådsstyrdonet, Lära in fönsterhiss, Lära in bakluckan, Avlufta/fylla på luftfjädringssystemet, Återställ blandningsadaptation, Byta automatväxellådsolja, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Återställa inlärd värden för bränslesystemet, Adressera luftfördelningsspjällen igen, Avlufta kylsystem, Lära in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Lära in luftfördelningsspjällen, Aktivera bränslepump, Återställ adaptation av givarring, Återställ inlärningsvärden motor, Kalibrera nattsiktsassistent, Lära in takluckan, Kalibrera radarsensor, Kalibrera frontkameran, Lära in sensorer för kördynamikreglering, Avlufta bromssystem, Förväxlingskontroll av bromsledningar, Lära in accelerationsgivare, Anpassa kamaxelförställning, Lära in filbytesassistenten, Lära in blinkers fram, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera back-/omgivningskameran

(BMW 5 Ser., G31):

Lära in regnsensorn, Ställ in fordonet på sovläge, Kör till monteringsposition för luftfördelningsspjäll, Lås upp eltillsatsvärmern, Lära in insprutningsventilernas minsta mängdavgivelse, Ställ in laddtrycksreglerstång, Lära in luftfjädring, Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Ta styrningen i drift, 48-volts startmotorgenerator – återställ

tillverkningsläge, Ställ in maximalt oljetryck, Ta sotpartikelfiltret i drift efter byte, Lås upp högtemperaturkylvätskekretsen, Aktivering av axeluppmätningssystemet för medstyrande bakaxel, Lära in ventilyftstyrningen, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställa styrdon, Lära in avgasspjället, Återställa inlärd värden för ställdonet för gasspjäll, Återställ inlärd värden för växellådsstyrdonet, Lär in fönsterhiss, Lära in bakluckan, Avlufta/fylla på luftfjädringssystemet, Återställ blandningsadaption, Byta automatväxellådsolja, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Återställa inlärd värden för bränslesystemet, Adressera luftfördelningsspjällen igen, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Lära in luftfördelningsspjällen, Aktivera bränslepump, Återställ adaption av givarring, Återställ inlärningsvärden motor, Kalibrera nattsiktsassistent, Lära in takluckan, Kalibrera radarsensor, Kalibrera frontkameran, Lära in sensorer för kördynamikreglering, Avlufta bromssystem, Förväxlingskontroll av bromsledningar, Lär in accelerationsgivare, Anpassa kamaxelförställning, Lära in filbytesassistenten, Lär in blinkers fram, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera back-/omgivningskameran

(BMW 5 Ser., 11FL):

Kör till monteringsposition för luftfördelningsspjäll, Töm ur/fyll på köldmediekretsen, Byt bromsvätska, Lär in styrdonet för kördynamikreglering, Lås upp högtemperaturkylvätskekretsen, Återställa kollisionsläget, Lär in fönsterhiss, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Adressera luftfördelningsspjällen igen, Lära in luftfördelningsspjällen, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Kalibrera frontkameran

(BMW X2, 61GN):

Lås upp högtemperaturkylvätskekretsen, Lär in fönsterhiss

(BMW X6, G06):

Lära in regnsensorn, Kör till monteringsposition för luftfördelningsspjäll, Lås upp el tillsatsvärmaren, Töm ur/fyll på köldmediekretsen, Lär in luftfjädring, Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Byt bromsvätska, Ta styrningen i drift, 48-volts startmotorgenerator – återställ tillverkningsläge, Lås upp högtemperaturkylvätskekretsen, Aktivering av axeluppmätningssystemet för medstyrande bakaxel, Återställ inlärd värden för växellåda, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Lås upp parkerings-/extravärmare, Lära in klämskyddet för takluckan, Lär in fönsterhiss, Lära in bakluckan, Avlufta/fylla på luftfjädringssystemet, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Byta automatväxellådsolja, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Adressera luftfördelningsspjällen igen, Lära in luftfördelningsspjällen, Återställ inlärningsvärden motor, Kalibrera radarsensor,

	Kalibrera frontkameran, Lära in sensorer för kördynamikreglering, Avlufta bromssystem, Lära in filbytesassistenten, Kalibrera back-/omgivningskameran
Serviceåterställning	(BMW 5 Ser., G5K), (BMW 5 Ser., G31), (BMW X6, G06), (BMW 3 Ser., 31HJ)
Testfunktion	(BMW 7 Ser., G12), (BMW 7 Ser., 7A21), (BMW 5 Ser., JL31), (BMW 5 Ser., JA71), (BMW X3, TS31), (BMW 6 Ser., JV41), (BMW 5 Ser., F90), (BMW X4, UJ51), (BMW 8 Ser., G15), (BMW 3 Ser., 5R11), (BMW Z4, HF11), (BMW X5, G05), (BMW 8 Ser., G14), (BMW X7, G07), (BMW 3 Ser., 6K71), (BMW 8 Ser., G16), (BMW X6, G06), (BMW 4 Ser., 11AP), (BMW 4 Ser., 21AT), (BMW 8 Ser., F92), (BMW X5, F95), (BMW 2 Ser., 51CM), (BMW 4 Ser., 11AW), (BMW 5 Ser.,), (BMW 5 Ser., G60), (BMW 3 Ser., 31HJ)
Cupra	
Felkod	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Leon, KU), (Cupra Terramar, KP), (Cupra Born, K1)
Parameter	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Leon, KU), (Cupra Terramar, KP), (Cupra Born, K1)
Manöverdon	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Leon, KU), (Cupra Born, K1), (Cupra Terramar, KP)
Kodning	(Cupra Born, K1): Koda regn-/ljussensorn, Aktivera/avaktivera transportläge (Cupra Terramar, KP): Registrera batteriet, Aktivera/avaktivera transportläge
Grundinställning	(Cupra Ateca, KB): Fyll på/avlufta kylsystem, Resetting adaptation values of variable camshaft timing based on atmospheric pressure, Lär in turboladdare (Cupra Ateca, KH): Resetting adaptation values of variable camshaft timing based on atmospheric pressure (Cupra Born, K1): Lär in elektriska säten, Genomföra underhållsarbeten köldmediekrets, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, Återställa slitageindikeringen för bromsbelägg, Lär in bromspedalvägsgivare, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lär in styrvinkelgivare, Lära in bromstrycksgivaren, Återställa kollisionläget, Lära in bakluckan, Anpassa kylarjalusi, Lära in den adaptiva farthållaren, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Ställ in strålkastare, Lära in

| Serviceåterställning

| Testfunktion

| Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management

Dacia

| Felkod

| Parameter

| Manöverdon

| Kodning

takluckan, Lära in elektronisk dämpningsreglering, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Cupra Formentor, KM):

Resetting adaptation values of variable camshaft timing based on atmospheric pressure, Återställa kollisionläget, Kalibrera kamerastyrdonet

(Cupra Leon, KL):

Resetting adaptation values of variable camshaft timing based on atmospheric pressure, Återställa kollisionläget

(Cupra Leon, KU):

Återställa kollisionläget, Kalibrera kamerastyrdonet

(Cupra Terramar, KP):

Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Lär in elektriska säten, Kontrollera och återställ fyrhjulskopplingsoljans slitagevärden, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Dynamisk kalibrering av kortdistansradar, Lär in styrvinkelgivare, Lära in bromstrycksgivaren, Återställa kollisionläget, Lära in den adaptiva farthållaren, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Lära in bakluckan, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Lära in takluckan, Aktivera rullbromsprovarläget, Specialavluftning, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare

(Cupra Born, K1), (Cupra Terramar, KP)

(Cupra Ateca, KB), (Cupra Leon, KU)

(Cupra Formentor, KM), (Cupra Born, K1), (Cupra Leon, KL), (Cupra Ateca, KB), (Cupra Leon, KU), (Cupra None, KR), (Cupra Terramar, KP)

(Dacia Duster-III, HMMF), (Dacia Duster-II, SD)

(Dacia Duster-III, HMMF), (Dacia Duster-II, SD)

(Dacia Duster-III, HMMF), (Dacia Duster-II, SD)

(Dacia Duster-II, SD), (Dacia Duster-III, HMMF): Lås/frigör airbagstyrdon, Koda språkvariant

| Grundinställning

(Dacia Duster-II, SD):
Lära in gasspjällsanslaget, Lär in kopplingskomponentgrupp, Avlufta ABS-hydraulikenheten, Återställ blandningsadaption, Lär in lambdasond, Återställ inlärdade värden för styrvinkelgivaren, Lär in styrvinkelgivare, Lära in svänghjulsuggkrans, Återställ oljeåldringsräknare för växellåda, Återställning av inlärdade värden för kamaxelgivaren, Anpassa kamaxelförställning

(Dacia Duster-III, HMMF):
Lär in gasspjäll, Lär in kopplingskomponentgrupp, Lär in turboladdare, Avlufta ABS-hydraulikenheten, Lär in styrvinkelgivare, Anpassa kamaxeln, Lära in svänghjulsuggkrans, Återställ oljeåldringsräknare för växellåda, Regenerera sotpartikelfilter, Efter byte av partikelfilter, Återställning av inlärdade värden för kamaxelgivaren, Lär in laddtrycksregulator, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Lära in bränslehögtrycksgivaren eller bränslefördelarröret

| Serviceåterställning

(Dacia Duster-II, SD)

DS Automobiles

| Grundinställning

(DS Automobiles DS4-II, F):
Reaktivera nödbromsassistent

Fiat

| Felkod

(Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat Aegea (356), 356), (Fiat Panda (319), 319), (Fiat Tipo (356), 356)

| Parameter

(Fiat 500X (334), 334), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat Aegea (356), 356), (Fiat Panda (319), 319), (Fiat Tipo (356), 356)

| Manöverdon

(Fiat Aegea (356), 356), (Fiat Panda (319), 319), (Fiat Tipo (356), 356)

| Kodning

(Fiat 500 (312), 312), (Fiat Panda (319), 319):
Koda insprutningsventiler, Avaktivera transportläget

(Fiat 500X (334), 334):
Koda insprutningsventiler

(Fiat Aegea (356), 356):
Koda släpvagnskopplingen, Proxy-inriktning, Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler

(Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)):
Proxy-inriktning, Koda insprutningsventiler, Koda kombiinstrumentet, Koda föreskrivet däcktryck

| Grundinställning

(Fiat Tipo (356), 356):

Koda släpvnagskopplingen, Proxy-inriktning, Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Avaktivera transportläget

(Fiat 500 (312), 312):

Återställ inlärningsvärden för kamaxel, Återställ överhettningräknare generator, Lär in sotpartikelfiltret efter byte, Lär in bromspedalvägsgivare, Återställ inlärd värden för bränslehögtrycksgivare, Återställ inlärd värden sotpartikelfilter/förkatalysator, Återställ kontrollampa "För hög kylvätsketemperatur", Ange nödfallskoden för startspärren, Byte av litiumjonbatteri, Ladda litiumjonbatteri, Avlufta bränslesystem, Återställa inlärd värden för gasspjället, Ersätt drivrem för hjälppaggregat, Återställ motorinlärningsvärden för hjälppaggregat/system, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Lär in nollställning för givarring, Återställa kontrollampan "Vatten i bränslet", Återställa inlärd värden för bränsletrycksregulatorn, Återställ adaption av givarring, Återställ inlärningsvärden motor, Lära in neutrallägesgivaren, Återställ inlärd värden för katalysator, Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Återställ inlärd värden för luftmassemätare, Lär in turboladdare, Lär in kopplingspedalsposition, Byt NOx-katalysator, Byt mekanisk övertrycksventil i bränslesystemet, Anpassa motorvarvtalsgivare/kamaxeltider

(Fiat 500X (334), 334):

Regenerera sotpartikelfilter, Lära in lågtrycks-EGR-ventilen, Återställ överhettningräknare generator, Återställ inlärd värden för bränslehögtrycksgivare, Återställ inlärd värden sotpartikelfilter/förkatalysator, Återställ inlärningsvärden sotpartikelfilter/SCR-katalysator, Återställ kontrollampa "För hög kylvätsketemperatur", Återställ motorinlärningsvärden för hjälppaggregat/system, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Lär in nollställning för givarring, Återställa kontrollampan "Vatten i bränslet", Återställa inlärd värden för bränsletrycksregulatorn, Lära in neutrallägesgivaren, Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Återställ inlärd värden för luftmassemätare, Lär in turboladdare, Lär in kopplingspedalsposition, Byt NOx-katalysator, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden

(Fiat Aegea (356), 356):

Återställ de inlärd värdena för insprutningsventilen för ureaadditiv, Regenerera sotpartikelfilter, Byt trycksensor urea-additiv, Avlufta system för ureatillsats, Byt insprutningsventil för urea, Byt ureatillsatspump, Byt tank för urea-additiv, Byt ledning för ureatillsats, Återställ de inlärd värdena för tanksystemet för ureatillsats, Återställ inlärd värden för lambdasond 1, Återställ inlärd värden för lambdasond 2, Lära in EGR-ventilen, Lära in däcktryckskontroll, Återställ ureatillsatsnivån, Lära in

högtryckspumpen/genomflödesmängdreglering, Lär in kopplingssystem, Lär in nollställning för givarring, Lär in ställning för luftkonditioneringsspjäll, Aktivera bränslepump, Lär in styrvinkelgivare, Lär in neutrallägesgivaren, Återställ inlärd värden för luftmassemätare, Lär in turboladdare, Återställ inlärningsvärden för NOx-katalysator, Återställ de inlärd värdena för pumpen för ureatillsats, Lär in generatoren, Återställ differensstryckgivarens inlärningsvärden

(Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)):

Regenerera sotpartikelfilter, Lär in luftfjädring, Fyll på luftfjädringssystemet, Byta ut partikelfiltret, Återställ motorinlärningsvärden för hjälppaggregat/system, Återställ kontrollampan "Vatten i bränslet", Lär in styrvinkelgivare, Lär in neutrallägesgivaren, Lär in lambdasonden fram, Lär in lambdasonden bak, Lär in tvär-/längsvinkelaccelerationssensorn, Återställ inlärd värden för luftmassemätare, Återställ däcktryckskontroll, Lär in kopplingspedalsposition, Kalibrera kamerastyrdonet, Återställ differensstryckgivarens inlärningsvärden

(Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)):

Återställ de inlärd värdena för insprutningsventilen för ureaadditiv, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in luftfjädring, Byt trycksensor urea-additiv, Avlufta system för ureatillsats, Byt insprutningsventil för urea, Byt ureatillsattpump, Byt tank för urea-additiv, Byt ledning för ureatillsats, Återställ de inlärd värdena för tanksystemet för ureatillsats, Fyll på luftfjädringssystemet, Byta ut partikelfiltret, Genomför anpassningar på växellåda, Återställ ureatillsatsnivån, Återställ motorinlärningsvärden för hjälppaggregat/system, Återställ kontrollampan "Vatten i bränslet", Lär in styrvinkelgivare, Lär in neutrallägesgivaren, Lär in lambdasonden fram, Lär in lambdasonden bak, Lär in tvär-/längsvinkelaccelerationssensorn, Återställ inlärd värden för luftmassemätare, Återställ däcktryckskontroll, Lär in kopplingspedalsposition, Återställ de inlärd värdena för pumpen för ureatillsats, Kalibrera kamerastyrdonet, Återställ differensstryckgivarens inlärningsvärden

(Fiat Panda (319), 319):

Återställ inlärningsvärden för kamaxel, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in lågtrycks-EGR-ventilen, Återställ överhettningräknare generator, Lär in bränslehögtrycksgivare, Återställ inlärd värden för lambdasond 1, Återställ inlärd värden för lambdasond 2, Lär in sotpartikelfiltret efter byte, Lär in bromspedalvägsgivare, Ange nödfallskoden för startspärren, Byte av litiumjonbatteri, Ladda litiumjonbatteri, Avlufta bränslesystem, Återställ inlärd värden för gasspjället, Ersätt drivrem för hjälppaggregat, Genomför anpassningar på växellåda, Lär in högtryckspumpen/genomflödesmängdreglering, Återställ motorinlärningsvärden för hjälppaggregat/system, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Lär in nollställning för givarring, Återställ kontrollampan "Vatten i bränslet",

	Återställ adaption av givarring, Återställ inlärningsvärden motor, Lära in neutrallägesgivaren, Återställ inlärd värden för luftmassemätare, Lär in turboladdare, Lär in kopplingspedalsposition, Återställ inlärningsvärden för NOx-katalysator, Anpassa motorvarvtalsgivare/kamaxeltider, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden (Fiat Tipo (356), 356): Återställ de inlärd värdena för insprutningsventilen för ureaadditiv, Regenerera sotpartikelfilter, Byt trycksensor urea-additiv, Avlufta system för ureatillsats, Byt insprutningsventil för urea, Byt ureatillsatspump, Byt tank för urea-additiv, Byt ledning för ureatillsats, Återställ de inlärd värdena för tanksystemet för ureatillsats, Lära in EGR-ventilen, Byta ut partikelfiltret, Lär in luftmassemätare, Lära in däcktryckskontroll, Lära in den adaptiva farthållaren, Genomför anpassningar på växellåda, Återställ ureatillsatsnivån, Initiera railtrycksgivare, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Aktivera bränslepump, Lär in lambdasond, Lär in styrvinkelgivare, Lära in neutrallägesgivaren, Lär in kopplingspedalsposition, Återställ inlärningsvärden för NOx-katalysator, Återställ de inlärd värdena för pumpen för ureatillsats, Kalibrera kamerastyrdonet, Lära in generatorm, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden
Serviceåterställning	(Fiat 500 (312), 312), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat Aegea (356), 356), (Fiat Panda (319), 319), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat Tipo (356), 356)
Testfunktion	(Fiat 500 (312), 312), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat Aegea (356), 356), (Fiat Panda (319), 319), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat Tipo (356), 356)
Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management	(Fiat 500X (334), 334)

Ford

Felkod	(Ford Transit 10, FAC), (Ford Tourneo Connect 04, SK)
Parameter	(Ford Transit 10, FAC), (Ford Tourneo Connect 04, SK)
Kodning	(Ford Transit 10, FAC): Koda insprutningsventiler
Grundinställning	(Ford Tourneo Connect 04, SK): Regenerera sotpartikelfilter, Lär in oxidationskatalysator, Avlufta bränslesystem, Återställ inlärd värden för partikelfilter, Genomföra motoranpassningar, Avlufta kylsystem, Kalibrera kamerastyrdonet

| Serviceåterställning

| Testfunktion

Honda

| Felkod

| Parameter

| Grundinställning

(Ford Transit 10, FAC):

Återställ inlärningsvärden för bränslelågtryck, Regenerera sotpartikelfilter, Återställning av inlärningsvärden bränslehögtryckssystem, Fyll ureatillsatstank, Rengör turboladdare, Lära in SCR-systemet – variant 1, Lära in SCR-systemet – variant 2, Lär in styrvinkelgivare, Lära in längsaccelerationssensorn, Återställ inlädda värden för växellåda, Lära in den adaptiva farthållaren, Återställ inlädda värden för partikelfilter, Lär in fönsterhiss, Töm/fyll på tank för urea-additiv, Återställ inlärningsvärden SCR-system, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Återställa kontrollampan "Vatten i bränslet", Återställ inlädda värden för sugrörsspjäll, Återställ inlärningsvärden motor, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Återställ inlädda värden för insprutningsventiler, Återställ inlädda värden för luftmassemätare, Lära in däcktrycksgivarna, Aktivera däcktrycksgivare, Lära in takluckan, Återställ avgastemperaturvärden, Återställ inlädda värden för variabel turboladdare, Lär in batterigivar modul, Återställ inlädda värden för EGR-ventil, Kalibrera Lane Assist-kameran, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden

(Ford Transit 11, FDD,FCC):

Aktivera/avaktivera underhållsläge för bromssystem

(Ford Transit 10, FAC), (Ford Tourneo Connect 04, SK)

(Ford Transit 10, FAC)

(Honda Civic, FK)

(Honda Civic, FK)

(Honda Civic, FC1):

Återställ de inlädda värdena för nödbromsassistenten, Kalibrera radar statiskt, Kör till monterings-/ demonteringsläge för parkeringsbroms, Återställa strömvärdena för batteriurladdning, Lära in sensorer för kördynamikreglering, Kalibrera kamerastyrdonet

Hyundai

| Felkod

| Parameter

| Manöverdon

(Hyundai Staria, US4), (Hyundai Accent, RB), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Santa Fe, TM)

(Hyundai Staria, US4), (Hyundai Accent, RB), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Santa Fe, TM)

(Hyundai Tucson, NX4)

Kodning

(Hyundai Santa Fe, TM):
Byt frontkamera, Koda insprutningsventiler, Anpassa servostyrning efter byte, Koda styrdonet för servostyrning, Koda hjulventilerna, Koda hjulenheter för avståndsvarningssystemet

(Hyundai Staria, US4):
Koda insprutningsventiler, Koda hjulventilerna

(Hyundai Tucson, NX4):
Koda hjulventilerna

Grundinställning

(Hyundai Accent, RB):
Lära in längsaccelerationssensorn, Återställ inlärd värden för växellåda, Återställ inlärningsvärden motor, Avlufta bromssystem

(Hyundai i30 / i30cw, PD):
Regenerera sotpartikelfilter, Byta ut partikelfiltret

(Hyundai Santa Fe, TM):
Regenerera sotpartikelfilter, Lär in pumpmodulen för ureatillsats, Lär in insprutningsventil för ureatillsats, Återställning av inlärd värden fördelningsväxellåda, Påfyllning/luftning av ureatillsatsledning, Lär in ureatillsatstanken, Kalibrera radar dynamiskt, Lär in fordonsnivågivarna, Lär in EGR-ventilen, Lär in differenstryckgivaren, Byta ut partikelfiltret, Lär in luftmassemätare, Avlufta bränslesystem, Lär in gasspjäll, Avlufta växellådan, Lär in gaspedalsgivare, Lär in växellåda, Återställ inlärd värden för växellåda, Lär in bakluckan, Lär in längsaccelerationssensorn, Lär in lambdasond, Lär in styrvinkelgivare, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Avaktivera/aktivera underhållsläget för den elektromekaniska parkeringsbromsen, Avlufta fördelningsväxellådan, Avlufta bromssystem, Lär in filbytesassistenten, Byt bränsletrycksgivare, Kalibrera kamerastyrdonet

(Hyundai Staria, US4):
Lär in pumpmodulen för ureatillsats, Lär in insprutningsventil för ureatillsats, Återställning av inlärd värden fördelningsväxellåda, Påfyllning/luftning av ureatillsatsledning, Lär in ureatillsatstanken, Kalibrera radar dynamiskt, Återställ inlärd värden växelspak, Lär in EGR-ventilen, Lär in turboladdare, Lär in differenstryckgivaren, Byta ut partikelfiltret, Lär in luftmassemätare, Lär in styrvinkelgivare, Lär in längsaccelerationssensorn, Avlufta bränslesystem, Lär in gasspjäll, Lär in gaspedalsgivare, Återställ inlärd värden för växellåda, Lär in bakluckan, Avlufta kylsystem, Lär in lambdasond, Lär in styrvinkelgivare, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Återställa inlärd värden för undre avgasåterföring, Avaktivera/aktivera underhållsläget för den elektromekaniska parkeringsbromsen, Avlufta fördelningsväxellådan, Lär in filbytesassistenten, Byt bränsletrycksgivare, Kalibrera kamerastyrdonet

(Hyundai Tucson, NX4):

	Regenerera sotpartikelfilter, Återställning av inlärd värden fördelningsväxellåda, Kalibrera radar dynamiskt, Lär in rotorpositionsgivare, Byta ut partikelfiltret, Avlufta ABS-hydraulikenheten, Lär in styrvinkelgivare, Lär in längsaccelerationssensorn, Återställ inlärd värden för växellåda, Lär in kopplingssystem, Lär in bakluckan, Avlufta växellådshydraulik, Avlufta kylsystem, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärningsvärden motor, Avaktivera/aktivera underhållsläget för den elektromekaniska parkeringsbromsen, Avlufta fördelningsväxellådan, Lär in filbytesassistenten, Kalibrera kamerastyrdonet
Serviceåterställning	(Hyundai Staria, US4), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Santa Fe, TM)
Testfunktion	(Hyundai Santa Fe, TM)
Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management	(Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Santa Fe, TM)

Jaguar

Felkod	(Jaguar I-Pace, X590), (Jaguar F-Pace, X761)
Parameter	(Jaguar I-Pace, X590), (Jaguar F-Pace, X761)
Manöverdon	(Jaguar F-Pace, X761)
Kodning	(Jaguar F-Pace, X761): Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Koda däcktryckskontrollen
Grundinställning	(Jaguar F-Pace, X761): Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Återställ inlärd värden för lågtrycks-EGR, Lär in regnsensorn, Regenerera sotpartikelfilter, Byta ut partikelfiltret, Återställ inlärd värden för luftmassemätare, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Avlufta bränslesystem, Kalibrera frontkameran, Återställ inlärd värden för turbulensspjäll, Återställa inlärd värden för gasspjället, Ställ in strålkastare, Lär in fönsterhiss, Återställ inlärd värden för bränslepump, Ersätt ställdon för gasspjäll, Återställa inlärd värden för bränslemängd, Återställ inlärd värden för förmatningspump, Återställ inlärd värden för luftkonditioneringskompressor, Återställa kontrollampan "Vatten i bränslet", Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Återställ inlärningsvärden motor, Lär in takluckan, Återställa differensstryckgivarens inlärningsvärden, Byta ut förmatningspumpen för bränsle,

	Aktivera underhållsläge, Avaktivera/aktivera underhållsläget för den elektromekaniska parkeringsbromsen, Avlufta oljepump för fördelningsväxellåda, Lära in SCR-systemet, Lära in insprutningsmängden, Avlufta bromssystem, Ställ in chassihöjd, Inläring av insugssystem, Koppla till/från bränslepump, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen
Serviceåterställning	(Jaguar F-Pace, X761)
Testfunktion	(Jaguar F-Pace, X761)
DoIP/CAN-FD klarar bara diagnos med mega macs X	(Jaguar I-Pace, X590), (Jaguar F-Pace, X761)

Jeep

Grundinställning	(Jeep Grand Cherokee (WK), WH,WK): Lära in SCR-systemet (Jeep Renegade (BU), BU): Ersätt givarring
Testfunktion	(Jeep Grand Cherokee (WK), WH,WK)
Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management	(Jeep Renegade (BU), BU), (Jeep Grand Cherokee (WK), WH, WK)

Kia

Felkod	(Kia Carens, FJ), (Kia Carens, UN), (Kia Niro, DE), (Kia Sorento, XM), (Kia Sportage, SL), (Kia Optima, TF), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Kia Carens, RP), (Kia Magentis, MG), (Kia Soul, PS), (Kia Sorento, UM), (Kia Sportage, QL), (Kia Optima, JF), (Kia Rio, YB), (Kia Cerato, YD), (Kia Picanto, JA), (Kia Stinger, CK), (Kia Stonic, YB), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Cerato, BD), (Kia Soul, SK3), (Kia Sorento, MQ4), (Kia Carnival, KA), (Kia EV6, CV), (Kia Sportage, NQ5), (Kia Niro, SG2), (Kia Carnival, YP)
Parameter	(Kia Carens, FJ), (Kia Carens, UN), (Kia Niro, DE), (Kia Sorento, XM), (Kia Sportage, SL), (Kia Optima, TF), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Kia Carens, RP), (Kia Magentis, MG), (Kia Sorento, UM), (Kia Sportage, QL), (Kia Optima, JF), (Kia Rio, YB), (Kia Cerato, YD), (Kia Picanto, JA), (Kia Stinger, CK), (Kia Stonic, YB), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Cerato, BD), (Kia Soul, SK3), (Kia Sorento, MQ4), (Kia Carnival, KA), (Kia EV6, CV), (Kia Sportage, NQ5), (Kia Niro, SG2), (Kia Carnival, YP)

Manöverdon

(Kia Carens, FJ), (Kia Carens, UN), (Kia Niro, DE), (Kia Sorento, XM), (Kia Sportage, SL), (Kia Carens, RP), (Kia Magentis, MG), (Kia Sorento, UM), (Kia Sportage, QL), (Kia Optima, JF), (Kia Stinger, CK), (Kia Carnival, YP)

Kodning

(Kia Niro, SG2), (Kia Niro, SG2):
Koda hjulventilerna

(Kia Sportage, NQ5):
Registrera bakpartiets radarsensor, Koda insprutningsventiler, Koda hjulventilerna

(Kia Stinger, CK):
Koda hjulventilerna, Koda hjulenheter för avståndsvarningssystemet

Grundinställning

(Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD):
Kalibrera radarsensor

(Kia Cerato, BD):
Kalibrera radar statiskt, Återställ inlärningsvärden motor, Lära in filbytesassistenten, Kalibrera kamerastyrdonet

(Kia Cerato, YD), (Kia Cerato, YD):
Lär in styrvinkelgivare, Lära in längsaccelerationssensorn, Återställ inlärd värden för växellåda, Återställ inlärningsvärden motor, Lära in filbytesassistenten, Kalibrera kamerastyrdonet

(Kia Niro, SG2):
Regenerera sotpartikelfilter, Kalibrera radar dynamiskt, Lär in rotorpositionsgivare, Lär in bromspedalvägsgivare, Byt eldriftsbatteri, Byt ut partikelfiltret, Lära in längsaccelerationssensorn, Lära in bromstrycksgivaren, Avlufta kylsystem, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärningsvärden motor, Lära in filbytesassistenten, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Kia Picanto, JA), (Kia Picanto, JA), (Kia Picanto, JA):
Lär in kopplingskomponentgrupp, Lär in kopplingsläge

(Kia Sportage, NQ5):
Regenerera sotpartikelfilter, Lära in lågtrycks-EGR-ventilen, Lär in pumpmodulen för ureatillsats, Återställning av inlärd värden fördelningsväxellåda, Påfyllning/luftning av ureatillsatsledning, Lär in ureatillsatstanken, Kalibrera radar statiskt, Återställ inlärd värden växelspak, Lär in turboladdare, Lära in differenstrycksgivaren, Byt ut partikelfiltret, Avlufta ABS-hydraulikenheten, Lär in luftmassemätare, Lära in längsaccelerationssensorn, Avlufta bränslesystem, Lär in gasspjäll, Lär in gaspedalsgivare, Lära in fordonsnivågivaren, Initiera railtrycksgivare, Lär in kopplingssystem, Lära in bakluckan, Avlufta kylsystem, Lär in lambdasond, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärningsvärden motor, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Avlufta fördelningsväxellådan, Lära in

	filbytesassistenten, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Lär in högtrycks-EGR-ventil (Kia Sportage, QL), (Kia Sportage, QL), (Kia Sportage, QL), (Kia Sportage, QL): Återställ inlärd värden för växellåda, Lär in kopplingssystem (Kia Stinger, CK): Regenerera sotpartikelfilter, Återställning av inlärd värden fördelningsväxellåda, Lär in EGR-ventilen, Lär in differenstryckgivaren, Byta ut partikelfiltret, Avlufta ABS-hydraulenheten, Lär in luftmassemätare, Lär in längsaccelerationssensorn, Lär in turbulensspjällmagnetventilen, Lär in gasspjäll, Lär in gaspedalsgivare, Återställ inlärd värden för växellåda, Lär in fordonsnivågivaren, Återställa inlärd värden för ABS-stryrdonet, Avlufta kylsystem, Lär in lambdasond, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärningsvärden motor, Återställ railtryck, Avlufta fördelningsväxellådan, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet
Serviceåterställning	(Kia Cerato, YD), (Kia Stinger, CK), (Kia Sportage, NQ5), (Kia Niro, SG2)
Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management	(Kia Cerato, YD), (Kia Stinger, CK), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Cerato, BD), (Kia Soul, SK3), (Kia Sorento, MQ4), (Kia EV6, CV), (Kia Sportage, NQ5), (Kia Niro, SG2)

Land-Rover

Felkod	(Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405)
Parameter	(Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Defender-III, L663)
Kodning	(Land-Rover Discovery Sport (L55, L550): Registrera batteriet

| Grundinställning

(Land-Rover Discovery Sport (L55, L550):
Återställa inlärd värden för gasspjället, Lära in regnsensorn, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in sotpartikelfilter, Lära in kylvätskereglerventil, Lära in EGR-ventilen, Lär in turboladdare, Lär in luftmassemätare, Lära in glödstift, Lära in styrenheten, Återställ inlärd värden för EGR-bypassventil, Återställ inlärd värden för luftkonditioneringskompressor, Återställa kontrollampan "Vatten i bränslet", Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Lär in styrvinkelgivare, Byta ut förmätningssumpen för bränsle, Lära in SCR-systemet

| DoIP/CAN-FD klarar bara diagnos med mega macs X

(Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Defender-III, L663)

Lexus

| Felkod

(Lexus IS, AVE30), (Lexus LS, GVF50), (Lexus LS, GVF55), (Lexus LS, USF50), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LS, VXFA50), (Lexus UX, MZAH10), (Lexus LS, VXFA55), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, KMA10)

| Parameter

(Lexus LS, GVF50), (Lexus LS, GVF55), (Lexus LS, USF50), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LS, VXFA50), (Lexus LS, VXFA55), (Lexus UX, KMA10)

| Manöverdon

(Lexus LS, GVF50), (Lexus LS, GVF55), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LS, VXFA50), (Lexus LS, VXFA55), (Lexus UX, KMA10)

Kodning	(Lexus LS, GSF50), (Lexus LS, GVF50), (Lexus LS, GVF55), (Lexus LS, VXFA50), (Lexus LS, VXFA55), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus UX, KMA10): Koda hjulventilerna
Grundinställning	(Lexus LS, GSF50), (Lexus LS, VXFA50), (Lexus LS, VXFA55): Avlufta kylsystemet för växelriktaren, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Lär in styrvinkelgivare, Underhållsläge (motorspärren kan avaktiveras > bensinmotorn går) (Lexus LS, GVF50), (Lexus LS, GVF55), (Lexus LS, VXFA55L): Avlufta kylsystemet för växelriktaren, Lär in styrvinkelgivare, Underhållsläge (motorspärren kan avaktiveras > bensinmotorn går) (Lexus UX, KMA10): Återställ parkeringsbromsens inlärningsvärden, Avlufta kylsystemet för växelriktaren, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lära in giringsgivare, Återställa inlärd värden för ABS-styrdonet, Lära in parkeringsbromsen, Avlufta ABS/ESC, Kalibrera radarsensor, Underhållsläge (motorspärren kan avaktiveras > bensinmotorn går), Lära in filbytesassistenten, Kalibrera kamerastyrdonet

MAN

Kodning	(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ): Registrera extra batteri
----------------	---

Mazda

Felkod	(Mazda CX-3, DK), (Mazda CX-30, DM), (Mazda CX-5, KF), (Mazda CX-80, KL01)
Parameter	(Mazda CX-3, DK), (Mazda CX-30, DM), (Mazda CX-5, KF), (Mazda CX-80, KL01)
Manöverdon	(Mazda CX-30, DM), (Mazda CX-5, KF), (Mazda CX-80, KL01)
Kodning	(Mazda CX-3, DK): Koda fyrhjulskopplingen, Ställa in övervakningsfunktioner för motorolja (Mazda CX-5, KF): Koda fyrhjulskopplingen

Grundinställning

(Mazda CX-3, DK):

Regenerera sotpartikelfilter, Lär in turboladdare, Lära in längsaccelerationssensorn, Återställ inlärd värden för luftmassemätare, Lära in bromstrycksgivaren, Lära in avgasspjället, Lär in gasspjäll, Återställ inlärd värden för partikelfilter, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lära in giringsgivare, Återställ inlärd värden för ljuslängdsreglering, Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Återställ inlärningsvärden motor, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Återställ inlärd värden för bränslepump, Lär in tväraccelerationsgivare, Återställ sothaltsjustering, Lära in filbytesassistenten, Lära in den adaptiva farthållaren, Kalibrera kamerastyrdonet

(Mazda CX-30, DM):

Byta nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem, Kalibrera radarsensorer fram, Kalibrera radarsensorer bak, Lära in längsaccelerationssensorn, Lära in bromstrycksgivaren, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lära in giringsgivare, Återställ inlärd värden för ljuslängdsreglering, Lär in tväraccelerationsgivare, Kalibrera 360° -kamera, Lära in den adaptiva farthållaren, Kalibrera kamerastyrdonet

(Mazda CX-5, KF):

Återställ inlärd värden för närområdesradar, Lära in längsaccelerationssensorn, Lära in bromstrycksgivaren, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lära in giringsgivare, Återställ inlärd värden för ljuslängdsreglering, Lär in tväraccelerationsgivare, Kalibrera 360° -kamera, Lära in filbytesassistenten, Lära in den adaptiva farthållaren, Kalibrera kamerastyrdonet

(Mazda CX-60, KH), (Mazda Mazda 3, BP), (Mazda Mazda 3, BP2H), (Mazda Mazda 3, BP2S), (Mazda Mazda 3, BP5S, BP6S), (Mazda MX-30, DR):

Byta nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem

(Mazda CX-80, KL01):

Regenerera sotpartikelfilter, Byta nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem, Kalibrera radarsensorer fram, Kalibrera radarsensorer bak, Återställ inlärd värden för vevaxelns remskiva, Lära in längsaccelerationssensorn, Återställ inlärd värden för luftmassemätare, Lära in bromstrycksgivaren, Lär in gasspjäll, Återställ inlärd värden för partikelfilter, Lära in giringsgivare, Återställ inlärd värden för ljuslängdsreglering, Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Återställ inlärningsvärden motor, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Lär in tväraccelerationsgivare, Kalibrera 360° -kamera, Lära in insprutningsmängden, Lära in den adaptiva farthållaren, Kalibrera kamerastyrdonet

Serviceåterställning

(Mazda CX-3, DK)

Mercedes

Felkod	(Mercedes Sprinter, 906153,906155,906253,906255)
Parameter	(Mercedes Sprinter, 906153,906155,906253,906255)
Manöverdon	(Mercedes Sprinter, 906153,906155,906253,906255)
Kodning	(Mercedes Sprinter, 906153,906155,906253,906255): Koda insprutningsventiler, Lås/lås upp cd-/dvd-enhet, Koda släpavkänning
Grundinställning	(Mercedes Sprinter, 906153,906155,906253,906255): Lär in bränslemängdsregulator, Återställ inlärningsvärden för bränslelågtryck, Lär in SCR-katalysatorn efter byte , Lära in lågtrycks-EGR-ventilen, Inläring av partikelfiltret efter byte a motorstyrenheten, Lär in insprutningsventil för ureatillsats, Lär in sotpartikelfilter, Lär in oxidationskatalysator, Lär in oxidationskatalysator efter byte av motorstyrdon, Inläring av bränslehögtryckspumpen och bränslefördelarröret, Anpassa ställdon för avgasspjäll, Regenerera sotpartikelfilter vid stillastående, Lära in EGR-ventilen, Lära in differenstryckgivaren, Regenerera sotpartikelfiltret under körning, Lär in luftmassemätare, Avlufta bränslesystem, Återställa kollisionsläget, Lära in fränkoppling av inloppskanal, Lär in fönsterhiss, Lär in växellåda, Lär in växelgivare, Anpassningar av ureaadditiv, Återställa inlärd värden för bränslehögtryckspumpen, Genomföra motoranpassningar, Aktivera bränslepump, Ställ in strålkastare, Lär in lambdasond, Återställ inlärd värden för luftfilter, Lär in styrvinkelgivare, HFM-avdriftskompensation, Lära in gasspjällsanslaget, Återställ adaption av mängdmedelvärde, Lär in tryckregleringsventil, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Nollmängdskalibrering, Återställ inlärd värden för avgasefterbehandling, Återställa inlärd värden för kväveoxidsensorn, Lära in neutrallägesgivaren, Återställning av inlärd värden för kamaxelgivaren, Lär in laddtrycksregulator, Lära in regn-/ljussensorn, Återställa inlärd värden för avgastemperaturgivarens sotpartikelfilter, Lär in avgastemperaturgivare, Lär in kopplingspedalsposition, Lär in temperaturgivaren före SCR-katalysatorn, Återställ inlärd värden för variabel turboladdare, Lära in bränslehögtrycksgivaren eller bränslefördelarröret, Återställ långtidsinlärningsvärden för doseringsmodul för ureatillsats, Kalibrera kamerastyrdonet, Lära in kollisionssvarningssystemet, Lär in högtrycks-EGR-ventil, Nollställ räknare av synkroniseringsförlust för vevaxel/kamaxel
Serviceåterställning	(Mercedes Sprinter, 906153,906155,906253,906255)

Mini

Felkod	(Mini R56 One/Cooper, SR81)
Parameter	(Mini R56 One/Cooper, SR81)
Manöverdon	(Mini R56 One/Cooper, SR81)
Kodning	(Mini F65 Cooper, 51GD), (Mini F66 Cooper, 21GD): Registrera modulbatteriet för nödsamtal, Registrera batteriet (Mini R56 One/Cooper, SR81): Registrera batteriet, Koda tomgångsvarvtalet (Mini U25 Countryman, 11GA): Registrera modulbatteriet för nödsamtal
Grundinställning	(Mini F65 Cooper, 51GD), (Mini F66 Cooper, 21GD), (Mini U25 Countryman, 11GA): Töm ur/fyll på köldmediekretsen, Lås upp högtemperaturkylvätskekretsen, Lär in fönsterhiss (Mini R56 One/Cooper, SR81): Lära in ventillyftstyrningen, Återställ inlärd värden för växellåda, Återställa styrdonet för golvutrymmesmodulen, Lära in varvtalsgivare stillastående, Återställa styrdon, Lär in gasspjäll, Lär in fönsterhiss, Återställa felräknaren för rattlås (vid nymontering), Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Lär in styrvinkelgivare, Lära in regn-/ljussensorn, Specialavluftning, Lära in sensorer för kördynamikreglering, Förväxlingskontroll av bromsledningar, Anpassa kamaxelförställning, Återställa startspärren
Serviceåterställning	(Mini R56 One/Cooper, SR81)
Testfunktion	(Mini R56 One/Cooper, SR81)

Nissan

Felkod	(Nissan Micra, K14), (Nissan X-Trail, T33)
Parameter	(Nissan Micra, K14), (Nissan X-Trail, T33)
Manöverdon	(Nissan Micra, K14)
Kodning	(Nissan Micra, K14): Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet

| Grundinställning

(Nissan Micra, K14):
Lär in gasspjäll, Återställ blandningsadaption, Lär in lambdasond, Lär in styrvinkelgivare, Anpassa kamaxeln, Återställning av inlärdade värden för kamaxelgivaren, Kalibrera radarsensor, Lär in svänghjul, Återställa strömvärdena för batteriurladdning, Kalibrera kamerastyrdonet

(Nissan X-Trail, T33):
Lär in styrvinkelgivare, Kalibrera radarsensor, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

| Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management

(Nissan X-Trail, T33)

Opel/Vauxhall

| Felkod

(Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Astra-K, B-K), (Opel/Vauxhall Astra-L, F)

| Parameter

(Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Astra-K, B-K), (Opel/Vauxhall Astra-L, F)

| Manöverdon

(Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Astra-K, B-K), (Opel/Vauxhall Astra-L, F)

| Kodning

(Opel/Vauxhall Astra-K, B-K):
Koda insprutningsventiler

(Opel/Vauxhall Astra-L, F):
Koda nyckeln

(Opel/Vauxhall Combo-E, X19):
Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Koda släpvagnskopplingen, Registrera batteriet, Koda kupéövervakning, Koda larmsignalen, Koda nyckeln, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda VIN

Grundinställning

(Opel/Vauxhall Astra-J, P10):

Återställ inlärd värden för katalysator

(Opel/Vauxhall Astra-K, B-K):

Regenerera sotpartikelfilter, Återställ inlärningsvärden för längsaccelerationsgivare, Återställ de inlärd värdena för tanksystemet för ureatillsats, Lära in NOx-sensorer efter ett byte, Återställa inlärd värden för NOx-sensorer, Genomföra servicearbeten på bromssystemet, Lära in däcktryckskontroll, Kalibrera frontkameran, Återställ de inlärd värdena för oxidationskatalysatorn, Återställ inlärd värden för partikelfilter, Återställ blandningsadaption, Lära in låg insprutningsmängd, Återställ ureatillsatsnivån, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden, Lära in luftfördelningsspjällen, Lära in lambdasond, Lära in neutrallägesgivaren, Lära in vevaxelpositionsgivaren, Lära in bränsletrycksregulator, Återställa inlärd värden för avgastemperaturgivarens sotpartikelfilter, Lära in kopplingspedalsposition, Återställ inlärningsvärden för NOx-katalysator

(Opel/Vauxhall Astra-L, F):

Reaktivera nödbromsassistent, Kalibrera hörnradar dynamiskt, Genomföra grundinställning eldriftsbatteri, Avlufta ABS/ESC, Lära in längsaccelerationssensorn, Lära in bränslenivån, Lära in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Lära in regn-/ljussensorn, Kalibrera kamerastyrdonet, Byt bromsdelar

(Opel/Vauxhall Combo-E, X19):

Avluftning av bränsletransportsystem, Kläm fast batteriet igen, Byt batteriet, Rengöring av EGR-kylarens omkopplingsventil, Regenerera sotpartikelfilter, Reaktivera nödbromsassistent, Avlufta ABS/ESC, Lära in EGR-ventilen, Byta ut partikelfiltret, Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Avlufta bränslesystem, Lära in längsaccelerationssensorn, Ersätt drivrem för hjälppaggregat, Lära in klämskyddet för fönsterhiss, Återställ ureatillsatsnivån, Lära in DeNOx-systemet, Lära in turboladdare, Lära in bränslenivån, Lära in luftdoseringsanordningen, Avlufta kylsystem, Lära in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Lära in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Aktivera start/stopp-funktion, Rengör EGR-ventil, Kalibrera kamerastyrdonet, Byt bromsdelar

(Opel/Vauxhall Mokka, J13):

Återställa inlärd värden för NOx-sensorer

(Opel/Vauxhall Zafira-C, P12):

Återställ de inlärd värdena för tanksystemet för ureatillsats, Återställ inlärd värden för bränslehögtrycksgivare, Återställ de inlärd värdena för oxidationskatalysatorn, Återställ inlärd värden för partikelfilter, Lära in låg insprutningsmängd, Återställ inlärd värden för katalysator, Lära in bränsletrycksregulator, Återställa inlärd värden för avgastemperaturgivarens sotpartikelfilter, Återställ blandningsadaption

Serviceåterställning

(Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Antara, L07),
(Opel/Vauxhall Astra-K, B-K), (Opel/Vauxhall Astra-L, F)

Peugeot

Felkod

(Peugeot RCZ, 4), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 5008, 0A),
(Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot
3008, M), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 308, 4), (Peugeot
308, L), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot 508, F), (Peugeot 208,
U), (Peugeot 2008, U), (Peugeot 308,), (Peugeot Partner-IV,
E), (Peugeot 208, UB9HPA), (Peugeot 308, F)

Parameter

(Peugeot RCZ, 4), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 5008, 0A),
(Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot
3008, M), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 308, 4), (Peugeot
308, L), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot 508, F), (Peugeot 208,
U), (Peugeot 2008, U), (Peugeot 308,), (Peugeot Partner-IV,
E), (Peugeot 208, UB9HPA), (Peugeot 308, F)

Manöverdon

(Peugeot RCZ, 4), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 5008, 0A),
(Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot
3008, M), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 308, 4), (Peugeot
308, L), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot 508, F), (Peugeot 208,
U), (Peugeot 2008, U), (Peugeot 308,), (Peugeot Partner-IV,
E), (Peugeot 208, UB9HPA), (Peugeot 308, F)

Kodning

(Peugeot 308, F):
Koda nyckeln

(Peugeot Partner-IV, E):
Koda släpvnagskopplingen, Registrera batteriet, Koda
kupéövervakning, Koda larmsignalen, Koda nyckeln,
Aktivera/avaktivera transportläge, Koda VIN

(Peugeot RCZ, 4):
Registrera batteriet, Koda nätverksstyrdonet, Programmera
fjärrkontroll, Koda hjulventilerna, Koda nyckeln, Koda VIN

(Peugeot Traveller, V):
Koda släpvnagskopplingen, Registrera batteriet, Koda
insprutningsventiler, Koda kupéövervakning, Koda
larmsignalen, Koda nyckeln, Aktivera/avaktivera
transportläge, Koda VIN

Grundinställning

(Peugeot 308, F):
Reaktivera nödbromsassistent, Byt kolv, Inläring av
elektrisk kylvätskepump, Byt oljepump, Byt spännrulle för
hjälpaggregat, Kalibrera hörnradar dynamiskt, Genomföra
grundinställning eldriftsbatteri, Avlufta ABS/ESC,
Regenerera sotpartikelfilter vid stillastående, Lär in
turboladdare, Lära in längsaccelerationssensorn, Lär in
gasspjäll, Ersätt drivrem för hjälpaggregat, Lära in
bränslenivån, Sänk bränslehögtryck, Anpassa kylarjalusi,
Avlufta kylsystem, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget,
Rengöra/byta ut sotpartikelfilter, Kalibrera radarsensor, Lär

Serviceåterställning

Testfunktion

in laddtrycksregulator, Lära in regn-/ljussensorn, Anpassa kamaxelförställning, Kalibrera kamerastyrdonet, Byt bromsdelar, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden

(Peugeot 308, L):

Byt batteriet, Initiera startmotor, Lär in kopplingskomponentgrupp, Återställ misständningsräknaren, Stoppa vridmomentbegränsning, Återställ knackräknare, Lär in laddtryckmagnetventil, Regenerera sotpartikelfilter vid stillastående, Lär in turboladdare, Byta ut partikelfiltret, Lär in gasspjäll, Ersätt avgasrörkrök, Ersätt cylinderhuvud, Lär in gaspedalsgivare, Lär in svänghjul, Aktivera start/stopp-funktion, Byt NOx-katalysator, Kalibrera kamerastyrdonet, Lära in generatorm

(Peugeot 408, F):

Reaktivera nödbromsassistent, Kalibrera radarsensor

(Peugeot Partner-IV, E):

Reaktivera nödbromsassistent, Lär in rotorpositionsgivare, Töm kylsystem, Fyll på kylsystem, Genomföra grundinställning eldriftsbatteri, Avlufta ABS/ESC, Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Lära in längsaccelerationssensorn, Avlufta kylsystem, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Kalibrera kamerastyrdonet, Byt bromsdelar

(Peugeot RCZ, 4):

Initiera adaptiva funktioner, Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Lära in vridnings-/accelerationssensorn, Ställ in strålkastare, Lära in klämskyddet för fönsterhiss, Lära in bränslenivån, Lära in vevaxel-/kamaxelläget, Lär in kopplingsläge, Kalibrera styrvinkelgivare, Återställ inlärd värden för styrvinkelgivaren, Specialavluftning, Lära in vindavvisaren/spoilern

(Peugeot Traveller, V):

Regenerera sotpartikelfilter, Reaktivera nödbromsassistent, Avlufta ABS/ESC, Lära in EGR-ventilen, Fyll på regenereringsadditiv-behållare, Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Lära in längsaccelerationssensorn, Töm/fyll på tank för urea-additiv, Återställ ureatillsatsnivån, Lära in DeNOx-systemet, Lära in bränslenivån, Lära in luftdoseringsanordningen, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Aktivera start/stopp-funktion, Byta ut växellådskomponenter, Montera/demontera växelspaken, Lära in växelspaksställdonet, Kalibrera kamerastyrdonet, Byta ut motordelar, Byt bromsdelar

(Peugeot RCZ, 4), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot 308, F), (Peugeot Partner-IV, E)

(Peugeot RCZ, 4)

Renault

Felkod	(Renault Megane-IV, K9A2), (Renault Scenic-III, JZ), (Renault Laguna-III, KT0M,KT0N,KT0S,KT19,KT1F), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Twingo-III, BCMJ), (Renault Trafic-III, JGMU)
Parameter	(Renault Megane-IV, K9A2), (Renault Scenic-III, JZ), (Renault Laguna-III, KT0M,KT0N,KT0S,KT19,KT1F), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Twingo-III, BCMJ), (Renault Trafic-III, JGMU)
Manöverdon	(Renault Megane-IV, K9A2), (Renault Scenic-III, JZ), (Renault Laguna-III, KT0M,KT0N,KT0S,KT19,KT1F), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Twingo-III, BCMJ)
Kodning	(Renault Clio-V, B7MT): Lås/frigör airbagstyrdon, Anpassa släpvnagskopplingen till förarassistanssystemet, Slå på/av automatisk åtdragning av parkeringsbromsen, Koda enheter till kombiinstrumentet, Koda språkvariant, Koda däckstorlekar (Renault Laguna-III, BT0M,BT0N,BT0S,BT19,BT1F): Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Koda hjulsats (sommar/vinter), Koda hjulventilerna, Koda språkvariant (Renault Megane-IV, K9A2): Lås/frigör airbagstyrdon, Avaktivera/aktivera släpvnagskopplingen, Anpassa släpvnagskopplingen till förarassistanssystemet, Koda spännstabilisering, Koda insprutningsventiler, Slå på/av automatisk åtdragning av parkeringsbromsen, Koda landsvariant, Koda enheter till kombiinstrumentet, Koda språkvariant, Koda däckstorlekar (Renault Scenic-III, JZ): Lås/frigör airbagstyrdon, Registrera batteriet, Koda hjulsats (sommar/vinter), Koda språkvariant, Koda hjulventilerna (Renault Trafic-III, JGMU): Lås/frigör airbagstyrdon, Anpassa släpvnagskopplingen till förarassistanssystemet, Koda språkvariant (Renault Twingo-III, BCMJ): Lås/frigör airbagstyrdon, Koda enheter till kombiinstrumentet, Koda språkvariant, Koda däckstorlekar
Grundinställning	(Renault Clio-V, B7MT): Regenerera sotpartikelfilter, Lär in kopplingskomponentgrupp, Återställning av startmotorräkneverk, Kalibrera radar dynamiskt, Byta nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem, Kalibrera radarsensorer bak, Avlufta ABS-hydraulenheter, Lär in styrvinkelgivare, Lär in gasspjäll, Lära in svänghjuls kuggkrans, Efter byte av partikelfilter, Återställning av inlärd värden för kamaxelgivaren, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Lär in turboladdare, Anpassa kamaxelförställning, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Renault Laguna-III, BT0M,BT0N,BT0S,BT19,BT1F):

Regenerera sotpartikelfilter, Lär in sotpartikelfiltret efter byte, Avlufta ABS-hydraulenheten, Återställ inlärd värden för EGR-ventil, Lär in tväraccelerationsgivare, Återställ inlärd värden för insugsluftspjäll, Återställ inlärd värden för växellåda, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Återställ inlärd värden för styrvinkelgivaren, Lär in styrvinkelgivare, Efter regenerering av partikelfilter, Lär in regn-/ljussensorn, Lär in fordonsnivågivaren, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen

(Renault Megane-IV, K9A2):

Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Återställ inlärd värden för lågtrycks-EGR, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in kopplingskomponentgrupp, Ställ fyrhjulsstyrningen i läge rakt fram, Återställning av startmotorräkneverk, Kalibrera radar dynamiskt, Lär in lägesställare för insugskamaxel, Byta nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksysteem, Kalibrera radarsensorer bak, Lär in bränslehögtrycksgivare, Ställ in/kalibrera vänster matrislysdiodsstrålkastare, Ställ in/kalibrera höger matrislysdiodsstrålkastare, Lär in sotpartikelfiltret efter byte, Lär in EGR-ventilen, Lär in differenstryckgivaren, Avlufta ABS-hydraulenheten, Lär in luftmassemätare, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärd värden för EGR-ventil, Lär in avgasspjället, Lär in gasspjäll, Återställ inlärd värden för insugsluftspjäll, Lär in insugsluftspjället, Återställa inlärd värden för bränslehögtryckspumpen, Lär in luftkonditioneringsspjället, Lär in lambdasond, Återställ inlärd värden för styrvinkelgivaren, Lär in styrvinkelgivare, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Lär in svänghjulsuggkrans, Återställ inlärd värden för katalysator, Lär in laddtrycksregulator, Lär in avgasspjället, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Lär in fordonsnivågivaren, Lär in bränslehögtrycksgivaren eller bränslefördelarröret, Anpassa kamaxelförställning, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Renault Scenic-III, JZ):

Lär in gasspjällsanslaget, Lär in kopplingskomponentgrupp, Avlufta ABS-hydraulenheten, Återställ inlärd värden för växellåda, Lär in tväraccelerationsgivare, Återställ blandningsadaptation, Lär in luftkonditioneringsspjället, Återställa inlärd värden knocksensor, Återställ inlärd värden för styrvinkelgivaren, Lär in styrvinkelgivare, Återställning av inlärd värden för kamaxelgivaren, Lär in regn-/ljussensorn, Lär in svänghjul, Anpassa kamaxelförställning, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Återställa tändspolsadaptation

(Renault Trafic-III, JGMU):

	Kalibrera radar dynamiskt, Byta nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem, Avlufta ABS-hydraulenheten, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärd värden för styrvinkelgivaren, Kalibrera kamerastyrdonet (Renault Twingo-III, BCMJ): Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Återställning av startmotorräkneverk, Byta nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem, Avlufta ABS-hydraulenheten, Lär in gasspjäll, Återställ blandningsadaption, Återställ inlärd värden för styrvinkelgivaren, Lär in styrvinkelgivare, Lära in svänghjulsuggkrans, Återställning av inlärd värden för kamaxelgivaren, Anpassa kamaxelförställning, Kalibrera kamerastyrdonet
Serviceåterställning	(Renault Megane-IV, K9A2), (Renault Scenic-III, JZ), (Renault Laguna-III, KT0M,KT0N,KT0S,KT19,KT1F), (Renault Twingo-III, BCMJ)
Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management	(Renault Megane-IV, K9A2), (Renault Megane-IV, B9NC), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Megane-IV, B9), (Renault Megane-IV, K9A6), (Renault Twingo-III, BCMJ), (Renault Megane-IV, K9NC), (Renault Megane-IV, RFB), (Renault Megane-IV, LVN9), (Renault Megane-IV, LVNB), (Renault Megane-IV, B9A6), (Renault Megane-IV, K9MB,K9MW), (Renault Megane-IV, B9MD,B9MW), (Renault Trafic-III, JGMU)

Seat

Felkod	(Seat Leon, KL)
Parameter	(Seat Leon, KL), (Seat Arona, KJ), (Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ)
Manöverdon	(Seat Leon, KL)
Grundinställning	(Seat Alhambra, 71): Återställa kollisionläget (Seat Arona, KJ), (Seat Ibiza, KJ): Fyll på/avlufsa kylsystem, Lär in turboladdare (Seat Ateca, KH), (Seat Tarraco, KN): Fyll på/avlufsa kylsystem, Resetting adaptation values of variable camshaft timing based on atmospheric pressure, Lär in turboladdare (Seat Leon, KL): Resetting adaptation values of variable camshaft timing based on atmospheric pressure, Återställa kollisionläget, Kalibrera kamerastyrdonet

| Serviceåterställning

(Seat Alhambra, 71)

| Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management

(Seat Leon, KL), (Seat Ateca, KH), (Seat Arona, KJ), (Seat Ibiza, KJ)

Skoda

| Felkod

(Skoda Karoq, NU), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiahq, PS), (Skoda Elroq, PY)

| Parameter

(Skoda Karoq, NU), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiahq, PS), (Skoda Elroq, PY)

| Manöverdon

(Skoda Karoq, NU), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Kodiahq, PS), (Skoda Elroq, PY)

| Kodning

(Skoda Elroq, PY):
Koda regn-/ljussensorn, Aktivera/avaktivera transportläge

(Skoda Enyaq, 5A):
Koda bakluckemodul, Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Koda släpavkänning

(Skoda Octavia, PV):
Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Aktivera/avaktivera transportläge

| Grundinställning

(Skoda Elroq, PY):
Lär in elektriska säten, Genomföra underhållsarbete
köldmediekrets, Genomföra grundinställningar
nödsamtalsystem/telematiksystem, Återställa
slitageindikeringen för bromsbelägg, Lär in
bromspedalvägsgivare, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera
diagnosfilter, Lär in styrvinkelgivare, Lära in
bromstrycksgivaren, Lära in bakluckan, Anpassa kylarjalusi,
Lära in den adaptiva farthållaren, Avlufta kylsystem, Lär in
ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare,
Lära in takluckan, Lära in elektronisk dämpningsreglering,
Underhållsarbete på parkeringsbromsen, Kalibrera
kamerastyrdonet

(Skoda Enyaq, 5A):
Genomföra underhållsarbete köldmediekrets, Återställa
kollisionsläget, Ställ in strålkastare, Lära in ESC-givarna,
Anpassa kylarjalusi, Avlufta kylsystem, Underhållsarbete
på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Skoda Fabia, 54), (Skoda Roomster, 5J):
Återställ inlärd värden för motorstyrdon (SIMOS)

(Skoda Fabia, PJ), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Scala, NW):
Fyll på/avlufta kylsystem, Lär in turboladdare

| Serviceåterställning

| Testfunktion

| Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management

(Skoda Karoq, NU):

Fyll på/avlufta kylsystem, Resetting adaptation values of variable camshaft timing based on atmospheric pressure, Lär in turboladdare, Kalibrera kamerastyrdonet

(Skoda Kodiah, NS), (Skoda Superb, 3V):

Resetting adaptation values of variable camshaft timing based on atmospheric pressure

(Skoda Kodiah, PS), (Skoda Superb, NZ):

Återställa kollisionsläget, Kalibrera kamerastyrdonet

(Skoda Octavia, NX):

Resetting adaptation values of variable camshaft timing based on atmospheric pressure, Återställa kollisionsläget, Kalibrera kamerastyrdonet

(Skoda Octavia, PV):

Lär in oxidationskatalysator, Fyll på/avlufta kylsystem, Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Återställ inlärningsvärden för ureaadditivsystem, Ta 48 V-systemet i drift igen, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Lär in elektriska säten, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lär in turboladdare, Lär in styrvinkelgivare, Avlufta bränslesystem, Återställa kollisionsläget, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Lära in den adaptiva farthållaren, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Återställ ureatillsatsnivån, Sänk bränslehögtryck, Lära in bakluckan, Genomföra motoranpassningar, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Lära in takluckan, Regenerera sotpartikelfilter, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Aktivera rullbromsprovarläget, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare

(Skoda Octavia, PV), (Skoda Elroq, PY)

(Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiah, PS)

(Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Fabia, PJ), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiah, PS), (Skoda Elroq, PY)

Subaru

| Felkod

(Subaru BRZ, ZD)

Suzuki

| Felkod

| (Suzuki Swace, AMZ), (Suzuki Across, A5Z)

Toyota

Felkod

(Toyota GT86, ZN6), (Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Auris, ZRE186), (Toyota Kluger, AXUH70), (Toyota Aygo, KGB10), (Toyota RAV 4, ZSA44), (Toyota Avensis, AZT250), (Toyota Avensis, AZT251), (Toyota Avensis, ZRT251), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, ALA40), (Toyota Avensis, ADT271), (Toyota Avensis, ADT251), (Toyota Avensis, ADT250), (Toyota Avensis, ADT270), (Toyota Avensis, ZRT270), (Toyota Avensis, ZRT271), (Toyota Avensis, ZRT272), (Toyota Yaris, KSP130), (Toyota Avensis, ZRT250), (Toyota Yaris, NSP130), (Toyota Verso, ZGR20), (Toyota Verso, ZGR21), (Toyota Verso, AUR20), (Toyota Verso, AUR21), (Toyota Prius, ZVW30), (Toyota Auris, NDE180L), (Toyota Auris, ZRE152,ZWE150), (Toyota Yaris, NLP130), (Toyota Verso, NSP120), (Toyota Verso, NLP121), (Toyota Prius, ZVW35), (Toyota Auris, NRE180L), (Toyota Auris, ZRE185L), (Toyota Auris, ADE186L), (Toyota Prius, ZVW40), (Toyota Yaris, NHP130), (Toyota Camry, ACV51), (Toyota Camry, GSV50), (Toyota Yaris, NLP90), (Toyota Yaris, NSP90), (Toyota Highlander, GSU55L), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Auris, NDE180), (Toyota Aygo, KGB40), (Toyota RAV 4, ALA41), (Toyota Corolla, NRE180), (Toyota Corolla, ZRE181), (Toyota Corolla, NDE170), (Toyota Verso, WAR20), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota Highlander, GVU58), (Toyota Auris, WWE185L), (Toyota Avensis, WWT270L), (Toyota Avensis, ZRT271L), (Toyota Avensis, WWT271L), (Toyota RAV 4, AVA42L), (Toyota RAV 4, AVA44L), (Toyota RAV 4, ZSA44L), (Toyota Land Cruiser, GDJ15), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Avensis, ZRT270L), (Toyota Camry, AVV50), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota Yaris, NSP131), (Toyota Aygo, PAB40), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Auris, NRE180), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota 4Runner, GRN280), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota Camry, AXVA70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Corolla, ZWE211), (Toyota Hilux, TGN16), (Toyota Hilux, TGN26), (Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota Venza, AGV10), (Toyota Venza, AGV15), (Toyota Yaris, KSP130L), (Toyota Corolla, NRE210L), (Toyota Corolla, MZEH12L), (Toyota Corolla, MZEH12), (Toyota Yaris, MXP10,MXP11), (Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Yaris, MXPA11), (Toyota Hilux, TGN126), (Toyota Hilux, GUN136), (Toyota Hilux, GUN156), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota C-HR, ZYX11), (Toyota Highlander, GSU70), (Toyota Highlander, GSU75), (Toyota Highlander, AXUH78), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Camry, GSV70), (Toyota Kluger, GSU78), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Land Cruiser, TJH250), (Toyota 4Runner, TRN280), (Toyota 4Runner, TRN285), (Toyota Auris, NZE181), (Toyota Auris, NZE184), (Toyota Auris, WWE185), (Toyota Avensis, WWT271), (Toyota Avensis, AZT270), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR,

Parameter

ZGX11), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota C-HR, MAXH20), (Toyota C-HR, MAXH21), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota C-HR, MAXH25), (Toyota C-HR, ZYX20), (Toyota Camry, AXVH70), (Toyota Camry, ASV40), (Toyota Camry, GSV40), (Toyota Camry, ASV51), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, NRE214H), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Corolla, ZRE211), (Toyota Corolla, ZEW211), (Toyota Corolla, MZEA12), (Toyota Land Cruiser, VDJ200), (Toyota Yaris, KSP211), (Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXPB10), (Toyota Yaris, MXPJ10), (Toyota Yaris, MXPJ15), (Toyota Mirai, JPD20), (Toyota Aygo, KGB70), (Toyota bZ4X,), (Toyota Land Cruiser, FJA300), (Toyota Yaris, MXPJ13), (Toyota Yaris, MXPJ11), (Toyota Yaris, MXPJ16)

(Toyota GT86, ZN6), (Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Auris, ZRE186), (Toyota Kluger, AXUH70), (Toyota Aygo, KGB10), (Toyota RAV 4, ZSA44), (Toyota Avensis, AZT250), (Toyota Avensis, AZT251), (Toyota Avensis, ZRT251), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, ALA40), (Toyota Avensis, ADT271), (Toyota Avensis, ADT251), (Toyota Avensis, ADT250), (Toyota Avensis, ADT270), (Toyota Avensis, ZRT270), (Toyota Avensis, ZRT271), (Toyota Avensis, ZRT272), (Toyota Yaris, KSP130), (Toyota Avensis, ZRT250), (Toyota Yaris, NSP130), (Toyota Verso, ZGR20), (Toyota Verso, ZGR21), (Toyota Verso, AUR20), (Toyota Verso, AUR21), (Toyota Prius, ZVW30), (Toyota Auris, NDE180L), (Toyota Auris, ZRE152,ZWE150), (Toyota Yaris, NLP130), (Toyota Verso, NSP120), (Toyota Verso, NLP121), (Toyota Prius, ZVW35), (Toyota Auris, NRE180L), (Toyota Auris, ZRE185L), (Toyota Auris, ADE186L), (Toyota Prius, ZVW40), (Toyota Yaris, NHP130), (Toyota Camry, ACV51), (Toyota Camry, GSV50), (Toyota Yaris, NLP90), (Toyota Yaris, NSP90), (Toyota Highlander, GSU55L), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Auris, NDE180), (Toyota Aygo, KGB40), (Toyota RAV 4, ALA41), (Toyota Corolla, NRE180), (Toyota Corolla, ZRE181), (Toyota Corolla, NDE170), (Toyota Verso, WAR20), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota Highlander, GVU58), (Toyota Auris, WWE185L), (Toyota Avensis, WWT270L), (Toyota Avensis, ZRT271L), (Toyota Avensis, WWT271L), (Toyota RAV 4, AVA42L), (Toyota RAV 4, AVA44L), (Toyota RAV 4, ZSA44L), (Toyota Land Cruiser, GDJ15), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Avensis, ZRT270L), (Toyota Camry, AVV50), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota Yaris, NSP131), (Toyota Aygo, PAB40), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Auris, NRE180), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota 4Runner, GRN280), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota Corolla,

ZWE211), (Toyota Hilux, TGN16), (Toyota Hilux, TGN26), (Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota Venza, AGV10), (Toyota Venza, AGV15), (Toyota Yaris, KSP130L), (Toyota Corolla, NRE210L), (Toyota Corolla, MZEH12L), (Toyota Corolla, MZEH12), (Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Hilux, TGN126), (Toyota Hilux, GUN136, GUN156), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota C-HR, ZYX11), (Toyota Highlander, GSU70), (Toyota Highlander, GSU75), (Toyota Highlander, AXUH78), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Camry, GSV70), (Toyota Kluger, GSU78), (Toyota RAV 4, AXAA54), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota 4Runner, TRN280), (Toyota 4Runner, TRN285), (Toyota Auris, NZE181), (Toyota Auris, NZE184), (Toyota Auris, WWE185), (Toyota Avensis, WWT271), (Toyota Avensis, AZT270), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, ZGX11), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Camry, ASV40), (Toyota Camry, GSV40), (Toyota Camry, ASV51), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, NRE214H), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Corolla, ZRE211), (Toyota Corolla, ZEW211), (Toyota Corolla, MZEA12), (Toyota Land Cruiser, VDJ200), (Toyota Mirai, JPD20), (Toyota Yaris, MXPJ11), (Toyota Yaris, MXPJ16)

Manöverdon

(Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Kluger, AXUH70), (Toyota Aygo, KGB10), (Toyota RAV 4, ZSA44), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, ALA40), (Toyota Verso, ZGR20), (Toyota Prius, ZVW30), (Toyota Auris, ZRE152,ZWE150), (Toyota Prius, ZVW35), (Toyota Prius, ZVW40), (Toyota Highlander, GSU55L), (Toyota RAV 4, ALA41), (Toyota Corolla, ZRE181), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota Highlander, GVU58), (Toyota RAV 4, ZSA44L), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Camry, AVV50), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota Camry, GSV50), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota Yaris, NSP131), (Toyota Aygo, PAB40), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota Aygo, KGB40), (Toyota 4Runner, GRN280), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota Corolla, ZWE211), (Toyota Hilux, TGN16), (Toyota Hilux, TGN26), (Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Venza, AGV10), (Toyota Venza, AGV15), (Toyota Corolla, NRE210L), (Toyota Corolla, MZEH12L), (Toyota Corolla, MZEH12), (Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Hilux, TGN126), (Toyota Hilux, GUN136, GUN156), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota C-HR, ZYX11),

Kodning

(Toyota Highlander, GSU70), (Toyota Highlander, GSU75), (Toyota Highlander, AXUH78), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Camry, GSV70), (Toyota Kluger, GSU78), (Toyota RAV 4, AXAL54), (Toyota RAV 4, AXAL52), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota 4Runner, TRN280), (Toyota 4Runner, TRN285), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, ZGX11), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Camry, ASV40), (Toyota Camry, ASV51), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, NRE214H), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Corolla, ZRE211), (Toyota Corolla, ZEW211), (Toyota Corolla, MZEA12), (Toyota Mirai, JPD20), (Toyota Yaris, MXPJ11), (Toyota Yaris, MXPJ16)

(Toyota C-HR, ZYX10):

Koda hjulventilerna, Konfigurera nyckelvarning

(Toyota Hilux, GUN1):

Programmera fjärrkontroll, Koda hjulventilerna

(Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN126):

Koda insprutningsventiler

(Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Hilux, GUN135):

Koda insprutningsventiler, Spara kamera- och målpositioner

(Toyota Land Cruiser, VDJ15):

Koda insprutningsventiler, Koda hjulventilerna

(Toyota Yaris, MXPJ11), (Toyota Yaris, MXPJ16):

Koda hjulventilerna

Grundinställning

(Toyota Avensis, ADT250), (Toyota Avensis, ADT251), (Toyota Avensis, ADT270), (Toyota Avensis, ADT271), (Toyota Avensis, AZT250), (Toyota Avensis, AZT251), (Toyota Avensis, AZT270), (Toyota Avensis, WWT270L), (Toyota Avensis, WWT271), (Toyota Avensis, WWT271L), (Toyota Avensis, ZRT270), (Toyota Avensis, ZRT270L), (Toyota Avensis, ZRT271), (Toyota Avensis, ZRT271L), (Toyota Avensis, ZRT272), (Toyota Avensis, ZRT250), (Toyota Avensis, ZRT251), (Toyota Aygo, KGB40), (Toyota Aygo, PAB40), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota FJ-Cruiser, GSJ10), (Toyota FJ-Cruiser, GSJ15), (Toyota RAV 4, ALA40), (Toyota RAV 4, ALA41), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, ASA44), (Toyota RAV 4, ASA44R), (Toyota RAV 4, WWA42L), (Toyota RAV 4, ZSA44), (Toyota RAV 4, ZSA44L), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Urban Cruiser, NLP110), (Toyota Urban Cruiser, NLP115), (Toyota Urban Cruiser, NSP110):

Avlufta bromssystem

(Toyota C-HR, ZYX10):

| Testfunktion

Registrera parkeringsassistent, Lära in fordonsnivågivarna, Avlufta kylsystemet för växelriktaren, Lär in styrvinkelgivare, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Kalibrera radarsensor, Underhållsläge (motorspärren kan avaktiveras > bensinmotorn går), Avlufta bromssystem, Lära in filbytesassistenten, Kalibrera kamerastyrdonet

(Toyota Hilux, GUN1):

Regenerera sotpartikelfilter, Lär in vevaxelgivare, Registrera parkeringsassistent, Återställ inlärd värden för partikelfilter, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Efter byte av partikelfilter, Kalibrera radarsensor, Avlufta bromssystem, Lära in filbytesassistenten, Kalibrera kamerastyrdonet

(Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN126):

Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Lär in vevaxelgivare, Återställ inlärd värden för partikelfilter, Initiera högtryckspump

(Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Land Cruiser, GDJ15):

Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in vevaxelgivare, Återställ inlärd värden för partikelfilter, Initiera högtryckspump, Inlärnings-/raderingsfunktion för förinsprutningsmängder, Raderingsfunktion för förinsprutningsmängd

(Toyota Land Cruiser, VDJ15):

Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in vevaxelgivare, Återställ inlärd värden för partikelfilter, Initiera högtryckspump, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Kalibrera radarsensor, Inlärnings-/raderingsfunktion för förinsprutningsmängder, Raderingsfunktion för förinsprutningsmängd, Lära in filbytesassistenten

(Toyota Yaris, MXP13):

Regenerera sotpartikelfilter, Återställ inlärd värden för partikelfilter

(Toyota Yaris, MXPJ11), (Toyota Yaris, MXPJ16):

Regenerera sotpartikelfilter, Registrera parkeringsassistent, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärd värden för partikelfilter, Lära in filbytesassistenten

(Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Hilux, GUN126)

Volkswagen

Felkod

(Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen Golf8, CD),
(Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Golf8, DA),
(Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Transporter, SH),
(Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Tayron, R4),
(Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ),
(Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen Arteon, 3H),
(Volkswagen Transporter, SG), (Volkswagen Crafter, SC),
(Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.Buzz, EB),
(Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen
Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg,
RC)

Parameter

(Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen Golf8, CD),
(Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB),
(Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen ID.7, ED),
(Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Crafter, SY),
(Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Tiguan, BJ),
(Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Transporter, SG),
(Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG),
(Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen ID.5, E3),
(Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Passat, CJ),
(Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)

Manöverdon

(Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ),
(Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen Golf8, CD),
(Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB),
(Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen ID.7, ED),
(Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Tiguan, BJ),
(Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Transporter, SG),
(Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG),
(Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen ID.5, E3),
(Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Touareg, RC),
(Volkswagen Tiguan, CT)

Kodning

(Volkswagen Arteon, 3H):
Koda bakluckemodul, Expertläge styrkonskodning, Allmänt
byte av styrdon, Registrera batteriet, Koda
parkeringsassistent, Anpassa ljudvolym för
parkeringsassistent, Programmera den trådlösa
fjärrkontrollen, Koda släpavkänning, Koda
insprutningsventiler, Koda rattstängsmodul, Koda regn-/
ljussensorn, Koda språkvariant, Aktivera/avaktivera
transportläge

(Volkswagen Crafter, SC):
Registrera extra batteri, Registrera batteriet, Koda
insprutningsventiler, Koda rattstängsmodul, Aktivera/
avaktivera transportläge

(Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ):
Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Koda
rattstängsmodul, Aktivera/avaktivera transportläge

(Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB),
(Volkswagen Tiguan, CT):
Registrera batteriet, Aktivera/avaktivera transportläge

| Grundinställning

(Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.7, ED):

Koda regn-/ljussensorn, Aktivera/avaktivera transportläge

(Volkswagen ID.Buzz, EB):

Koda bakluckemodul, Koda regn-/ljussensorn, Aktivera/avaktivera transportläge

(Volkswagen Tayron, R4):

Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Aktivera/avaktivera transportläge

(Volkswagen Tiguan, BJ):

Koda bakluckemodul, Expertläge styrdonskodning, Allmänt byte av styrdon, Registrera batteriet, Koda parkeringsassistent, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Synkronisera fjärrkontroll, Koda släpavkänning, Koda insprutningsventiler, Koda rattstängsmodul, Koda regn-/ljussensorn, Koda språkvariant, Aktivera/avaktivera transportläge

(Volkswagen Transporter, SG):

Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Expertläge styrdonskodning, Allmänt byte av styrdon, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Registrera batteriet, Koda parkeringsassistent, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Programmera den trådlösa fjärrkontrollen, Koda släpavkänning, Koda insprutningsventiler, Koda kombiinstrumentets språkvariant, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda gatewayinstallationslista

(Volkswagen Transporter, SH):

Registrera extra batteri, Koda bakluckemodul, Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Expertläge styrdonskodning, Allmänt byte av styrdon, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Registrera batteriet, Koda parkeringsassistent, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Koda släpavkänning, Koda insprutningsventiler, Koda regn-/ljussensorn, Koda språkvariant, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda gatewayinstallationslista

(Volkswagen Transporter, SJ):

Registrera extra batteri

(Volkswagen Amarok, S6/S7):

Lär in styrvinkelgivare, Aktivera rullbromsprovarläget

(Volkswagen Arteon, 3H):

Lära in bältessträckarstyrdonet, Lär in oxidationskatalysator, Lär in oljepumpen för fyrhjuls-kopplingen, Återställ inlärningsvärden för ureaadditivsystem, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Lär in elektriska säten, Kontrollera och återställ fyrhjuls-kopplingsoljans slitagevärden, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, CSM-uppläsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Resetting adaptation values of variable camshaft timing based on atmospheric pressure, Lära in bromstrycksgivaren, Lär in

styrvinkelgivare, Avlufta bränslesystem, Återställa kollisionläget, Anpassa sotpartikelfilter, Lära in ESC-givarna, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Genomför anpassningar på växellåda, Återställ ureatillsattnivån, Lära in bakluckan, Genomföra motoranpassningar, Lära in den adaptiva farthållaren, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Lära in takluckan, Regenerera sotpartikelfilter, Specialavluftning, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in elektronisk dämpningsreglering, Lära in filbytesassistenten, Underhållsarbete på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Ställ in strålkastare med/utan dynamisk ljusstyrning (DLA), Bränn rent parkerings-/extravärmare, Aktiviera eftermonterad parkeringsvärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare, Lära in generatoren

(Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Sharan, 7N):
Återställa kollisionläget

(Volkswagen Crafter, 2E), (Volkswagen Crafter, 2F):
Lär in styrvinkelgivare

(Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SY),
(Volkswagen Crafter, SZ):
Lär in ställdon till luftfördelningsspjäll, Lär in oxidationskatalysator, Lär in oljepumpen för fyrhjulskopplingen, Återställ inlärningsvärden för ureaadditivsystem, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Återställa varningsmeddelande för ureatillsatssystem, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lär in styrvinkelgivare, Avlufta bränslesystem, Återställa kollisionläget, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Återställ ureatillsattnivån, Genomföra motoranpassningar, Lära in den adaptiva farthållaren, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Regenerera sotpartikelfilter, Underhållsarbete på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare

(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Golf8, CG):
Resetting adaptation values of variable camshaft timing based on atmospheric pressure, Återställa kollisionläget

(Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB):
Regenerera sotpartikelfilter, Fyll på/avlufta kylsystem, Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Ta 48 V-systemet i drift igen, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Lär in elektriska säten, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lär in turboladdare, Lär in styrvinkelgivare, Avlufta bränslesystem, Återställa kollisionläget, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Lära in den adaptiva farthållaren, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Sänk bränslehögtryck,

Lära in bakluckan, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Ställ in strålkastare, Lära in takluckan, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Aktivera rullbromsprovarläget, Underhållsarbete på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare

(Volkswagen ID.3, E1):

Genomföra underhållsarbete köldmediekrets, Återställa kollisionläget, Anpassa kylarjalusi, Avlufta kylsystem, Kalibrera kamerastyrdonet

(Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.7, ED):

Lär in elektriska säten, Genomföra underhållsarbete köldmediekrets, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksysteem, Återställa slitageindikeringen för bromsbelägg, Lär in bromspedalvägsgivare, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lär in styrvinkelgivare, Lära in bromstrycksgivaren, Återställa kollisionläget, Lära in bakluckan, Anpassa kylarjalusi, Lära in den adaptiva farthållaren, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Ställ in strålkastare, Lära in takluckan, Lära in elektronisk dämpningsreglering, Underhållsarbete på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Volkswagen ID.Buzz, EB):

Lär in elektriska säten, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksysteem, Återställa slitageindikeringen för bromsbelägg, Lär in bromspedalvägsgivare, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lär in styrvinkelgivare, Lära in bromstrycksgivaren, Återställa kollisionläget, Lära in bakluckan, Anpassa kylarjalusi, Lära in den adaptiva farthållaren, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Ställ in strålkastare, Underhållsarbete på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Polo, AE),

(Volkswagen T-Roc, A1):

Resetting adaptation values of variable camshaft timing based on atmospheric pressure

(Volkswagen Passat, CJ):

Återställa kollisionläget, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Kalibrera kamerastyrdonet, Aktivera eftermonterad parkeringsvärmare

(Volkswagen T-Cross, C1), (Volkswagen T-Cross, D3),

(Volkswagen T-Roc, AC), (Volkswagen Taigo, CS),

(Volkswagen Touran, 5T):

Fyll på/avlufta kylsystem, Lär in turboladdare

(Volkswagen T-Roc, D1):

Fyll på/avluftha kylsystem, Resetting adaptation values of variable camshaft timing based on atmospheric pressure, Lär in turboladdare

(Volkswagen Tayron, R4):

Regenerera sotpartikelfilter, Lär in oxidationskatalysator, Fyll på/avluftha kylsystem, Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Återställ inlärningsvärden för ureaadditivsystem, Ta 48 V-systemet i drift igen, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Lär in elektriska säten, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Dynamisk kalibrering av kortdistansradar, Lär in turboladdare, Lär in styrvinkelgivare, Lära in bromstrycksgivaren, Avlufta bränslesystem, Återställa kollisionläget, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Lära in den adaptiva farthållaren, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Återställ ureatillsatsnivån, Sänk bränsletryck, Lära in bakluckan, Genomföra motoranpassningar, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Lära in takluckan, Regenerera sotpartikelfilter, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Specialavluftning, Underhållsarbete på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Läs upp parkerings-/extravärmare

(Volkswagen Tiguan, AX):

Fyll på/avluftha kylsystem, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Resetting adaptation values of variable camshaft timing based on atmospheric pressure, Lär in turboladdare

(Volkswagen Tiguan, BJ):

Lära in bältessträckerstyrdonet, Lär in oxidationskatalysator, Fyll på/avluftha kylsystem, Lär in oljepumpen för fyrhjulskopplingen, Återställ inlärningsvärden för ureaadditivsystem, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Lär in elektriska säten, Kontrollera och återställ fyrhjulskopplingsoljans slitagevärden, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Resetting adaptation values of variable camshaft timing based on atmospheric pressure, Lär in turboladdare, Lära in bromstrycksgivaren, Lär in styrvinkelgivare, Avlufta bränslesystem, Återställa kollisionläget, Anpassa sotpartikelfilter, Lära in ESC-givarna, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Genomför anpassningar på växellåda, Återställ ureatillsatsnivån, Lära in bakluckan, Genomföra motoranpassningar, Lära in den adaptiva farthållaren, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Lära in takluckan, Regenerera sotpartikelfilter, Specialavluftning, Lär in kopplingspedalsposition, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in elektronisk

dämpningsreglering, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Aktivera eftermonterad parkeringsvärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare, Lära in generatort

(Volkswagen Tiguan, CT):

Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Ta 48 V-systemet i drift igen, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Lära in elektriska säten, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Dynamisk kalibrering av kortdistansradar, Lära in styrvinkelgivare, Lära in bromstrycksgivaren, Återställa kollisionläget, Lära in den adaptiva farthållaren, Lära in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Lära in bakluckan, Lära in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Lära in takluckan, Specialavluftning, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare

(Volkswagen Transporter, SG):

Regenerera sotpartikelfilter, Justering av oljetryck för motorinlopp, Lära in oxidationskatalysator, Lära in oljepumpen för fyrhjulskopplingen, Återställa varningsmeddelande för ureatillsatssystem, Lära in turboladdare, Lära in EGR-ventilen, Lära in bromstrycksgivaren, Lära in styrvinkelgivare, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lära in gasspjäll, Lära in ESC-givarna, Lära in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Lära in växellådsstyrdonet, Lära in bakluckan, Lära in den adaptiva farthållaren, Avlufta kylsystem, Lära in luftkonditioneringsautomatiken, Ställ in strålkastare, Återställ inlärningsvärden motor, Lära in skjutdörr, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in elektronisk dämpningsreglering, Lära in filbytesassistenten, Anpassa ureatillsatssystem, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare

(Volkswagen Transporter, SH):

Lära in ställdon till luftfördelningsspjäll, Lära in bältessträckarstyrdonet, Lära in oxidationskatalysator, Lära in oljepumpen för fyrhjulskopplingen, Återställ inlärningsvärden för ureaadditivsystem, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Lära in elektriska säten, Återställa varningsmeddelande för ureatillsatssystem, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, Lära in styrvinkelgivare, Avlufta bränslesystem, Återställa kollisionläget, Anpassa sotpartikelfilter, Lära in ESC-givarna, Lära in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Lära in växellådsstyrdonet, Återställ ureatillsatssystem, Lära in bakluckan, Genomföra motoranpassningar, Lära in den adaptiva farthållaren, Avlufta kylsystem, Lära in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Regenerera sotpartikelfilter, Specialavluftning, Genomföra första inkörning av

	luftkonditioneringskompressorn, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare, Lära in generatorn (Volkswagen Transporter, SJ): Återställa kollisionläget, Lära in generatorn (Volkswagen Transporter, ST): CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Kalibrera kamerastyrdonet
Serviceåterställning	(Volkswagen Scirocco, 13), (Volkswagen Sharan, 7N), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Transporter, SG), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Tiguan, CT)
Testfunktion	(Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Transporter, SG), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT)
Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management	(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen T-Roc, AC), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Tiguan, AX), (Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)
Volvo	
Felkod	(Volvo S60-III, ZS), (Volvo V60-II, ZW)
Parameter	(Volvo S60-III, ZS)

| Grundinställning

(Volvo XC40, XZ):
Kalibrera kamerastyrdonet

(Volvo XC60-II, UZ):
Kalibrera radarsensor

| Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-
system klarar bara diagnos med Cyber
Security Management

(Volvo XC40, XZ)