

Diagnostikapparater

Utökningar och ändringar av programvaruversion 79

Värt att veta i översikt

Nyheter

| Betydande prestandaboost*

- Diagnos av många fordon nu upp till 60 % snabbare – tack vare omfattande optimeringar av allmän avläsning.

| Automatisk VIN-identifiering – anslut och kör diagnos**

- Omedelbar fordonsidentifiering vid anslutning med OBS – helt utan användaringrepp. Överföring till diagnos via knapptryckning räcker.

| WiFi-statusindikering i statusfältet

- Ny indikering om WiFi-anslutningens kvalitet – för en stabil och pålitlig diagnosanslutning.

*

mega macs X, mega macs S 20, mega macs 77

**

mega macs X, mega macs S 20

Optimering och utvidgning

| CSM-stöd för Hyundai utökat

- Avser alla Hyundai-modeller med CSM av årsmodell 2020–2024.

| Utökat programvara för motorcyklar

- Nya märken integrerade: Kove, Benda, KL, Malcor, MBP.

| Utökad ADAS-kamerakalibrering

- Nya kalibreringsalternativ, bl.a. för Jeep Avenger.

| Täcker fler fordon

- Integrering av nya modeller, t.ex. Ford Transit Custom.

Funktioner efter tillverkare

Denna uppräkningslista är bara en grov översikt inom ramen för våra utökningar av data. En fullständig lista över varje modellutökning från varje tillverkare skulle här bli för omfattande.

Utökade och kompletterade tillverkare

Alfa Romeo

Felkod	(Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949)
Parameter	(Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949)
Manöverdon	(Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949)
Kodning	(Alfa Romeo Giulia (952), 952): Koda insprutningsventiler (Alfa Romeo Stelvio (949), 949): Proxy-inriktning, Koda insprutningsventiler
Grundinställning	(Alfa Romeo Giulia (952), 952): Återställ de inlärdade värdena för insprutningsventilen för ureaadditiv, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in lågtrycks-EGR-ventilen, Återställ överhettningräknare generator, Byt trycksensor urea-additiv, Avlufta system för ureatillsats, Byt insprutningsventil för urea, Byt ureatillsattpump, Byt tank för urea-additiv, Byt ledning för ureatillsats, Återställ de inlärdade värdena för tanksystemet för ureatillsats, Återställ inlärdade värden för bränslehögtrycksgivare, Återställ inlärdade värden sotpartikelsensor, Återställ inlärdade värden sotpartikelfilter/förkatalysator, Återställ inlärningsvärden sotpartikelfilter/SCR-katalysator, Återställ kontrollampa "För hög kylvätsketemperatur", Återställ ureatillsatsnivån, Återställ startspärr ureatillsatssystem, Återställ kontrollampa "Vatten i bränslet", Aktivera bränslepump, Återställ inlärdade värden för luftfilter, Lär in neutrallägesgivaren, Återställ lambdasondens inlärningsvärden, Återställ inlärdade värden för luftmassemätare, Lär in avgastemperaturgivare, Lär in kopplingspedalsposition, Byt NOx-katalysator, Återställ de inlärdade värdena för pumpen för ureatillsats, Lär in högtrycks-EGR-ventil, Återställ differenstrycksgivarens inlärningsvärden (Alfa Romeo Stelvio (949), 949): Återställ de inlärdade värdena för insprutningsventilen för ureaadditiv, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in lågtrycks-EGR-ventilen, Byt trycksensor urea-additiv, Avlufta system för ureatillsats, Byt insprutningsventil för urea, Byt

	ureatillsattpump, Byt tank för urea-additiv, Byt ledning för ureatillsats, Återställ de inlärdade värdena för tanksystemet för ureatillsats, Återställ inlärdade värden för bränslehögtrycksgivare, Återställ inlärdade värden sotpartikelsensor, Återställ inlärdade värden sotpartikelfilter/förkatalysator, Återställ inlärdade värden sotpartikelfilter/SCR-katalysator, Återställ kontrollampa "För hög kylvätsketemperatur", Avlufta ABS-hydraulikenheten, Lär in styrvinkelgivare, Återställ kollisionsläget, Lär in den adaptiva farthållaren, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Återställ ureatillsatsnivån, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Återställ kontrollampa "Vatten i bränslet", Aktivera bränslepump, Återställ inlärdade värden för luftfilter, Återställ lambdasondens inlärdade värden, Återställ inlärdade värden för luftmassemätare, Lär in avgastemperaturgivare, Byt NOx-katalysator, Återställ de inlärdade värdena för pumpen för ureatillsats, Kalibrera kamerastyrdonet, Lär in högtrycks-EGR-ventil, Återställ differensstrycksgivarens inlärdade värden (Alfa Romeo Tonale (965), 965): Återställ inlärdade värden för bränslehögtrycksgivare, Återställ inlärdade värden sotpartikelfilter/SCR-katalysator, Återställ kontrollampa "För hög kylvätsketemperatur", Återställ kontrollampa "Vatten i bränslet", Återställ lambdasondens inlärdade värden (Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949) (Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965) (Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965)
Serviceåterställning	
Testfunktion	
Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management	

Audi

Felkod	(Audi e-tron, GE), (Audi e-tron GT, F8), (Audi Q5, GU), (Audi Q2, GA), (Audi S3, 8Y), (Audi A6, FN), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q6 e-tron, GF), (Audi A5, FU), (Audi S5, FU), (Audi A6 e-tron, GH)
Parameter	(Audi e-tron GT, F8), (Audi Q5, GU), (Audi Q2, GA), (Audi S3, 8Y), (Audi A6, FN), (Audi RS3, 8Y), (Audi A5, FU)
Manöverdon	(Audi Q5, GU), (Audi Q2, GA), (Audi S3, 8Y), (Audi A6, FN), (Audi RS3, 8Y), (Audi A5, FU), (Audi e-tron GT, F8)
Kodning	(Audi A4, 8D), (Audi RS4, 8D), (Audi S4, 8D): Koda kombiinstrumentet

| Grundinställning

(Audi A5, FU), (Audi A6, FN), (Audi A6 e-tron, GH), (Audi Q5, GU), (Audi Q6 e-tron, GF), (Audi S5, FU):
Aktivera/avaktivera transportläge

(Audi e-tron GT, F8):
Koda bakluckemodul, Registrera batteriet, Koda regn-/ljussensorn, Aktivera/avaktivera transportläge

(Audi Q2, GA):
Koda bakluckemodul, Expertläge styrdonskodning, Allmänt byte av styrdon, Registrera batteriet, Koda parkeringsassistent, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Synkronisera fjärrkontroll, Koda släpavkänning, Koda insprutningsventiler, Koda rattstångsmodul, Koda regn-/ljussensorn, Koda kombiinstrumentets språkvariant, Aktivera/avaktivera transportläge

(Audi Q8, 4M):
Koda startmotorgenerator

(Audi RS3, 8Y), (Audi S3, 8Y):
Registrera batteriet, Aktivera/avaktivera transportläge

(Audi A3, 8V), (Audi A4, 8W), (Audi A5, F5), (Audi Q3, F3):
Återställ inlärd värden för insprutningsventiler

(Audi A3, 8Y):
Återställa kollisionläget, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn

(Audi A5, FU):
Kalibrera radar dynamiskt, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Dynamisk kalibrering av kortdistansradar, Kalibrera alla förarassistanssystem dynamiskt, Ställ in strålkastare, Byt och kontrollera dubbelkopplingsolja, Kalibrera kamerastyrdonet

(Audi A6, FN):
Kalibrera radar dynamiskt, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Dynamisk kalibrering av kortdistansradar, Kalibrera alla förarassistanssystem dynamiskt, Byt och kontrollera dubbelkopplingsolja, Kalibrera kamerastyrdonet

(Audi A6 e-tron, GH):
Kalibrera radar dynamiskt, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Dynamisk kalibrering av kortdistansradar, Kalibrera alla förarassistanssystem dynamiskt, Ställ in strålkastare, Kalibrera kamerastyrdonet

(Audi e-tron GT, F8):
Lossande/spärrande av medstyrande bakaxel, Lära in bältessträckarstyrdonet, Anpassa kylarjalusi 1, Anpassa kylarjalusi 2, Låsa upp/spärra nivåreglering, Fyll på/avlufsa kylsystem, Kontrollera nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem, Kalibrera fronthörnsradar, Lär in elektriska säten, Genomföra underhållsarbete köldmediekrets, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lär in styrvinkelgivare, Lära in bakluckan, Lära

in den adaptiva farthållaren, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in filbytesassistenten, Underhållsarbete på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Audi Q2, GA):

Lära in bältessträckerstyrdonet, Lär in oxidationskatalysator, Lär in oljepumpen för fyrhjulskopplingen, Återställ inlärningsvärden för ureaadditivsystem, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lära in bromstrycksgivaren, Lär in styrvinkelgivare, Avlufta bränslesystem, Återställa kollisionläget, Anpassa sotpartikelfilter, Lära in ESC-givarna, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Genomför anpassningar på växellåda, Återställ ureatillsattnivån, Lära in bakluckan, Genomföra motoranpassningar, Lära in den adaptiva farthållaren, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Ställ in strålkastare, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Lära in takluckan, Regenerera sotpartikelfilter, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Specialavluftning, Lär in kopplingspedalsposition, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in elektronisk dämpningsreglering, Lära in filbytesassistenten, Underhållsarbete på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Aktivera eftermonterad parkeringsvärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare, Lära in generatoren

(Audi Q4 e-tron, F4):

Underhållsarbete på parkeringsbromsen

(Audi Q7, 4L):

Återställ varningsmeddelande för ureatillsattnivå, Återställ inlärningsvärden för ureaadditivsystem, Återställning startspärr ureatillsatssystem

(Audi RS3, 8Y):

Justering av oljetryck för motorinlopp, Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Ta 48 V-systemet i drift igen, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Lär in elektriska säten, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lär in styrvinkelgivare, Återställa kollisionläget, Anpassa sotpartikelfilter, Lära in den adaptiva farthållaren, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Lära in bakluckan, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Ställ in strålkastare, Återställ inlärningsvärden motor, Lära in takluckan, Aktivera rullbromsprovarläget, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Underhållsarbete på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare

	(Audi S3, 8Y): Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Ta 48 V-systemet i drift igen, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Lär in elektriska säten, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lär in styrvinkelgivare, Återställa kollisionläget, Lära in den adaptiva farthållaren, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Lära in bakluckan, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Lära in takluckan, Aktivera rullbromsprovarläget, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare
Serviceåterställning	(Audi Q2, GA), (Audi S3, 8Y), (Audi A6, FN), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q6 e-tron, GF), (Audi A6 e-tron, GH), (Audi e-tron GT, F8), (Audi A5, FU)
Testfunktion	(Audi Q2, GA)
Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management	(Audi Q4 e-tron, F4), (Audi A3, 8Y), (Audi Q5, GU), (Audi Q2, GA), (Audi S3, 8Y), (Audi A6, FN), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q6 e-tron, GF), (Audi A5, FU), (Audi S5, FU), (Audi A6 e-tron, GH), (Audi e-tron GT, F8)

BMW

Felkod	(BMW i3, 1Z41), (BMW i8, i8 I12), (BMW 7 Ser., F02), (BMW i8, 2Z61), (BMW 2 Ser., 11AK), (BMW 4 Ser., 11AP), (BMW 4 Ser., 21AT), (BMW 1 Ser.,), (BMW 1 Ser., 7K32), (BMW 4 Ser., 51AZ), (BMW 4 Ser., 31BA), (BMW 4 Ser., 21AX), (BMW 5 Ser., 11FL), (BMW 5 Ser., 11GW), (BMW 7 Ser., G70), (BMW X2, 31GN)
Parameter	(BMW 7 Ser., F02), (BMW 1 Ser., 7K32)
Manöverdon	(BMW 7 Ser., F02), (BMW 1 Ser., 7K32)
Kodning	(BMW 1 Ser., 7K32), (BMW 7 Ser., F02): Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Koda tomgångsvarvtalet
Grundinställning	(BMW 1 Ser., 7K32): Ställ in fordonet på sovläge, Kör till monteringsposition för luftfördelningsspjäll, Lås upp eltillsatsvärmern, Töm ur/fyll på köldmediekretsen, Ställ in laddtrycksreglerstång, Ta styrningen i drift, Ta sotpartikelfiltret i drift efter byte, Lås upp högtemperaturkylvätskekretsen, Lära in ventillyftstyrningen, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställa styrdon, Återställa inlärdade värden för ställdonet för gasspjäll, Avaktivera/aktivera underhållsläget för

| Serviceåterställning

| Testfunktion

Citroen

| Felkod

| Parameter

| Kodning

| Grundinställning

parkeringsbromsen, Återställ blandningsadaption, Lär in växelgivare, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Återställa inlärd värden för bränslesystemet, Adressera luftfördelningsspjällen igen, Lära in luftfördelningsspjällen, Aktivera bränslepump, Återställ adaption av givarring, Återställ inlärningsvärden motor, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Kalibrera frontkameran, Avlufta bromssystem, Lär in accelerationsgivare, Kalibrera back-/omgivningskameran

(BMW 7 Ser., F02):

Lär in luftfjädring, Idrifttagning av den medstyrande bakaxeln, Korrigera slitagegräns för bromsbelägg, Återställ inlärd värden, Lär in styrvinkelgivare, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Lås upp parkerings-/extravärmare, Radera listan över sparade Bluetooth-enheter, Återställ inlärd värden för växellådsstyrdonet, Lära in klämskyddet för takluckan, Lär in fönsterhiss, Lära in bakluckan, Lär in fönsterhiss, Ta den dynamiska servostyrningen i drift, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Avlufta kylsystem, Kalibrera nattsiktsassistent, Konfigurera projiceringsindikering, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Kalibrera frontkameran, Ställa in strålkastare för riktat ljus, Avlufta bromssystem, Inläring av strålkastarställmotor, Lära in filbytesassistenten, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera back-/omgivningskameran, Lära in parkeringsbromsen

(BMW 1 Ser., 7K32)

(BMW 7 Ser., F02), (BMW 1 Ser., 7K32)

(Citroen Jumper-IV, Y (EU6))

(Citroen Jumper-IV, Y (EU6))

(Citroen Jumper-IV, Y (EU6)):
Koda släpvagnskopplingen, Proxy-inriktning, Koda insprutningsventiler, Koda föreskrivet däcktryck

(Citroen C5 X, N):
Kalibrera radarsensor

(Citroen Jumper-IV, Y (EU6)):
Återställ de inlärd värdena för insprutningsventilen för ureaadditiv, Regenerera sotpartikelfilter, Lära in lågtrycks-EGR-ventilen, Återställ överhettningräknare generator, Lär in luftfjädring, Byt trycksensor urea-additiv, Avlufta system för ureatillsats, Byt insprutningsventil för urea, Byt

	ureatillsattpump, Byt tank för urea-additiv, Byt ledning för ureatillsats, Återställ de inlärdade värdena för tanksystemet för ureatillsats, Återställ inlärdade värden för bränslehögtrycksgivare, Återställ inlärdade värden sotpartikelsensor, Återställ inlärningsvärden sotpartikelfilter/SCR-katalysator, Återställ kontrollampa "För hög kylvätsketemperatur", Fyll på luftfjädringssystemet, Avlufta bränslesystem, Lära in den adaptiva farthållaren, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Återställ ureatillsatsnivån, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Återställa kontrollampan "Vatten i bränslet", Återställ inlärdade värden för luftfilter, Lär in styrvinkelgivare, Lära in neutrallägesgivaren, Lära in tvär-/längs-vinkelaccelerationssensorn, Lär in avgastemperaturgivare, Lär in kopplingspedalsposition, Återställ de inlärdade värdena för pumpen för ureatillsats, Kalibrera kamerastyrdonet, Lär in högtrycks-EGR-ventil, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden
Serviceåterställning	(Citroen Jumper-IV, Y (EU6))
Testfunktion	(Citroen Jumper-IV, Y (EU6))

Cupra

Felkod	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KU)
Parameter	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KU)
Manöverdon	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KU)
Kodning	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KU): Registrera batteriet, Aktivera/avaktivera transportläge
Grundinställning	(Cupra Ateca, KB), (Cupra Ateca, KH): Lås upp parkerings-/extravärmare (Cupra Born, K1): Underhållsarbete på parkeringsbromsen (Cupra Formentor, KM): Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Ta 48 V-systemet i drift igen, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Lär in elektriska säten, Kontrollera och återställ fyrhjulskopplingsoljans slitagevärden, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, CSM-uppläsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lär in styrvinkelgivare, Återställa kollisionsläget, Lära in den adaptiva farthållaren, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Genomför anpassningar på växellåda, Lära in bakluckan, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Lära in takluckan, Aktivera rullbromsprovsläget, Genomföra första inkörning av

	luftkonditioneringskompressorn, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Aktivera eftermonterad parkeringsvärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare (Cupra Leon, KL): Genomför anpassningar på växellåda, Lås upp parkerings-/extravärmare (Cupra Leon, KU): Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Ta 48 V-systemet i drift igen, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Lär in elektriska säten, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lär in styrvinkelgivare, Återställa kollisionsläget, Lär in den adaptiva farthållaren, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Lär in luftkonditioneringskompressorn, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Lär in takluckan, Aktivera rullbromsprovarläget, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare (Cupra Terramar, KP): Lär in luftkonditioneringskompressorn, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Kalibrera kamerastyrdonet (Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KU) (Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KU) (Cupra Formentor, KM), (Cupra Born, K1), (Cupra Ateca, KB), (Cupra Leon, KL), (Cupra Leon, KU), (Cupra None, KR), (Cupra Terramar, KP)
Serviceåterställning	
Testfunktion	
Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management	

Dacia

Felkod	(Dacia Jogger, DJF)
Parameter	(Dacia Jogger, DJF)
Manöverdon	(Dacia Jogger, DJF)
Kodning	(Dacia Jogger, DJF): Lås/frigör airbagstyrdon, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Koda landsvariant, Koda språkvariant

| Grundinställning

(Dacia Jogger, DJF):
Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Regenerera sotpartikelfilter, Återställning av startmotorräkneverk, Kalibrera radar dynamiskt, Byta nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem, Lär in sotpartikelfiltret efter byte, Avlufta ABS-hydraulenheten, Lär in styrvinkelgivare, Lär in gasspjäll, Anpassa avtappningsventilen för laddtryck, Lära in luftkonditioneringsspjället, Återställ blandningsadaption, Återställ inlärd värden för styrvinkelgivaren, Lära in svänghjulsuggkrans, Återställning av inlärd värden för kamaxelgivaren, Avaktivera/aktivera underhållsläget för den elektromekaniska parkeringsbromsen, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Anpassa kamaxelförställning

| Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management

(Dacia Jogger, DJF)

DS Automobiles

| Grundinställning

(DS Automobiles DS4-II, F):
Kalibrera radarsensor

Fiat

| Felkod

(Fiat 500L (330), 330), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat Punto (199), 199), (Fiat Panda (319), 319)

| Parameter

(Fiat 500L (330), 330), (Fiat Punto (199), 199), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat Panda (319), 319)

| Manöverdon

(Fiat 500L (330), 330), (Fiat Punto (199), 199)

| Kodning

(Fiat 500L (330), 330):
Koda insprutningsventiler

(Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)):
Koda släpvagnskopplingen, Proxy-inriktning, Koda insprutningsventiler, Koda föreskrivet däcktryck

(Fiat Panda (319), 319):
Proxy-inriktning, Avaktivera transportläget

(Fiat Punto (199), 199):
Proxy-inriktning, Koda bältesvarningssignal på/av, Varning batteribyte, Koda däcktryckskontrollen, Avaktivera transportläget

| Grundinställning

(Fiat 500L (330), 330):

Återställ de inlärdade värdena för insprutningsventilen för ureaadditiv, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in lågtrycks-EGR-ventilen, Återställ överhettningräknare generator, Byt trycksensor urea-additiv, Avlufta system för ureatillsats, Byt insprutningsventil för urea, Byt ureatillsattpump, Byt tank för urea-additiv, Byt ledning för ureatillsats, Återställ de inlärdade värdena för tanksystemet för ureatillsats, Återställ inlärdade värden för bränslehögtrycksgivare, Återställ inlärdade värden sotpartikelsensor, Återställ inlärdade värden sotpartikelfilter/förkatalysator, Återställ inlärningsvärden sotpartikelfilter/SCR-katalysator, Återställ kontrollampa "För hög kylvätsketemperatur", Ange nödfallskoden för startspärren, Återställ ureatillsatsnivån, Återställ motorinlärningsvärden för hjälppaggregat/system, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Lär in nollställning för givarring, Återställa kontrollampan "Vatten i bränslet", Återställa inlärdade värden för bränsletrycksregulatorn, Återställ inlärdade värden för luftfilter, Lär in neutrallägesgivaren, Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Återställ inlärdade värden för luftmassemätare, Lär in turboladdare, Lär in kopplingspedalsposition, Byt NOx-katalysator, Återställ de inlärdade värdena för pumpen för ureatillsats, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden

(Fiat Doblo (152/263), 263):

Återställa kontrollampan "Vatten i bränslet"

(Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)):

Återställ de inlärdade värdena för insprutningsventilen för ureaadditiv, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in lågtrycks-EGR-ventilen, Återställ överhettningräknare generator, Lär in luftfjädring, Byt trycksensor urea-additiv, Avlufta system för ureatillsats, Byt insprutningsventil för urea, Byt ureatillsattpump, Byt tank för urea-additiv, Byt ledning för ureatillsats, Återställ de inlärdade värdena för tanksystemet för ureatillsats, Återställ inlärdade värden för bränslehögtrycksgivare, Återställ inlärdade värden sotpartikelsensor, Återställ inlärningsvärden sotpartikelfilter/SCR-katalysator, Återställ kontrollampa "För hög kylvätsketemperatur", Fyll på luftfjädringssystemet, Avlufta bränslesystem, Lär in den adaptiva farthållaren, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Återställ ureatillsatsnivån, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Återställa kontrollampan "Vatten i bränslet", Återställ inlärdade värden för luftfilter, Lär in styrvinkelgivare, Lär in neutrallägesgivaren, Lär in tvär-/längs-vinkelaccelerationssensorn, Lär in avgastemperaturgivare, Lär in kopplingspedalsposition, Återställ de inlärdade värdena för pumpen för ureatillsats, Kalibrera kamerastyrdonet, Lär in högtrycks-EGR-ventil, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden

(Fiat Panda (319), 319):

Återställ inlärningsvärden för kamaxel, Lär in bromspedalväggsgivare, Ange nödfallskoden för startspärren, Byte av litiumjonbatteri, Ladda litiumjonbatteri, Avlufta

	bränslesystem, Återställa inlärd värden för gasspjället, Ersätt drivrem för hjälppaggregat, Återställ motorinlärningsvärden för hjälppaggregat/system, Återställ adaption av givarring, Återställ inlärningsvärden motor, Lär in neutrallägesgivaren, Lär in kopplingspedalsposition
	(Fiat Punto (199), 199): Återställa inlärd värden för gasspjället, Återställ överhettningräknare generator, Lär in längsaccelerationssensorn, Avlufta bränslesystem, Genomför anpassningar på växellåda, Lär in turboladdare, Återställ motorinlärningsvärden för hjälppaggregat/system, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Lär in nollställning för givarring, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärningsvärden motor, Anpassa kamaxeln, Lär in neutrallägesgivaren, Ersätt oljetemperaturgivare, Avlufta den elektrohydrauliska ventilstyrningsmagnetventilen, Byta ut den elektrohydrauliska ventilstyrningsmagnetventilen, Anpassa motorvarvtalsgivare/kamaxeltider
Serviceåterställning	(Fiat 500L (330), 330), (Fiat Punto (199), 199), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat Panda (319), 319)
Testfunktion	(Fiat 500L (330), 330), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat Panda (319), 319)
Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management	(Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat 500L (330), 330)

Ford

Felkod	(Ford Transit Custom Bus, NXN), (Ford Tourneo Custom Bus, NXN), (Ford Transit Custom Kaste, NRN)
Parameter	(Ford Transit Custom Bus, NXN), (Ford Tourneo Custom Bus, NXN), (Ford Transit Custom Kaste, NRN)
Grundinställning	(Ford Tourneo Custom Bus, NXN), (Ford Transit Custom Bus, NXN), (Ford Transit Custom Kaste, NRN): Lär in den adaptiva farthållaren, Kalibrera kamerastyrdonet
Serviceåterställning	(Ford Transit Custom Bus, NXN), (Ford Tourneo Custom Bus, NXN), (Ford Transit Custom Kaste, NRN)

Honda

Felkod	(Honda Jazz, GR3)
Grundinställning	(Honda Jazz, GR3): Kalibrera kamerastyrdonet

Hyundai

Felkod	(Hyundai i30 / i30cw, PD)
Parameter	(Hyundai i30 / i30cw, PD)
Manöverdon	(Hyundai i30 / i30cw, PD)
Kodning	(Hyundai i30 / i30cw, PD): Koda insprutningsventiler, Koda styrning, Koda hjulventilerna, Koda hjulenheter för avståndsvarningssystemet
Grundinställning	(Hyundai i30 / i30cw, PD): Regenerera sotpartikelfilter, Kalibrera radar statiskt, Byta ut partikelfiltret, Lär in kopplingssystem, Lära in längsaccelerationssensorn, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärningsvärden motor, Avlufta bromssystem, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet (Hyundai Staria, US4): Kalibrera kamerastyrdonet
Serviceåterställning	(Hyundai i30 / i30cw, PD)

Jaguar

Felkod	(Jaguar XE, X760), (Jaguar XF, X260)
Parameter	(Jaguar XE, X760), (Jaguar XF, X260)
Kodning	(Jaguar XE, X760), (Jaguar XF, X260): Registrera batteriet
Grundinställning	(Jaguar E-Pace, X540), (Jaguar I-Pace, X590): Kalibrera kamerastyrdonet (Jaguar F-Pace, X761): Återställa kontrollampan "Vatten i bränslet", Kalibrera kamerastyrdonet (Jaguar XE, X760): Fyll på regenereringsadditiv-behållare, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet (Jaguar XF, X260): Kalibrera radarsensor, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lär in urea-additivnivågivare, Kalibrera kamerastyrdonet
Serviceåterställning	(Jaguar XE, X760), (Jaguar XF, X260)

| Testfunktion

(Jaguar XF, X260)

| DoIP/CAN-FD klarar bara diagnos med mega macs X

(Jaguar F-Pace, X761), (Jaguar XE, X760), (Jaguar XF, X260), (Jaguar E-Pace, X540), (Jaguar I-Pace, X590)

Jeep

| Felkod

(Jeep Avenger (JJ), JJ)

| Grundinställning

(Jeep Avenger (JJ), JJ):
Kalibrera kamerastyrdonet

Kia

| Felkod

(Kia Sportage, NQ5), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD)

| Parameter

(Kia Sportage, NQ5), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD)

| Manöverdon

(Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD)

| Kodning

(Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD):
Registrera bakpartiets radarsensor, Koda styrdonet för servostyrning, Koda servostyrningen, Koda hjulventilerna, Koda hjulenheter för avståndsvarningssystemet, Koda däckstorlekar

(Kia Sportage, NQ5):
Registrera bakpartiets radarsensor, Koda hjulventilerna

| Grundinställning

(Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD):
Regenerera sotpartikelfilter, Kalibrera radar statiskt, Byta ut partikelfiltret, Lära in längsaccelerationssensorn, Lära in bakluckan, Återställ inlärd värden för växellåda, Lär in kopplingssystem, Avlufta växellådshydraulik, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärningsvärden motor, Kalibrera radarsensor, Aktivering/återställning däcktrycksvarnare, Avaktivera/aktivera underhållsläget för den elektromekaniska parkeringsbromsen, Avlufta bromssystem, Lära in filbytesassistenten, Kalibrera kamerastyrdonet

(Kia Sportage, NQ5):
Regenerera sotpartikelfilter, Återställning av inlärd värden fördelningsväxellåda, Kalibrera radar statiskt, Återställ inlärd värden växelspak, Byta ut partikelfiltret, Avlufta ABS-hydrauliken, Lära in längsaccelerationssensorn, Lära in fordonsnivågivaren, Lär in kopplingssystem, Lära in bakluckan, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärningsvärden motor, Avlufta fördelningsväxellådan, Lära in filbytesassistenten, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

Serviceåterställning	(Kia Sportage, NQ5), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD)
Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management	(Kia Sportage, NQ5), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD)

Lancia

Felkod	(Lancia Ypsilon-III (312), 312)
Parameter	(Lancia Ypsilon-III (312), 312)
Kodning	(Lancia Ypsilon-III (312), 312): Proxy-inriktning, Avaktivera transportläget
Grundinställning	(Lancia Ypsilon-III (312), 312): Återställ inlärningsvärden för kamaxel, Lär in bromspedalvägsgivare, Byte av litiumjonbatteri, Ladda litiumjonbatteri, Avlufta bränslesystem, Återställa kollisionläget, Återställa inlärd värden för gasspjället, Ersätt drivrem för hjälppaggregat, Återställ motorinlärningsvärden för hjälppaggregat/system, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Lär in nollställning för givarring, Lär in styrvinkelgivare, Återställ adaption av givarring, Återställ inlärningsvärden motor, Lära in neutrallägesgivaren, Lär in kopplingspedalsposition, Anpassa motorvarvtalsgivare/kamaxeltider
Serviceåterställning	(Lancia Ypsilon-III (312), 312)
Testfunktion	(Lancia Ypsilon-III (312), 312)

Land-Rover

Felkod	(Land-Rover Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Range Rover Velar, L560)
Parameter	(Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550)
Manöverdon	(Land-Rover Range Rover Sport (L, L494)
Kodning	(Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494): Registrera batteriet, Koda däcktryckskontrollen (Land-Rover Range Rover Velar, L560):

| Grundinställning

Registrera batteriet

(Land-Rover Defender-III, L663):

Återställning startspärr ureatillsatssystem, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lär in urea-additivnivågivare, Kalibrera kamerastyrdonet

(Land-Rover Discovery Sport (L55, L550):

Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Återställa inlärdade värden för gasspjället, Lär in SCR-katalysatorn efter byte, Byt ureatillsatspump, Lär in EGR-ventilen, Byta ut partikelfiltret, Återställ inlärdade värden för EGR-ventil, Återställ inlärdade värden för luftmassemätare, Återställ de inlärdade värdena för oxidationskatalysatorn, Lär in glödstift, Ersätt ställdon för gasspjäll, Anpassa avtappningsventilen för laddtryck, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Återställa kontrollampan "Vatten i bränslet", Aktivera bränslepump, Återställ inlärningsvärden motor, Lär in insprutningsmängden, Inläring av insugssystem, Lär in urea-additivnivågivare, Kalibrera kamerastyrdonet

(Land-Rover Discovery-V (L462), L462), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L538):

Kalibrera kamerastyrdonet

(Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551):

Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Återställa inlärdade värden för gasspjället, Lär in regnsensorn, Lär in SCR-katalysatorn efter byte, Kalibrera radar dynamiskt, Byt ureatillsatspump, Lär in EGR-ventilen, Byta ut partikelfiltret, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärdade värden för EGR-ventil, Lär in bromstrycksgivaren, Återställ inlärdade värden för luftmassemätare, Återställ de inlärdade värdena för oxidationskatalysatorn, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lär in glödstift, Ersätt ställdon för gasspjäll, Anpassa avtappningsventilen för laddtryck, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Återställ inlärdade värden för luftkonditioneringskompressor, Återställa kontrollampan "Vatten i bränslet", Aktivera bränslepump, Återställ inlärningsvärden motor, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lär in insprutningsmängden, Inläring av strålkastarställmotor, Inläring av insugssystem, Lär in urea-additivnivågivare, Kalibrera kamerastyrdonet

(Land-Rover Range Rover Sport (L, L494):

Lär in regnsensorn, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lär in fönsterhissen fram på förarsidan, Avlufta bromssystem, Ställ in chassihöjd, Kalibrera kamerastyrdonet, Lär in fönsterhissen fram på passagerarsidan

(Land-Rover Range Rover Velar, L560):

	Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Återställa inlärdade värden för gasspjället, Lära in regnsensorn, Kalibrera radar dynamiskt, Byt ureatillsattpump, Lära in EGR-ventilen, Byta ut partikelfiltret, Återställ inlärdade värden för EGR-ventil, Återställ inlärdade värden för luftmassemätare, Återställ de inlärdade värdena för oxidationskatalysatorn, Lära in avgasspjället, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lära in glödstift, Anpassa avtappningsventilen för laddtryck, Återställ inlärningsvärden SCR-system, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Återställ inlärdade värden för luftkonditioneringskompressor, Återställa kontrollampan "Vatten i bränslet", Återställ inlärningsvärden motor, Byta ut förmatningspumpen för bränsle, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in insprutningsmängden, Avlufta bromssystem, Inläring av strålkastarställmotor, Inläring av insugssystem, Lär in urea-additivnivågivare, Kalibrera kamerastyrdonet (Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405): Återställning startspärr ureatillsatssystem, Lär in urea-additivnivågivare, Kalibrera kamerastyrdonet
Serviceåterställning	(Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550)
Testfunktion	(Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Defender-III, L663), (Land-Rover Range Rover Velar, L560)
DoIP/CAN-FD klarar bara diagnos med mega macs X	(Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Discovery-V (L462), L462), (Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Defender-III, L663)

Lexus

Felkod

(Lexus IS, ALE20), (Lexus IS, GSE20), (Lexus RX, MHU38), (Lexus IS, GSE30), (Lexus IS, AVE30), (Lexus GS, GRL15), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus RX, GGL15), (Lexus RX, GSU35), (Lexus RX, GYL10), (Lexus RX, GYL15), (Lexus GS, GRL11), (Lexus CT, ZWA10), (Lexus GS, GWL10), (Lexus RC, GSC10), (Lexus GS, AWL10), (Lexus RC, USC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus IS, ASE30), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus GS, ARL10), (Lexus GS, GRL12), (Lexus GS, GRL16), (Lexus HS, ANF10), (Lexus RX, GGL20), (Lexus RX, GGL25), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus RX, AGL20), (Lexus GS, URL10), (Lexus IS, GSE35), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus GX, GRJ), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GVF50), (Lexus LX, URJ201), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus IS, GSE37), (Lexus RC, GSC16), (Lexus GX, URJ150), (Lexus IS, GSE), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LS, USF50), (Lexus RX, AGL25), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus RC, USC10L), (Lexus RX, GYL25, GYL26), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus IS, GSE3), (Lexus LS, VXFA50), (Lexus LS, VXFA55), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus NX, AAZH20), (Lexus NX, AAZH25), (Lexus NX, AAZH26), (Lexus RX, AALH15), (Lexus UX, KMA10), (Lexus None, MAYH10), (Lexus None, MAYH15), (Lexus LM, AAWH15)

Parameter

(Lexus IS, GSE30), (Lexus GS, GRL15), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus GS, GRL11), (Lexus CT, ZWA10), (Lexus GS, GWL10), (Lexus RC, GSC10), (Lexus GS, AWL10), (Lexus RC, USC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus IS, ASE30), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus GS, ARL10), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus RX, AGL20), (Lexus GS, URL10), (Lexus IS, GSE35), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus GX, GRJ), (Lexus IS, AVE30), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GVF50), (Lexus LX, URJ201), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus IS, GSE37), (Lexus RC, GSC16), (Lexus GX, URJ150), (Lexus IS, GSE), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LS, USF50), (Lexus RX, AGL25), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus ES, GSZ10), (Lexus RC, USC10L), (Lexus RX, GYL25, GYL26), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, MZAH15), (Lexus UX, MZAH10), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10, AXZH11), (Lexus IS, GSE3), (Lexus LS, VXFA50), (Lexus LS, VXFA55), (Lexus UX, KMA10), (Lexus NX, AAZH20), (Lexus NX, AAZH25), (Lexus NX, AAZH26), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15), (Lexus None, MAYH10), (Lexus None, MAYH15), (Lexus LM, AAWH15)

Grundinställning

(Lexus CT, ZWA10), (Lexus ES, ASV), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, AVV60), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10, AXZH11), (Lexus ES, GSV60), (Lexus ES, GSZ10), (Lexus GS, ARL10), (Lexus GS, AWL10), (Lexus GS, GRL11), (Lexus GS, GRL12), (Lexus GS, GRL15), (Lexus GS, GRL16), (Lexus GS, GWL10), (Lexus GS, URL10), (Lexus GX, GRJ), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus GX, URJ150), (Lexus HS, ANF10), (Lexus IS, ALE20), (Lexus IS, ASE30), (Lexus IS, AVE30), (Lexus IS, GSE), (Lexus IS, GSE20), (Lexus IS, GSE3), (Lexus IS, GSE30), (Lexus IS, GSE35), (Lexus IS, GSE37), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LM, AAWH15), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LS, GV50), (Lexus LS, GV55), (Lexus LS, USF50), (Lexus LS, VXFA50), (Lexus LS, VXFA55), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LX, URJ201), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus NX, AAZH26), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus RC, GSC10), (Lexus RC, GSC15), (Lexus RC, GSC16), (Lexus RC, USC10), (Lexus RC, USC10L), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, AGL20), (Lexus RX, AGL25), (Lexus RX, GGL15), (Lexus RX, GGL20), (Lexus RX, GGL25), (Lexus RX, GSU35), (Lexus RX, GYL10), (Lexus RX, GYL15), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus RX, GYL25,GYL26), (Lexus RX, MHU38), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15), (Lexus UX, KMA10), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, MZAH10), (Lexus UX, MZAH15):

Kalibrera radarsensor

(Lexus NX, AAZH20), (Lexus NX, AAZH25):

Kalibrera radarsensor, Lära in filbytesassistenten

(Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10,AXZH11)

DoIP/CAN-FD klarar bara diagnos med mega macs X

MAN

Testfunktion

(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ)

Mazda

Felkod

(Mazda CX-5, KF)

Parameter

(Mazda Mazda 3, BMLFP), (Mazda Mazda 3, BN), (Mazda Mazda 3, BMLFS,BM4,BN4), (Mazda Mazda 6, GL), (Mazda CX-5, KF), (Mazda Mazda 6, GJ,GL), (Mazda Mazda 6, GJ)

Manöverdon

(Mazda CX-5, KF)

Kodning

(Mazda CX-5, KF):

Koda fyrhjulskopplingen, Ställa in övervakningsfunktioner för motorolja

| Grundinställning

(Mazda CX-5, KF):
 Regenerera sotpartikelfilter, Återställ inlärd värden för närområdesradar, Lär in turboladdare, Lär in längsaccelerationssensorn, Återställ inlärd värden för luftmassemätare, Lär in bromstrycksgivaren, Lär in avgasspjället, Lär in gasspjäll, Återställ inlärd värden för partikelfilter, Återställ inlärd värden för växellådsstyrdonet, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lär in giringsgivare, Återställ inlärd värden för ljuslängdsreglering, Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Återställ inlärningsvärden motor, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Återställ inlärd värden för bränslepump, Lär in tväraccelerationsgivare, Kalibrera 360° -kamera, Lär in SCR-systemet, Lär in insprutningsmängden, Lär in filbytesassistenten, Lär in den adaptiva farthållaren, Kalibrera kamerastyrdonet

| Serviceåterställning

(Mazda CX-5, KF)

Mercedes

| Felkod

(Mercedes Sprinter, 906.631,906.633,906.635,906.637), (Mercedes E-Klasse, 213259), (Mercedes CLS-Klasse, 257319), (Mercedes V-Klasse, 447811,447813,447815), (Mercedes C-Klasse, 206214), (Mercedes S-Klasse, 223166,223066), (Mercedes B-Klasse, 247084), (Mercedes CLA-Klasse, 118384), (Mercedes EQS, 297123), (Mercedes GLA-Klasse, 247751), (Mercedes GLB-Klasse, 247651), (Mercedes GLC-Klasse, 254341), (Mercedes E-Klasse, 214263), (Mercedes CLE-Klasse, 236352)

| Parameter

(Mercedes Sprinter, 906.631,906.633,906.635,906.637), (Mercedes E-Klasse, 213259), (Mercedes CLS-Klasse, 257319), (Mercedes V-Klasse, 447811,447813,447815), (Mercedes C-Klasse, 206214), (Mercedes S-Klasse, 223166,223066), (Mercedes B-Klasse, 247084), (Mercedes CLA-Klasse, 118384), (Mercedes EQS, 297123), (Mercedes GLA-Klasse, 247751), (Mercedes GLB-Klasse, 247651), (Mercedes GLC-Klasse, 254341), (Mercedes E-Klasse, 214263), (Mercedes CLE-Klasse, 236352)

| Manöverdon

(Mercedes Sprinter, 906.631,906.633,906.635,906.637), (Mercedes E-Klasse, 213259), (Mercedes CLS-Klasse, 257319), (Mercedes V-Klasse, 447811,447813,447815), (Mercedes B-Klasse, 247084), (Mercedes CLA-Klasse, 118384), (Mercedes GLA-Klasse, 247751), (Mercedes GLB-Klasse, 247651)

| Kodning

(Mercedes B-Klasse, 247087), (Mercedes CLA-Klasse, 118384), (Mercedes GLA-Klasse, 247745), (Mercedes GLB-Klasse, 247647):
 Registrera batteriet, Koda regn-/ljussensorn

| Grundinställning

(Mercedes CLS-Klasse, 257319), (Mercedes V-Klasse, 447811,447813,447815):
Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Koda regn-/ljussensorn

(Mercedes E-Klasse, 213219):
Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Koda regn-/ljussensorn för vindrutan

(Mercedes Sprinter, 906.631,906.633,906.635,906.637):
Lås/lås upp cd-/dvd-enhet, Koda släpavkänning, Koda insprutningsventiler

(Mercedes B-Klasse, 247087), (Mercedes CLA-Klasse, 118384), (Mercedes GLA-Klasse, 247745), (Mercedes GLB-Klasse, 247647):

Lär in farthållare med avståndsreglering/
nödbromsassistent, Återställning av inlärningsvärden bakre radarsensor, Lära in bakluckan, Lär in fönsterhiss, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Ställ in strålkastare, Lär in styrvinkelgivare, Lära in farthållaren med avståndsreglering, Kalibrera kamerastyrdonet, Lär in nödbromsassistent

(Mercedes C-Klasse, 206051), (Mercedes EQS, 297144), (Mercedes GLC-Klasse, 254641), (Mercedes S-Klasse, 223020):

Återställning av inlärningsvärden bakre radarsensor, Återställning av inlärningsvärden frontradarsensor, Lär in fönsterhiss, Ställ in strålkastare, Lär in styrvinkelgivare, Lära in farthållaren med avståndsreglering, Kalibrera kamerastyrdonet

(Mercedes CLE-Klasse, 236462):

Återställning av inlärningsvärden bakre radarsensor, Återställning av inlärningsvärden frontradarsensor, Kalibrera frontkameran, Lära in farthållaren med avståndsreglering

(Mercedes CLS-Klasse, 257319):

Lär in bränslemängdsregulator, Återställ inlärningsvärden för bränslelågtryck, Lär in SCR-katalysatorn efter byte, Lära in lågtrycks-EGR-ventilen, Inläring av partikelfiltret efter byte a motorstyrenheten, Lär in insprutningsventil för ureatillsats, Återställ varningsmeddelande för ureatillsatsnivå, Lär in sotpartikelfilter, Lär in oxidationskatalysator, Lär in oxidationskatalysator efter byte av motorstyrdon, Fyll ureatillsatstank, Lär in farthållare med avståndsreglering/nödbromsassistent, Återställning av inlärningsvärden bakre radarsensor, Återställning av inlärningsvärden frontradarsensor, Lära in positionssensor manuell växellåda, Anpassa ställdon för avgasspjäll, Lära in EGR-ventilen, Lära in differenstryckgivaren, Regenerera sotpartikelfiltret under körning, Lär in luftmassemätare, Avlufta bränslesystem, Återställa kollisionläget, Lära in fränkoppling av inloppskanal, Lär in fönsterhiss, Återställa inlärd värden för bränslehögtryckspumpen, Aktivera bränslepump, Lär in lambdasond, Återställ inlärd värden

för luftfilter, Lär in styrvinkelgivare, HFM-avdriftskompensation, Lär in gasspjällsanslaget, Återställ adaption av mängdmedelvärde, Lär in tryckregleringsventil, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Nollmängdskalibrering, Återställa inlärd värden för kväveoxidsensorn, Lär in neutrallägesgivaren, Kontrollera växellådsoljenivå, Återställning av inlärd värden för kamaxelgivaren, Lär in laddtrycksregulator, Återställa inlärd värden för avgastemperaturgivarens sotpartikelfilter, Lär in avgastemperaturgivare, Lär in kopplingspedalsposition, Lär in temperaturgivaren före SCR-katalysatorn, Återställ inlärd värden för variabel turboladdare, Lär in bränslehögtrycksgivaren eller bränslefördelarröret, Återställ långtidslärd värden för doseringsmodul för ureatillsats, Lär in farthållaren med avståndsreglering, Återställ de inlärd värdena för pumpen för ureatillsats, Lär in urea-additivnivågivare, Kalibrera kamerastyrdonet, Lär in högtrycks-EGR-ventil, Lär in nödbromsassistent, Nollställ räknare av synkroniseringsförlust för vevaxel/kamaxel

(Mercedes E-Klasse, 213219):

Lär in bränslemängdsregulator, Återställ inlärd värden för bränslelågtryck, Lär in SCR-katalysatorn efter byte, Lär in lågtrycks-EGR-ventilen, Inläring av partikelfiltret efter byte a motorstyrenheten, Lär in insprutningsventil för ureatillsats, Återställ varningsmeddelande för ureatillsatsnivå, Lär in sotpartikelfilter, Lär in oxidationskatalysator, Lär in oxidationskatalysator efter byte av motorstyrdon, Fyll ureatillsatstank, Lär in farthållare med avståndsreglering/nödbromsassistent, Återställning av inlärd värden bakre radarsensor, Återställning av inlärd värden frontradarsensor, Lär in positionssensor manuell växellåda, Anpassa ställdon för avgasspjäll, Lär in EGR-ventilen, Lär in differenstrycksgivaren, Regenerera sotpartikelfiltret under körning, Lär in luftmassemätare, Avlufta bränslesystem, Återställa kollisionläget, Lär in fränkoppling av inloppskanal, Lär in bakluckan, Kör till monterings-/demonteringsläge för parkeringsbroms, Återställ inlärd värden för fönsterhiss, Lär in fönsterhiss, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Återställa inlärd värden för bränslehögtryckspumpen, Aktivera bränslepump, Ställ in strålkastare, Lär in lambdasond, Återställ inlärd värden för luftfilter, Lär in styrvinkelgivare, HFM-avdriftskompensation, Lär in gasspjällsanslaget, Återställ adaption av mängdmedelvärde, Lär in tryckregleringsventil, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Nollmängdskalibrering, Återställa inlärd värden för kväveoxidsensorn, Lär in neutrallägesgivaren, Återställning av inlärd värden för kamaxelgivaren, Lär in laddtrycksregulator, Återställa inlärd värden för avgastemperaturgivarens sotpartikelfilter, Lär in avgastemperaturgivare, Lär in kopplingspedalsposition, Lär in temperaturgivaren före SCR-katalysatorn, Återställ inlärd värden för variabel turboladdare, Lär in bränslehögtrycksgivaren eller

bränslefördelarröret, Återställ långtidslärningsvärden för doseringsmodul för ureatillsats, Återställ drifttidsmätare för strålkastare, Återställ drifttidsmätare för strålkastarkylfläkt, Lära in farthållaren med avståndsreglering, Återställ de inlärdade värdena för pumpen för ureatillsats, Lär in urea-additivnivågivare, Kalibrera kamerastyrdonet, Lär in högtrycks-EGR-ventil, Lär in nödbromsassistent, Nollställ räknare av synkroniseringsförlust för vevaxel/kamaxel

(Mercedes E-Klasse, 214263):

Återställning av lärningsvärden bakre radarsensor, Återställning av lärningsvärden frontradarsensor, Lära in bakluckan, Lära in farthållaren med avståndsreglering, Kalibrera kamerastyrdonet

(Mercedes Sprinter, 906.631,906.633,906.635,906.637):

Regenerera sotpartikelfiltret under körning, Lär in luftmassemätare, Lär in fönsterhiss, Lär in växellåda, Genomföra motoranpassningar, Ställ in strålkastare, Lär in styrvinkelgivare, Lära in tvär-/längs-vinkelaccelerationssensorn, Lära in regn-/ljussensorn, Specialavluftning, Kalibrera kamerastyrdonet

(Mercedes V-Klasse, 447811,447813,447815):

Lär in bränslemängdsregulator, Återställ lärningsvärden för bränslelågtryck, Lär in SCR-katalysatorn efter byte, Lära in lågtrycks-EGR-ventilen, Inläring av partikelfiltret efter byte a motorstyrenheten, Lär in insprutningsventil för ureatillsats, Återställ varningsmeddelande för ureatillsatsnivå, Lär in sotpartikelfilter, Lär in oxidationskatalysator, Lär in oxidationskatalysator efter byte av motorstyrdon, Lär in farthållare med avståndsreglering/nödbromsassistent, Anpassa ställdon för avgasspjäll, Regenerera sotpartikelfilter vid stillastående, Lära in EGR-ventilen, Lära in differenstryckgivaren, Regenerera sotpartikelfiltret under körning, Lär in luftmassemätare, Avlufta bränslesystem, Återställa kollisionläget, Lära in frånkoppling av inloppskanal, Lära in bakluckan, Kör till monterings-/demonteringsläge för parkeringsbroms, Lär in fönsterhiss, Lär in växelgivare, Återställa inlärdade värden för bränslehögtryckspumpen, Aktivera bränslepump, Lär in lambdasond, Återställ inlärdade värden för luftfilter, Lär in styrvinkelgivare, HFM-avdriftskompensation, Lära in gasspjällsanslaget, Återställ adaption av mängdmedelvärde, Lär in tryckregleringsventil, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Återställ inlärdade värden för insprutningsventiler, Nollmängdskalibrering, Återställ inlärdade värden för avgasefterbehandling, Återställa inlärdade värden för kväveoxidsensorn, Lära in neutrallägesgivaren, Kontrollera växellådsoljenivå, Återställning av inlärdade värden för kamaxelgivaren, Lära in parkeringsbromsen, Lär in laddtrycksregulator, Lära in däcktrycksgivarna, Återställa inlärdade värden för avgastemperaturgivarens sotpartikelfilter, Lär in avgastemperaturgivare, Lär in kopplingspedalsposition, Lär in temperaturgivaren före SCR-katalysatorn, Återställ inlärdade värden för variabel turboladdare, Lära in bränslehögtrycksgivaren eller

Serviceåterställning

bränslefördelarröret, Återställ långtidsinlärningsvärden för doseringsmodul för ureatillsats, Återställ drifttidsmätare för strålkastare, Lära in farthållaren med avståndsreglering, Återställ de inlärda värdena för pumpen för ureatillsats, Lär in urea-additivnivågivare, Kalibrera kamerastyrdonet, Lär in högtrycks-EGR-ventil, Lär in nödbromsassistent, Nollställ räknare av synkroniseringsförlust för vevaxel/kamaxel

(Mercedes Sprinter, 906.631,906.633,906.635,906.637),
(Mercedes E-Klasse, 213259), (Mercedes CLS-Klasse,
257319), (Mercedes V-Klasse, 447811,447813,447815),
(Mercedes C-Klasse, 206214), (Mercedes S-Klasse,
223166,223066), (Mercedes B-Klasse, 247084), (Mercedes
CLA-Klasse, 118384), (Mercedes EQS, 297123), (Mercedes
GLA-Klasse, 247751), (Mercedes GLB-Klasse, 247651),
(Mercedes GLC-Klasse, 254341), (Mercedes E-Klasse,
214263)

DoIP/CAN-FD klarar bara diagnos med megas macs X

(Mercedes C-Klasse, 206214), (Mercedes C-Klasse, 206056), (Mercedes C-Klasse, 206055), (Mercedes S-Klasse, 223166, 223066), (Mercedes S-Klasse, 223169), (Mercedes C-Klasse, 206051), (Mercedes EQS, 297123), (Mercedes EQS, 297144), (Mercedes S-Klasse, 223120), (Mercedes S-Klasse, 223121), (Mercedes S-Klasse, 223123), (Mercedes S-Klasse, 223166), (Mercedes S-Klasse, 223161), (Mercedes S-Klasse, 223163), (Mercedes S-Klasse, 223020), (Mercedes S-Klasse, 223021), (Mercedes S-Klasse, 223023), (Mercedes S-Klasse, 223061), (Mercedes S-Klasse, 223063), (Mercedes C-Klasse, 206004), (Mercedes C-Klasse, 206005), (Mercedes S-Klasse, 223176), (Mercedes S-Klasse, 223969), (Mercedes GLC-Klasse, 254341), (Mercedes GLC-Klasse, 254641), (Mercedes E-Klasse, 214263), (Mercedes E-Klasse, 214063), (Mercedes CLE-Klasse, 236352), (Mercedes CLE-Klasse, 236452), (Mercedes CLE-Klasse, 236462)

Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management

(Mercedes E-Klasse, 213259), (Mercedes E-Klasse, 213260),
(Mercedes E-Klasse, 213.076), (Mercedes E-Klasse, 213059),
(Mercedes E-Klasse, 213019), (Mercedes E-Klasse, 213219),
(Mercedes C-Klasse, 206214), (Mercedes E-Klasse, 213004),
(Mercedes E-Klasse, 213005), (Mercedes E-Klasse, 213),
(Mercedes E-Klasse, 213204), (Mercedes E-Klasse, 213205),
(Mercedes C-Klasse, 206056), (Mercedes C-Klasse, 206055),
(Mercedes S-Klasse, 223166,223066), (Mercedes S-Klasse,
223169), (Mercedes C-Klasse, 206051), (Mercedes EQS,
297123), (Mercedes EQS, 297144), (Mercedes S-Klasse,
223120), (Mercedes S-Klasse, 223121), (Mercedes S-Klasse,
223123), (Mercedes S-Klasse, 223166), (Mercedes S-Klasse,
223161), (Mercedes S-Klasse, 223163), (Mercedes S-Klasse,
223020), (Mercedes S-Klasse, 223021), (Mercedes S-Klasse,
223023), (Mercedes S-Klasse, 223061), (Mercedes S-Klasse,
223063), (Mercedes C-Klasse, 206004), (Mercedes C-Klasse,
206005), (Mercedes S-Klasse, 223176), (Mercedes S-Klasse,
223969), (Mercedes GLC-Klasse, 254341), (Mercedes GLC-
Klasse, 254641), (Mercedes E-Klasse, 214263), (Mercedes E-
Klasse, 214063), (Mercedes CLE-Klasse, 236352), (Mercedes
CLE-Klasse, 236452), (Mercedes CLE-Klasse, 236462)

Mini

Felkod	(Mini F60 Countryman, F60)
Parameter	(Mini F60 Countryman, F60)
Manöverdon	(Mini F60 Countryman, F60)
Kodning	(Mini F60 Countryman, F60): Registrera batteriet, Koda tomgångsvarvtalet
Grundinställning	(Mini F60 Countryman, F60): Ta styrningen i drift, Återställ inlärd värden för växellåda, Lås upp parkerings-/extravärmare, Återställa styrdon, Lära in klämskyddet för takluckan, Lär in fönsterhiss, Lära in bakluckan, Avlufta växellådan, Lära in fordonsnivågivaren, Återställa inlärd värden för fördelningsväxellådan, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Lära in neutrallägesgivaren, Lära in regn-/ljussensorn, Kalibrera frontkameran, Lära in sensorer för kördynamikreglering, Avlufta bromssystem, Förväxlingskontroll av bromsledningar, Inläring av strålkastarställmotor, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera back-/omgivningskameran
Serviceåterställning	(Mini F60 Countryman, F60)

Mitsubishi

Felkod	(Mitsubishi None, MV)
Parameter	(Mitsubishi None, MV)

Nissan

Felkod	(Nissan Ariya, FE0E), (Nissan Qashqai, J11), (Nissan Townstar, XFK), (Nissan Juke, F16)
Parameter	(Nissan Ariya, FE0E), (Nissan Qashqai, J11), (Nissan Townstar, XFK)
Manöverdon	(Nissan Qashqai, J11)
Grundinställning	(Nissan Ariya, FE0E): Lär in styrvinkelgivare, Kalibrera radarsensor, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet (Nissan Patrol, Y62): Kalibrera kamerastyrdonet

	(Nissan Qashqai, J11): Nödupplåsning av den elektromekaniska parkeringsbromsen, Avlufta växellådan, Lära in giringsgivare, Lära in fordonsnivågivaren, Lära in styrvinkelgivare, Återställ oljeåldringsräknare för växellåda, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Återställa strömvärdena för batteriurladdning, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen
Serviceåterställning	(Nissan Qashqai, J11)
Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management	(Nissan Ariya, FE0E), (Nissan Townstar, XFK), (Nissan Juke, F16)
Opel/Vauxhall	
Felkod	(Opel/Vauxhall Mokka, J-A), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Movano-C, U9)
Parameter	(Opel/Vauxhall Mokka, J-A), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Movano-C, U9)
Manöverdon	(Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Mokka, J-A), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0)
Kodning	(Opel/Vauxhall Mokka, J13): Koda insprutningsventiler, Koda tomgångsvarvtalet (Opel/Vauxhall Movano-C, U9): Koda släpvagnskopplingen, Proxy-inriktning, Koda insprutningsventiler, Koda föreskrivet däcktryck (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0): Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Koda släpvagnskopplingen, Programmera fjärrkontroll, Koda insprutningsventiler, Koda kupéövervakning, Koda larmsignalen, Koda nyckeln, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda VIN
Grundinställning	(Opel/Vauxhall Astra-K, B16): Kalibrera kamerastyrdonet (Opel/Vauxhall Astra-L, F): Kalibrera radarsensor (Opel/Vauxhall Mokka, J13): Regenerera sotpartikelfilter, Återställ systemdata för urea-additiv, Återställ inlärdade värden för tomgångsluftflöde, Lära in NOx-sensorer efter ett byte, Återställa inlärdade värden för NOx-sensorer, Lära in däcktryckskontroll, Kalibrera frontkameran, Lära in bromspedalpositionen, Lära in låg insprutningsmängd, Återställ ureatillsattnivån, Lära in lambdasondsuppvärmningen, Lära in luftfördelningsspjällen, Lära in vevaxelposition, Lära in styrvinkelgivare, Återställa

inlärdade värden för ställdonet för gasspjäll, Återställ sotpartikelfilter, Lär in kopplingspedalsposition, Återställ inlärningsvärden för NOx-katalysator, Lär in bränslehögtrycksgivaren eller bränslefördelarröret, Lär in batterigivarmodul, Återställ blandningsadaption

(Opel/Vauxhall Movano-C, U9):

Återställ de inlärdade värdena för insprutningsventilen för ureaadditiv, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in lågtrycks-EGR-ventilen, Återställ överhettningräknare generator, Lär in luftfjädring, Byt trycksensor urea-additiv, Avlufta system för ureatillsats, Byt insprutningsventil för urea, Byt ureatillsattpump, Byt tank för urea-additiv, Byt ledning för ureatillsats, Återställ de inlärdade värdena för tanksystemet för ureatillsats, Återställ inlärdade värden för bränslehögtrycksgivare, Återställ inlärdade värden sotpartikelsensor, Återställ inlärningsvärden sotpartikelfilter/SCR-katalysator, Återställ kontrollampa "För hög kylvätsketemperatur", Fyll på luftfjädringssystemet, Avlufta bränslesystem, Lär in den adaptiva farthållaren, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Återställ ureatillsatsnivån, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Återställa kontrollampan "Vatten i bränslet", Återställ inlärdade värden för luftfilter, Lär in styrvinkelgivare, Lär in neutrallägesgivaren, Lär in tvär-/längs-vinkelaccelerationssensorn, Lär in avgastemperaturgivare, Lär in kopplingspedalsposition, Återställ de inlärdade värdena för pumpen för ureatillsats, Kalibrera kamerastyrdonet, Lär in högtrycks-EGR-ventil, Återställa differenstrycksgivarens inlärningsvärden

(Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0):

Regenerera sotpartikelfilter, Lär in ställdon till luftfördelningspjäll, Återställ inlärningsvärden för längsaccelerationsgivare, Reaktivera nödbromsassistent, Lär in EGR-ventilen, Fyll på regenereringsadditiv-behållare, Avlufta ABS-hydraulenheter, Återställ inlärdade värden för växellåda, Bringa växeställdon växellåda i neutralposition, Lär in neutralläge för växellåda, Töm/fyll på tank för urea-additiv, Återställ ureatillsatsnivån, Lär in DeNOx-systemet, Lär in turboladdare, Lär in bränslenivån, Lär in luftdoseringsanordningen, Kalibrera styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Kalibrera radarsensor, Lär in regn-/ljussensorn, Aktivera start/stopp-funktion, Kalibrera kamerastyrdonet, Byta ut motordelar, Byt bromsdelar

Serviceåterställning

(Opel/Vauxhall Mokka, J-A), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Movano-C, U9)

Testfunktion

(Opel/Vauxhall Movano-C, U9)

Peugeot

Felkod	(Peugeot 3008, M), (Peugeot 208, U), (Peugeot None, Y)
Parameter	(Peugeot 3008, M), (Peugeot 208, U), (Peugeot None, Y)
Manöverdon	(Peugeot 3008, M), (Peugeot 208, U)
Kodning	(Peugeot 208, U): Koda släpvagnskopplingen, Registrera batteriet, Koda nyckeln, Aktivera/avaktivera transportläge (Peugeot 3008, M): Koda regenereringsadditiv-mängd, Koda släpvagnskopplingen, Registrera batteriet, Koda nätverksstyrdonet, Programmera fjärrkontroll, Koda insprutningsventiler, Koda kupéövervakning, Koda larmsignalen, Koda hjulventilerna, Koda nyckeln, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda VIN, Koda räknarvärden för växellåda
Grundinställning	(Peugeot 208, U): Byt batteriet, Initiera startmotor, Lär in kopplingskomponentgrupp, Återställ misständningsräknaren, Stoppa vridmomentbegränsning, Återställ knackräknare, Reaktivera nödbromsassistent, Återställ räknare för doftpatronblock, Lär in laddtryckmagnetventil, Avlufta ABS/ESC, Regenerera sotpartikelfilter vid stillastående, Lär in turboladdare, Byta ut partikelfiltret, Initiera adaptiva funktioner, Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Lära in längsaccelerationssensorn, Lär in gasspjäll, Ersätt avgasrörkrök, Ersätt cylinderhuvud, Lär in gaspedalsgivare, Lära in bränslenivån, Återställ inlärd värden för ljuslängdsreglering, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Lära in regn-/ljussensorn, Lär in svänghjul, Aktivera start/stopp-funktion, Byt NOx-katalysator, Kalibrera kamerastyrdonet, Byt bromsdelar, Lära in generatoren (Peugeot 3008, M): Byt batteriet, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in kopplingskomponentgrupp, Reaktivera nödbromsassistent, Genomföra grundinställning eldriftsbatteri, Avlufta ABS/ESC, Lära in EGR-ventilen, Fyll på regenereringsadditiv-behållare, Låsa airbagstyrdonet, Låsa upp airbagstyrdonet, Lära in vindrutetorkare, Lära in ventillyftstyrningen, Lära in vridnings-/accelerationssensorn, Lära in längsaccelerationssensorn, Lär in gasspjäll, Ställ in strålkastare, Lära in klämskyddet för fönsterhiss, Genomföra anpassningar på växellåda, Lär in neutralläge för växellåda, Återställ inlärd värden för växellåda, Töm/fyll på tank för urea-additiv, Återställ ureatillsatsnivån, Lära in DeNOx-systemet, Lär in turboladdare, Ersätt bowdenkablar för parkeringsbroms, Lära in bränslenivån, Lära in luftdoseringsanordningen, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Kalibrera styrvinkelgivare,

	Återställ inlärdade värden för styrvinkelgivaren, Lär in styrvinkelgivare, Gå ur ECO-läget, Byta/fylla på regenereringsadditiv-behållare, Kalibrera radarsensor, Lära in regn-/ljussensorn, Aktivera start/stopp-funktion, Specialavluftning, Lära in Lane Assist-sensorerna, Byta ut växellådskomponenter, Montera/demontera växelspaken, Lära in växelspaksställdonet, Installera/demontera bromsbelägg bak, Kalibrera kamerastyrdonet, Byta ut motordelar, Byt bromsdelar, Lära in generatort
Serviceåterställning	(Peugeot 3008, M), (Peugeot 208, U), (Peugeot None, Y)
Testfunktion	(Peugeot 3008, M), (Peugeot None, Y)
Renault	
Felkod	(Renault Clio-V, B7MF), (Renault Twingo-III, BCMJ), (Renault Captur-II, HFAD), (Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8), (Renault Kangoo-III, RFK)
Parameter	(Renault Clio-V, B7MF), (Renault Twingo-III, BCMJ), (Renault Captur-II, HFAD), (Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8), (Renault Kangoo-III, RFK)
Manöverdon	(Renault Clio-V, B7MF), (Renault Twingo-III, BCMJ), (Renault Captur-II, HFAD), (Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8)
Kodning	(Renault Captur-II, HFAD): Lås/frigör airbagstyrdon, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Koda insprutningsventiler, Slå på/av automatisk åtdragning av parkeringsbromsen, Koda enheter till kombiinstrumentet, Koda språkvariant, Koda däckstorlekar (Renault Clio-V, RJA): Lås/frigör airbagstyrdon, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Slå på/av automatisk åtdragning av parkeringsbromsen, Koda enheter till kombiinstrumentet, Koda språkvariant, Koda däckstorlekar (Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8): Koda släpvagnskopplingen, Lås/frigör airbagstyrdon, Anpassa släpvagnskopplingen till förarassistanssystemet, Koda spännstabilisering, Koda insprutningsventiler, Koda landsvariant, Koda enheter till kombiinstrumentet, Koda språkvariant, Koda däckstorlekar (Renault Twingo-III, BCMJ): Lås/frigör airbagstyrdon, Koda enheter till kombiinstrumentet, Koda språkvariant, Koda däckstorlekar
Grundinställning	(Renault Captur-II, HFAD): Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Återställ inlärdade värden för lågtrycks-EGR, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in kopplingskomponentgrupp, Återställning av

startmotorräkneverk, Kalibrera radar dynamiskt, Byta nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem, Kalibrera radarsensorer bak, Lär in sotpartikelfiltret efter byte, Lära in differenstryckgivaren, Avlufta ABS-hydraulenheten, Lär in luftmassemätare, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärd värden för EGR-ventil, Återställ inlärd värden för insugsluftspjäll, Återställa inlärd värden för bränslehögtryckspumpen, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Lära in avgasspjället, Lära in bränslehögtrycksgivaren eller bränslefördelarröret, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Renault Clio-V, RJA):

Regenerera sotpartikelfilter, Lär in kopplingskomponentgrupp, Återställning av startmotorräkneverk, Kalibrera radar dynamiskt, Lära in lägesställare för insugskamaxel, Byta nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem, Kalibrera radarsensorer bak, Lär in bränslehögtrycksgivare, Lär in sotpartikelfiltret efter byte, Avlufta ABS-hydraulenheten, Lär in styrvinkelgivare, Lär in gasspjäll, Lära in svänghjuls kuggkrans, Efter byte av partikelfilter, Återställning av inlärd värden för kamaxelgivaren, Lär in laddtrycksregulator, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8):

Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Återställ inlärd värden för lågtrycks-EGR, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in sotpartikelfiltret efter byte, Lära in differenstryckgivaren, Lär in luftmassemätare, Återställ inlärd värden för EGR-ventil, Återställ inlärd värden för insugsluftspjäll, Återställa inlärd värden för bränslehögtryckspumpen, Lära in luftkonditioneringsspjället, Återställ inlärd värden för styrvinkelgivaren, Lär in styrvinkelgivare, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Kalibrera radarn och kameran, Lära in avgasspjället, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Lära in fordonsnivågivaren, Lära in bränslehögtrycksgivaren eller bränslefördelarröret, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen

(Renault Trafic-III, FGM):

Kalibrera kamerastyrdonet

(Renault Twingo-III, BCMJ):

Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Återställning av startmotorräkneverk, Byta nödströmsbatteri nödsamtalsystem/telematiksystem, Avlufta ABS-hydraulenheten, Lär in gasspjäll, Återställ blandningsadaptation, Återställ inlärd värden för styrvinkelgivaren, Lär in styrvinkelgivare, Lära in svänghjuls kuggkrans, Återställning av inlärd värden för kamaxelgivaren, Anpassa kamaxelförställning, Kalibrera kamerastyrdonet

(Renault Twingo-III, BCMJ), (Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8)

| **Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system** klarar bara diagnos med Cyber Security Management

(Renault Clio-V, B7MF), (Renault Twingo-III, BCMJ), (Renault Captur-II, HFAD), (Renault Trafic-III, JGMM), (Renault Trafic-III, FGMM,FGMV), (Renault Trafic-III, JGMM,JGMV), (Renault Kangoo-III, RFK), (Renault Kangoo-III, KJAA), (Renault Kangoo-III, KJAB), (Renault Kangoo-III, KJMA), (Renault Kangoo-III, KJMB), (Renault Kangoo-III, FJMA), (Renault Kangoo-III, FJMB), (Renault Kangoo-III, FJAA), (Renault Kangoo-III, FJAB), (Renault Trafic-III, FGMW), (Renault Trafic-III, FGMU), (Renault Trafic-III, FGMV), (Renault Kangoo-III, KJAC), (Renault Trafic-III, JGMW), (Renault Trafic-III, JGMU), (Renault Trafic-III, JGMV,JGMM), (Renault Clio-V, RJA), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Trafic-III, JGMW,FGMW)

Seat

| **Felkod**

(Seat Ibiza, 6P), (Seat Leon, KL)

| **Parameter**

(Seat Ibiza, 6P), (Seat Leon, KL)

| **Manöverdon**

(Seat Ibiza, 6P), (Seat Leon, KL)

| **Kodning**

(Seat Altea, 5P), (Seat Leon, 1P), (Seat Leon, 5F), (Seat Toledo, 5P):

Programmera den trådlösa fjärrkontrollen

(Seat Ibiza, 6P):

Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Expertläge styrdonskodning, Allmänt byte av styrdon, Registrera batteriet, Koda parkeringsassistent, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Synkronisera fjärrkontroll, Avaktivera/aktivera farthållaren, Koda släpavkänning, Byta ut strålkastaren/effektmodulen, Koda regn-/ljussensorn, Koda språkvariant, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda gatewayinstallationslista

(Seat Leon, KL):

Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Aktivera/avaktivera transportläge

| **Grundinställning**

(Seat Alhambra, 71), (Seat Tarraco, KN), (Seat Toledo, KG): Återställ inlärd värden för insprutningsventiler

(Seat Ateca, KH), (Seat Leon, 5F):

Återställ inlärningsvärden för ureaadditivsystem, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler

(Seat Ibiza, 6P):

Återställa kollisionläget, Lär in gasspjäll, Lära in ESC-givarna, Genomför anpassningar på växellåda, Sänk bränslehögtryck, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärningsvärden motor, Lära in neutrallägesgivaren, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Lär in laddtrycksregulator,

	Specialavluftning, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Ställ in strålkastare med/utan dynamisk ljusstyrning (DLA)
	(Seat Leon, KL): Lär in oxidationskatalysator, Återställ inlärningsvärden för ureaadditivsystem, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Lär in elektriska säten, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lär in styrvinkelgivare, Avlufta bränslesystem, Återställa kollisionläget, Anpassa sotpartikelfilter, Lära in den adaptiva farthållaren, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Genomför anpassningar på växellåda, Återställ ureatillsatsnivån, Lära in bakluckan, Genomföra motoranpassningar, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Ställ in strålkastare, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Lära in takluckan, Regenerera sotpartikelfilter, Aktivera rullbromsprovarläget, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare
Serviceåterställning	(Seat Ibiza, 6P), (Seat Leon, KL)
Testfunktion	(Seat Leon, KL)
Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management	(Seat Leon, KL)

Skoda

Felkod	(Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Octavia, NX)
Parameter	(Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Octavia, NX)
Manöverdon	(Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Octavia, NX)
Kodning	(Skoda Kamiq, NW): Koda bakluckemodul, Expertläge styrdonkodning, Allmänt byte av styrdon, Registrera batteriet, Koda parkeringsassistent, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Synkronisera fjärrkontroll, Koda släpavkänning, Koda rattstängsmodul, Koda regn-/ljussensorn, Koda språkvariant, Aktivera/avaktivera transportläge (Skoda Octavia, 1Z):

Grundinställning

Programmera den trådlösa fjärrkontrollen

(Skoda Octavia, NX):

Koda bakluckemodul, Avaktivera/aktivera släpvagnskopplingen, Registrera batteriet, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Koda släpavkänning, Koda insprutningsventiler, Koda regn-/ljussensorn, Aktivera/avaktivera transportläge

(Skoda Octavia, PV):

Registrera batteriet, Aktivera/avaktivera transportläge

(Skoda Elroq, PY):

Återställa kollisionläget, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Skoda Enyaq, 5A):

Underhållsarbeten på parkeringsbromsen

(Skoda Fabia, NJ), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Kodiaq, NS), (Skoda Octavia, 5E), (Skoda Rapid, NH), (Skoda Superb, 3V):

Återställ inlärdade värden för insprutningsventiler

(Skoda Kamiq, NW):

Regenerera sotpartikelfilter, Lära in bältessträckerstyrdonet, Fyll på/avlufva kylsystem, Återställ inlärningsvärden för ureaadditivsystem, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lär in turboladdare, Lär in styrvinkelgivare, Avlufta bränslesystem, Återställa kollisionläget, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Lära in ESC-givarna, Genomför anpassningar på växellåda, Sänk bränslehögtryck, Lära in bakluckan, Lära in den adaptiva farthållaren, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Lära in takluckan, Återställ inlärdade värden för insprutningsventiler, Specialavluftning, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Kalibrera kamerastyrdonet, Lära in generatören

(Skoda Kodiaq, PS):

Lära in luftkonditioneringskompressorn, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn

(Skoda Octavia, NX):

Justering av oljetryck för motorinlopp, Lär in oxidationskatalysator, Återställ inlärningsvärden för ureaadditivsystem, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Lär in elektriska säten, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, Lär in styrvinkelgivare, Lära in bromstrycksgivaren, Avlufta bränslesystem, Återställa kollisionläget, Anpassa sotpartikelfilter, Lära in den adaptiva farthållaren, Lära in ESC-givarna, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Genomför anpassningar på växellåda, Återställ ureatillsattnivån, Sänk bränslehögtryck, Lära in bakluckan, Genomföra motoranpassningar, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Återställ inlärningsvärden motor, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Lära in takluckan, Lära in

| Serviceåterställning

| Testfunktion

| Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management

neutrallägesgivaren, Regenerera sotpartikelfilter, Återställ inlärd värden för insprutningsventiler, Lär in laddtrycksregulator, Aktivera rullbromsprovarläget, Specialavluftning, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in elektronisk dämpningsreglering, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Aktivera eftermonterad parkeringsvärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare

(Skoda Octavia, PV):

Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Ta 48 V-systemet i drift igen, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Lär in elektriska säten, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lär in styrvinkelgivare, Återställa kollisionläget, Lära in den adaptiva farthållaren, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Lära in bakluckan, Lär in ställdon för luftkonditioneringspjäll, Ställ in strålkastare, Lära in takluckan, Aktivera rullbromsprovarläget, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare

(Skoda Scala, NW):

Återställ inlärningsvärden för ureaadditivsystem

(Skoda Superb, NZ):

Återställ inlärningsvärden för ureaadditivsystem, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn

(Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Octavia, NX)

(Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, NX)

(Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Elroq, PY)

Toyota

Felkod

(Toyota Fortuner, GUN165), (Toyota RAV 4, ASA44), (Toyota Prius, ZVW30), (Toyota Prius, ZVW35), (Toyota Prius, ZVW40), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota RAV 4, AVA42L), (Toyota RAV 4, AVA44L), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota Camry, AXVA70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Highlander, GUV58), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota RAV 4, ASA44R), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota RAV 4, AXAA54), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, ZGX11), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota Camry, AXVH70), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Fortuner, GUN155), (Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82), (Toyota Supra, DB41,DB42,DB43), (Toyota Fortuner, ZRE210), (Toyota Corolla, ZSG10), (Toyota Supra, DB01,DB02,DB03), (Toyota Corolla, ZVG13), (Toyota Proace, MFY1), (Toyota Proace, MFY8)

Parameter

(Toyota Camry, ASV50), (Toyota Fortuner, GUN165), (Toyota RAV 4, ASA44), (Toyota Prius, ZVW30), (Toyota Prius, ZVW35), (Toyota Prius, ZVW40), (Toyota Camry, GSV50), (Toyota Highlander, GSU55L), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Corolla, ZRE181), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota Highlander, GUV58), (Toyota RAV 4, AVA44L), (Toyota Land Cruiser, GDJ15), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota Camry, AXVA70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Hilux, TGN16), (Toyota Hilux, TGN26), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota RAV 4, ASA44R), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota RAV 4, AXAA54), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, ZGX11), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota Camry, AXVH70), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZZE142),

Manöverdon

(Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Fortuner, GUN155), (Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82), (Toyota Supra, DB41,DB42,DB43), (Toyota Fortuner, ZRE210), (Toyota Land Cruiser, VDJ200), (Toyota Corolla, ZSG10), (Toyota Supra, DB01,DB02,DB03), (Toyota Corolla, ZVG13), (Toyota Proace, MFY1), (Toyota Proace, MFY8)

Kodning

(Toyota Fortuner, GUN165), (Toyota RAV 4, AXAA54), (Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Fortuner, GUN155), (Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82), (Toyota Supra, DB41,DB42,DB43), (Toyota Fortuner, ZRE210), (Toyota Corolla, ZSG10), (Toyota Supra, DB01,DB02,DB03), (Toyota Corolla, ZVG13)

(Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Corolla, ZSG10), (Toyota Corolla, ZVG13):

Koda däcktryckskontrollen

(Toyota Fortuner, GUN155), (Toyota Fortuner, GUN165):

Koda insprutningsventiler, Spara kamera- och målpositioner, Koda hjulventilerna, Konfigurera nyckelvarning

(Toyota Fortuner, ZRE210):

Konfigurera nyckelvarning

(Toyota Proace, MFY1), (Toyota Proace, MFY8):

Koda släpvagnskopplingen, Proxy-inriktning, Koda insprutningsventiler, Koda föreskrivet däcktryck

(Toyota RAV 4, AXAA54):

Koda komfortöppning/-stängning, Koda kupébelysning, Koda hjulventilerna

(Toyota Supra, DB01,DB02,DB03), (Toyota Supra, DB41, DB42,DB43):

Registrera batteriet

(Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82):

Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler

Grundinställning

(Toyota Auris, NRE185L), (Toyota Aygo, KGB70), (Toyota bZ4X,), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota C-HR, MAXH20), (Toyota C-HR, MAXH21), (Toyota C-HR, MAXH25), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota C-HR, ZGX11), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZYX11), (Toyota C-HR, ZYX20), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota Camry, AXVA70), (Toyota Camry, AXVH70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Camry, AXVH80), (Toyota Camry, AXVH80L), (Toyota Camry, AXVH85L), (Toyota Camry, GSV70), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, MXGH12), (Toyota Corolla, MXGH15), (Toyota Corolla, MZEA11), (Toyota Corolla, MZEA12), (Toyota Corolla, MZEH12), (Toyota Corolla,

MZE12L), (Toyota Corolla, MZE19), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, NRE210L), (Toyota Corolla, NRE214H), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, ZEW211), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Corolla, ZRE211), (Toyota Corolla, ZWE211), (Toyota Corolla, ZWE219), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Hiace, GDH320), (Toyota Hiace, GRH320,GRH322), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota Highlander, AXUH78), (Toyota Highlander, GSU70), (Toyota Highlander, GSU75), (Toyota Highlander, GVU58), (Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, GUN136,GUN156), (Toyota Hilux, TGN126), (Toyota Kluger, AXUH70), (Toyota Kluger, GSU78), (Toyota Land Cruiser, FJA300), (Toyota Land Cruiser, GDJ15), (Toyota Land Cruiser, GDJ250), (Toyota Land Cruiser, GDJ251), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Land Cruiser, TJH250), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Land Cruiser, VDJ200), (Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Mirai, JPD20), (Toyota Prius, MXWH61), (Toyota Prius, ZVW30), (Toyota Prius, ZVW35), (Toyota Prius, ZVW40), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, ASA44), (Toyota RAV 4, ASA44R), (Toyota RAV 4, AVA42L), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota RAV 4, AVA44L), (Toyota RAV 4, AXAH52), (Toyota RAV 4, AXAH54), (Toyota RAV 4, AXAL52), (Toyota RAV 4, AXAL54), (Toyota RAV 4, AXAP54), (Toyota RAV 4, MXAA52), (Toyota RAV 4, MXAA54), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, KSP211), (Toyota Yaris, MXP11), (Toyota Yaris, MXPB10), (Toyota Yaris, MXP10,MXP11), (Toyota Yaris, MXP13), (Toyota Yaris, MXPJ10), (Toyota Yaris, MXPJ11), (Toyota Yaris, MXPJ15), (Toyota Yaris, MXPJ16):

Kalibrera radarsensor

(Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Corolla, ZSG10):
 Regenerera sotpartikelfilter, Registrera parkeringsassistent, Återställ parkeringsbromsens inlärningsvärden, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlädda värden för partikelfilter, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lära in giringsgivare, Återställa inlädda värden för ABS-styrdonet, Lära in parkeringsbromsen, Återställ inlädda värden för styrvinkelgivaren, Kalibrera radarsensor, Avlufta bromssystem, Lära in filbytesassistenten, Kalibrera kamerastyrdonet

(Toyota Corolla, ZVG13):
 Regenerera sotpartikelfilter, Registrera parkeringsassistent, Återställ parkeringsbromsens inlärningsvärden, Avlufta kylsystemet för växelriktaren, Lär in styrvinkelgivare,

Återställ inlärdade värden för partikelfilter, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lär in giringsgivare, Återställa inlärdade värden för ABS-styrdonet, Lär in parkeringsbromsen, Återställ inlärdade värden för styrvinkelgivaren, Kalibrera radarsensor, Underhållsläge (motorspärren kan avaktiveras > bensinmotorn går), Lär in filbytesassistenten, Kalibrera kamerastyrdonet

(Toyota Fortuner, GUN155), (Toyota Fortuner, GUN165):
Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in vevaxelgivare, Återställ inlärdade värden för partikelfilter, Lär in giringsgivare, Initiera högtryckspump, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Kalibrera radarsensor, Avaktivera kördynamikreglering, Inlärnings-/raderingsfunktion för förinsprutningsmängder, Raderingsfunktion för förinsprutningsmängd, Avlufta bromssystem, Kalibrera kamerastyrdonet

(Toyota Fortuner, ZRE210):
Registrera parkeringsassistent, Lär in fordonsnivågivarna, Lär in styrvinkelgivare, Lär in giringsgivare, Återställa inlärdade värden för ABS-styrdonet, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Återställ inlärdade värden för styrvinkelgivaren, Kalibrera radarsensor, Lär in filbytesassistenten, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Toyota Proace, MFY1), (Toyota Proace, MFY8):
Återställ de inlärdade värdena för insprutningsventilen för ureaadditiv, Regenerera sotpartikelfilter, Lär in lågtrycks-EGR-ventilen, Återställ överhettningräknare generator, Lär in luftfjädring, Byt trycksensor urea-additiv, Avlufta system för ureatillsats, Byt insprutningsventil för urea, Byt ureatillsattpump, Byt tank för urea-additiv, Byt ledning för ureatillsats, Återställ de inlärdade värdena för tanksystemet för ureatillsats, Återställ inlärdade värden för bränslehögtrycksgivare, Återställ inlärdade värden sotpartikelsensor, Återställ inlärningsvärden sotpartikelfilter/SCR-katalysator, Återställ kontrollampa "För hög kylvätsketemperatur", Fyll på luftfjädringssystemet, Avlufta bränslesystem, Lär in den adaptiva farthållaren, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Återställ ureatillsatsnivån, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Återställa kontrollampa "Vatten i bränslet", Återställ inlärdade värden för luftfilter, Lär in styrvinkelgivare, Lär in neutrallägesgivaren, Lär in tvär-/längs-vinkelaccelerationssensorn, Lär in avgastemperaturgivare, Lär in kopplingspedalsposition, Återställ de inlärdade värdena för pumpen för ureatillsats, Kalibrera kamerastyrdonet, Lär in högtrycks-EGR-ventil, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden

(Toyota RAV 4, AXAA54):
Registrera parkeringsassistent, Lär in fordonsnivågivarna, Avlufta kylsystemet för växelriktaren, Lär in giringsgivare, Återställa inlärdade värden för ABS-styrdonet, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Kalibrera radarsensor, Underhållsläge (motorspärren kan avaktiveras >

| Serviceåterställning

| Testfunktion

bensinmotorn går), Lära in filbytesassistenten, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Toyota Supra, DB01,DB02,DB03), (Toyota Supra, DB41, DB42,DB43):

Lära in regnsensorn, Ställ in fordonet på sovläge, Kör till monteringsposition för luftfördelningsspjäll, Koppla 48 V-systemet spänningslöst, 48-volts startmotorgenerator – återställ tillverkningsläge, Ställ in maximalt oljetryck, Ta sotpartikelfiltret i drift efter byte, Lås upp högtemperaturkylvätskekretsen, Byta ut partikelfiltret, Återställa styrdon, Byta automatväxellådsolja, Adressera luftfördelningsspjällen igen, Lära in luftfördelningsspjällen, Återställ inlärningsvärden motor, Lära in sensorer för kördynamikreglering

(Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82):

Lära in regnsensorn, Anpassa växlingsvarvtalsreglering, Återställ utrustningsvariant, Ställ in fordonet på sovläge, Kör till monteringsposition för luftfördelningsspjäll, Lär in insprutningsventilernas minsta mängdavvikelse, Kör till monteringspositionen avgasspjällställdon, Koppla 48 V-systemet spänningslöst, 48-volts startmotorgenerator – återställ tillverkningsläge, Ställ in maximalt oljetryck, Ta sotpartikelfiltret i drift efter byte, Lås upp högtemperaturkylvätskekretsen, Återställa styrdon, Lära in avgasspjället, Lär in växelgivare, Byta automatväxellådsolja, Återställa differenstryckgivarens inlärningsvärden, Adressera luftfördelningsspjällen igen, Avlufta kylsystem, Lära in luftfördelningsspjällen, Aktivera bränslepump, Återställ adaption av mängdmedelvärde, Återställ inlärningsvärden motor, Återställ inlärningsvärden för startanordning, Lära in sensorer för kördynamikreglering, Lär in accelerationsgivare

(Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82), (Toyota Supra, DB41,DB42,DB43), (Toyota Supra, DB01, DB02,DB03), (Toyota Proace, MFY1), (Toyota Proace, MFY8)

(Toyota Fortuner, GUN165), (Toyota Fortuner, GUN155), (Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82), (Toyota Supra, DB41,DB42,DB43), (Toyota Supra, DB01, DB02,DB03), (Toyota Proace, MFY1), (Toyota Proace, MFY8)

Volkswagen

Felkod	(Volkswagen Passat, 3G), (Volkswagen Polo, AW), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.Buzz, EB)
Parameter	(Volkswagen Passat, 3G), (Volkswagen Polo, AW), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.Buzz, EB)
Manöverdon	(Volkswagen Passat, 3G), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.Buzz, EB)
Kodning	(Volkswagen Caddy, SA): Avaktivera/aktivera släpvnagskopplingen, Expertläge styrdonkodning, Allmänt byte av styrdon, Anpassa släpvnagskopplingen till förarassistanssystemet, Registrera batteriet, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Programmera den trådlösa fjärrkontrollen, Koda släpavkänning, Koda insprutningsventiler, Anpassa servostyrning efter byte, Koda rattstängsmodul, Koda parkeringsvärmare, Koda kombiinstrumentets språkvariant, Aktivera/avaktivera transportläge, Koda gatewayinstallationslista (Volkswagen Caddy, SB): Registrera batteriet, Koda insprutningsventiler, Aktivera/ avaktivera transportläge (Volkswagen Eos, 1F), (Volkswagen Golf5, 1K), (Volkswagen Golf5, 5M), (Volkswagen Golf6, AJ), (Volkswagen Jetta, 1K), (Volkswagen Scirocco, 13), (Volkswagen Tiguan, 5N), (Volkswagen Touran, 1T): Programmera den trådlösa fjärrkontrollen (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Transporter, ST): Registrera batteriet, Aktivera/avaktivera transportläge (Volkswagen ID.4, E2): Koda bakluckemodul, Avaktivera/aktivera släpvnagskopplingen, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Koda släpavkänning, Koda regn-/ ljussensorn, Aktivera/avaktivera transportläge (Volkswagen ID.Buzz, EB): Koda bakluckemodul, Koda regn-/ljussensorn, Aktivera/ avaktivera transportläge

| Grundinställning

(Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Touran, 5T):
Koda bakluckemodul, Expertläge styrdonkodning, Allmänt byte av styrdon, Registrera batteriet, Koda parkeringsassistent, Anpassa ljudvolym för parkeringsassistent, Synkronisera fjärrkontroll, Koda släpavkänning, Koda insprutningsventiler, Koda rattstångsmodul, Koda regn-/ljussensorn, Koda språkvariant, Aktivera/avaktivera transportläge

(Volkswagen Caddy, SA):
Regenerera sotpartikelfilter, Justering av oljetryck för motorinlopp, Lär in oljepumpen för fyrhjulskopplingen, Återställ inlärningsvärden för ureaadditivsystem, Aktivera centrallås, Lär in turboladdare, Lära in EGR-ventilen, Lära in bromstrycksgivaren, Avlufta bränslesystem, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in gasspjäll, Lära in den adaptiva farthållaren, Lära in ESC-givarna, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Lära in avgasttrycksgivaren, Bringa växeltälldon växellåda i neutralposition, Lära in växellådsstyrdonet, Sänk bränsletryck, Genomföra motoranpassningar, Återställa inlärd värden för bränslesystemet, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Lär in styrvinkelgivare, Återställa lambdasondens inlärningsvärden, Återställ inlärningsvärden motor, Lära in neutrallägesgivaren, Regenerera sotpartikelfilter, Kontrollera växellådsoljenivå, Lär in laddtrycksregulator, Specialavluftning, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Kalibrera kamerastyrdonet, Anpassa ureatillsatssystem, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Ställ in reglerdosa för laddtryck, Lås upp parkerings-/extravärmare

(Volkswagen Caddy, SB):
Lär in oxidationskatalysator, Återställ inlärningsvärden för ureaadditivsystem, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lär in styrvinkelgivare, Avlufta bränslesystem, Återställa kollisionläget, Anpassa sotpartikelfilter, Lära in den adaptiva farthållaren, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Återställ ureatillsattnivå, Genomföra motoranpassningar, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Regenerera sotpartikelfilter, Aktivera rullbromsprovarläget, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Underhållsarbete på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare

(Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ):
Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Kalibrera kamerastyrdonet

(Volkswagen Golf7, 5G), (Volkswagen Golf7, AM),
(Volkswagen Golf7, BA), (Volkswagen Golf7, BQ),
(Volkswagen Golf7, BV), (Volkswagen Passat, 3G),
(Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Polo, 6C),
(Volkswagen Sharan, 7N), (Volkswagen Tiguan, AD),
(Volkswagen Tiguan, BW):

Återställ inlärdade värden för insprutningsventiler

(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Golf8, CG):
Justering av oljetryck för motorinlopp, Anpassa
sotpartikelfilter, Sänk bränslehögtryck, Återställ
inlärningsvärden motor, Lära in neutrallägesgivaren,
Regenerera sotpartikelfilter, Återställ inlärdade värden för
insprutningsventiler, Lär in laddtrycksregulator

(Volkswagen Golf8, DA):
Regenerera sotpartikelfilter, Fyll på/avlufta kylsystem,
Koppla 48 V-systemet spänningslöst, Ta 48 V-systemet i
drift igen, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/
extravärmare, Lär in elektriska säten, Genomföra
grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, CSM-
upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lär in
turboladdare, Lär in styrvinkelgivare, Avlufta bränslesystem,
Återställa kollisionläget, Anpassa sotpartikelfilter, Lär in
gasspjäll, Lära in den adaptiva farthållaren, Lär in
fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Sänk bränslehögtryck,
Lära in bakluckan, Lära in luftkonditioneringskompressorn,
Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in
strålkastare, Lära in takluckan, Återställ inlärdade värden för
insprutningsventiler, Aktivera rullbromsprovarläget,
Genomföra första inkörning av
luftkonditioneringskompressorn, Underhållsarbeten på
parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent
parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/
extravärmare

(Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Passat, CJ):
Genomföra första inkörning av
luftkonditioneringskompressorn

(Volkswagen ID.3, E1):
CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter,
Underhållsarbeten på parkeringsbromsen

(Volkswagen ID.4, E2):
Lär in elektriska säten, Genomföra underhållsarbeten
köldmediekrets, Genomföra grundinställningar
nödsamtalsystem/telematiksystem, Återställa
slitageindikeringen för bromsbelägg, Lär in
bromspedalväggsgivare, Lär in styrvinkelgivare, Lära in
bromstrycksgivaren, Återställa kollisionläget, Lära in ESC-
givarna, Lära in bakluckan, Anpassa kylarjalusi, Lära in den
adaptiva farthållaren, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för
luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Lära in
takluckan, Lära in elektronisk dämpningsreglering,
Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera
kamerastyrdonet

(Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.7, ED):

Underhållsarbeten på parkeringsbromsen

(Volkswagen ID.Buzz, EB):

Lär in elektriska säten, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, Återställa slitageindikeringen för bromsbelägg, Lär in bromspedalväggsgivare, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lär in styrvinkelgivare, Lära in bromstrycksgivaren, Återställa kollisionläget, Lära in bakluckan, Anpassa kylarjalusi, Lära in den adaptiva farthållaren, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet

(Volkswagen Polo, AW):

Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem

(Volkswagen T-Cross, C1):

Återställ inlärningsvärden för ureaadditivsystem

(Volkswagen T-Roc, D1):

Lära in bältessträckarstyrdonet, Lär in oxidationskatalysator, Lär in oljepumpen för fyrhjulskopplingen, Återställ inlärningsvärden för ureaadditivsystem, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Lär in elektriska säten, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lära in bromstrycksgivaren, Lär in styrvinkelgivare, Avlufta bränslesystem, Återställa kollisionläget, Anpassa sotpartikelfilter, Lära in ESC-givarna, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Genomför anpassningar på växellåda, Återställ ureatillsattnivån, Lära in bakluckan, Genomföra motoranpassningar, Lära in den adaptiva farthållaren, Avlufta kylsystem, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Lära in takluckan, Regenerera sotpartikelfilter, Specialavluftning, Lär in kopplingspedalsposition, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in elektronisk dämpningsreglering, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Ställ in strålkastare med/utan dynamisk ljusstyrning (DLA), Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare, Lära in generatorn

(Volkswagen Tayron, R4):

Återställ inlärningsvärden för ureaadditivsystem, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Lär in elektriska säten, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Dynamisk kalibrering av kortdistansradar, Lär in styrvinkelgivare, Lära in bromstrycksgivaren, Återställa kollisionläget, Lära in den adaptiva farthållaren, Lär in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Lära in bakluckan, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Lär in ställdon för

luftkonditioneringsspjäll, Lära in takluckan, Specialavluftning, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare

(Volkswagen Tiguan, CT):

Återställ inlärningsvärden för ureaadditivsystem, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn

(Volkswagen Touran, 5T):

Lära in bältessträckarstyrdonet, Lära in oxidationskatalysator, Lära in oljepumpen för fyrhjulskopplingen, Återställ inlärningsvärden för ureaadditivsystem, Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Lära in elektriska säten, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lära in bromstrycksgivaren, Lära in styrvinkelgivare, Avlufta bränslesystem, Återställa kollisionläget, Anpassa sotpartikelfilter, Lära in ESC-givarna, Lära in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Genomför anpassningar på växellåda, Återställ ureatillsattnivån, Lära in bakluckan, Genomföra motoranpassningar, Lära in den adaptiva farthållaren, Avlufta kylsystem, Lära in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Återställning startspärr ureatillsatssystem, Lära in takluckan, Regenerera sotpartikelfilter, Återställ inlärda värden för insprutningsventiler, Specialavluftning, Lära in kopplingspedalsposition, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Lära in elektronisk dämpningsreglering, Lära in filbytesassistenten, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Ställ in strålkastare med/utan dynamisk ljusstyrning (DLA), Bränn rent parkerings-/extravärmare, Aktivera eftermonterad parkeringsvärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare, Lära in generatoren

(Volkswagen Transporter, ST):

Fyll på bränsleledningar för parkerings-/extravärmare, Lära in elektriska säten, Aktivera/avaktivera underhållsläge för skjutdörr, Genomföra grundinställningar nödsamtalsystem/telematiksystem, CSM-upplåsning, Avaktivera/aktivera diagnosfilter, Lära in styrvinkelgivare, Lära in den adaptiva farthållaren, Lära in fjärrkontroll för parkeringsvärmare, Genomför anpassningar på växellåda, Lära in bakluckan, Lära in luftkonditioneringskompressorn, Lära in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Ställ in strålkastare, Aktivera rullbromsprovarläget, Lära in skjutdörr, Byt och kontrollera dubbelkopplingsolja, Genomföra första inkörning av luftkonditioneringskompressorn, Underhållsarbeten på parkeringsbromsen, Kalibrera kamerastyrdonet, Bränn rent parkerings-/extravärmare, Lås upp parkerings-/extravärmare

| Serviceåterställning

(Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.Buzz, EB)

| Testfunktion

(Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen T-Roc, D1)

| Säkrad med Cyber Security Management (CSM)-system klarar bara diagnos med Cyber Security Management

(Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT)

Volvo

| Felkod

(Volvo XC60-II, UZ)

| Parameter

(Volvo XC60-II, UZ)

| Manöverdon

(Volvo XC60-II, UZ)

| Grundinställning

(Volvo XC60-II, UZ):
Återställ inlärningsvärden för bränsle/luftblandning, Kalibrera kompass i innerbackspegeln, Återställ inlärningsvärden neutrallägesgivare, Återställ inlärningsvärden för objektidentifiering i sidled, Anpassa monteringsposition för styrdon för sidoobjektdetektering, Lära in fordonsnivågivarna, Återställa inlärd värden för batterihanteringsstyrdonet, Lär in styrvinkelgivare, Återställ inlärd värden för växellåda, Avaktivera/aktivera underhållsläget för parkeringsbromsen, Lära in bromspedalpositionen, Byta automatväxellådsolja, Återställ inlärningsvärden bromssystem, Identifiera nya komponenter i luftkonditionering, Lär in ställdon för luftkonditioneringsspjäll, Kalibrera radarsensor, Återställ däcktryckskontroll, Lära in soltakets ställdon, Återställ inlärningsvärden för elektromekanisk servostyrning, Avlufta oljepump för fördelningsväxellåda, Lär in accelerationsgivare, Återställ inlärningsvärden bakaxelväxel, Återställ inlärningsvärden för ABS-hydraulenhets, Kalibrera kamerastyrdonet

Serviceåterställning	(Volvo XC60-II, UZ)
Testfunktion	(Volvo XC60-II, UZ)