

SEG-Tool PLUS

Exakt inställning av strålkastarna.

Många användningsområden.

SEG-Tool PLUS är den robusta analoga lösningen för professionell kontroll av avancerade strålkastarsystem. Tack vare den stora Fresnellinsen, den flexibla arbetshöjden och den smidiga höjdjusteringen med hjälp av en motvikt är justeraren ytterst mångsidig och kan användas till både personbilar, SUV:ar, lastbilar och skåpbilar. Gröna linje- och korslinjelasar hjälper dig att snabbt och exakt placera fordonet direkt framför bilen.

FUNKTIONER



STOR FRESNELLINS

Storleken på 28 × 20 cm klarar både bred ljusfördelning och stor ljusspridning.



EXAKT LASERPOSITIONERING

En grön 120° linjelaser och en grön korslinjelaser med hög intensitet.



FLEXIBEL ARBETSHÖJD

Upp till 165 cm för personbilar, SUV:ar, lastbilar och skåpbilar.



VERKSTADSOPTIMERAD FÖT PÅ HJUL

Tre smidigt rullande TPU-hjul med en spårvidd på 62,5 cm som är kompatibla med golvskenor.




ENKEL HÖJDJUSTERING

Aluminiumpelare med motvikt för steglös positionering.




KLAR ATT BÖRJA ANVÄNDA DIREKT

Analog mätprincip med digitalt luxmätare. Ingen licens krävs.



Den analoga vägen till perfekt ljus.

Med bara 4 enkla steg



1

PLACERING AV JUSTERAREN

Rulla fram justeraren framför fordonet och se till att den står diagonalt i förhållande till fordonet med hjälp av den gröna linjelasern.

2

INSTÄLLNING AV OPTIKHUSET

Använd motvikten för att smidigt och steglöst justera optikhuset och finjustera sedan justerarens placering med hjälp av korslinjelasern.

3

KONTROLL AV LJUSFÖRDELNING

Kontrollera ljusfördelningen med hjälp av Fresnellinsen, pekskärmen och den digitala luxmätaren.

4


INSTÄLLNING AV STRÅLKASTARE

Utför och kontrollera strålkastarinställningen i enlighet med fordonets eller tillverkarens specifikationer.

Är du redo för en exakt och enkel
inställning av strålkastarna?

Kontakta Hella Gutmann idag –
vi hjälper dig att komma igång.

+45 86 60 28 88
Info.se@hella-gutmann.com
www.hella-gutmann.se



SEG-Tool PLUS är ett analogt verktyg för inställning av strålkastare. Du behöver varken någon programvara eller någon licens. Alla grundläggande mät- och inställningsfunktioner är direkt tillgängliga på justeraren.

- Enkel och direkt användning utan någon programvara eller licens
- Passar olika fordonshöjder och fordon med stora strålkastare
- Kompatibel med skensystem från Hella Gutmann/eftermarknaden med en spårvidd på 62,5 cm
- Lätt att manövrera och låsa fast för säker användning på verkstaden varje dag
- Digital ljusstyrkemätning baserad på en analog, lättbegriplig mätprincip



Mer information