

Kära samarbetspartner

Viktiga instruktioner för att uppdatera mega macs X och mega macs 77 till programvara V65.

I samband med lanseringen av den senaste programuppdateringen skickar vi härmed instruktioner för korrekt uppdatering och installation.

Använd följande procedur för att uppdatera din mega macs tester.

mega macs X

Viktiga uppdateringsinstruktioner för verkstad

Din mega macs X med programvaruversion 64 måste stängas av manuellt efter nedladdning och lyckad installation.

Vänligen ge diagnostikern på verkstaden dessa instruktioner:

1. Börja uppdatera dina mega macs X via meny inställningar för> apparat > versioner.
2. Efter lyckad installation visas endast "Uppdatera (✓)" och nederst till vänster "(USA0) Uppdateringar installerade."
3. Tryck och håll nu strömbrytaren intryckt i 10 sekunder tills mega macs X stängs av.
4. Den nya programvaran version 65 är tillgänglig efter uppstart.

mega macs 77

Viktiga uppdateringsinstruktioner för verkstad

Din mega mac 77 med programvaruversion 64 måste stängas av manuellt efter nedladdning och lyckad installation.

Vänligen ge diagnostikern på verkstaden dessa instruktioner:

1. Börja uppdatera dina mega macs 77 via inställningsmenyn> apparat > versioner.
2. Efter lyckad installation visas endast "Uppdatera (✓)" och nederst till vänster "(USA0) uppdateringar installerade".
3. Tryck nu på och håll ned strömbrytaren i 10 sekunder tills mega macs 77 stängs av.
4. Den nya programvaran version 65 är tillgänglig efter uppstart.

För ytterligare support, vänligen kontakta Hella Gutmann Solutions support.